



chirp - Používateľská príručka

Ukrytie zariadenia chirp

Vloženie batérie

VAROVANIE

Pozrite si návod *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom pre výstrahy a ďalšie dôležité informácie.

Na vybratie a výmenu batérie nepoužívajte ostré predmety. Použité batérie nevyhadzujte, ale ich odovzdajte na miesto likvidácie odpadu.



1. Otočte chirp™ zadnou stranou ku sebe. Na zadnej strane je kryt batérie ①.
2. Otočte krytom proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa dá ľahko otvoriť.
3. Otvorte kryt a vyberte batériu.
4. Vložte novú batériu kladným pólom dolu.
5. Vložte kryt späť podľa bodiek ② a otočte v smere hod. ručičiek.

Možnosti nastavovania

TIP: Ak chcete nastaviť viac zariadení chirp, vložte batériu len do jedného počas nastavovania.

Nastavenie zariadenia chirp

Je niekoľko spôsobov nastavenia zariadenia chirp. Ak ho chcete nastaviť, musíte mať kompatibilné Garmin zariadenie, pomocou ktorého chirp “naprogramujete”.

1. Na stránke **Nastavení Skryše Geocache**, zapnite **Vyhľadávanie chirp™**.
2. Vyberte si položku **Programovať chirp™**.
3. Vyberte si z možností:
 - **Zobrazit' podrobnosti o** pre zobrazenie a editovanie chirp informácií.
 - **Odoslať zemepisný bod** pre výber waipointu v GPS a jeho nahratie do zariadenia chirp.
 - **Odoslať geoskrýšu** pre výber skrýše v GPS a jej nahratie do zariadenia chirp.
 - **Vymazať** pre zmazanie údajov v chirpe.

Použitie zadania PIN kódu

Ako majiteľ chirp zariadenia, vaše zariadenie automaticky vytvorí PIN ochranu pre programovanie zariadenia. Toto zabráni preprogramovaniu zariadenia hľadačmi, ktorí nie sú jeho vlastníci. PIN kód je posledných 5 číslic ID čísla toho GPS zariadenia, ktoré posledné programovalo chirp. Pre vyhľadanie ID čísla vášho zariadenia si prečítajte používateľskú príručku dodávanú s prístrojom.

1. Na stránke **Nastavení Skryše Geocache**, zapnite **Vyhľadávanie chirp™**.
2. Vyberte si položku **Programovať chirp™**.
3. Zadajte PIN číslo.

Prezeranie a editácia detailov zariadenia chirp

1. Na stránke **Nastavení Skryše Geocache**, zapnite **Vyhľadávanie chirp™**.
2. Vyberte si položku **Programovať chirp™**.
3. Vyberte si položku **Zobrazit' podrobnosti o > Upraviť**.
4. Zvoľte si **Zmena názvu**, **Zmeniť správu**, alebo **Zmeniť súradnice**.

Vymazanie údajov

1. Na stránke **Nastavení Skryše Geocache**, zapnite **Vyhľadávanie chirp™**.
2. Vyberte si položku **Programovať chirp™**.
3. Zvoľte **Vymazať > Áno**.

Vloženie chirp zariadenia do schránky

Použite lepiaci držiak pre pripevnenie chirpu ku schránke.

1. Prilepte držiak na zadnú stranu do stredu krytu batérie.
2. Druhú stranu prilepte na vrchnák schránky.

Tipy

- Nedávajte chirp do kovovej schránky.
- Nezapaľujte chirp.
- Nedávajte chirp do vody.
- Kompatibilné Garmin zariadenie zaznamená chirp v okruhu 10 m. Pre čo najlepšie zaznamenanie umiestnite chirp tak, aby mal možnosť voľne vysielat' signál do okolia - aby mu neprekážali okolité predmety.

Vyhľadanie zariadenia chirp

Prenos údajov

Keď vaše GPS zariadenie detekuje chirp, chirp preniesie údaje do navigátora. Po prenesení všetkých údajov si informácie môžete zobrazit' voľbou **Zobrazit' podrobnosti o**.

Nájdenie zariadenia chirp počas navigácie ku skrýši Geocache

POZNÁMKA: Predtým ako budete vyhľadávať chirp počas navigácie ku skrýši geocache, musíte v GPS navigátore Garmin aktivovať možnosť hľadania chirp zariadenia.

1. V Garmin zariadení stlačte ikonku **Skrýše Geocache**.
2. Zvoľte **Zobrazit' podrobnosti o**.

Ak bol chirp naprogramovaný - zobrazia sa údaje.

Navigácia do "chirp" súradníc

N stránke s údajmi chirp zobrazí súradnice ①, ktoré odkazujú na ďalšiu pozíciu.

TEST CONA
Sériové č.: 2434256
Posledná návšteva: 04-NOV-10
Celkový počet návštev: 1

TEST NOVINKY PRE GEOCACHING JEDNODUCHO CHIRP

NEXT STAGE
Poloha: N 49°11.306'
E 019°01.815'
8.86 km JV

Chod.

1. V Garmin zariadení stlačte ikonku **Skrýše Geocache**.
2. Zvoľte **Zobrazit' podrobnosti o > Chod**.

Technické parametre

Vodotesnosť	10 m
Batéria	Vymeniteľná CR2032 (3V).
Výdrž batérie	Výdrž po dobu 1 roka. Ak je výdrž slabá, na GPS zariadení Garmin sa zobrazí textová správa.

Prehlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie tohto zariadenia podlieha nasledujúcim podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel komisie FCC rules. Tieto limity sú určené na to, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií, ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi. Neexistuje však žiadna záruka toho, že pri konkrétnej inštalácii nevznikne rušenie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľom sa odporúča, aby sa pokúsili napraviť rušenie niektorým z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestnite.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte k zásuvke, ktorá je v inom okruhu ako prístroj GPS.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným technikom rádio/TV a požiadajte o pomoc

Tento produkt neobsahuje žiadne dielce, ktoré by užívateľ mohol vymeniť. Opravy by malo vykonávať len autorizované servisné stredisko spoločnosti Garmin. Neautorizované opravy alebo úpravy môžu mať za následok trvalé poškodenie zariadenia a môžu spôsobiť neplatnosť vašej záruky a vášho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie podľa nariadení v časti 15.

Zhoda s Industry Canada

Rádiokomunikačné zariadenia kategórie I vyhovujú norme RSS-210 ministerstva Industry Canada. Rádiokomunikačné zariadenia kategórie II vyhovujú norme RSS-310 ministerstva Industry Canada.



N20233

Táto **slovenská** verzia anglickej príručky chirp (katalógové číslo Garmin 190-01276-00, verzia C) je poskytnutá ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu verziu anglickej príručky ohľadom prevádzky a používania zariadenia chirp.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO **SLOVENSKEJ** PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU ZO SPOLAHNUTIA SA NA ňU.