

GARMIN.

VÍVOFIT® JR. 3

Průručka používatele



Úvod


VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým poraďte s lekárom.

Používanie zariadenia



- Stlačením tlačidla ① sa môžete posúvať medzi jednotlivými funkciami zariadenia (strana 7).
- Podržaním tlačidla na 1 sekundu a jeho následným uvoľnením zobrazíte ponuku  (strana 11).
- Stlačením tlačidla sa môžete posúvať medzi možnosťami ponuky.




- Podržaním tlačidla na 1 sekundu a jeho následným uvoľnením vyberiete možnosti ponuky.
- Podržaním tlačidla kratšie ako 1 sekundu zapnete podsvietenie.
Podsvietenie sa vypína automaticky.

Spárovanie so smartfónom

Skôr než budete môcť zariadenie vívoFit jr. 3 spárovať so smartfónom, aspoň jeden rodič alebo opatrovník musí mať účet Garmin Connect™ (strana 6).

Vaše zariadenie musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin Jr.™, nie cez nastavenia Bluetooth® v smartfóne.

1 Prostredníctvom smartfónu prevezmite z obchodu App Store aplikáciu Garmin Jr..

- 2 Na prihlásenie zadajte vaše používateľské meno a heslo pre Garmin Connect.
- 3 Postupujte podľa pokynov v aplikácii, nastavte svoju rodinu a pridajte všetky deti.
- 4 Na zariadení vívoFit jr. 3 podržte tlačidlo dovtedy, kým sa nezobrazí ikona  . Zariadenie prejde do režimu párovania.
- 5 Podľa pokynov v aplikácii dokončíte proces nastavenia.
POZNÁMKA: spárovať môžete viacero mobilných zariadení, napríklad tablet alebo smartfón druhého z rodičov (strana 30).

Garmin Jr. aplikácia

Bezplatná aplikácia Garmin Jr. vám umožňuje sledovať dennú aktivitu vášho dieťaťa a plnenie zadaných povinností.

Sledovanie aktivity: Umožní sledovať počet krokov, aktívne minúty, aktivity s meraním času a údaje o spánku vášho dieťaťa.

Plnenie drobných činností: Umožní vytvárať a spravovať úlohy, pridelať mince za splnenie úloh a použiť mince za odmeny.

Mapa dobrodružstva: Umožní zobrazit' postup vášho dieťaťa, ktorý dosiahli splnením cieľa 60 minút aktivít za deň, a tak ďalej odomykať mapu s dobrodružstvom.

Výsledková tabuľka: Umožní porovnávať počet krokov celej rodiny a pripojení z komunity na Garmin Connect.

Nastavenia: Umožní prispôbiť zariadenie a nastavenia používateľa vrátane zvukových pozorností, informácií o kontaktoch v prípade núdze, obrázkov profilu a iné.



Garmin Connect






Aspoň jeden z rodičov musí mať účet Garmin Connect, aby ste mohli používať aplikáciu Garmin Jr.. Za účelom registrácie do bezplatného účtu prejdite na stránku

www.garminconnect.com. Účet Garmin Connect vám poskytuje nástroje na vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie. Prostredníctvom prepojenia kompatibilného zariadenia na sledovanie aktivít s vaším účtom Garmin Connect si môžete zaznamenávať udalosti vášho aktívneho životného štýlu a zúčastňovať sa rodinných výziev.

Ikony

Ikony predstavujú funkcie zariadenia. Stlačením tlačidla prechádzate medzi funkciami.

	Aktuálny dátum. Zariadenia aktualizuje údaje o čase a dátum, keď odošlete údaje do svojho smartfónu.
	Celkový počet krokov za deň.

	Celkový počet minút aktivít za deň a postup k splneniu cieľa 60 minút aktivity za deň.
	Počet splnených a pridelených úloh za deň.
	Celkový počet získaných mincí.
	Nová úroveň. Môžete získať míle a plniť misie na mape dobrodružstva.
	Kontakt v prípade núdze. Stránka aplikácie ICE (v prípade núdze) sa zobrazí, keď údaje zadáte v aplikácii Garmin Jr..

Cieľ aktivít

Za účelom zlepšenia zdravia dieťaťa odporúčajú organizácie, ako je Centers for Disease Control and Prevention v USA, venovať denne minimálne 60 minút fyzickým aktivitám. Môže sa to vzťahovať na aktivity

s miernou intenzitou, ako je energické kráčanie, alebo intenzívne aktivity ako beh.

Zariadenie podporuje aktivitu dieťaťa tak, že zobrazuje jeho plnenie činností v rámci 60-minútového denného cieľa.

Plnenie drobných činností

Aplikáciu Garmin Jr. môžete použiť na vytvorenie a priradenie drobných činností, ako aj na aktualizáciu plnenia týchto činností. Po pripojení zariadenia vívoFit jr. 3 k smartfónu zariadenie zobrazuje aktualizovaný počet drobných činností, ktoré boli dokončené ① a priradené ② za deň.




Získané mince

Aplikáciu Garmin Jr. môžete použiť na udeľovanie mincí za dokončenie drobnej činnosti. Po pripojení zariadenia vívoFit jr. 3 k smartfónu zariadenie zobrazuje aktualizovaný počet získaných mincí ① .










Mince môžete použiť na zaplatenie odmien v aplikácii Garmin Jr.. V aplikácii môžete vytvoriť vlastné odmeny a nastaviť počet mincí potrebných na vyplatenie odmeny. Keď v aplikácii zaplatíte mincami a pripojíte zariadenie k smartfónu, zariadenie zobrazí aktualizovaný celkový počet mincí.

Možnosti menu


Podržaním tlačidla na 1 sekundu a jeho pustením sa zobrazí menu  .

TIP: Stlačením tlačidla prechádzate možnosťami menu zariadenia.

	Odoslanie údajov do smartfónu so zapnutým Bluetooth.
	Zobrazenie možností časovača úloh.
	Spustenie stopiek.
	Spustenie výzvy Toe-to-Toe™ .
	Spustenie aktivity s meraním času.
	Informácie o zariadení.
	Návrat na predchádzajúce zobrazenie.

Použitie časovača úloh

Zariadenie môžete použiť na spustenie odpočítavania.

- 1 Podržte tlačidlo pre zobrazenie menu.
- 2 Podržte .
- 3 Stlačte tlačidlo a prechádzajte možnosťami časovača.
- 4 Podržaním tlačidla vyberiete a spustíte časovač. Zariadenie pípne, časovač začne odpočítavať a pošle notifikáciu do najbližšieho spárovaného smartfónu. Zariadenie pípne, keď do uplynutia času zostávajú 3 sekundy. TIP: Podržaním tlačidla časovač zastavíte.

TIP: Stlačením tlačidla zobrazíte hodiny a vrátite sa späť na spustený časovač.

Možnosti časovača úloh

Zariadenie sa dodáva s vopred nastavenými časovačmi úloh, ktoré môžete použiť na vykonanie bežných činností. Dvojminútový časovač môžete použiť napríklad pri čistení zubov alebo pri akejkoľvek inej úlohe, ktorá

zaberie dve minúty. Pre každú úlohu je vopred nastavený určitý počet minút.

Trvanie	Príklady činností
2 minúty	Čistenie zubov
5 minút	Hranie sa
10 minút	Jedenie
15 minút	Čítanie
20 minút	Učenie alebo cvičenie
30 minút	Čas pred obrazovkou

Použitie stopiek

1 Podržte tlačidlo pre zobrazenie menu.

2 Podržte .

3 Stlačením tlačidla spustíte časovač.

4 Stlačením tlačidla zastavte časovač.



5 Podržte tlačidlo.

6 Vyberte možnosť.

- Pre vynulovanie časovača stlačte tlačidlo.
- Pre ukončenie časovača podržte tlačidlo.

Spustenie krokovej výzvy Toe-to-Toe

Môžete spustiť 2-minútovú krokovú výzvu Toe-to-Toe iba pre seba alebo pre seba a svojho kamaráta.

POZNÁMKA: v tomto postupe je opísaná kroková výzva pre dvoch hráčov , obaja hráči pritom musia spustiť výzvu na vlastnom zariadení vívoFit jr. 3. V prípade výzvy pre jedného hráča sa časovač spustí po podržaní ikony .

1 Podržaním tlačidla zobrazte menu.

2 Podržte položku .

3 Výberom ikony  vyzvite iného hráča so zariadením vívoFit jr. 3 v dosahu (3 m).

4 Keď sa zobrazí meno hráča, podržte ikonu



Zariadenie bude pred spustením časovača odpočítavať 3 sekundy.

5 Snažte sa za 2 minúty prejsť čo najviac krokov.

Zariadenie bude posledné 3 sekundy až do uplynutia časového limitu pípať.

6 Umiestnite zariadenia do vzájomného dosahu (3 m).

Na zariadeniach sa zobrazia počty krokov jednotlivých hráčov a informácia, či obsadili prvé alebo druhé miesto.

Hráči môžu spustiť ďalšiu výzvu alebo ukončiť výzvu.

Zaznamenanie aktivity s meraním času

Môžete zaznamenávať časované aktivity, ktoré môžete odoslať do účtu Garmin Jr..

1 Podržte tlačidlo pre zobrazenie menu.

2 Podržte .

3 Stlačte tlačidlo pre spustenie časovača aktivity.

4 Začnite aktivitu.

5 Stlačte tlačidlo pre zastavenie časovača aktivity.

6 Podržte tlačidlo pre uloženie časovanej aktivity.

7 Podržte tlačidlo pre ukončenie časovanej aktivity. Po synchronizácii sa zobrazia podrobnosti o aktivite v aplikácii Garmin Jr..

Sledovanie spánku

Zariadenie monitoruje vaše pohyby počas spánku. V nastaveniach aplikácie Garmin Jr. môžete nastaviť váš bežný čas na spánok. V aplikácii Garmin Jr. si môžete prezrieť štatistiku spánku.

História

Zariadenie zaznamenáva vaša kroky počas dňa, štatistiky spánku a časované aktivity. Túto históriu môžete odoslať do účtu Garmin Jr..

Zariadenie uloží až do 7 časovaných aktivít a údaje o dennej aktivite až za 14 dní. Keď je úložisko plné, zariadenie vymaže najstaršie údaje, aby vytvorilo priestor pre záznam nových údajov.

TIP: Pravidelne synchronizujte vaše údaje a skráťte tak čas potrebný na synchronizáciu.

Manuálne odoslanie údajov do smartfónu

Zariadenie pravidelne automaticky odosiela údaje do najbližšieho spárovaného zariadenia so zapnutým Bluetooth. Údaje tiež môžete kedykoľvek odoslať manuálne. Tak môžete zobrazíť vaše aktivity, úlohy a mince v aplikácii Garmin Jr..

1 Zariadenie musí byť v blízkosti smartfónu.

2 Otvorte aplikáciu Garmin Jr..

3 Stlačte a podržte tlačidlo na zariadení pre zobrazenie menu .

 sa zobrazí počas odosielania údajov.

4 Obnovte aplikáciu vo vašom smartfóne.

Prispôbenie zariadenia

Nastavenia aplikácie Garmin Jr.

Pomocou aplikácie Garmin Jr. si môžete prispôbiť nastavenia zariadenia, používateľa a aplikácie.

V aplikácii Garmin Jr. vyberte položku **Viac**.

Nastavenia rodiny: umožňuje prispôbiť rodinné nastavenia. Môžete napríklad upraviť názov rodiny a pozvať ďalších rodičov alebo opatrovníkov.

Nastavenia aplikácie: umožňuje prispôbiť nastavenia aplikácie, spustiť režim Dieťa a zobrazit' informácie o zákonoch a predpisoch.

Pomocník: obsahuje informácie o starostlivosti o zariadenie, videá a ďalšie užitočné informácie.

Nastavenie dieťaťa

V aplikácii Garmin Jr. vyberte dieťa a zvolte **Nastavenia**.

Nastavenia: Umožňuje prispôsobiť nastavenia zariadenia. Môžete zapnúť/vypnúť zvukové upozornenia, zmeniť vzhľad hodín a ikonu krokov, a tiež upraviť kontaktné informácie pre prípad núdze.

Registrovať doplnkový náramok: Umožňuje zaregistrovať nový náramok a odomknúť novú mapu dobrodružstva.

Informácie o zariadení


Špecifikácie

Typ batérie	vymeniteľná CR2025 TIP: Postup výmeny batérie na strane 23.
Výdrž batérie	až do 1 roka

Rozsah prevádzkovej teploty	od -15° do 45°C (od 5° do 113°F)
Bezdrôtová frekvencia	Bluetooth technology, 2.4 GHz @ 2 dBm nominal
Vodotesnosť	5 ATM ¹

Aktualizácia softvéru

Keď bude dostupná aktualizácia softvéru, zariadenie túto aktualizáciu automaticky prevezme pri odosielaní údajov do smartfónu (strana 17).

Na zariadení vívoFit jr. 3 sa bude počas aktualizácie zobrazovať indikátor priebehu a ikona . Aktualizácia môže trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie by malo byť

¹ Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke [www.garmin.com / aterrating](http://www.garmin.com/aterrating).

zariadenie v blízkosti smartfónu. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie reštartuje.

Zobrazenie informácií o zariadení

ID jednotky a verziu softvéru si môžete kedykoľvek pozrieť.

1 Podržaním tlačidla zobrazíte menu.

2 Podržte položku .

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré

môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Po kontakte zariadenia s chlóróm, slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť kryt.

Neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou, ako je napríklad sušička.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Čistenie zariadenia

- 1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
- 2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke www.garmin.com/fitandcare.

Používateľom vymeniteľná batéria

VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Výmena batérie

V zariadení sa nachádza batéria CR2025.

1 Zo zariadenia zložte remienok.



2 Malým skrutkovačom uvoľníte štyri skrutky na spodnej strane zariadenia.

3 Zložte kryt a vyberte batériu.



4 Vložte novú batérie pozitívnu stranou smerom ku krytu.

5 Skontrolujte, či tesnenie nie je poškodené a či je správne umiestnené.

6 Umiestnite kryt.

7 Utiahnite štyri skrutky rovnomerne a pevne.

8 Vložte zariadenie do silikónového remienka natiahnutím okolo zariadenia.

Tlačidlo zariadenia musí byť umiestnené pod tlačidlom na remienku.



Výmena remienka

Remienky sú vhodné pre deti vo veku 4 a viac rokov. Viac informácií o príslušenstve nájdete na stránke www.garmin.sk alebo kontaktuje svojho Garmin® predajcu.

1 Vyberte zariadenie z remienka.



2 Vložte zariadenie do silikónového remienka natiahnutím okolo zariadenia.

Tlačidlo zariadenia musí byť umiestnené pod tlačidlom na remienku.



Riešenie problémov

Môj krokomer sa javí nepresný

Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.

- Prejdite na stránku <http://garmin.com/ataccuracy>.
- Nasadte si zariadenie na ľavé zápästie.
- Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.

POZNÁMKA: zariadenie môže ako kroky zaznamenať aj niektoré opakované pohyby, ako napr. pri tleskaní, čistení zubov.

Zariadenie nezobrazuje správny čas

Čas a dátum sa v zariadení aktualizujú po odoslaní údajov do smartfónu. Aby ste získali správny čas pri prechode do iného časového pásma a aktualizovali letný čas, odosielajte údaje do smartfónu manuálne.

- 1 Overte, či smartfón alebo mobilné zariadenie zobrazujú správny miestny čas.
- 2 Pošlite údaje do smartfónu (strana 17).
Čas a dátum sa automaticky aktualizujú.


Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením?

Zariadenie vívofit jr. 3 je kompatibilné so smartfónmi so systémom Android™ a s mobilnými digitálnymi zariadeniami Apple®, ktoré využívajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth Smart.

Párovanie s viacerými mobilnými zariadeniami

Po dokončení úvodného nastavenia (strana 4) môžete zariadenie vívofit jr. 3 spárovať maximálne s dvomi ďalšími mobilnými zariadeniami, ako je tablet alebo smartfón druhého z rodičov.

- 1 Prostredníctvom smartfónu alebo tabletu prevezmite z obchodu App Store aplikáciu Garmin Jr., nainštalujte ju a otvorte.
- 2 Na prihlásenie zadajte vaše používateľské meno a heslo pre Garmin Connect.

- 3 Na pripojenie k existujúcej rodine postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- 4 Umiestnite svoje mobilné zariadenie do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od zariadenia vívoFit jr. 3.
POZNÁMKA: počas párovania udržiajte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od ďalších mobilných zariadení.
- 5 V prípade potreby vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth na mobilných zariadeniach, ktoré už boli spárované.
- 6 Na zariadení vívoFit jr. 3 stlačením tlačidla zobrazte ponuku.
- 7 Podržte  a spustíte režim párovania.
- 8 Postupujte podľa pokynov v aplikácii a dokončite párovanie.
- 9 V prípade potreby zopakujte kroky 1 až 8 pre každé ďalšie mobilné zariadenie.

Ako spárujem ďalšie zariadenie s aplikáciou Garmin Jr.?

Ak už máte spárované zariadenie s aplikáciou Garmin Jr., môžete pridať ďalšie dieťa a zariadenie v menu detí. Môžete spárovať až 8 zariadení.

POZN.: Každé dieťa môže byť spárované s jedným zariadením.

1 Otvorte aplikáciu Garmin Jr..

2 Vyberte **Deti**.

3 Zvoľte **+**.

4 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Resetovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, je potrebné ho resetovať. Tým sa nevymažú vaše údaje.

1 Podržte tlačidlo, kým sa zariadenie nevypne.

2 Stlačte tlačidlo, čím zapnete zariadenie.

Zariadenie sa nedá zapnúť

Ak sa zariadenie nedá zapnúť, možno bude potrebné vymeniť batériu.

Prejdite na časť strana 23.

Zariadenie sa nezaplo po výmene batérie

Ak sa zariadenie nezaplo, keď ste vymenili batériu, skúste nasledujúce tipy:

- Uistite sa, že nová batéria CR2025 bola kúpená od overeného a spoľahlivého obchodníka a je kvalitná.
- Skontrolujte, či je batéria umiestnená pozitívnu stranou smerom ku krytu.

Príloha

Ako získať ďalšie informácie

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.

- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke www.garmin.sk alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

© 2020 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti Garmin®, Garmin logo a vívofit® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo dcérskych spoločností, registrované v USA a iných krajinách. Garmin Connect™, Garmin Jr.™ a Toe-to-Toe™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo dcérskych spoločností. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je obchodná značka Google Inc. Apple® je obchodná značka Apple Inc., registrovaná v U.S. a iných krajinách. Slovné označenie BLUETOOTH® a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

M/N: A04065

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

.....

sériové číslo:

.....

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

.....

Adresa:

.....

Telefón:

.....

Email:

.....

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia. Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00,

servis@garmin.sk

**bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000**



CONYAN

satelitná navigácia



CONYAN

satelitná navigácia



CONYAN

satelitná navigácia

Táto slovenská verzia anglického manuálu vivofit JR3 (Garmin katalógové číslo GUID-BE237499-CE69-4300-B563-57DAA26CF813, version 1) je poskytnutá ako výhoda. V prípade potreby si prešudujte aktuálnu revíziu anglického manuálu pre prevádzku a použitie vivofit JR3.

GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA PRESNOŠŤ TOHOTO SLOVENSKEHO MANUÁLU A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEHO OBSAHU.

