

zūmo[®] 590

Príručka rýchleho spustenia



Začínáme pracovať

⚠ UPOZORNENIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Inštalácia batérie

- 1 Otočte D-krúžok krytu batérie proti smeru hodinových ručičiek a zložte kryt batérie.



- 2 Nájdite lítium-iónovú batériu v balení s produktom.
- 3 Ak je to potrebné, vložte microSD™ do zariadenia kartu ①.




- 4 Batériu vložte do zariadenia káblom hore.
- 5 Konektor batérie ② vložte do portu batérie ③.



- 6 Zatvorte kryt batérie a upevnite D-krúžok krytu batérie.

Vyhľadávanie GPS signálov

Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať signál GPS.  v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku

Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do režimu spánku.

Stlačte tlačidlo napájania ①.



Vypnutie zariadenia

- 1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do režimu spánku.

- 2 Vyberte **Vypnuté**.

Režimy dopravy

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho režimu dopravy. Aktuálny režim dopravy označuje ikona v stavovej lište.

	Režim Automobil
	Režim Motocykel
	Režim Mimo cesty

Výber režimu dopravy

Vyberte .

Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položky **Aplikácie > Náповeda**.

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Náповeda > Q**.

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®. Niektoré služby nemusia byť pre vaše zariadenie dostupné.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Nastavenie Garmin Express

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB na vašom počítači.
- 3 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia > Zobrazit' > Jas**.

2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Nastavenie hlasitosti

Pred nastavením hlasitosti musíte pripojiť vaše zariadenie k napájacímu držiaku alebo náhlavnej súprave s Bluetooth® bezdrôtovou technológiou.

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Zariadenie stíšte výberom položky .
 - Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

Vyhľadanie miesta pomocou panela vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie miesta zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu vo vašej blízkosti, zadajte názov ulice a číslo.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať pomocou navrhovaného vyhľadávaného slova, vyberte ho.
 - Ak chcete vyhľadať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Zmena oblasti vyhľadávania

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte **Hľadať v blízkosti**.
- 3 Vyberte možnosť.

Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie služieb v okolí

Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo vašom okolí, ako sú palivo, nemocnice a policajné stanice.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte kategóriu.

Sledovanie vašej nedávnej cesty

Funkcia TracBack® zaznamenáva cestu vášho nedávneho pohybu. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť tam, kde ste začali.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **TracBack**.

Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.

- 2 Vyberte **Chod!**.

Trasa na mape

OZNAM

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Cesta je vyznačená purpurovou čiarou. Šachovnicová vlnka označuje váš cieľ.

Ako bude ubiehať vaša jazda, zariadenie vás bude sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy. Ak opustíte pôvodnú cestu, zariadenie znova prepočíta cestu a poskytne vám nové navigačné pokyny.

Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobrazit' dátové pole zobrazujúce aktuálne rýchlostné obmedzenie.

Používanie mapy

- 1 Vyberte položku **Zobrazit' mapu**.
- 2 Vyberte ktorékolvek miesto na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **A**.
 - Ak chcete zobrazit' špecifické kategórie, vyberte **Q**.

Cestovanie po kľukatých cestách


Zariadenie môže vypočítat' trasy uprednostňujúce kľukaté cesty. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch zariadenia. Táto funkcia závisí od vášho regiónu mapy.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu** > **Kľukaté cesty** > **Uložiť**.
- 2 Spustiť trasu.


Pridanie bodu do trasy

Pred pridaním bodu musíte mať aktívnu navigáciu po trase.

- 1 Na mape vyberte  > **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chod!**.
- 5 Vyberte **Pridať k aktívnej trase**.

Preskočenie bodu na vašej ceste


Ak sa rozhodnete, že nechcete ísť do nasledujúceho bodu na vašej trase, môžete bod preskočiť. Týmto sa zabráni tomu, aby vás zariadenie navigovalo späť k vynechanému bodu. Táto funkcia nie je dostupná v prípade, že nasledujúci bod je vašim konečným cieľom.

Na mape vyberte položku  > **Zmena cesty** > **Preskočiť cieľ**.

Použitie obchádzky

Pred použitím obchádzky musíte pridať nástroj zmeny trasy do ponuky nástrojov mapy a mať aktívnu navigáciu so zadanou trasou (**Prispôbenie nástrojov mapy**).

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte možnosť  > **Zmena cesty**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte možnosť **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte možnosť **Obchádzka po inej ceste**.

Prispôsobenie nástrojov mapy

Môžete vybrať, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Nástroje mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré nástroje mapy chcete zahrnúť do ponuky.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Funkcie bez použitia rúk

Zariadenie môžete pripojiť k bezdrôtovej náhlavnej súprave a počúvať hlasové pokyny navigácie cez náhlavnú súpravu. Počas pripojenia k náhlavnej súprave sa môžete pripojiť k mobilnému telefónu, aby ste mohli telefonovať a prijímať hovory pomocou zariadenia a náhlavnej súpravy.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy

POZNÁMKA: navigačné pokyny a telefonické hovory naraz môže prijímať len jedna náhlavná súprava. Na multimedialne prehrávanie zvuku je možné použiť až dve náhlavné súpravy.

Predtým, ako budete môcť prijímať navigačné pokyny prostredníctvom náhlavnej súpravy, musíte spárovať vaše zariadenie s kompatibilnou mobilnou náhlavnou súpravou.

- 1 Náhlavnú súpravu a zariadenie Bluetooth dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
- 2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Vo vašom zariadení povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ho ako viditeľné pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- 4 Vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vaše zariadenie vám bude počas navigácie po trase odosielať navigačné pokyny do náhlavnej súpravy.

Párovanie telefónu

- 1 Telefón a zariadenie zúmo dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
- 2 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón nastavte do režimu viditeľnosti.
- 3 Vo vašom zúmo zariadení, vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na displeji telefónu a zariadenia zúmo.

Párovanie ďalších Bluetooth zariadení

- 1 Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
- 2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ju ako viditeľnú pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- 4 Na vašom zariadení vyberte položku **Nastavenia** > **Bluetooth** > **Vyhľadávanie zariadení**.

Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.

- 5 Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.
- 6 Vyberte **OK**.

www.garmin.com/support

 +43 (0) 820 220230	 + 32 2 672 52 54
 0800 770 4960	 1-866-429-9296
 +385 1 5508 272 +385 1 5508 271	 +420 221 985466 +420 221 985465
 + 45 4810 5050	 + 358 9 6937 9758
 + 331 55 69 33 99	 + 39 02 36 699699
 (+52) 001-855-792-7671	 0800 0233937
 +47 815 69 555	 00800 4412 454 +44 2380 662 915
 (+35) 1214 447 460	 +386 4 27 92 500
 0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999	 +34 93 275 44 97
 + 46 7744 52020	 +886 2 2642-9199 ext 2
 0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242	 +49 (0)180 6 427646 20 ct./Anruf. a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
 913-397-8200 1-800-800-1020	

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Express™ a TracBack® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Logotyp Bluetooth® a logá vlastnej spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie tohto slova spoločnosťou Garmin podlieha licencií. microSD™ je ochranná známka spoločnosti SD-3C. Windows® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo v iných krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc.

