



GARMIN®


Séria zūmo® 2XX príručka rýchlym nastavením



Vaše zúmo


 **Hlavný vypínač:**
Stlačte ho a držte pre zapnutie prístroja zúmo.
Stlačte ho krátko pre nastavenie hlasitosti
a jasu podsvietenia.

GPS anténa



Reproduktor

Kryt batérie



Dôležitá informácia

«VAROVANIE

Pozrite si *Important Safety and Product Information* sprievodcu v balení a ostatné výstrahy a upozornenia.

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Aby ste predišli poškodeniu, vyberte jednotku z vozidla alebo ju uložte mimo priame slnečné žiarenie.

Nesprávne vedenie kabeláže s holými drôtni môže mať za následok poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou poranenia. Garmin odporúča, aby inštaláciu prístroja vykonal skúsenejší elektrikár s dostatočnou znalosťou elektrických systémov.

Začíname

Inštalácia batérie

1. Vyberte z krabice lítium-iónovú batériu.
2. Posuňte tlačidlo nahor kým neodskočí kryt batérie na zadnej strane zúmo.
3. Nájdite kovové kontakty na konci lítium-iónovej batérie.
4. Vložte batériu tak, aby sa kovové kontakty na batérii dotýkali kovových kontaktov v priečniku batérie.



5. Správne založte batériu.
6. Dajte na miesto kryt batérie.

Zapojenie zúmo

1. Otvorte ochranný kryt mini-USB konektora na zadnej strane prístroja zúmo.
2. Zapojte automobilový napájací kábel do mini-USB konektora.


Nabíjanie batérie zúmo

Nabíjajte zúmo aspoň 4 hodiny, ak chcete používať napájanie z batérie.

- Použite automobilový napájací kábel.
- Použite USB kábel.
- Použite voliteľný kábel AC adaptéra.
- Použite voliteľnú nabíjačku batérie.

Zapojenie zúmo v automobile

1. Otvorte ochranný kryt mini-USB konektora na zadnej strane prístroja zúmo.



2. Zapojte automobilový napájací kábel do mini-USB konektora.
3. Pricvaknite kolísku na rameno prísavky.
4. Odstráňte priehľadný plast z prísavky. Vyčistite a vysušte predné sklo a prísavku handričkou, ktorá nepúšťa chlípky.
5. Umiestnite prísavku na predné sklo.



6. Sklopte páčku dozadu smerom k prednému sklu.
7. Zasuňte spodok vášho zúmo do kolísky.
8. Sklopte zúmo smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.
9. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo vašom vozidle. Vaše zúmo by sa malo automaticky zapnúť, ak je zapojené a napájanie zapnuté.

Montáž vášho zúmo na motocykel

« VAROVANIE

Nesprávne vedenie kabeláže s holými drôtni môže mať za následok poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou poranenia.

POZNÁMKA: Zvoľte vhodné a bezpečné miesto pre montáž zúmo na svoj motocykel, na základe dostupných zdrojov energie a bezpečného vedenia káblov.


Inštalácia základne na rukoväti

Zúmo obsahuje súčasti pre dve riešenia montáže na riadidlá. Držiaky vyrábané podľa želania zákazníka si môžu vyžadovať dodatočný hardvér (www.ram-mount.com).

Montáž strmeňovej skrutky a základne riadidla:

1. Založte strmeňovú skrutku okolo riadidla a prestrčte jej konce cez základňu riadidla.
2. Uťahnite matice, aby ste zaistili základňu. Nestrhnite závit.


POZNÁMKA: Odporúčaný uťahovací krútiaci moment je 50 lbf-in. Neprekročte krútiaci moment 80 lbf-in.




Montáž základne riadidla na konzolu svorky spojky/brzdy:

POZNÁMKA: Sú priložené obidve veľkosti skrutiek, 1/4" aj M6. Vyberte veľkosť odpovedajúcu továrenským skrutkám na vašej konzole svorky spojky/brzdy.

1. Odskrutkujte dve továrenské skrutky na vašej konzole svorky spojky/brzdy.
2. Prestrčte nové skrutky cez základňu riadidla, dištančné podložky a konzolu svorky.
3. Uťahnite skrutky, aby ste zaistili základňu.






Prípevnenie dosky základne na držiak vášho zúmo

1. Prestrčte skrutky M4 s plochou hlavou cez podložky, kolísku, dištančné podložky a dosku základne.
2. Utiahnite matice, aby ste zaistili dosku základne.


Prípojenie dosky základne k základni rukoväte

1. Prepojte guľku základne s guľkou dosky základne ramenom s dvoma puzdrami.
2. Zľahka utiahnite otočný gombík.
3. Nastavte kvôli lepšiemu prezeraniu a ovládaniu.
4. Utiahnite otočný gombík, aby ste zaistili držiak.



Inštalácia vášho zúmo do držiaka


1. Zasuňte spodok vášho zúmo do kolísky.
2. Sklopte zúmo smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.
3. Stlačte nadol uvoľňovaciu páčku.



Odobratie vášho zúmo z držiaka


1. Stlačte uvoľňovaciu páčku na hornej časti držiaka pre uvoľnenie prístroja.
2. Vezmite zúmo z držiaka.

Konfigurovanie vášho zúmo


Pre manuálne zapnutie vášho zúmo stlačte a podržte tlačidlo . Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Satelity

Chodte na otvorené priestranstvo, mimo garáží a preč od vysokých budov. Zastavte vozidlo a zapnite zúmo. Prijem signálov môže chvíľu trvať.

Zachytávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút. Stĺpiky  indikujú silu satelitného signálu GPS. Keď je jeden stĺpik zelený, zúmo zachytil satelitné signály. Teraz si môžete zvoliť cieľ a navigovať sa k nemu.

Resetovanie zúmo

Ak zúmo prestane reagovať, vypnite ho a potom znovu zapnite. Ak to nepomôže, stlačte a podržte na 10 sekúnd . Znovu zapnite zúmo. zúmo by malo fungovať normálne. Taktiež môžete vybrať a opäť vložiť batériu.

Hlavná stránka



1 Sila satelitného signálu.

2 Stav Bluetooth.

POZNÁMKA: Jednotlivé stránky sa môžu trochu odlišovať, vzhľadom na možnosť rôznych nastavení podľa vašich osobných preferencií.

3 Dotknite sa pre voľbu užívateľského režimu.

4 Stav batérie.

5 Aktuálny čas. Dotknite sa pre zmenu nastavení.

6 Dotknite sa pre hľadanie cieľa.

7 Dotknite sa pre zobrazenie mapy.

8 Dotknite sa pre nastavenie hlasitosti.

9 Dotknite sa pre použitie nástrojov, ako sú nastavenia, Kde som?, Help (pomocník) a trasy.

Hľadanie bodov záujmu

1. Dotknite sa **Kam viest?** > **Body záujmu**.

2. Vyberte si kategóriu.

3. Vyberte si cieľ a stlačte **Chod!**.

Pre hľadanie podľa názvu, stlačte **Kam viest?** > **Body záujmu** > **Zadajte názov**.

Pre hľadanie v inej oblasti, stlačte **Kam viest?** > **Blízko**.

Používanie stránky Chod!



1 Dotknite sa pre zobrazenie trasy na mape.

2 Dotknite sa pre vytvorenie trasy po jednotlivých odbočkách na toto miesto.

3 Dotknite sa pre zobrazenie tejto lokality na mape.


4 Dotknite sa pre uloženie tejto lokality do zložky Obľúbené.

Používanie Mapovej stránky


Vaša trasa je vyznačená fialovou čiarou. Počas vašej cesty vás vaše zúmo vedie k vášmu cieľu hlasovými pokynmi, šipkami na mape a pokynmi v hornej časti mapy. V ľavom hornom rohu je uvedená vzdialenosť k vášmu nasledujúcemu manévru a pruh, v ktorom by ste mali byť pre tento manéver. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, vaše zúmo prepočíta trasu a poskytne nové pokyny.



- 1 Dotknite sa pre zobrazenie odbočenia.




- 2 Dotknite sa pre zobrazenie Zoznamu odbočení.



- 3 Priblíženie a vzdialenie pohľadu.

- 4 Dotknite sa ikony vozidla pre zobrazenie stránky Kde som?



- 5 Dotknite sa pre zobrazenie Trasového počítača



- 6 Dotknite sa pre zobrazenie Hlavného menu.

Vykonanie obchádzky

Ak je cesta na vašej trase uzatvorená, môžete použiť obchádzku.

POZNÁMKA: Obchádzku nie je možné vykonať, ak sa navigujete mimo cesty.

1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu**.
2. Dotknite sa **Obchádzka**.

Zúmo sa pokúsi dostať vás naspäť na vašu pôvodnú trasu tak rýchlo, ako je to možné. Ak je trasa, po ktorej aktuálne idete, jediná rozumná možnosť, zúmo nemusí vypočítať obchádzku.

Pridanie prejazdového bodu

1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu > Kam viest?**
2. Hľadajte extra zastávku.
3. Stlačte **Chod!**.
4. Stlačte **Pridať ako prejazdový bod** pre pridanie tejto zastávky pred vašim cieľom.
ALEBO
Stlačte **Nastaviť ako nový cieľ** pre zadanie vyhladaného bodu ako nový cieľ navigácie.

TIP: Ak chcete pridať k trase viac ako jednu zastávku, editujte aktuálnu trasu. Stlačte **Kam viest?** > **Vlastné trasy**.

Navigácia mimo cesty

Ak sa navigujete spôsobom „mimo cesty“ a zadáte cieľ, zúmo vytvorí priamu spojnicu k cieľu.

1. Stlačte **Nástroje > Nastav > Navigácia**.
2. V nastavení **Spôsob výpočtu**, stlačte **Mimo cesty**.



Používanie Bluetooth®

Bezdrôtová technológia Bluetooth nadväzuje spojenie medzi zariadeniami ako sú headset a zúmo. Prvýkrát ich musíte "spárovať" vytvorením väzby s použitím PIN kódu. Po počiatočnom párovaní sa dve zariadenia môžu spojiť automaticky vždy, keď ich zapnete. Pre párovanie a pripojenie musia byť vaše zariadenie a zúmo zapnuté a byť od seba vo vzdialenosti do 10 metrov.

1. Stlačte **Nástroje > Nastav > Bluetooth**.
2. Aktivujte Bluetooth na vašom headsete.
3. V nastavení **Pripojenia**, stlačte **Pridať** alebo **Zmeniť**.

4. Nastavte headset do režimu zobrazenia / vyhládavania.
5. Stlačte **OK**.
6. Vyberte nájdené zariadenie a stlačte **OK**.
7. Zadajte Bluetooth PIN kód v zariadení ak je to nutné a stlačte **Hotovo**.
8. Stlačte **OK**.

Používanie funkcie TracBack®

(cesta späť)

Stlačte **Kam viesť?** > **Cesta späť** pre zobrazenie aktuálnej cesty. Stlačte **Ulož** pre uloženie medzi Oblíbené. Stlačte **Chod!** pre návrat späť po prejdenej trase.

Ochrana vášho zúmo

1. Stlačte **Nástroje** > **Nastav** > **Bezpečnosť** > **Garmin Lock**.
2. Zadajte 4-ciferný PIN kód pre ochranu vášho zariadenia a nastavte bezpečnostnú lokalitu.

POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj PIN a svoje zabezpečené miesto, musíte svoj prístroj zúmo poslať spoločnosti Garmin, aby ho odblokovali. Takisto musíte poslať svoju platnú registráciu produktu alebo dôkaz o zakúpení.

Registrácia zariadenia

Pomôžte nám podporovať vás lepšie - vyplňte online registráciu:

- Choďte na <http://my.garmin.com>.

- Odložte si účtenku alebo jej kópiu na bezpečnom mieste.

Spojte sa s Garmin

- V USA, kontaktujte podporu produktov Garmin telefonicky:

(913) 397.8200 alebo (800) 800.1020, pondelok–piatok, 8:00–17:00 centrálneho času; alebo choďte na www.garmin.com/support.

- V Európe kontaktujte Garmin (Europe) Ltd. na +44 (0)870.8501241 (mimo VB) alebo 0808 2380000 (v rámci VB).

- Slovensko: hotline Garmin - zákaznícka linka 0800 135 000, www.garmin.sk

Viac informácií

Ak chcete získať viac informácií o vašom zúmo, stlačte **Nástroje** > **Nápoveda**.

Aktuálnu verziu manuálu si môžete stiahnuť zo stránky www.garmin.sk.

Informácie o voliteľnom príslušenstve získate na stránke <http://buy.garmin.com>, www.garmin.sk alebo u vášho predajcu Garmin.

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je potrebné ho pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby je zákazník povinný zaslať poškodené zariadenie bez zbytočných odkladov do autorizovaného servisu na vlastné náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. **Poškodené zariadenie** s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. **Vyplnený záručný list a nadobúdaci doklad** (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému bol darček dodaný.
4. Vyplnený **reklamačný protokol**
 - reklamačný protokol nájdete na stránke www.garmin.sk v sekcii Download/Tlačivá alebo priamo na linku: <http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/>

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného Zákona o ochrane spotrebiteľa

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002902, fax: 041-7632 616, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

Pre najnovšie aktualizácie softvéru zadarmo (okrem mapových dát) počas životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na www.garmin.sk.



© 2009 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.sk