

Garmin Mobile™ 10

*Prijma GPS s bezdrtovou
technolgiou
Bluetooth®*



© 2006 Garmin Ltd. alebo jej pobočky
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397-8200 alebo
(800) 800-1020
Fax (913) 397-8282

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey, SO51 9DL, UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (mimo UK)
0808.2380000 (v UK)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukováaná, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel bez zvláštného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin týmto udeľuje povolenie pre načítanie jednej kópie tejto príručky na harddisk alebo iné elektronické úložné médium na prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky alebo akejkoľvek revízie k tejto príručke, za predpokladu, že takáto elektronická alebo vytlačená kópia tejto príručky musí obsahovať kompletný text tohto označenia autorského práva a ďalej je stanovené, že akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo akejkoľvek revízie k tejto príručke je prísne zakázaná. Informácie v tomto dokumente sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku Garmin (www.garmin.com) pre aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania tohto alebo iných produktov Garmin.

Garmin® je obchodná značka Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrovaná v USA a ďalších krajinách. Garmin Mobile™, Garmin Online™, myGarmin™, nRoute™ a PeerPoints™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosťou Garmin.

SiRF, SiRFstar a logo SiRF sú registrované obchodné značky SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII a SiRF Powered sú obchodné značky SiRF Technology, Inc. Slovná značka Bluetooth® a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Garmin je na základe licencie. PalmSource, Palm OS, Palm Powered, Graffiti, HotSync a určité ďalšie značky a logá, ktoré sa objavujú v tomto dokumente, sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky PalmSource, Inc. alebo jej filiálok, alebo poskytovateľa licencie, Palm Trademark Holding Company, v Spojených štátoch, Francúzsku, Nemecku, Japonsku, Veľkej Británii a ďalších krajinách. Tieto značky nesmú byť použité v spojení s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktoré nepatria PalmSource, Inc., akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zmätanie medzi zákazníkmi, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý znevažuje alebo diskredituje PalmSource, Inc., jej poskytovateľa licencie, jej pobočky alebo filiálky. Všetky ostatné značky a obchodné značky použité v tomto dokumente sú, alebo môžu byť obchodné značky príslušných majiteľov a sú použité na identifikáciu produktov alebo služieb ich príslušných majiteľov. Všetky práva vyhradené. Windows a Windows Mobile sú registrované značky Microsoft Corporation v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Mac je obchodná značka Apple Computer, Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách. Symbian a všetky značky a logá založené na Symbian sú obchodné značky Symbian Limited. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.

Obsah dodávky Vášho Garmin Mobile™ 10

GPS 10x prijímač GPS s bezdrôtovou technológiou Bluetooth®

3,7 voltová lítium-iónová batéria


Príchytka na opasok ktorá robí váš prijímač GPS 10x úplne prenosný

12-voltový kábel napájania na napájanie a nabíjanie prijímača GPS 10x vo vašom vozidle

DVD-ROM s navigačným softvérom nRoute™, navigačným softvérom Garmin Mobile™ XT a podrobnými mapami

Žltý lístok. ktorý obsahuje sériové číslo vašej jednotky, registračný kód pre registráciu na webovej stránke Garmin a odblokovací kód na odblokovanie podrobných máp


Ak ste si objednali váš prístroj GPS 10x od Garmin Mobile Buyer's Guide (na www.garmin.com/mobilephones), obsah vašej dodávky sa nemusí zhodovať s vyššie uvedeným zoznamom. V takom prípade si porovnajte vaše potvrdenie objednávky a dodací list s dodanými položkami.



POZNÁMKA: Mobilné zariadenie poukazuje na elektronické zariadenie s bezdrôtovou technológiou Bluetooth®, ktoré budete používať na navigáciu. Mobilné zariadenie môže byť laptop, notebook, ručné zariadenie alebo mobilný telefón so softvérom Windows Mobile® software, Symbian™ alebo Palm OS®.

1 Nainštalujte batériu

1. Nájdite čiernu alebo sivú lítium-iónovú batériu v krabici produktu.
2. Nechtom na palci posuňte uvoľňovací výstupok krytu batérie smerom ku koncu GPS 10x.
3. Vytiahnite kryt batérie.
4. Nájdite kovové kontakty na konci lítium-iónovej batérie. Vložte batériu tak, aby kovové kontakty na batérii lícovali s kovovými kontaktmi vnútri priečinku na batériu. Zatlačte batériu nadol na miesto.
5. Dajte kryt batérie na miesto vloženým dvoch výstupkov do drážok. Zatlačte kryt batérie; uvoľňovací výstupok uzamkne kryt na mieste.



Náhradná batéria

Ak potrebujete vymeniť batériu, použite 3,7 voltovú lítium-iónovú jednotku batériových zdrojov Garmin (010-10840-00). Náhradnú batériu si kúpte na <http://my.garmin.com/shop>. Môžete tiež použiť kompatibilnú batériu z telefónu, ako je napríklad Nokia BL-5C.

2 Nabite prijímač GPS 10x

1. Zastrčte malý koniec napájacieho kábla do konektora mini-USB na konci GPS 10x.
2. Zastrčte druhý koniec napájacieho kábla do dostupnej napájacej zástrčky vo vašom vozidle.

Prijímač GPS 10x môžete používať počas nabíjania. Nabíjanie batérie trvá asi štyri hodiny. Úplne nabitá batéria vydrží asi 22 hodín.

③ Nainštalujte navigačný softvér na vaše mobilné zariadenie

Používatelia **Windows Mobile®** a **Palm OS®**: Nainštalujte Palm Desktop alebo Microsoft ActiveSync na váš počítač pred inštaláciou navigačného softvéru.

1. Nainštalujte pamäťovú kartu do vášho mobilného zariadenia.
2. Vložte priložený inštaláčny disk do mechaniky DVD-ROM vášho počítača.
3. Postupujte podľa pokynov v návode na inštaláciu inštaláčného disku pre inštaláciu navigačného softvéru Garmin na vaše mobilné zariadenie.



Poznámka: Ak ste vyzvaní zadať odblokovací kód, zadajte 25-znakový kód uvedený na žltom lístku v krabici produktu.

Používatelia **Windows Mobile® Smartphone**: Ak sa inštalácia softvéru nespustí automaticky, použite prehliadač súborov vášho telefónu na otvorenie súboru s názvom "Garmin Mobile XT" na karte na inštaláciu Garmin Mobile XT.


Ak ste si kúpili s vaším prijímačom GPS 10x pamäťovú kartu (namiesto inštaláčného disku), nainštalujte teraz pamäťovú kartu do mobilného zariadenia pre automatickú inštaláciu navigačného softvéru.

④ Nainštalujte navigačný softvér

Poznámka: Nainštalujte navigačný softvér pred zriadením spojenia Bluetooth s vaším mobilným zariadením.

1. Stlačte a držte tlačidlo  **Napájanie** na vrchu prijímača GPS 10x pre zapnutie GPS 10x.
2. Zabezpečte, aby bol váš prijímač GPS 10x vo vzdialenosti do 30 stôp (10 metrov) od vášho mobilného zariadenia.
3. Zapnite svoje mobilné zariadenie a aktivujte komponent Bluetooth. (Pozrite si dokumentáciu vášho mobilného zariadenia pre špecifické pokyny o aktivácii bezdrôtovej technológie Bluetooth.)
4. Otvorte nRoute alebo  Garmin Mobile XT. Keď prvýkrát otvoríte navigačný softvér, bude automaticky hľadať prijímač GPS 10x.

Keď vaše zariadenie a prijímač GPS 10x nadviažu spojenie, modrá LED na prijímači začne pomaly blikať.

Ak prijímač GPS 10x nenadviaže po niekoľko minút spojenie Bluetooth, automaticky sa vypne. Pre manuálne vypnutie prijímača GPS 10x stlačte a držte tlačidlo  **Napájanie**.

Stav LED Bluetooth

- Modrá bliká rýchlo: napájanie zapnuté, Bluetooth zapnuté
- Modrá bliká pomaly: Nadviazané prepojenie Bluetooth s vašim mobilným zariadením

Stav LED napájania

- Bliká žltá zelená: prebieha nabíjanie
- Žltá zelená svieti stále: batéria je nabitá
- Bliká oranžová: slabá batéria
- Svieti oranžová: vadná batéria alebo porucha systému

Viac informácií o bezdrôtovom spojení Bluetooth®

- Ubezpečte sa, že GPS 10x je zapnuté.
- Ak nRoute nemôže nájsť GPS 10x, zvolte **Utilities (Pomôcky) > Select GPS (Vybrať jednotku GPS)**, a kliknite na **AutoDetect (Automatická detekcia)**.
- Presvedčte sa, že je softvér Bluetooth na vašom mobilnom zariadení správne nakonfigurovaný. nRoute sa pripája na vaše GPS 10x s použitím portu COM.
- PIN prijímača GPS 10x/kľúč je **1234**.
- Pozrite si www.garmin.com/support/faqs. Zadajte "Bluetooth" a kliknite na **Search**.


⑤ Namontujte GPS 10x do vozidla

Pre komunikáciu s použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth® musí byť prijímač GPS 10x do vzdialenosti približne 30 stôp (10 metrov) od mobilného zariadenia.

Pre prijímanie satelitných signálov umiestnite prijímač GPS 10x na miesto, kde má jasný výhľad na oblohu.

⑥ Získajte signály GPS

Otvorte navigačný softvér (nRoute alebo Garmin Mobile XT) na vašom mobilnom zariadení. Skontrolujte, či modrá LED na prijímači GPS 10x pomaly bliká, čo indikuje bezdrôtové prepojenie. Choďte von na otvorené priestranstvo, preč od vysokých budov a stromov. Zachytávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

Keď informačná lišta v programe nRoute zobrazí **Ready to Navigate (Pripravený navigovať)**, váš prijímač GPS 10x zachytil satelitné signály. Keď sú paličky  v ľavom hornom rohu Garmin Mobile XT zelené, váš prijímač GPS 10x zachytil satelitné signály.

Prispôbte si nastavenia vášho mobilného zariadenia svojim potrebám

Nastavte si automatické vypnutie vášho telefónu a ďalšie nastavenia riadenia spotreby, aby boli vhodné pre vašu navigačnú prax. Pokyny nájdete v dokumentácii vášho mobilného zariadenia.

Navigovanie s nRoute

Kompletné informácie o používaní nRoute nájdete v zabudovanom systéme Pomocníka (Help); Zvoľte **Help > nRoute Help**.


Lišta Menu: (pozdĺž hornej strany okna nRoute) poskytuje prístup na funkcie programu. Kliknite na hlavičku (ako **Find**), aby ste videli možnosti v tom menu. Kliknite na tie možnosti.

Lišty s nástrojmi: (pod lištou menu) poskytujú vám rýchly prístup na bežne používané funkcie nRoute.

Infolišta: (pod lištami s nástrojmi) zobrazuje váš stav GPS a navigačné pokyny a informácie.

Mapa: zobrazuje vašu aktuálnu polohu (indikovanú trojuholníkom ▲) a oblasti okolo miesta vašej polohy. Mapa sa pohybuje ako sa pohybujete vy, aby neustále ukazovala vašu aktuálnu polohu.

Informačné štítky: zobrazujú špecifické informácie o vašej ceste a uložené informácie, ako sú trasy. Kliknite na štítok, aby ste ho zobrazili.



Štítok stavu: (na spodku okna nRoute) zobrazuje informácie o vašej polohy a stav batérie prijímača GPS 10x.


Prezeranie mapy

Keď nájdete miesto, zvolíte **Route to It** pre navigáciu na miesto. Trasa je vyznačená zelenou čiarou. Pokyny sa objavajú na lište s informáciami.

Ikona polohy ▲ ukazuje vašu polohu na mape.


Hľadanie destinácie

Funkcia Find Places (*Vyhľadať miesta*) v nRoute™ vám umožňuje prehľadávať mapu pre také miesta ako sú mestá, adresy a prvky obsahu mapy. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie, aby ste našli prvok mapy, ako reštauráciu alebo hotel.

1. Kliknite na  **Find Places** (*Vyhľadať miesta*) a potom kliknite na **Feature** (*Prvok*).
2. Zvoľte **Place Category** (*Kategória miesta*) a, ak je to potrebné, **Place Subcategory** (*Vedľajšia kategória miesta*).
3. Zadajte názov alebo časť názvu miesta v políčku **Name** (*Názov*). Zadajte **City** (*Mesto*), **State/Province** (*Štát, Oblasť*) a **Country** (*Krajina*) na zúženie vášho hľadania, ak je to potrebné.
4. Kliknite **Find** (*Vyhľadať*) a kliknite na miesto v zozname.
5. Kliknite na **Route To It** pre navigovanie na miesto. Alebo si zvoľte jedno z nasledujúcich:

- **Preferences** (*Preferencie ...*) — prispôsobuje nastavenia nRoute vašim potrebám.
- **Properties** (*Vlastnosti*) — zobrazenie adresy a telefónneho čísla miesta.
- **Make Waypoint** (*Vytvoriť zemepisný bod*) — uloženie miesta.
- **OK** — zatvorenie Find Places a ponechanie zvoleného miesta v strede mapy.
- **Cancel** (*Zrušiť*) — zatvorenie okna Find Places.


Prehrávanie hlasových pokynov

Stlačte medzerník alebo kliknite na tlačidlo  **Speak** (*Hovoriť*) na lište s nástrojmi. nRoute vám dá pokyny pre nasledujúcu odbočku alebo vám poskytne stav satelitu.

Prispôsobovanie nRoute vašim potrebám


Z lišty Menu zvolíte **Edit** (*Upraviť*) > **Preferences** (*Preferencie*) pr prispôsobenie nastavení nRoute vašim potrebám. Kliknite na štrítk a upravte nastavenie v štrítku. Keď ste hotoví, kliknite na **OK**.

Navigovanie s Garmin Mobile XT

Kompletné informácie o používaní Garmin Mobile XT a tipy na riešenie problémov nájdete v zabudovanom systéme Pomocníka (Help); na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolte  **Help**. Tiež s pozrite *Garmin Mobile XT Owner's Manual* a to tak, že navštívite stránku www.garmin.com/products/garminmobile10a kliknete na prepojenie **Manuals**.

Kam viesť?: Hľadanie adries, bodov záujmu (reštaurácie, hotely, atrakcie), križovatiek a rôznych iných miest na vašej podrobnej mape.

Ukáž mapu: Prezeranie mapy vašej aktuálnej polohy. Mapa sa pohybuje ako sa pohybuje vy, aby neustále ukazovala vašu aktuálnu polohu.


 **Exit**: Zatvorí aplikáciu Garmin Mobile XT.


 **PeerPoints™**: máte novú správu PeerPoints.

 **Message**: Máte novú správu od servera Garmin Online™.

 **Nástroje**: Použitie nástrojov užitočných pre navigáciu, ako sú Route Details, PeerPoints a Garmin Online.

 **Nastavenia**: Úprava nastavení.




 **Help**: Dozviete sa viac o Garmin Mobile XT.

Poznámka: Aby ste videli **Nástroje**, **Nastavenia** a **Pomoc** môže byť potrebné zvolit' **Menu**.

Hľadanie destinácie

Menu **Kam viesť?** poskytuje niekoľko kategórií a subkategórií na pomoc pri hľadaní destinácií. Môžete zadať adresu, prezerat' miesta, ktoré ste nedávno našli a prezerat' si miesta, ktoré ste uložili.

1. Zvolte **Kam viesť?** > **Jedlo, Hotely...**
2. Zvolte kategóriu. Pre hľadanie miesta podľa názvu zvolte **Zadaj názov**, zadajte celý názov alebo jeho časť a potom zvolte miesto, ktoré chcete.
3. Zvolte subkategóriu alebo zvolte **All Categories**. Objaví sa zoznam miest v blízkosti vašej aktuálnej polohy.
4. Zvolte miesto na otvorenie informačnej strany miesta.
5. Zvolte **Go** pre vytvorenie trasy na toto miesto.



Možnosti informačnej strany


Zvoľte **Chod!** pre vytvorenie trasy na toto miesto, zvoľte **Mapa** pre prezeranie miesta na mape, alebo zvoľte **ikonu telefónu** na zavolanie na toto miesto (ak je to k dispozícii). Zvoľte (**Menu >**) **Nastavenia**, aby ste videli viac možností:

- **Uložiť medzi Moje miesta:** uloží miesto do My Locations (moje miesta), čo je zbierka vašich obľúbených miest.
- **Uložiť medzi Contacts:** uloží miesto do zoznamu vašich telefonických kontaktov.
- **Pridať prejazd. bod do trasy:** pridá miesto k vašej aktuálnej trase.
- **Odoslať polohu:** odošle vašu polohu ako správu Garmin Location.
- **Počasie:** zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a päťdňovú predpoveď pre to miesto.



Nasledovanie trasy

Keď nájdete miesto, zvoľte **Go** na vytvorenie trasy k nemu. Automaticky sa otvorí mapa s vašou trasou vyznačenou purpurovou farbou. Ikona polohy ▲ ukazuje vašu polohu na mape. Inštrukcie sa objavujú na vrchu obrazovky. Vaša aktuálna rýchlosť a predpokladaný čas príchodu sa objavujú na spodku obrazovky. Ak nenavigujete, vaša aktuálna rýchlosť a smer jazdy sa objavujú na spodku obrazovky.



Ak opustíte mapu a chcete sa vrátiť, zvoľte **Ukáž mapu** na hlavnej strane Garmin Mobile XT. Zvoľte **Stop** pre zastavenie aktívnej trasy.

Poznámka: Pri generovaní trás sa predvolene vyhýba dopravnej nehode. Pre zmenu tohto a iných nastavení vytvárania trasy zvoľte (**Menu >**) **Settings (Nastav) > Routing (Vypočet trasy) > Avoidance Setup (Nastavenie obmedzení)**.

Používanie Garmin Online™

Použite Garmin Online pre načítanie informácií vzťahujúcich sa na miesto ako sú ceny hotelov a paliva (len USA), aktuálnych dát o počasí a dáta o doprave. Tiež môžete načítať informácie o bezpečnostných kamerách (len Európa). Všetky služby nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach. Z hlavnej strany Garmin Mobile XT zvolíte **(Menu >) Tools (Nástroje) > Garmin Online**. Zvoľte si položku na zobrazenie ako doprava, počasie, hotely a ceny paliva.

Váš účet Garmin Online je na väčšine telefónov aktivovaný automaticky. Váš telefón musí mať dátové pripojenie a dátový plán na prístup Garmin Online. Väčšina dát Garmin Online je zadarmo, ale platia regulárne poplatky vášho telefónu za internetový a dátový prenos.

Predvolené je nastavené, že vždy keď začnete navigovať trasu, Garmin Mobile XT pristúpi na Garmin Online, aby skontroloval dopravné nehody na vašej trase. Ak je tam dopravná nehoda, Garmin Mobile XT sa vyhne dopravnej nehode pri generovaní trasy.

Garmin Mobile™ 10 - 9 Inštaláčna príručka

Pochopenie PeerPoints™

Vlastnosť PeerPoints vám umožňuje poslať informácie o vašej aktuálnej polohe iným ľuďom s použitím textovej správy SMS. Platia normálne poplatky vášho telefónu za správy.

1. Z hlavnej strany Garmin Mobile XT zvolíte **(Menu >) Tools (Nástroje) > PeerPoints**.
2. Zvoľte **Contacts**, a potom zvoľte kontakt. Pre pripojenie mapy zvolíte **(Menu >) Map**.
3. Pre odoslanie správy zvolíte **Select > Send PeerPoint > Send**. Pre požiadanie o správu PeerPoints od tohto kontaktu zvolíte **Select > Request PeerPoint > Request**.

Používatelia Garmin Mobile XT prijímajú správy PeerPoints a môžu uložiť miesto a trasu k nemu.

Prispôsobenie Garmin Mobile XT potrebám používateľa

1. Z hlavnej strany Garmin Mobile XT zvolíte **(Menu >) Setup (Nastav)**.
2. Zvoľte kategóriu pre úpravu týchto nastavení.
3. Zvoľte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, zvolte novú možnosť a zvolte **Nastaviť**.



Technické údaje

Veľkosť: 0,697" V x 1,65" Š x 3,04" H
(17,7 x 41,9 x 77,1 mm)

Hmotnosť: 2,12 unci (60 g)

Puzdro: Masívne, ale nie vodotesné

Napájanie: Dobíjateľná lítium-iónová batéria, 22 hodín (typické používanie); Nabíjaci kábel 12 VDC

Prevádzkové teploty:

Napájanie batériou: 14°F až 140°F (-10°C až 60°C)

Externé napájanie: -22°F až 140°F (-30°C až 60°C)

Teplota nabíjania: 41°F až 113°F (5°C až 45°C)

Teplota skladovania: -22°F až 140°F (-30°C až 60°C)

Bezdrôtové rozhranie: Pripojenie s použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth (CTrieda 2) k laptopu alebo notebooku, ručnému zariadeniu alebo mobilnému telefónu so softvérom Windows Mobile®, Symbian™ alebo Palm OS®, ktoré má bezdrôtovú technológiu Bluetooth

Protokol rozhrania: NMEA 0183, sent. GGA/GSA/GSV/GLL/RMC/VTG a vlastníctvo Garmin

Prijímač GPS : Prijímač GPS SiRFstarIII™ s vysokou citlivosťou; WAAS-aktívovaný



Pre kompletný zoznam špecifikácií si pozrite stránku www.garmin.com/products/garminmobile10 a kliknite na prepojenie **Specifications**.

Viac informácií/kontakt s Garmin

Informácie o používaní Garmin Mobile XT nájdete v zabudovanom systéme Pomocníka (Help); zvolte (Menu >) **Help**. Tiež si pozrite *Garmin Mobile XT Owner's Manual* na www.garmin.com/products/garminmobile10. Kliknite na prepojenie **Manuals**.

Pre informácie o nRoute si pozrite systém Pomocníka (HElp) nRoute na **Help > nRoute Help** alebo stlačte F1.

Pravidelne kladené otázky nájdete na adrese www.garmin.com/support/faqs. Zadaťte "Bluetooth" a kliknite na **Search**.

Ak chcete poslať e-mail na Podporu produktov Garmin, choďte na www.garmin.com/support a kliknite na **Product Support**.

V USA sa spojte s Podporou produktov Garmin telefonicky na číse 913/397.8200 alebo 800/800.1020, pondelok – piatok, 8:00 – 17:00 centrálného času. V Európe sa spojte s Garmin (Europe) Ltd. na +44 (0) 870.8501241 (mimo UK) alebo na 0808.2380000 (v UK).



Výstrahy

Zlyhanie pri vyhnutí sa nasledujúcim potenciálne rizikovým situáciám môže mať za následok nehodu alebo kolíziu, ktorej dôsledkom môže byť smrť alebo vážne zranenie.

- Pri montáži vášho mobilného zariadenia do vozidla

Nemontujte tam, kde by to blokovalo zorné pole



Nekladte zariadenie nezaistené na pristrojovú

Nemontujte zariadenie pred oblasť nafúknutia airbagu.

- umiestnite jednotku bezpečne, aby neprekážala vodičovi

vo výhlade na cestu alebo aby neprekážala ovládacím prvkom vozidla ako volant, pedále alebo radiace páky. Neumiestňujte jednotku pred alebo nad ktorýkoľvek airbag. (Pozri obrázok.)

- Pri navigácii pozorne porovnávajte informácie zobrazené na vašom mobilnom zariadení so všetkými dostupnými navigačnými zdrojmi, vrátane informácií na ukazovateľoch smeru, vizuálneho pozorovania a máp. Z bezpečnostných dôvodov vždy analyzujte akékoľvek rozdiely alebo otázky pre pokračovanie navigovania a podrobte sa dopravnému značeniu.
- Vozidlom jazdíte vždy bezpečne. **Nenechajte sa počas jazdy rozptýliť** vašim mobilným zariadením a **vždy si plne uvedomujte podmienky jazdy**. Minimalizujte čas strávený prezeraním obrazovky vášho mobilného zariadenia počas riadenia a keď je to možné, používajte hlasové príkazy. Počas jazdy nevkladajte destinácie, nemeňte nastavenia alebo neprístupujte na akékoľvek funkcie vyžadujúce si predĺžený čas používania ovládačov vášho mobilného zariadenia. Pred pokúšaním sa o takéto operácie bezpečným a zákonným spôsobom zajte na kraj cesty.
- Navigačný softvér je navrhnutý na to, aby poskytoval pokyny k trase. Nie je určený na to, aby nahrádzal potrebu pozornosti vodiča čo sa týka cestných uzáverov alebo podmienok na ceste, dopravnej zápchy, poveternostných podmienok alebo iných faktorov, ktoré môžu mať počas jazdy vplyv na bezpečnosť.

Výstrahy batérie

Ak tieto informácie nie sú dodržané, vymeniteľná lítium-iónová batéria môže mať skrátenú životnosť a môže predstavovať riziko poškodenia pre zariadenie GPS 10x, požiaru, chemického popálenia, úniku elektrolytu a/alebo zranenia.

- Nenechávajte GPS 10x vystavené zdroju tepla alebo na mieste s vysokou teplotou, ako je na slnku alebo v púštenom vozidle keď je horúci deň. Aby ste predišli poškodeniu, vyberte GPS 10x z vozidla alebo ho uložte mimo priameho slnka, ako je skrinka na rukavice.
- Nespálujte batériu.
- Dodržte nasledujúce rozsahy teploty:
Napájanie batériou: 14°F to 140°F (-10°C to 60°C), Externé napájanie: -22°F to 140°F (-30°C to 60°C), Teplota napájania: 41°F to 113°F (5°C to 45°C), Teplota skladovania: -22°F až 140°F (-30°C až 60°C)
- Nedobíjajte batériu mimo jednotky alebo nerozoberajte batériu.
- Použité batérie držte mimo dosahu detí. Nerozoberajte, neprepichujte a nepoškozujte batériu.
- Spojte sa s vašim miestnym oddelením povereným likvidáciou odpadkov pre správnu likvidáciu batérie.
- Batériu vymeňte len za lítium-iónovú jednotku batériových zdrojov Garmin. Použitie inej batérie predstavuje riziko požiaru alebo explózie. Pre zakúpenie náhradnej batérie navštívte vášho predajcu Garmin alebo webovú stránku Garmin.

VÝSTRAHA: Tento produkt, jeho obal a komponenty obsahujú chemikálie, ktoré sú v štáte Kalifornia známe ako spôsobujúce rakovinu, poruchy rodenia alebo poškodzujú plodnosť. Táto poznámka je uvedená podľa Propozície 65 štátu Kalifornia. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/prop65.

Dôležité informácie

INFORMÁCIE O DÁTACH MAPY: Jedným z cieľov spoločnosti Garmin je poskytovať zákazníkom za primeranú cenu najkompletnejšiu a najpresnejšiu kartografiu, ktorú máme k dispozícii. Používame kombináciu vládnych a súkromných zdrojov dát, ktoré identifikujeme v literatúre o produkte a v správach o autorských právach, ktoré sú zobrazované zákazníkovi. Prakticky všetky zdroje dát obsahujú nejaké nepresné alebo nekompletné dáta. V niektorých krajinách sú kompletné a presné mapové informácie buď nedostupné, alebo cenovo nedosiahnuteľné.

Zákon o recyklácii elektronického odpadu štátu Kalifornia z roku 2003 požaduje recykláciu určitej elektroniky. Viac informácií o platnosti pre tento produkt nájdete na stránke www.ecycle.org.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Garmin týmto prehlasuje, že tento produkt GPS 10x je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami Smernice 1999/5/EC. Úplné Prehlásenie o zhode si môžete pozrieť na webovej stránke Garmin: www.garmin.com/products/garminmobile10. Kliknite na **Manuals** a potom zvolte **Declaration of Conformity**.

Zhoda FCC

Tento produkt bol testovaný a bolo zistené, že vyhovuje Časti 15 limitov interferencie FCC pre digitálne zariadenia Triedy B NA POUŽÍVANIE DOMA ALEBO V KANCELÁRII. Tieto limity sú určené na to, aby poskytovali účelnejšiu ochranu proti škodlivej interferencii pri domácej inštalácii a sú prísnejšie ako "exteriérové" požiadavky.

Prevádzka tohto zariadenia podlieha nasledujúcim podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu a (2) toto zariadenie musí

akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu rádiových frekvencií a môže spôsobiť škodlivú interferenciu rádiokomunikácii, ak nie je nainštalované a používané v súlade s inštrukciami. Toto však nezaručuje, že sa interferencia neobjaví v určitej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivú interferenciu rádiovému alebo televíznemu príjmu, čo môže byť určené zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ je vyzvaný, aby sa pokúsil opraviť interferenciu jedným z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 - Zvýšte separáciu medzi zariadením a prijímačom.
 - Pripojte zariadenie do zásuvky, ktorá je na inom okruhu ako jednotka GPS.
 - Poradte sa s predajcom alebo so skúseným technikom rádio/TV technikom.
- Tento produkt neobsahuje žiadne súčasti, ktorých servis by mohol vykonávať používateľ. Opravy by malo vykonávať autorizované servisné stredisko Garmin. Neautorizované opravy alebo modifikácie by mohli viesť k trvalému poškodeniu zariadenia a neplatnosti vašej záruky a vášho oprávnenia na prevádzkovanie tohto zariadenia pod nariadeniami Časti 15.

FCC RF vystavenie účinkom žiarenia

Toto zariadenie spĺňa limity rádiového žiarenia FCC stanovené pre neriadené prostredie. Dodržte špecifické prevádzkové inštrukcie pre dodržanie zhody vystavenia RF. Tento vysielač nesmie byť združený alebo nesmie pracovať v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

Priemyslová zhoda Kanada

Rádiokomunikačné zariadenia Kategória I spĺňajú kanadskú priemyselnú normu RSS-210. Rádiokomunikačné zariadenia Kategória II spĺňajú kanadskú priemyselnú normu RSS-310.

Obmedzená záruka

Pre tento produkt Garmin sa zaručuje, že bude bez väd v materiáli alebo spracovaní po dobu jeden rok od dátumu zakúpenia. V rámci tohto obdobia Garmin bude, podľa svojho výlučného uváženia, opravovať alebo vymieňať akékoľvek komponenty, ktoré zlyhajú pri normálnom používaní. Takéto opravy alebo výmeny budú vykonané bez poplatku pre zákazníka za diely alebo prácu, za predpokladu, že zákazník bude zodpovedný za akékoľvek náklady na dopravu. Táto záruka nepokrýva poruchy v dôsledku zlého zaobchádzania, nesprávneho zaobchádzania, nehody alebo neschválenej modifikácie či opráv.

ZÁRUKY A OPRAVY OBSIAHNUTÉ V TOMTO DOKUMENTE SÚ EXKLUZÍVNE A NAMIESTO VŠETKÝCH OSTATNÝCH VYJADRENÝCH, IMPLICITNÝCH A ZO ZÁKONA VYPLYVAJÚCICH ZÁRUK, VRÁTANE AKEJKOL'VEK ZODPOVEDNOSTI VZNIKAJÚCEJ POD AKOUKOL'VEK ZÁRUKOU PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL, VYPLYVAJÚCEJ ZO ZÁKONA ALEBO INÁČ. TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA MÔŽU ŠTÁT OD ŠTÁTU LIŠIŤ.

GARMIN NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOL'VEK NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČI UŽ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA, NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ TENTO PRODUKT ALEBO V DÔSLEDKU ZÁVAD V PRODUKTE. Niektoré štáty nedovoľujú vylúčenie náhodných alebo následných poškodení a tak vyššie uvedené obmedzenia pre vás nemusia

platiť.

Garmin si drží výlučné právo opraviť alebo vymeniť jednotku alebo softvér alebo ponúknuť plnú náhradu nákupnej ceny podľa svojho výlučného uváženia. **TAKÁTO OPRAVA BUDE VAŠA VÝLUČNÁ A EXKLUZÍVNA OPRAVA PRI AKOMKOL'VEK PORUŠENÍ ZÁRUKY.**

Aby ste získali záručný servis, spojte sa so svojim lokálnym autorizovaným dilerom Garmin alebo zavolajte Podporu produktov Garmin pre pokyny na dopravu a sledovacie číslo RMA. Jednotku bezpečne zabalte a pripojte kópiu originálneho potvrdenia o predaji, ktoré sa požaduje ako dôkaz nákupu pre záručné opravy. Napište sledovacie číslo výrazne na vonkajšiu stranu obalu. Odošlite jednotku s predplatenými nákladmi za dopravu do akejkoľvek záručnej servisnej stanice Garmin.

Aukčné nákupy online: Produkty predané prostredníctvom aukcií online nie sú spôsobilé pre rabaty alebo iné špeciálne ponuky od Garmin. Potvrdenia aukcie online sa neakceptujú pre overenie záruky. Pre získanie záručného servisu sa vyžaduje originál alebo kópia potvrdenia o predaji od pôvodného predajcu. Garmin nebude nahrádzať chýbajúce komponenty z akéhokoľvek balíka zakúpeného prostredníctvom aukcie online.

Medzinárodné nákupy: Zvláštna záruka sa poskytuje medzinárodným distribútorom pre jednotky zakúpené mimo Spojených štátov. Táto záruka sa poskytuje lokálnemu distribútorovi v krajine a tento distribútor poskytuje vašej jednotke lokálny servis. Záruky distribútora sú platné len v oblasti zamýšľanej distribúcie. Jednotky zakúpené v Spojených štátoch alebo v Kanade musia byť vrátené kvôli servisu do servisného strediska Garmin vo Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade alebo v Taiwane.

Garmin Mobile™ licenčná dohoda koncového používateľa

DÔLEŽITÉ – POZORNE SI PREČÍTAJTE SI TIETO PODMIENKY TEJTO LICENČNEJ DOHODY KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA (“DOHODA”) PRED NAČÍTANÍM, INŠTALÁCIOU, POUŽÍVANÍM ALEBO INÝM UPÍSANÍM SA AKÉMKOLIEKVEK PRODUKTU HARDVÉRU, SOFTVÉRU A/ALEBO DÁTOVÝM PLÁNOM GARMIN MOBILE™, ČI UŽ PROSTREDNÍCTVOM SAMOSTATNÉHO HARDVÉROVÉHO PRODUKTU GARMIN MOBILE (“HOSTITELSKÝ PRODUKT”) ALEBO PROSTREDNÍCTVOM MOBILNÉHO TELEFÓNU ALEBO ONLINE VERZIE APLIKÁCIE GARMIN MOBILE (V NASLEDUJÚCOM TEXTE SPOLOČNE “MOBILNÁ TECHNOLOGIA GARMIN”). UPÍSANÍM SA, NAČÍTANÍM, INŠTALÁCIOU, POUŽÍVANÍM ALEBO INÝM PRISTUPOVANÍM NA MOBILNÚ TECHNOLOGIU GARMIN POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO DOHODU, ŽE STE JU POCHOPILI, SÚHLASÍTE BYŤ ZAVIAZANÍ JEJ PODMIENKAMI A ŽE MÁTE NAJMEŇ 18 ROKOV. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO DOHODY, OKAMŽITE OPUSTITE TÚTO STRÁNKU BEZ NAČÍTANIA A/ALEBO PREDPLATENIA GARMIN MOBILE, ALEBO, AK JE MOBILNÁ TECHNOLOGIA GARMIN ZVIAZANÁ SO SAMOSTATNÝM HOSTITELSKÝM PRODUKTOM GARMIN, VRÁŤTE KOMPLETNÝ HOSTITELSKÝ PRODUKT DO 10 DNÍ OD DÁTUMU JEHO ZÍSKANIA PRE ÚPLNÉ VRÁTENIE NÁKLADOV JEDNÉMU Z NASLEDUJÚCICH: (1) DÍLER, OD KTORÉHO STE SI KÚPILI HOSTITELSKÝ PRODUKT; (2) GARMIN INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 E. 151ST STREET, OLATHE, KS 66062, USA; (3) GARMIN (EUROPE) LTD. CUSTOMER SERVICE, UNIT 5, THE QUADRANGLE, ABBEY PARK INDUSTRIAL ESTATE, RÖMSEY, HAMPSHIRE SO51 9DL, UNITED KINGDOM, OR (4) GARMIN CORPORATION CUSTOMER SERVICE, NO. 68, JANGSHU 2ND ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAIWAN.

Postúpenie licencie: Podľa podmienok stanovených v tomto dokumente,

Garmin International, Inc. a/alebo jej filiálky (spoločne “Garmin”) vám poskytujú neprenosné, neexkluzívne a nesublicenčné obmedzené práva na prezeranie, používanie a prístup na mobilnú technológiu Garmin na (i) vyhľadávanie máp, pokynov a navigačných dát, textu, grafiky, audio a iných obrazov a (ii) prijímať obsah dát inej tretej strany, text, obrázky, grafiku, fotografie, audio, video a iné obrázky od poskytovateľov dát iných ako Garmin, vrátane takých dát ako sú dáta cien paliva, dáta o počasí, hoteloch a/alebo dáta o doprave (v ďalšom texte ako “dáta obsahu tretej strany”) pre zobrazenie na vašom mobilnom telefóne alebo na inom zariadení umožnenom Garmin Mobile, výlučne pre účely vašej informovanosti a vaše okamžité, súkromné, individuálne a nekomerčné použitie za predpokladu, že zachováte všetky upozornenia o autorských právach a vlastnictve obsiahnuté v navigačných dátach a/alebo obsah dát tretej strany týkajúci sa buď spoločnosti Garmin alebo akéhokoľvek poskytovateľa tretej strany. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto dokumente, sú vyhradené spoločnosťou Garmin a Garmin popiera akékoľvek a všetky implicitné licencie. Bez obmedzenia predchádzajúceho, súhlasíte, že nebudete: (i) reverzne navrhovať, dekompilovať, reverzne kompilovať, vytvárať kompilácie alebo derivačné práce, prekladať, prispôbovať alebo demontovať mobilnú technológiu Garmin alebo akúkoľvek súčasť z toho, vrátane obsahu dát tretej strany; (ii) kopírovať alebo reprodukovать mobilnú technológiu Garmin alebo je akúkoľvek časť, vrátane obsahu dát tretej strany, v akejkoľvek forme; (iii) publikovať, zobrazovať, prezradzovať, predávať, prenajímať, požívať, ukladať, distribuovať, verejne zobrazovať alebo prezentovať, zdieľať značku, zostavovať alebo povoliť tretím stranám prepojenia na mobilnú technológiu Garmin alebo akúkoľvek jej súčasť, vrátane obsahu dát tretej strany; (iv) priraďovať, sublicencovať, odosielať, prenášať, sľubovať ako zabezpečenie alebo iným spôsobom zatažovať práva a licencie poskytnuté v tejto dohode; (v) Používať mobilnú technológiu Garmin akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže porušovať patent, autorské práva, obchodné tajomstvo alebo akékoľvek iné duševné vlastníctvo alebo vlastnícke práva Garmin, jeho poskytovateľov dát

tretej strany alebo akejkolvek inej tretej strany; (vi) priamo alebo nepriamo používať, vysielat' alebo distribuovat' mobilnú technológiu Garmin v spojení s televíziou, rozhlasom, webom, telefónom alebo telekomunikačnou aplikáciou bez špecifického písomného schválenia spoločnosti Garmin; (vii) poskytnúť akúkoľvek časť mobilnej technológie Garmin vládnej agentúre; alebo (viii) uzavrieť dohodu s akoukoľvek treťou stranou, ktorá akýmkoľvek spôsobom obmedzuje, zabraňuje alebo prekáža schopnosti Garmin poskytovať takejto tretej strane mobilnú technológiu Garmin alebo akýkoľvek iný produkt alebo službu, ktorá je spoločnosťou Garmin z času načas umožnená.

Poplatky: Vzhľadom na váš prístup na mobilnú technológiu Garmin a v tomto dokumente poskytnutú licenciu, ste zodpovední za platenie akýchkoľvek a všetkých relevantných poplatkov za predplatenú mobilnej technológie Garmin, ktoré môžu byť relevantné pre vašu konkrétnu mobilnú technológiu Garmin, ako sú stanovené spoločnosťou Garmin a ktoré sa môžu z času na čas meniť. Garmin môže ukončiť túto Dohodu a vašu licenciu okamžite na základe akéhokoľvek vášho zlyhania pri platení požadovaného predplateného za mobilnú technológiu Garmin. Navyac ste zodpovední za akékoľvek relevantné poplatky spojené a akýmkoľvek poplatkami dátových plánov alebo iného predplateného akéhokoľvek druhu, čokoľvek z toho môže byť požadované vašim mobilným operátorom za prístup na mobilnú technológiu Garmin.

Vlastníctvo technológie: Potvrďujete a súhlasíte, že Garmin vlastní všetky práva, názov a zainteresovanosť, ak je to relevantné, licencií pre mobilnú technológiu Garmin, vrátane, ale nie obmedzene, všetkých obchodných značiek, dát a obsahu, s výnimkou toho, že takéto dáta obsahu tretej strany sú vlastnené príslušným poskytovateľom dát tretej strany. Akýkoľvek odkaz na produkty, služby, procesy, hypertextové prepojenia na tretie strany alebo iné dáta podľa obchodného názvu, obchodnej značky, výrobcu, dodávateľa alebo iné nemusia nevyhnutne konštituovať alebo naznačovať podporu, sponzorstvo alebo odporúčanie spoločnosťou Garmin alebo jej poskytovateľov licencií. Informácie o produkte a službách sú na vylučnú zodpovednosť každého

individuálneho dodávateľa.

Doba platnosti: Táto dohoda je platná dovtedy, kým (i) ak je to relevantné pre vašu špecifickú mobilnú technológiu Garmin, je vaša doba predplatenia buď ukončená (vami alebo spoločnosťou Garmin) alebo vyprší, alebo (ii) dohoda je ináč ukončená v súlade s podmienkami tejto dohody ("doba platnosti"). Ak váš hosťelský produkt mobilnej technológie Garmin prichádza s "doživotným" predplatením, termín "doživotný" bude znamenať životnosť vášho špecifického hosťelského produktu. Garmin môže ukončiť túto dohodu z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale nie obmedzene na, ak Garmin zistí, že ste porušili akúkoľvek podmienku tejto Dohody. Navyac sa táto Dohoda okamžite ukončí na základe ukončenia dohody medzi spoločnosťou Garmin a akoukoľvek treťou stranou, od ktorej Garmin na základe licencie získava dáta obsahu pre použitie ako súčasť mobilnej technológie Garmin. V takom prípade, kde sa ukončí dohoda Garmin s poskytovateľom dát treťou stranou a preto už viac nemáte prístup na celú alebo časť mobilnej technológie Garmin, vašim jediným nápravným prostriedkom v takom prípade je refundácia nevyužitej časti predplateného týkajúca sa vašich špecifických podmienok predplateného. Žiadne takéto refundácie nebudú platiť pokiaľ ide o "doživotné" predplatené pre relevantné hosťelské produkty mobilnej technológie Garmin. Všetky podmienky zmluvy vzťahujúce sa na dôvernosť, náhradu škody, vlastnícke práva a neprezeradenie tajomstva prežijú ukončenie tejto dohody. Všetky ostatné práva a záväzky strán skončia pri ukončení zmluvy, vrátane, ale nie obmedzene, všetkých licencií udelených v tomto dokumente.

Dôvernosť: Počas celého obdobia platnosti zmluvy a potom budete zachovávať dôvernosť a neprezeradíte, priamo alebo nepriamo, a nebudete používať pre svoj prospech alebo pre prospech akéhokoľvek iného jednotlivca alebo organizácie akékoľvek dôverné informácie spoločnosti Garmin alebo ktorýchkoľvek poskytovateľov dát tretích strán. "Dôverné informácie" znamenajú akékoľvek obchodné tajomstvá alebo dôverné či majetkové informácie, či už písomné, digitálne, ústne alebo inej formy, ktoré sú jedinečné, dôverné alebo sú

vlastníctvom spoločnosti Garmin či poskytovateľov dát tretích strán, vrátane, ale nie obmedzene, mobilnej technológie Garmin a akýchkoľvek ďalších materiálov vzťahujúcich sa na podnikanie alebo aktivity spoločnosti Garmin, ktoré nie sú všeobecne známe ostatným zaangažovaným v podobnom podnikaní alebo aktivitách. Na požiadanie a/alebo pri ukončení tejto dohody vrátite spoločnosti Garmin všetky jej dôverné informácie.

Obmedzené práva: Ak je mobilná technológia Garmin získaná vládou U.S. alebo pre ňu, jej agentúry alebo prostredníkov, potom je poskytnutá s obmedzenými právami. Používanie, kopírovanie alebo prezradenie vládou U.S. podlieha obmedzeniam ako je stanovené v subparagrafe (c)(1)(ii) v odstavci Práva v technických dátach a počítačovom softvéri v DFARS 252.227-7018, alebo v subparagrafoch (c)(1) a (2) v Komerčný počítačový softvér - obmedzené práva v 48 CFR 52.227-19, alebo klauzule 18-52.227-86(d) Prílohy NASA do FAR, ako je relevantné. Dodávateľ/výrobca je Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA. Súhlasíte s tým, že nebudete exportovať alebo re-exportovať mobilnú technológiu Garmin alebo jej hosťiteľské produkty do žiadnej krajiny s porušením zákonov na kontrolu exportu Spojených štátov amerických.

Odškodné: Súhlasíte s tým že odškodníte a budete chrániť proti poškodeniu Garmin a jeho poskytovateľov licencií a dodávateľov (vrátane, ale nie obmedzene, ich príslušných splnomocnencov, pobočiek, filiólok a ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a akcionárov, agentov a zástupcov) a chrániť ich pred a proti akejkoľvek a každej zodpovednosti, strate, poraneniu, právnym nárokom, žalobe, nákladom, výdavkom alebo nárokom akéhokoľvek druhu alebo charakteru, vrátane, ale nie obmedzene, poplatkov právnym zástupcom, vzniknutým z alebo v spojení s vašim používaním alebo predplatením mobilnej technológie Garmin.

Obmedzená záruka: MOBILNÁ TECHNOLÓGIA GARMIN JE VÁM POSKYTNUTÁ NA BÁZE "AKO JE" ALEBO "AKO JE K DISPOZÍCIÍ".

GARMIN A JEHO DODÁVATELIA, VRÁTANE POSKYTOVATEĽOV DÁT TRETEJ STRANY, ŠPECIFICKY POPIERAJÚ AKÚKOLVEK A VŠETKY ZÁRUKY, ČI VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ, ZÁKONNÉ ALEBO VZNIKNUTÉ Z OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ ALEBO V PRIEBEHU VEDENIA, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE, AKÝCHKOLVEK IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL A INÉ VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PRESNOSTI, ÚPLNOSTI, INFORMÁCIÍ V "REÁLNOM ČASE", TITULU, NEPORUŠENIA ALEBO AKÝKOLVEK INÝ TYP ZÁRUK VZŤAHUJÚCICH SA NA MOBILNÚ TECHNOLÓGIU GARMIN A JEJ PRÁCU NIŽŠIE.

Obmedzenie zodpovednosti: PREBERÁTE VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA POUŽÍVANIE MOBILNEJ TECHNOLÓGIE GARMIN A GARMIN ODMIETA VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLVEK STRATU, PORANENIE ALEBO POŠKODENIE VYPLYVAJÚCE Z POUŽÍVANIA MOBILNEJ TECHNOLÓGIE GARMIN. VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU JE POUŽÍVAŤ MOBILNÚ TECHNOLÓGIU GARMIN PREZIERAVO A VIZUÁLNE SI OVERIŤ ULICE, CESTY, DOPRAVNÉ ZNAČKY, SMERY, POVETERNOSTNÉ PODMIENKY A PODMIENKY DOPRAVY. GARMIN ALEBO JEHO DODÁVATELIA, VRÁTANE POSKYTOVATEĽOV DÁT TRETEJ STRANY, NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE ODŠKODNENIE, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, NEPRIAMYCH, PRIAMYCH, ŠPECIÁLNYCH, TRESTNÝCH ALEBO EXEMPLÁRNE ZVÝŠENÝCH NÁHRAD ŠKÔD ZA STRATU PODNIKANIA, STRATU ZISKOV, PRERUŠENIE PODNIKANIA ALEBO STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ) VZNIKNUÝCH Z POUŽÍVANIA ALEBO PRE NESPÔSOBILOSŤ POUŽÍVANIA MOBILNEJ TECHNOLÓGIE GARMIN, AJ KEĎ BOL GARMIN UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD . V SÚLADE S PREDCHÁDZAJÚCIM, CELKOVÁ ÚHRNŇA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GARMIN A JEHO DODÁVATEĽOV S OHLADOM NA JEHO ZÁVÄZKY POD TOUTO DOHODOU ALEBO INAK S

OHĽADOM NA MOBILNÚ TECHNOLOGIU GARMIN NEPREKROČÍ \$1.00.
NIEKTORÉ ŠTÁTY A KRAJINY NEDOVOLUJÚ VYLÚČENIE NÁHODNÝCH
ALEBO NÁSLEDNÝCH POŠKODENÍ A TAK VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA
PRE VÁS NEMUSIA PLATIŤ.

Rôzne: Táto dohoda ustanovuje úplný dohovor a dohodu strán (okrem akýchkoľvek separátnych licenčných dohôd koncového používateľa požadovaných poskytovateľmi dát tretej strany spoločnosti Garmin, ktoré budú prečítané spolu s touto dohodou) a nahrádza všetky predchádzajúce dohovory a dohody, či už písomné alebo ústne, s ohľadom na predmet tejto dohody. Žiadne oneskorenie alebo zlyhanie spoločnosti Garmin vykonávať alebo presadzovať kedykoľvek akékoľvek právo alebo ustanovenie tohto dokumentu nebude považované za vzdanie sa tohto. Žiadne jednotlivé vzdanie sa nároku nebude konštituovať pokračujúce alebo následné vzdanie sa nároku. Žiadne vzdanie sa nároku, modifikácia alebo oprava akéhokoľvek ustanovenia v tomto dokumente nebude použiteľné proti spoločnosti Garmin bez toho, aby bolo podpísané spoločnosťou Garmin. Nesmiete priradiť svoje práva alebo záväzky podľa tohto dokumentu (vrátane zmeny kontroly) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. V súlade s predchádzajúcim táto dohoda bude záväzná a vstúpi do platnosti v prospech nástupcov a povolených priradení strán. Táto dohoda bude riadená a interpretovaná vo všetkých ohľadoch podľa zákonov štátu Kansas, bez ohľadu na princípy konfliktu zákonov a bez aplikácie Uniform Computer Information Transaction Act (zákon o jednotnej transakcii počítačových informácií). Strany súhlasia, že exkluzívna jurisdikcia a miesto akéhokoľvek sporu medzi stranami bude v štátnych alebo federálnych súdoch v rámci štátu Kansas, ak každá strana sa týmto vzdáva akéhokoľvek práva na proces s porotou. Ak akékoľvek ustanovenie tejto dohody alebo aplikácia tohto na akúkoľvek stranu sa považuje za neplatnú nezákonnú alebo nevykonateľnú v akomkoľvek ohľade, toto ustanovenie do rozsahu povoleného zákonom (nie inak) bude odstránené z tejto dohody a nebude mať vplyv na zvyšok tohto dokumentu a strany súhlasia s nahradením takéhoto

ustanovenia platným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje zámeru a ekonomickému účinku takéhoto odstráneného ustanovenia. Strany tejto dohody sú nezávislí zmluvní partneri. Garmin neponesie zodpovednosť voči vám za zlyhanie pri vykonávaní akýchkoľvek svojich záväzkov pod touto dohodou počas akéhokoľvek obdobia, v ktorom je takéto vykonávanie oneskorené v dôsledku okolností mimo jeho rozumnú kontrolu. Všetky oznámenia v tomto dokumente musia byť písomne a odoslané certifikovanou poštou, požaduje sa doručienka, alebo predplatenou kuriérskou službou, alebo faxom s telefonicky potvrdeným prijatím, na adresu každej strany.

Licenčná dohoda konečného používateľa Traffic.com™

Podmienky licenčnej dohody konečného používateľa Traffic.com (pretože ich Traffic.com z času na čas modifikuje) umiestnené na:

<http://corporate.traffic.com/enduser.html> sú včlenené v tomto dokumente týmto odkazom.



Registrácia produktu

Pomôžte nám, aby sme vás mohli lepšie podporovať, tak, že dnes vyplníte našu registráciu online! Navštívte našu webovú stránku na adrese <http://my.garmin.com>.

Táto slovenská verzia anglickej príručky Garmin Mobile 10 (číslo dielu Garmin 190-00707-01, revízia B) je poskytovaná ako príslušenstvo. Ak je to potrebné, prezrite si najnovšiu verziu anglickej príručky s ohľadom na prevádzku a používanie Garmin Mobile 10.

GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A POPIERA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VZNIKAJÚCU SPOLAHNUTÍM SA NA ňU.

Pre najnovšie aktualizácie softvéru zadarmo (okrem mapových dát) počas životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na www.garmin.com.

GARMIN™

© 2006 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.sk