

GARMIN®



DĚZLCAM™ 785

Príručka používateľa



© 2018 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplnujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

BC™, dēzlCam™, Garmin eLog™, Garmin Express™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. TruckDown® je ochranná známka spoločnosti TruckDown Info International, Inc. Windows® a Windows XP® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách. Wi-Fi® a Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ sú registrované obchodné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation.

# Obsah

<b>Začíname</b> .....	1	Prepnutie profilu vozidla .....	7
Prehľad zariadenia dēzlCam .....	1	Zmena informácií o prívесе .....	8
Montáž a zapojenie zariadenia dēzlCam vo vozidle .....	2	Úprava profilu vozidla .....	8
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia .....	3	<b>Palubná kamera</b> .....	8
Vyhľadávanie GPS signálov .....	4	Vyrovnanie kamery .....	8
Domovská obrazovka .....	4	Ovládanie palubnej kamery .....	9
Otvorenie aplikácie .....	5	Nahrávanie palubnou kamerou .....	9
Pridanie odkazov na domovskú obrazovku .....	5	Uloženie záznamu palubnej kamery .....	10
Zobrazenie upozornení .....	5	Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku .....	10
Ikony na stavovej lište .....	5	Používanie galérie palubnej kamery .....	10
Používanie dotykovej obrazovky .....	6	Aplikácia Garmin VIRB® .....	11
Nastavenie jasu obrazovky .....	6	Zobrazenie videí a fotografií v aplikácii Garmin VIRB .....	11
<b>Profily vozidla</b> .....	6	Videá a fotografie na počítači .....	11
Profil auta .....	7	Výmena pamäťovej karty palubnej kamery .....	11
Pridanie profilu vozidla .....	7	<b>Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča</b> .....	12

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča .....	14	Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta .....	22
Semaforové kamery a rýchlostné kamery ...	14	Zmena aktívnej cesty .....	22
Pokročilý systém podpory riadenia .....	15	Pridanie polohy do vašej trasy .....	22
Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu .....	15	Tvarovanie trasy .....	22
Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu .....	16	Použitie obchádzky .....	23
<b>Navigovanie do cieľa .....</b>	<b>18</b>	Zmena režimu výpočtu trasy .....	23
Cesty .....	18	Zastavenie cesty .....	23
Spustenie cesty .....	18	Ako používať navrhované cesty .....	24
Spustenie trasy pomocou mapy .....	19	Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam ...	24
Cesta domov .....	19	Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase .....	24
Trasa na mape .....	19	Vyhýbanie sa cestám s mýtom .....	24
Aktívny asistent jazdných pruhov .....	20	Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .....	25
Zobrazenie odbočiek a smerov .....	20	Vyhýbanie sa úsekom ciest .....	25
Zobrazenie celej cesty na mape .....	21	Vyhnutie sa nízkoemisným zónam .....	25
Príchod do cieľa .....	21	Vlastné obmedzenia .....	26
Parkovisko v blízkosti cieľa .....	21	<b>Vyhľadávanie a ukladanie polôh .....</b>	<b>27</b>
		Body záujmu .....	27

Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu .....	28	Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania .....	32
Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu ..	28	Nástroje vyhľadávania .....	33
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania .....	28	Vyhľadanie križovatky .....	33
Vyhľadanie adresy .....	29	Vyhľadanie mesta .....	33
Vyhľadanie polohy podľa kategórie .....	29	Vyhľadanie polohy pomocou súradníc ..	33
Vyhľadávanie v rámci kategórie .....	29	Foursquare .....	33
Výsledky vyhľadávania polohy .....	30	Pripojenie ku kontu Foursquare .....	34
Výsledky vyhľadávania polohy na mape .....	30	Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu .....	34
Zmena oblasti vyhľadávania .....	31	Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare .....	34
Vlastné body záujmu (POI) .....	31	Checking in with Foursquare .....	34
Inštalácia softvéru POI Loader .....	31	TripAdvisor .....	34
Nájdanie vlastných bodov záujmu .....	31	Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu ..	35
Parkovisko .....	31	Zobrazenie naposledy nájdených polôh .....	35
Hľadanie parkovacieho miesta pre nákladné vozidlo .....	32	Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest .....	35
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy .....	32	Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe .....	35

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc .....	35	Symbody upozornení a výstrah .....	40
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe .....	36	Varovania o obmedzeniach .....	40
Pridanie skratky .....	36	Upozornenia na podmienky na ceste ....	41
Odstránenie skratky .....	36	Výstrahy .....	41
Uloženie polôh .....	36	Informácie o trase .....	41
Uloženie polohy .....	36	Zobrazenie údajov o trase na mape .....	41
Uloženie aktuálnej polohy .....	36	Zobrazenie stránky s informáciami o trase .....	42
Upravenie uloženej polohy .....	36	Zobrazenie záznamu jžd .....	42
Priradenie kategórií k uloženej polohe ..	37	Vynulovanie informácií o trase .....	42
Odstránenie uloženej polohy .....	37	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie .....	42
<b>Používanie mapy .....</b>	<b>37</b>	Zobrazenie cestnej premávky na mape .....	43
Nástroje mapy .....	38	Vyhľadávanie dopravných udalostí .....	43
Zobrazenie nástroja mapy .....	39	Prispôsobenie mapy .....	43
Zapnutie nástrojov mapy .....	39	Prispôsobenie vrstiev mapy .....	43
Pred vami .....	39	Ako zmeniť údajové pole mapy .....	43
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh .....	39	Zmena perspektívy mapy .....	43
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami .....	40		

<b>Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu .....</b>	<b>44</b>
Párovanie telefónu .....	45
Tipy po spárovaní zariadení .....	45
Párovanie ďalších Bluetooth zariadení ..	46
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin .....	46
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin .....	46
Odosielanie polohy zo smartfónu do zariadenia .....	47
Upozornenia Smart .....	48
Prijímanie Smart upozornení .....	48
Volanie bez použitia rúk .....	48
Volanie .....	48
Prijímanie hovoru .....	49
Používanie možností počas hovoru .....	49
Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby .....	49
O bezdrôtových náhlavných súpravách .....	49

Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth .....	50
Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android™ .....	50
Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple® .....	50
Odpojenie zariadenia Bluetooth .....	50
Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth .....	51
Odstránenie spárovaného telefónu .....	51
<b>Cestná premávka .....</b>	<b>51</b>
Prijím dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link .....	52
Zapnutie cestnej premávky .....	52
Zobrazenie cestnej premávky na mape .....	52
Vyhľadávanie dopravných nehôd .....	52
Dopravné kamery služby photoLive .....	52
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive .....	53

Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape .....	53	Pridávanie servisných kategórií .....	58
Uloženie dopravnej kamery .....	53	Vymazanie servisných kategórií .....	58
<b>Nástroje vozidla a vodiča .....</b>	<b>53</b>	Premenovanie servisných kategórií .....	58
Plánovanie prestávok .....	53	Vymazanie servisných záznamov .....	58
Odporúčaná prestávka .....	54	Úprava servisného záznamu .....	58
Spustenie časovača prestávok .....	54	<b>Používanie aplikácií .....</b>	<b>61</b>
Pozastavenie a resetovanie časovača prestávok .....	54	Prezeranie príručky používateľa na zariadení .....	61
Nastavenie odjazdených hodín .....	55		
Nastavenie denného limitu odjazdených hodín .....	55		
Dispečing a monitorovanie .....	55		
Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie .....	55		
Spustenie relácie Dispečing a monitorovanie .....	56		
Odoslanie dispečingovej správy do zariadenia džezl .....	57		
Záznamy histórie servisu .....	58		



Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá .....	61	Nastavenia palubnej kamery .....	66
Plánovač trasy .....	61	Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej	
Ako sa plánuje trasa .....	61	technológie .....	67
Úprava a zmena usporiadania polôh na		Pripojenie k bezdrôtovej sieti .....	67
trase .....	62	Nastavenia displeja .....	67
Objavovanie atrakcií na trase .....	62	Nastavenia zvuku a upozornení .....	68
Zmena možností cesty pre trasu .....	63	Nastavenie hlasitosti zvukov a	
Navigácia po uloženej trase .....	63	upozornení .....	68
Upravenie a uloženie aktívnej trasy .....	63	Povolenie alebo zakázanie služieb určovania	
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a		polohy .....	68
cieľov .....	64	Nastavenie jazyka textu .....	69
Zobrazenie predpovede počasia .....	64	Pridanie účtov .....	69
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti		Nastavenia dátumu a času .....	69
iného mesta .....	64	Nastavenia zariadenia .....	69
<b>Nastavenia dēzlCam .....</b>	<b>64</b>	Obnovenie nastavení .....	69
Nastavenia navigácie .....	64	<b>Informácie o zariadení .....</b>	<b>70</b>
Nastavenia mapy a vozidla .....	65	Zobrazenie informácií o predpisoch a ich	
Nastavenia preferencie trasy .....	65	dodržiavaní .....	70
Nastavenia systému podpory riadenia ..	66	Technické údaje .....	70
Nastavenia cestnej premávky .....	66	Nabíjanie zariadenia .....	70

<b>Údržba zariadenia</b> .....	<b>71</b>	Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle .....	74
Stredisko podpory Garmin .....	71	Moje zariadenie počas jazdy riadne nedrží v držiaku .....	74
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi .....	71	Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály .....	75
Starostlivosť o zariadenie .....	72	Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .....	75
Čistenie objektívu kamery .....	72	Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ...	75
Čistenie vonkajšieho krytu .....	73	Moje videozáznamy sú rozmazané .....	75
Čistenie dotykovej obrazovky .....	73	Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu je potrebné vymeniť .....	75
Zabránenie krádeži .....	73	Moje videozáznamy sú prerušované alebo neúplné .....	76
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .....	73	Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link .....	76
Reset zariadenia .....	74	<b>Príloha</b> .....	<b>77</b>
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavekového držiaka .....	74	Parkovacie kamery .....	77
Odstránenie kolísky z prísavekového držiaka .....	74	Pripojenie káblovej cúvacej kamery .....	77
Odstránenie prísavekového držiaka z čelného skla .....	74	Párovanie cúvacej kamery BC™ 35 s navigačným zariadením Garmin .....	77
<b>Ťažkosti</b> .....	<b>74</b>		

Zobrazenie cúvacej kamery .....	78
Pripojenie k bezdrôtovému displeju .....	79
Správa údajov .....	79
O pamäťových kartách .....	79
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje .....	79
Pripojenie zariadenia k počítaču .....	79
Prenos údajov z vášho počítača .....	80
Zakúpenie dodatočných máp .....	80
Kúpa príslušenstva .....	80
<b>Register .....</b>	<b>81</b>



**CONAN**  
satelitná navigácia



**CONAN**  
satelitná navigácia


# Začíname

## ⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér vo svojom zariadení (strana 71).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (strana 2).
- Zarovnajete palubnú kameru (strana 8).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 4).
- Nastavte hlasitosť (strana 68) a jas displeja (strana 6).
- Nastavte profil vozidla (strana 7).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 18).

## Prehľad zariadenia dēzlCam



①	Mikrofón na volania s hlasitým odposluchom
②	Mikrofón na nahrávanie palubnou kamerou
③	Ovládanie hlasitosti
④	Kamera

⑤	Tlačidlo napájania
⑥	Napájací a dátový port micro-USB
⑦	Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
⑧	3,5 mm zvukový konektor
⑨	Magnetické rozhranie na pripojenie k držiaku so 14-kolíkovým konektorom
⑩	Reproduktor
⑪	Pamäťová karta palubnej kamery pod prístupovým panelom (strana 11)

a držiak držte mimo dosah takýchto lekárskeho pomôcok.

### OZNÁMENIE

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety poškodiť niektoré elektronické zariadenia vrátane pevných diskov v prenosných počítačoch. Buďte opatrní, ak sa zariadenie alebo držiak nachádzajú v blízkosti elektronických zariadení.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu mini-USB na držiaku.

## Montáž a zapojenie zariadenia džezCam vo vozidle

### ⚠ VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety spôsobiť rušenie niektorých vnútorných lekárskeho pomôcok vrátane kardiostimulátorov a inzulínových púmp. Zariadenie



- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.

**POZNÁMKA:** v balení môžu byť držiak a prísavka už zložené.

Logo Garmin® na držiaku by malo smerovať pravou stranou nahor. Držiak sa najľahšie pripája k prísavke, keď je kĺbové rameno na prísavke zatvorené. Držiak a prísavka do seba tesne zapadajú, a preto možno bude potrebné na ne silnejšie zatlačiť.

- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.

- 4 Priložte zadnú časť zariadenia na magnetický držiak.

- 5 Vyberte možnosť:

- Ak má napájací kábel zástrčku do vozidla, zapojte ju do zásuvky napájania vo vozidle.
- Ak má kábel napájania konektory s odizolovanými vodičmi, pripojte ho k zdroju napájania vo vozidle podľa schémy zapojenia dodanej s káblom.

## Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania ① alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.



- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.


V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

**TIP:** zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.

- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.

## Vyhľadávanie GPS signálov


Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Skontrolujte, či je na stavovej lište zobrazená ikona . Ak nie je, zapnite služby určovania polohy (strana 68).
- 3 V prípade potreby prejdite na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a ďalej od vysokých budov a stromov.

Kým zariadenie neurčí vašu polohu, v hornej časti navigačnej mapy sa bude zobrazovať hlásenie Vyhľadávanie satelitov.

## Domovská obrazovka

**POZNÁMKA:** rozloženie domovskej obrazovky sa môže po prispôbení líšiť.




①	Potiahnutím prstom nadol zobrazíte upozornenia. Potiahnutím prstom nadol dvakrát môžete rýchlo zmeniť nastavenia a jas podsvietenia.
②	Podržaním môžete prispôbiť tapetu alebo pridať na domovskú obrazovku miniaplikácie.
③	Výberom otvoríte vysúvací panel aplikácií. Vysúvací panel aplikácií obsahuje odkazy na všetky aplikácie nainštalované v zariadení.




## Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke sa nachádzajú odkazy na často používané aplikácie. Vysúvací panel aplikácií obsahuje všetky aplikácie nainštalované v zariadení. Sú usporiadané na dvoch kartách. Karta Navigácia obsahuje aplikácie Garmin slúžiace na navigáciu, dispečing alebo zaznamenávanie odpracovanej doby. Karta Produktivita obsahuje aplikácie slúžiace na komunikáciu, prezeranie dokumentov a iné úlohy.

Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte niektorú možnosť:

- Na domovskej obrazovke vyberte odkaz na aplikáciu.
- Vyberte ikonu , vyberte kartu a potom aplikáciu.

## Pridanie odkazov na domovskú obrazovku

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie aplikácie.
- 3 Podržte aplikáciu a presuňte ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

## Zobrazenie upozornení

- 1 Potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol.








Zobrazí sa zoznam upozornení.

## 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete spustiť akciu alebo aplikáciu uvedenú v upoznení, vyberte upozornenie.
- Ak chcete upozornenie ignorovať, potiahnite ho doprava.

## Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.

	Sú zapnuté služby určovania polohy (strana 68).
	Je zapnutá technológia Bluetooth®.
	Je pripojené zariadenie Bluetooth.
	Zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi® (strana 67).
 	Aktívny profil vozidla. Potiahnite prstom dvakrát nadol a vyberte možnosť zobrazenia nastavení profilu vozidla (strana 6).
	Úroveň nabitia batérie.


## Používanie dotykovej obrazovky

- Ťuknutím na obrazovku zvolíte položku.
- Pretiahnutím alebo potiahnutím prsta cez obrazovku môžete položky presúvať alebo rolovať obsah.
- Oddialenie vykonajte pritlačením dvoch prstov k sebe.
- Priblíženie vykonajte potiahnutím dvoch prstov od seba.

## Nastavenie jasů obrazovky

Zariadenie pomocou snímača okolitého svetla automaticky upravuje jas obrazovky podľa podmienok vo vozidle. Jas môžete upraviť aj manuálne na paneli upozornení alebo v ponuke nastavení.

### 1 Vyberte možnosť:

- Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke, čím na paneli upozornení rozbalíte rýchle nastavenia.
- Vyberte položky  > **Obrazovka** > **Úroveň jasů**.

### 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

## Profily vozidla

### V A R O V A N I E

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítat' pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.



Po aktivácii profilu nákladného vozidla sa zariadenie vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

## Profil auta

Profil auta je predinštalovaný profil vozidla určený na používanie v automobile. Keď sa používa profil auta, zariadenie vypočítava štandardné automobilové trasy a poskytovanie trás pre nákladné vozidlá nie je k dispozícii. Pri používaní profilu auta nie sú k dispozícii niektoré funkcie a nastavenia špecifické pre nákladné vozidlá.

## Pridanie profilu vozidla

Môžete pridať profil vozidla, ktorý bude obsahovať hmotnosť, rozmery a iné vlastnosti vášho vozidla.




- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Profil vozidla** > .
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete pridať samostatne jazdiace nákladné vozidlo s trvalo pripojeným nákladacím priestorom, vyberte položku **Veľké nákladné vozidlo**.
  - Ak chcete pridať traktor alebo traktor kombinovaný s prívesom, vyberte položku **Ťahač**.
  - Ak chcete pridať autobus, zvolte možnosť **Autobus**.

- 3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať dodatočné podrobné informácie, ako napr. identifikačné číslo vozidla alebo číslo prívesu (strana 8)

## Prepnutie profilu vozidla



Zariadenie vás vždy po zapnutí vyzve, aby ste vybrali profil vozidla. Profil vozidla môžete kedykoľvek manuálne prepnúť.

- 1 Vyberte možnosť:
  - Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke a vyberte ikonu profilu vozidla, napríklad  alebo .
  - Vyberte položky  > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla.  
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a hmotnosti.
- 3 Vyberte položku **Vybrať**.

## Zmena informácií o prívесе

Ak chcete zmeniť informácie o prívесе, musíte najskôr zadať profil vozidla pre traktor (strana 7).







Keď zmeníte prívес traktora, môžete zmeniť informácie o prívесе v profile vozidla bez zmeny informácií o traktore. Medzi často používanými prívесmi môžete rýchlo prepínať.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla traktora, ktorý chcete použiť s prívесom.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete použiť nedávno použitú konfiguráciu prívesu, konfiguráciu prívesu vyberte zo zoznamu.
  - Ak chcete zadať novú konfiguráciu prívesu, vyberte položku **Nová konfigurácia** a zadajte informácie o prívесе.

## Úprava profilu vozidla

Môžete upraviť profil vozidla a zmeniť informácie o vozidle alebo pridať podrobné informácie k novému profilu vozidla, ako napr. identifikačné číslo vozidla,

číslo prívesu alebo hodnotu počítadla kilometrov. Taktiež môžete premenovať alebo vymazať profil vozidla.

- 1 Zvoľte možnosť  > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
  - Ak chcete premenovať profil vozidla, zvoľte možnosť  >  > **Premenovať profil**.
  - Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku  >  > **Vymazať**.

## Palubná kamera

### Vyrovnanie kamery

#### **VAROVANIE**

Nepokúšajte sa kameru vyrovnat' počas jazdy.

Kameru by ste mali vyrovnat' po každom upevnení alebo premiestnení zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Palubná kamera**.

- 2 Zariadenie nakloňte a zarovnajte kameru. Osový kríž by mal smerovať dopredu a línia horizontu by mala pretínať obrazovku presne uprostred medzi horným a dolným okrajom obrazovky.

**TIP:** ak sa v zornom poli palubnej kamery zobrazuje prísavka, kĺbové rameno by ste mali posunúť smerom k prísavke.

## Ovládanie palubnej kamery

### OZNÁMENIE

V niektorých štátoch je používanie tohto zariadenia obmedzené alebo zakázané. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na súkromie v štátoch, v ktorých plánujete použiť toto zariadenie.

Palubnú kameru môžete ovládať pomocou aplikácie palubnej kamery alebo na paneli upozornení.




Vyberte položku  > **Palubná kamera** alebo potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol.



Výberom uložíte záznam palubnej kamery.



Výberom zastavíte záznam palubnej kamery.

	Výberom spustíte nahrávanie palubnou kamerou.
	Výberom zapnete nahrávanie zvuku.
	Výberom vypnete nahrávanie zvuku.


## Nahrávanie palubnou kamerou

- Keď palubná kamera nahráva, robí to nepretržite tak, že prepisuje starý, neuložený videozáznam.
- Nahrávanie palubnou kamerou môžete spustiť a zastaviť pomocou jej ovládacích prvkov (strana 9).
- Palubná kamera nahráva len vtedy, keď je zariadenie pripojené k napájanému držiaku. Keď sa zariadenie z držiaka vyberie alebo sa do držiaka prestane privádzať prúd, po 15 sekundách palubná kamera automaticky prestane nahrávať.
- Ak povolíte možnosť Automatické nahrávanie (strana 66), palubná kamera automaticky spustí nahrávanie, keď sa do zariadenia začne privádzať prúd cez napájaný držiak. Táto možnosť je praktická najmä vtedy, keď je držiak pripojený k zdroju napájania aktivovaného štartérom.

## Uloženie záznamu palubnej kamery

Ak nechcete, aby sa niektorá časť nahraného videozáznamu prepísala novým videom, danú časť môžete uložiť.

- 1 Keď palubná kamera nahráva, vyberte položku  > **Palubná kamera** > 

Zariadenie uloží videozáznam nahratý pred tým, počas toho a po tom, ako ste vybrali ikonu 

- 2 Ak chcete, aby sa uložil dlhší videozáznam, vyberte položku  (voliteľné).

Informácia o dĺžke ukladaných video záberov sa zobrazí v správe.

Pamäťová karta má obmedzenú kapacitu. Ak si chcete videozáznam uchovať natrvalo, po uložení by ste ho mali preniesť do počítača alebo na iné externé úložisko (strana 11).


## Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku

### OZNÁMENIE

V niektorých jurisdikciách sa môžu na nahrávanie zvuku pomocou tohto zariadenia vzťahovať obmedzenia alebo zákaz. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na

súkromie v štátoch, v ktorých plánujete použiť toto zariadenie.



Zariadenie dokáže počas nahrávania videa nahrávať zvuk pomocou integrovaného mikrofónu. Nahrávanie zvuku môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

- 1 Vyberte položku  > **Palubná kamera**.
- 2 Vyberte ikonu  alebo .

## Používanie galérie palubnej kamery

V galérii palubnej kamery si môžete pozrieť video nahrané palubnou kamerou, odstrániť nepotrebné videá a uložiť klip z neuloženého videozáznamu.

**POZNÁMKA:** počas prezerania videí zariadenie nebude nahrávať videozáznam.

- 1 Vyberte položky  > **Galéria palubnej kamery** > **OK**.
- 2 Vyberte uložené video alebo možnosť **Neuložené**. Video sa začne automaticky prehrávať.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete uložiť klip z neuloženého videozáznamu, pomocou posúvača vyberte úsek videa, ktorý chcete uložiť, a vyberte ikonu .



Zariadenie uloží úsek videa označený medzi dvomi oranžovými ukazovateľmi na posúvači.

- Ak chcete odstrániť video, vyberte ikonu .

## Aplikácia Garmin VIRB®

Bezplatná aplikácia Garmin VIRB vám umožňuje prezerat' si a zdieľať videá a fotografie nahraté palubnou kamerou v smartfóne. Ak si chcete prevziať aplikáciu Garmin VIRB alebo potrebujete viac informácií, prejdite na stránku [garmin.com/virbapp](http://garmin.com/virbapp).

### Zobrazenie videí a fotografií v aplikácii Garmin VIRB

- 1 V mobilnom zariadení si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Garmin VIRB.  
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke [garmin.com/virbapp](http://garmin.com/virbapp).
- 2 Na zariadení dēzlCam vyberte položky  > **Galéria palubnej kamery** > .
- 3 V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin VIRB. Aplikácia vyhledá vaše zariadenie dēzlCam a automaticky sa pripojí.
- 4 V prípade potreby zadajte heslo siete Wi-Fi, ktoré sa zobrazí na obrazovke zariadenia dēzlCam.

- 5 V smartfóne vyberte video alebo fotografiu, ktoré chcete zobraziť alebo zdieľať.

### Videá a fotografie na počítači

Videá a fotografie sa ukladajú do priečinka DCIM na pamäťovej karte kamery. Videá sa ukladajú vo formáte súboru MP4 a fotografie vo formáte JPG. Fotografie a videá si môžete pozrieť a preniesť pripojením pamäťovej karty alebo zariadenia k počítaču (strana 79).

Videá a fotografie sú rozdelené do niekoľkých priečinkov.

- 100EVENT:** obsahuje videá uložené automaticky po tom, čo zariadenie rozpoznalo dopravnú nehodu.
- 101SAVED:** obsahuje videá uložené manuálne používateľom.
- 102PHOTO:** obsahuje fotografie.
- 104UNSVCD:** obsahuje neuložený videozáznam. Keď sa úložný priestor priečinka pre neuložené videá zaplní, zariadenie prepíše najstaršie neuložené video.

### Výmena pamäťovej karty palubnej kamery

Pamäťovú kartu palubnej kamery môžete vymeniť a zväčšiť tak úložný priestor alebo nahradiť kartu, ktorá

dosiahla hranicu svojej životnosti. Palubná kamera vyžaduje pamäťovú kartu microSD® s kapacitou od 4 do 64 GB rýchlostnej triedy 10 alebo vyššej.

- 1 Zatlačte na dve označené miesta a posunutím otvorte zadný panel ①.



- 2 Nájdite otvor na pamäťovú kartu ②.
- 3 Zatlačte súčasnú pamäťovú kartu dovnútra, kým necvakne, a potom ju pusťte. Súčasná pamäťová karta sa vysunie z otvoru.
- 4 Vyberte súčasnú pamäťovú kartu z otvoru.
- 5 Do otvoru na pamäťovú kartu vložte novú kartu.
- 6 Kartu vtláčajte, pokým nezacvakne.
- 7 Vráťte panel späť a posuňte ho smerom nahor, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.

## Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

### OZNÁMENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

**Školy:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade



dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

**Zníženie rýchlostného obmedzenia:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

**Prekročenie rýchlostného obmedzenia:** keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

**Zmena rýchlostného obmedzenia:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

**Železničné priecestie:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

**Prechod divej zveri:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

**Zákruty:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

**Pomalšia cestná premávka:** keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Aby mohlo zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (strana 51).

**Nie sú povolené nákladné vozidlá:** zariadenie prehrá zvukový tón, keď sa priblížite k ceste, kde nie sú povolené nákladné vozidlá.

**Riziko kontaktu podvozka so zemou:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu podvozka so zemou.

**Postranný vietor:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde je riziko postranného vetra.

**Úzka cesta:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, ktorá by pre vaše auto mohla byť príliš úzka.

**Nebezpečné stúpanie:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k nebezpečnému stúpaniu.


**Hranice štátu a krajiny:** zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k hraniciam štátu alebo krajiny.

**Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpredu:** zariadenie vás upozorní, ak zistí, že medzi vašim vozidlom a vozidlom vpredu nedodržiavate bezpečnú vzdialenosť (strana 15).

**Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu:** zariadenie vás upozorní na možné neúmyselné prekročenie hranice jazdného pruhu (strana 16).

### **Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča**

Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Vizualne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvuk vypnutý.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia > Asistent vodiča > Zvukové výstrahy pre vodiča.**
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

## **Semaforové kamery a rýchlostné kamery**

### **OZNÁMENIE**

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- Priebežné informácie o semaforových alebo bezpečnostných kamerách sú k dispozícii v rámci predplatného služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 46).
- Aby mohlo vaše zariadenie využívať aktualizovanú databázu umiestnení semaforových a rýchlostných kamier, musí mať aktívne predplatné na sťahovanie a ukladanie údajov o kamerách. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú

aktualizáciu, prejdite na stránku [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras). Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

**POZNÁMKA:** v niektorých oblastiach niektoré balíky produktov zahŕňajú vopred nahrané údaje o semaforových a rýchlostných kamerách s bezplatnými celoživotnými aktualizáciami.

- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

### **Pokročilý systém podpory riadenia**

Súčasťou vášho zariadenia je pokročilý systém podpory riadenia (ADAS), ktorý počas jazdy využíva integrovanú kameru na varovania pred zrážkou a upozornenia na okolitú premávku.

### **Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu**



#### **VAROVANIE**

Funkcia varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých

dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia FCWS využíva pri upozorňovaní na blížiacu sa vozidlá kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená. Ďalšie informácie nájdete na stránke [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Funkcia FCWS vás upozorní, keď zariadenie zistí, že nedodržiavate bezpečnú vzdialenosť medzi svojim vozidlom a vozidlom pred vami. Zariadenie určí rýchlosť vášho vozidla pomocou systému GPS a na základe vašej rýchlosti vypočíta odhadovanú bezpečnú vzdialenosť medzi vami a vozidlom pred vami. Funkcia FCWS sa aktivuje automaticky, keď vozidlo prekročí rýchlosť 48 km/h (30 míl/h).

Keď zariadenie zistí, že ste príliš blízko za vozidlom pred vami, vydá varovný zvukový signál a na obrazovke sa zobrazí upozornenie.



### ***Tipy na používanie systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu***

Na výkonnosť systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) vplýva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia FCWS vozidlo pred vami zistiť.

- Funkcia FCWS sa aktivuje, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 48 km/h (30 míľ/h).
- Funkcia FCWS nemusí vozidlo pred vami zistiť, ak kamera bráni vo výhľade dážď, hmla, sneženie, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, či tma.
- Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak kamera nie je správne vyrovnaná (strana 8).

- Funkcia FCWS nemusí zistiť vozidlo, ktoré je ďalej ako 40 m (130 ft) alebo bližšie ako 5 m (16 ft).
- Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak nastavenia umiestnenia kamery nesprávne uvádzajú výšku vozidla alebo umiestnenie zariadenia vo vozidle (strana 8).


### **Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu**

#### **VAROVANIE**

Funkcia upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia LDWS využíva pri upozorňovaní na prekročení deliacich pruhov kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená. Ďalšie informácie nájdete na stránke [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).

Funkcia LDWS vás upozorní, ak zistí, že zrejme neúmyselne prekračujete hranicu jazdného pruhu. Zariadenie vás upozorní napríklad v prípade, že

prekročíte súvislé namaľované cestné čiary. Funkcia LDWS spustí upozornenie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 64 km/h (40 míl/h). Upozornenie sa zobrazí na ľavej alebo pravej strane obrazovky podľa toho, ktorú hranicu jazdného pruhu ste prekročili.




**POZNÁMKA:** ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie kamery podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

#### **Nastavenie umiestnenia kamery**

Zariadenie môžete upevniť na ľavej alebo pravej strane čelného skla alebo palubnej dosky, prípadne uprostred. Ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie

kamery podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

- 1 Vyberte položku  > **Palubná kamera** > **Umiestnenie kamery** > **Horizontálna poloha**.
- 2 Vyberte, kde je zariadenie umiestnené.

#### **Tipy na používanie systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu**

Na výkonnosť systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) vplýva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia LDWS zistiť vybočenie z jazdného pruhu.

- Funkcia LDWS spustí upozornenie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 64 km/h (40 míl/h).
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak kamera nie je správne vyrovnaná.
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak v nastaveniach umiestnenia kamery nie je správne zadaná výška vozidla alebo umiestnenie zariadenia vo vozidle (strana 8).
- Funkcia LDWS vyžaduje, aby kamera nepretržite a jasne snímala deliace čiary jazdného pruhu.
  - Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary nie sú dobre viditeľné pre

dážď, hmlu, sneženie, mimoriadne tmavé tienne, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, práce na ceste alebo iné prekážky sťažujúce viditeľnosť.

- Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary jazdných pruhov nie sú rovné, ak chýbajú alebo sú výrazne vyjazdené.
- Funkcia LDWS nemusí zistiť vybočenie z jazdného pruhu na mimoriadne širokých a úzkych cestách alebo na cestách s početnými zákrutami.

## Navigovanie do cieľa

### Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (strana 23) a obmedzení (strana 24).
- Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.

- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (strana 18).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (strana 22).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (strana 22).

### Spustenie cesty



- 1 Vyberte položku **Kam viest'**? a vyhľadajte polohu (strana 27).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod'**.
  - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu.Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
  - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y > Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (strana 22).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 19). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 22).

### Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.  
Na mape sa zobrazia značky polohy () alebo modrá bodka.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Vyberte značku polohy.
  - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.


- 5 Vyberte **Chod!**.

### Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položku **Kam viest'?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

### Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viest'?** >  > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

### Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.



①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Odhadovaný čas príchodu. <b>TIP:</b> dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (strana 43).
⑨	Nástroje mapy. Nájdate tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí.

### Aktívny asistent jazdných pruhov


Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.



### Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiace sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.

Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.

- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).



Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobrazit' obrázok križovatky.

### Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku **📍**.

### Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona **📍** označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti **Áno** môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (strana 21).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky **Stop**.

### Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

**POZNÁMKA:** túto funkciu používajte len v prípade, že používate profil automobilu. Keď používate profil nákladného vozidla, môžete vyhľadať parkovacie miesta pre nákladné vozidlá v blízkosti vášho cieľa (strana 32).

#### 1 Vyberte možnosť:

- Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
- Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Parkovisko** a potom **📍** > **Cieľa**.

#### 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

### 3 Vyberte parkovisko a položky **Chod!** > **Pridať ako ďalšiu zastávku**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

#### **Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta**

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte  > **Posledný bod**.

#### **Zmena aktívnej cesty**

##### **Pridanie polohy do vašej trasy**

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 18).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

**TIP:** ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (strana 61).

1 Na mape vyberte položku  > **Kam viesť?**

2 Vyhľadajte polohu (strana 27).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť **Chod!**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahmie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

##### **Tvarovanie trasy**

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 18).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridanej cieľového miesta do trasy.

1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

2 Vyberte ikonu .


Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

### 3 Vyberte polohu na mape.

**TIP:** výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

### 4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .

### 5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

#### Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

#### 1 Na mape vyberte položku > **Zmena cesty**.

**TIP:** ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (strana 39).

### 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.
- Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku **Obchádzka**.

#### Zmena režimu výpočtu trasy

#### 1 Vyberte položky > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Režim výpočtu**.

#### 2 Vyberte možnosť:

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zaberať dlhší čas.

#### Zastavenie cesty

- Na mape vyberte položku  > .

- Na paneli upozornení potiahnite prstom nadol a v upozornení **Navigácia Garmin** vyberte ikonu .

## Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (strana 69).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.


## Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

### Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 52).


Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť

vypli (strana 66), dopravné zdržania môžete zobraziť a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte možnosť **Chod'!**.

### Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.
- 2 Vyberte možnosť:

**POZNÁMKA:** ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položky **Mýto** > **Cesty s mýtom**.

### 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

### 4 Vyberte položku **Uložiť**.

#### **Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky**

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.


**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.

### 4 Vyberte položku **Uložiť**.

#### **Vyhýbanie sa úsekom ciest**

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na svojej trase vyhnúť, a vyberte položku **OK**.

#### **Vyhnutie sa nízkoemisným zónam**

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla v aktívnom profile vozidla (strana 6).

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Nízkoemisné zóny**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

### **Vlastné obmedzenia**

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

### **Vyhýbanie sa ceste**

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.

2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.


3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.

4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.

6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

### **Vyhýbanie sa oblasti**

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.

2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.

3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.

4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.

6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

### **Vypnutie vlastných obmedzení**

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.



2 Vyberte obmedzenie.

3 Vyberte  > Vypnúť.

### Vymazanie vlastných obmedzení

1 Vyberte položky  > Navigácia > Preferencie trasy > Vlastné obmedzenia.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
- Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > Vymazať.

## Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (strana 28).

- Prehľadávajúte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (strana 27).
- Vyhľadajte odpočívadlá a služby pre nákladné vozidlá vrátane podrobných informácií adresára TruckDown®, ak sú dostupné (strana 28).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (strana 34).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (strana 33).
- Vyhľadávajúte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (strana 31).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (strana 36).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (strana 35).

### Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

## Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu

Podrobné mapy načítané vo vašom zariadení obsahujú body záujmu pre nákladnú dopravu, ako sú zastávky, odpočívadlá a stanice na váženie.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Služby nákladnej dopravy**.

### Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu

Adresár TruckDown obsahuje zoznamy spoločností v rámci odvetvia nákladných vozidiel, ako sú napr. servisy pre nákladné vozidlá a predajne pneumatík.

Adresár TruckDown nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

**1** Vyberte možnosť:

- Vyberte položku **Truck Locations** a vyhľadajte body záujmu kompatibilné s nákladnou dopravou.
- Vyberte položku **Truck Services** a vyhľadajte polohy služieb pre nákladné vozidlo.

**2** Vyberte kategóriu.

**3** V prípade potreby vyberte **Filtrovat' podľa občianskej vybavenosti a značiek**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.

**POZNÁMKA:** táto možnosť je dostupná len pre zastávky pre nákladné vozidlá.

**4** Vyberte cieľ.

### Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

**1** Vyberte **Kam viesť?**.

**2** Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.

**3** Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť. Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.


**4** Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.



- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

## 5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .

## 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

### Vyhľadanie adresy

**POZNÁMKA:** poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vybrať položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 31).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## 5 Vyberte adresu.

### Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.


### Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobrazovať zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
  - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
  - V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
  - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

## Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.




⑤	Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑥		Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.


## Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobraziť na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohy.


①		Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
②		Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohy.
③		Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④		Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.



①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu.
③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
④	Chod! Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤	 Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.

## Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte možnosť.

## Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôbené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

### Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (strana 31).

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Presuňte sa do časti **Ostatné kategórie** a vyberte kategóriu.

### Parkovisko

Vaše zariadenie dēzlCam disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa

pravdepodobnosti nájdenia voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

V niektorých oblastiach sú k dispozícii údaje o parkovaní, pokiaľ je zariadenie dēzlCam pripojené k aplikácii Smartphone Link. Kým zariadenie prijíma údaje o parkovaní, môžete sledovať informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase.

**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť údajov o parkovaní.

### Hľadanie parkovacieho miesta pre nákladné vozidlo

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Služby nákladnej dopravy** > **Odpočívadlá**.
- 2 Vyberte miesto.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

### Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.

- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

**POZNÁMKA:** podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

### Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu **i**.

## Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

### Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo inú cestu.


- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

### Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
  - Ak chcete vyhľadať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (strana 31).
  - Ak chcete vyhľadať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

## Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

## Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare. Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete zobraziť podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

## Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link.
- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare** > **Login**.
- 4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

## Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Foursquare**.

## Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku **i**.

## Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **☰** > **Foursquare** > **Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i** > **Kontrola**.

## TripAdvisor

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby TripAdvisor. Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

## Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.  
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradíte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

## Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

## Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** > ☰ > **Vynulovať** > **Áno**.

## Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku **Kde som?** môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

## Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku **Kde som?**.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice**, **Policajné stanice**, **Palivo** alebo **Asistenčná služba**.

**POZNÁMKA:** niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.


**POZNÁMKA:** ak je aktívny profil nákladného vozidla, namiesto možnosti **Čerpacie stanice** sa zobrazuje možnosť **Zastávky pre nákladné vozidlá**. Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími návrhmi.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:

- Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod!**
- Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku ⓘ.

## Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.


## Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.


## Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.

- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

## Uloženie polôh



### Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 29).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku  > **Uložiť**.
- 4 Zadať názov a vyberte položku **Hotovo**.

### Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadať názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

### Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte ikonu .
- 5 Vyberte položku  > **Upraviť**.



- 6 Vyberte možnosť:
- Vyberte **Názov**.
  - Vyberte **Telefónne číslo**.
  - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
  - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.



7 Upravte informácie.

8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

#### Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

**POZNÁMKA:** kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.


- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte položku  > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.

6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.

7 Vyberte možnosť **Hotovo**.



#### Odstránenie uloženej polohy

**POZNÁMKA:** odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte  > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

## Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 19) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
  - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku  alebo .

- Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku ▲.
- Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku Q.
- Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** (strana 19).

## Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

**Stop:** zastaví navádzanie po aktívnej trase.

**Fotoaparát:** poskytuje ovládacie prvky palubnej kamery a zobrazuje upozornenia na riziko zrážky vpredu a na vybočenie z jazdného pruhu. Umožňuje tiež prístup k hľadáčiku palubnej kamery a nastaveniam podpory riadenia.

**Zmena cesty:** umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase.

**Pred vami:** zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (strana 39).

**Nadmorská výška:** zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.

**Odbočky:** zobrazí zoznam bližiacich sa odbočiek na trase (strana 20).

**Údaje o trase:** zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (strana 41).

**Hlasitosť:** slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.

**Telefón:** zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (strana 49).

**Dispečing a monitorovanie:** umožňuje spúšťanie a zastavovanie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie (strana 55).

**Cestná premávka:** zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (strana 42).



**Počasie:** zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

**photoLive:** zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatenej služby photoLive (strana 52).

**Nahlásiť kameru:** umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Smartphone Link.



**Plánovač prestávok:** zobrazuje pripomenutia prestávok a navrhované zastávky.

### Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.  
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

### Zapnutie nástrojov mapy

Predvolené sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať až 12 nástrojov.




- 1 Na mape vyberte položku  > .
- 2 Označte začiarňavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.

### 3 Vyberte Uložiť.

#### Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach. V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

#### Zobrazenie nadchádzajúcich polôh



- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
  - Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .

**POZNÁMKA:** táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa jazdu po diaľnici.

- 3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

### Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
  - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
  - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.




## Symbody upozornení a výstrah







### VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Na mape alebo počas cesty sa môžu zobraziť symboly upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvá, cestné podmienky a najbližšie stanice na váženie.





### Varovania o obmedzeniach

	Výška
	Hmotnosť
	Hmotnosť na nápravu



	Dĺžka
	Šírka
	Nie sú povolené nákladné vozidlá
	Nie sú povolené prívesy
	Nie sú povolené nebezpečné materiály
	Nie sú povolené horľaviny
	Nie sú povolené látky znečisťujúce vodu
	Nie je povolené odbočenie doľava
	Nie je povolené odbočenie doprava
	Nie je povolené obrátenie

### Upozornenia na podmienky na ceste

	Riziko zosuvu
	Postranný vietor

	Úzka cesta
	Ostrá zákruta
	Strmé klesanie
	Previsajúce stromy

### Výstrahy

	Vážiaca stanica
	Cesta nie je overená pre nákladné vozidlá

### Informácie o trase

#### Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 39).

Na mape vyberte položku  > Údaje o trase.

#### Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky

nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (strana 39).

1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

2 Vyberte dátové pole trasy.

3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

### Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

**POZNÁMKA:** ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

### Zobrazenie záznamu jász


Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Označte začiarokavacie políčko **Záznam tras**.

### Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.


3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

### Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke (strana 51).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné obmedzenie pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.



1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.

Najbližšie nadchádzajúce dopravné obmedzenie sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.



- 2 Výberom dopravného obmedzenia zobrazíte ďalšie podrobnosti.

### Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

### Vyhľadávanie dopravných udalostí

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero udalostí, pomocou šípok zobrazte ďalšie udalosti.

### Prispôsobenie mapy

#### Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.


- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobraziť na mape.

#### Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.  
**POZNÁMKA:** nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

#### Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
  - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
  - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

## Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Ak chcete zo svojho zariadenia dēzlCam vyťažiť čo najviac, mali by ste ho spárovať so smartfónom a pripojiť k aplikácii Smartphone Link. Aplikácia Smartphone Link umožňuje zariadeniu prijímať údaje v reálnom čase vrátane aktuálnych dopravných informácií, aktuálnych informácií o parkovaní, informácií o semaforových a rýchlostných kamerách a údajov iných služieb v reálnom čase. Taktiež vám umožňuje používať prepojené funkcie, napríklad funkciu Dispečing a monitorovanie na zdieľanie a odosielanie správ.

**Aktuálne dopravné informácie:** odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (strana 51).

**Aktuálne informácie o parkovaní:** odosiela do vášho zariadenia informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase, ak sú k dispozícii (strana 31).

**Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin:** poskytuje bezplatné a platené služby odosielania

aktuálnych informácií do vášho zariadenia (napr. informácie o semaforových a rýchlostných kamerách alebo dopravných kamerách) (strana 46).

**Informácie o počasi:** odosiela do vášho zariadenia aktuálne informácie a výstrahy o počasi (strana 64).

**Dispečing a monitorovanie:** umožňuje vám prijímať správy z dispečingu a zdieľať svoju trasu s dispečerom a zvolenými kontaktmi v reálnom čase (strana 55).

**Upozornenia Smart:** zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky alebo typy správ.

**Hlasité volanie:** umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nevyžaduje pripojenie k aplikácii Smartphone Link.


**Odoslať údaje o polohe do zariadenia:** umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.



**Check in pomocou aplikácie Foursquare:** umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v lokalitách služby Foursquare pomocou navigačného zariadenia (strana 34).

## **Párovanie telefónu**

Predtým, ako budete môcť použiť volanie bez použitia rúk, musíte spárovať svoje zariadenie s kompatibilným mobilným telefónom.

- 1 Telefón a zariadenie džezlCam umiestnite do vzdialenosti maximálne 3 m (10 stôp) od seba.
- 2 Povoľte na telefóne bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte telefón tak, aby bol viditeľný alebo aby ho bolo možné rozpoznať na iných zariadeniach.  
Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k telefónu.
- 3 V zariadení džezlCam vyberte  > **Bluetooth**.
- 4 Pomocou prepínača zapnite technológiu Bluetooth.  
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 5 V zozname vyberte telefón.

**6** V prípade potreby skontrolujte, či sa kód zobrazený v telefóne zhoduje s kódom zobrazeným v zariadení džezlCam.

**7** Vyberte možnosť **Párovať**.


**POZNÁMKA:** ak chcete na zariadení džezlCam zobraziť kontakty a denníky hovorov, možno budete musieť v telefóne prejsť na nastavenia Bluetooth a povoliť zdieľanie kontaktov pre spárované zariadenie džezlCam. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k telefónu.

### **Tipy po spárovaní zariadení**

- Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových hovorov.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.
- Ak chcete uskutočňovať telefonické hovory, musí byť povolené zdieľanie kontaktov pre navigačné zariadenie v nastaveniach Bluetooth v telefóne.

- Mali by ste skontrolovať, či sú povolené funkcie Bluetooth, ktoré chcete používať (strana 50).

### **Párovanie ďalších Bluetooth zariadení**

- 1** Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
- 2** Vo vašom zariadení povolte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3** Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povolte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ju ako viditeľnú pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- 4** Na vašom zariadení vyberte položku  > **Bluetooth > Vyhľadávanie zariadení**. Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 5** Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.
- 6** Vyberte OK.

### **Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin**

Skôr ako budete používať služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, vaše zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú bezplatné programy alebo programy na základe predplatného, ktoré slúžia na odosielanie údajov v reálnom čase do vášho zariadenia (môžu to byť napr. údaje o dopravných podmienkach, počasí a semaforových a rýchlostných kamerách).

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

### **Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin**

Niektoré služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin je potrebné predplatiť. V aplikácii Smartphone Link si môžete kúpiť celoživotné predplatné formou nákupu v aplikácii.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Predplatné sa viaže na účet v obchode s aplikáciami aktivovaný vo vašom smartfóne.

- 1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte položku **My Account**.  
Objaví sa zoznam dostupných služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Subscribe**.
- 6 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nákup.

### Odosielanie polohy zo smartfónu do zariadenia

V telefóne môžete pomocou aplikácie Smartphone Link vyhľadať polohu a odoslať ju do zariadenia džezlCam.

- 1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nájsť blízku polohu, vyberte položku **Find Nearby Places** a zadajte celú adresu alebo jej časť, alebo názov miesta.
- Ak chcete nájsť blízky bod záujmu Foursquare vyberte položku **Foursquare** a vyberte bod záujmu zo zoznamu.
- Ak chcete vybrať polohu na mape, vyberte položku **Pick Location** a dotknite sa polohy na mape.
- Ak chcete nájsť adresu zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Search Contacts** a vyberte meno kontaktu.

Na mape sa zobrazí vybraná poloha.

- 3 Vyberte položku **Send**.

Aplikácia Smartphone Link odošle polohu do zariadenia džezlCam.

- 4 Na zariadení džezlCam vyberte jednu z možností:
  - Ak chcete spustiť navigáciu k danej polohe, vyberte položku **Chod'**!
  - Ak chcete zobraziť podrobnosti polohy alebo uložiť polohu medzi obľúbené položky, vyberte ikonu **i**.

- Ak chcete prijať polohu bez spustenia navigácie, vyberte položku **OK**.

Poloha sa zobrazí v zozname naposledy nájdených miest v zariadení dēzlCam.

## Upozornenia Smart

Keď je zariadenie dēzlCam pripojené k aplikácii Smartphone Link, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

### Prijímanie Smart upozornení

#### **VAROVANIE**

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie dēzlCam mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

Keď zariadenie dēzlCam prijme upozornenie zo smartfónu, na stavovej lište zariadenia dēzlCam sa zobrazí upozornenie.

- Celé upozornenie si môžete prečítať po výbere daného upozornenia.

**POZNÁMKA:** upozornenia Smart si nemôžete čítať za jazdy.

- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku **Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete upozornenie zrušiť, posuňte ho doľava alebo doprava.

## Volanie bez použitia rúk





**POZNÁMKA:** hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth kompatibilné s vaším zariadením, navštívte stránku [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Volanie

- 1 Vyberte položku .

## 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vytočiť číslo, vyberte položku  zadajte telefónne číslo a vyberte možnosť .
- Ak chcete zavolať naposledy vytočené alebo prijaté telefónne číslo, vyberte položku  a vyberte číslo.
- Ak chcete zavolať kontakt z telefónneho zoznamu, vyberte položku  a vyberte kontakt.


### Prijímanie hovoru


Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Vypnúť**.

### Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sa zobrazia možnosti hovoru.

Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.



**TIP:** ak stránku s možnosťami hovoru zavriete, môžete ju znova otvoriť výberom položky  v hlavnej ponuke.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte položku .
- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .

**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.



- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .

**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku .

### Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby

Môžete uložiť až tri kontakty ako predvoľby na numerickej klávesnici. To vám umožní rýchlo zavolať na domáce telefónne číslo, členom rodiny alebo často volaným kontaktom.

- 1 Vyberte položky  > .
- 2 Vyberte číslo predvoľby (napr. **Predvoľba 1**) a vyberte **OK**.
- 3 Vyberte kontakt.

### O bezdrôtových náhlavných súpravách

Pomocou bezdrôtovej technológie vaše zariadenie dokáže odosielať zvukové navigačné pokyny do

náhľavnej súpravy. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.garmin.com/bluetooth>.

## Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth

Môžete zapnúť a vypnúť hlasitý odposluch a funkcie Smartphone Link pre spárovaný telefón.

- 1 Vyberte  > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte  vedľa názvu telefónu.
- 3 V časti **Použitie** vyberte požadovanú možnosť:
  - Ak chcete zapnúť pripojenie k aplikácii Smartphone Link, vyberte položku **Smartphone Link**.
  - Ak chcete zapnúť funkcie hlasitého odposluchu, vyberte položku **Hands-free**.
- 4 Vyberte položku **OK**.

## Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android™

Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy upozornení sa budú zobrazovať na zariadení džezlCam.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .

3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Smart Notifications**.



4 V časti **Notifications** vyberte položku **Settings**. Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
- Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku **+**.

## Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple®

Ak ste sa pripojili k zariadeniu Apple, môžete filtrovať upozornenia zobrazené v zariadení džezlCam zobrazením alebo skrytím určitých kategórií.

- 1 Vyberte položku  > **Smart notifikácie** > .
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

## Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení.

Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu dēzlCam automaticky.

- 1 Vyberte  > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.



### **Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth**

Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu dēzlCam v budúcnosti. Odstránením spárovaného smartfónu sa zo zariadenia dēzlCam odstránia tiež všetky synchronizované kontakty z adresára telefónu a história hovorov.

- 1 Vyberte položku  > **Bluetooth**.
- 2 Vedľa názvu zariadenia Bluetooth vyberte položku  > **Zabudnúť**.

### **Odstránenie spárovaného telefónu**

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte  > **Bluetooth**.
- 2 Vedľa názvu telefónu vyberte položku  > **Zabudnúť**.

## **Cestná premávka**

### **OZNÁMENIE**

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.


Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (strana 66). Na dopravnej mape si môžete prezerat' dopravné zdržania vo svojej oblasti. Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Zariadenie prijíma bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 52).
- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) (strana 52). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Prijem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link

Vaše zariadenie môže prijímať bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link.
- 2 Na zariadení dēzlCam vyberte položky  > **Navigácia** > **Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.



## Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.



- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

## Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

## Vyhľadávanie dopravných udalostí

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero udalostí, pomocou šípok zobrazte ďalšie udalosti.

## Dopravné kamery služby photoLive

Ak chcete používať túto funkciu, najskôr sa musíte pripojiť k aplikácii Smartphone Link a musíte mať predplatenú službu photoLive (strana 46).


Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.




## Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive

Môžete zobrazíť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

- 1 Vyberte položku  > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte polohu dopravnej kamery.  
Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobrazíť obraz v plnej veľkosti.
- 5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voliteľné).  
Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

## Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape


Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

- 1 Na mape vyberte položku  > **photoLive**.  
Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so

vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.

- 2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).

## Uloženie dopravnej kamery

- 1 Vyberte položku  > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovatku.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

# Nástroje vozidla a vodiča

## Plánovanie prestávok

### OZNÁMENIE

Toto samotné zariadenie NIE JE schválenou náhradou požiadaviek na záznam do denníka podľa predpisov federálneho úradu pre bezpečnosť automobilových prepravcov. Vodiči musia konať v súlade so všetkými platnými federálnymi a štátnymi požiadavkami na počet hodín pracovnej aktivity. Ak automobilový

prepravca využíva zariadenie integrované s elektronickým záznamníkovým zariadením v zhode s Garmin eLog™, spĺňa tým požiadavky na zaznamenávanie služobných hodín a prestávok. Ohľadom ďalších informácií alebo zakúpenia zariadenia Garmin eLog prejdite na stránku [garmin.com/elog](http://garmin.com/elog).

Keď je funkcia plánovania prestávok zapnutá, zariadenie vás upozorní hodinu pred odporúčanou prestávkou a dosiahnutím limitu odjazdených hodín, pričom odporučí miesta odpočinku na vašej trase. Túto funkciu môžete použiť na evidenciu služobných hodín, aby ste zachovali súlad s bezpečnostnými nariadeniami.

**POZNÁMKA:** funkcie plánovania prestávok nie sú dostupné, keď používate profil automobilu.

### Odporúčaná prestávka


Keď nastane čas na prestávku, zariadenie vás upozorní a zobrazí odporúčané miesta odpočinku na vašej trase.

Zo zoznamu odporúčaných miest na odpočinok zvolte príslušné miesto.

Zariadenie pridá miesto odpočinku ako ďalší cieľ na vašej trase.

### Spustenie časovača prestávok

Časovač prestávok sa automaticky spustí, keď sa vozidlo pohybuje rýchlosťou aspoň 8 km/h (5 mph) po dobu 30 sekúnd. Časovač môžete kedykoľvek spustiť aj manuálne.

- 1 V zobrazení mapy zvolte možnosť  > **Plánovač prestávok**.
- 2 Zvolte možnosť **Spustiť časovač**.

### Pozastavenie a resetovanie časovača prestávok

Časovač prestávok sa automaticky pozastaví, keď vozidlo zastaví na tri minúty alebo dlhšie. V prípade krátkych zastavení, napr. pri zaparkovaní alebo zastavení sa na odpočívadlách, môžete pozastaviť časovač manuálne. Na konci svojej jazdy môžete manuálne vynulovať časovač.

- 1 Zvolte možnosť **Zastaviť časovač**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete pozastaviť časovač, zvolte možnosť **Pozastaviť**.
  - Ak chcete pozastaviť a vynulovať časovač, zvolte možnosť **Vynulovať**.

## Nastavenie odjazdených hodín

Môžete nastaviť svoje celkové odjazdené hodiny tak, aby presnejšie zodpovedali vašim hodinám v servisných záznamoch.

- 1 Vo funkcii plánovača prestávok zvolte možnosť **Celkový počet najazdených hodín**.
- 2 Zadajte celkový počet odjazdených hodín.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

## Nastavenie denného limitu odjazdených hodín

Denný limit odjazdených hodín môžete nastaviť tak, aby zodpovedal legislatívnym požiadavkám v príslušnom regióne.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vo funkcii plánovača prestávok zvolte možnosť **Najazdené hodiny za deň**.
- 2 Zvolte denný limit odjazdených hodín platný pre príslušný región.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

## Dispečing a monitorovanie

### OZNÁMENIE

Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Funkcia Dispečing a monitorovanie vám umožňuje zdieľať svoju trasu s dispečerom alebo kontaktmi vo vašom smartfóne a na účtoch sociálnych sietí. Keď máte spustené zdieľanie, diváci môžu v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, váš ďalší cieľ a trasu vašich posledných ciest.

Táto funkcia vyžaduje smartfón s funkčnou aplikáciou Smartphone Link.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná, keď používate profil automobilu.

## Nastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie

Keď funkciu Dispečing a monitorovanie používate prvýkrát, musíte ju nastaviť a pozvať dispečera.

- 1 Pripojte sa k aplikácii Smartphone Link.
- 2 V zariadení džezl™ zvolte možnosť  > **Dispečing a monitorovanie**.

- 3 Riadte sa inštrukciami na obrazovke zariadenia džezl a dokončite proces nastavenia funkcie.



### Spustenie relácie Dispečing a monitorovanie

#### OZNÁMENIE

Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Skôr ako budete môcť začať so zdieľaním, musíte nastaviť funkciu Dispečing a monitorovanie (strana 55).

Zdieľanie údajov funkcie Dispečing a monitorovanie môžete spustiť pomocou zariadenia džezlCam alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení džezlCam zvolte  Dispečing a monitorovanie > Štart.
- Z mapy zariadenia džezlCam zvolte  Dispečing a monitorovanie > Štart.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a zvolte možnosť **Dispatch and Track > Start Dispatch and Track**.

Vo vašich aktivovaných účtoch na sociálnych sieťach sa zverejní odkaz na zobrazenie údajov Dispečing a monitorovanie a pozvaným kontaktom sa odošle e-mail s týmto odkazom. Počas zdieľania môžu diváci

kliknúť na odkaz a v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu a trasu vašich posledných ciest.

Kým je aktívne zdieľanie funkcie Dispečing a monitorovanie, na stavovej lište zariadenia džezlCam sa zobrazuje ikona . Zobrazuje sa aj počet pozvaných divákov.

**TIP:** relácia zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie predvolene automaticky skončí po 24 hodinách. V aplikácii Smartphone Link môžete zvoliť možnosť **Dispatch and Track > Keep Activity Available** a predĺžiť tak trvanie relácie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie, prípadne môžete zdieľanie kedykoľvek zastaviť.

#### Zastavenie zdieľania funkcie Dispečing a monitorovanie


Zdieľanie funkcie Dispečing a monitorovanie môžete kedykoľvek zastaviť pomocou zariadenia džezlCam alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení džezlCam zvolte  > Dispečing a monitorovanie > Stop.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a zvolte možnosť **Dispatch and Track > Stop Dispatch and Track**.

Diváci dostanú správu, že relácia Dispečing a monitorovanie sa skončila a nemôžu viac sledovať vašu polohu.

### **Automatické spustenie relácie Dispečing a monitorovanie**

Môžete povoliť, aby zariadenie automaticky spustilo reláciu Dispečing a monitorovanie vždy po spustení trasy.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.
- 2 Vyberte položku **Automatické spustenie dispečingu a sledovania**.

### **Odoslanie dispečingovej správy do zariadenia dēzl**

Skôr ako budete môcť odoslať dispečingovú správu, musíte nastaviť funkciu Dispečing a monitorovanie (strana 55).

Dispečingovú správu do zariadenia dēzl môžete odoslať prostredníctvom funkcie Dispečing a monitorovanie. Môže to byť užitočné, ak potrebujete poslať vodičovi aktualizované informácie.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je kompatibilná so všetkými smartfónovými aplikáciami na odosielanie správ.

- 1 Pripravte si e-mail alebo textovú správu s aktualizovanými dispečingovými informáciami.
- 2 Kamkoľvek do riadka predmetu alebo hlavnej časti e-mailu či textovej správy vložte slovo „dēzl“.

**POZNÁMKA:** na veľkosti písma v slove „dēzl“ nezáleží.

- 3 E-mail alebo textovú správu odošlite na smartfón vodiča.

Správa sa zobrazí na vodičovom zariadení dēzl a bude si ju môcť prečítať za jazdy.

### **Spustenie trasy prostredníctvom správy z dispečingu**


Keď obdržíte správu od dispečera, môžete spustiť novú trasu pomocou prijatých údajov o adrese, ak je k dispozícii.

- 1 Zvoľte upozornenie prostredníctvom správy.
- 2 Z hlavnej časti správy zvoľte odkaz s adresou. Zariadenie vyhledá adresu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.



Zariadenie vypočíta trasu do cieľa a spustí novú reláciu Dispečing a monitorovanie.

## Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie (strana 58).



- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Pridať záznam**.
- 4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Ďalej**.
- 5 Zadajte poznámku (voliteľné).
- 6 Vyberte **Hotovo**.

### Pridávanie servisných kategórií



- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte položky  > **Pridať kategóriu**.
- 3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku **Hotovo**.

### Vymazanie servisných kategórií



Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte položku  > **Vymazať kategórie**.
- 3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

### Premenovanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte položku  > **Premenovať kategóriu**.
- 4 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

### Vymazanie servisných záznamov

- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku  > **Vymazať záznamy**.
- 4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

### Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.

- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.

- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte políčko.
- 4 Zadaťte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.



**CONAN**  
satelitná navigácia



# CONAN

satelitná navigácia



## Používanie aplikácií

### Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat' príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položky  > **Pomocník**.

Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (strana 69).

- 2 Výberom ikony  vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).


### Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uložení trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.


Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.




### Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položku **Ďalej** > **Uložiť**.
- 8 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo**.

#### Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
- Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
- Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .


#### Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie**.



#### Objavovanie atrakcií na trase

Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.

- 1 Pri úprave trasy vyberte položky  > **Nastavenia trasy** > **Navrhnúť atrakcie**.
- 2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 3 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.


## Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôbiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť počas navigácie trasy (voliteľné).
- 4 Vyberte položku  > **Nastavenia trasy**.
- 5 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 22).
  - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (strana 23).


## Navigácia po uloženej trase

Než začnete navigovať po uloženej trase, aktívny profil vozidla na zariadení sa musí zhodovať s vybraným profilom vozidla trasy (strana 63). Ak sa nezhoduje, prístroj vás vyzve na zmenu profilu vozidla predtým, než začnete trasu (strana 7).

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart**.  
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

## Upravenie a uloženie aktívnej trasy


Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.  
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

## Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov


Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 69).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položku  > **História cestovania**.

## Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Ak chcete prijímať informácie o počasi, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link.

**1** Vyberte položku  > **Počasie**.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

**2** Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

## Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta

**1** Vyberte položku  > **Počasie** > **Aktuálna poloha**.

**2** Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

## Nastavenia džezCam

### Nastavenia navigácie

Vyberte položku  > **Navigácia**.

**Profil vozidla:** nastaví profil vozidla pre každé nákladné vozidlo, v ktorom budete zariadenie používať.

**Mapa a vozidlo:** nastaví úroveň detailov na mape a zobrazovanie ikony vozidla v zariadení.

**Preferencie trasy:** Nastaví preferencie trasy počas navigácie.

**Asistent vodiča:** nastaví upozornenia podpory riadenia.

**Cestná premávka:** nastaví podrobnosti cestnej premávky používané zariadením. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade

výrazného zdržania na aktívnej ceste vyhladalo novú cestu do cieľa (strana 24).

**Jednotky:** Nastavuje jednotku merania použítu na vzdialenosti.

### **Nastavenia mapy a vozidla**

Zvoľte možnosť  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo**.

**Vozidlo:** nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

**Zobrazenie mapy jazdy:** nastavenie perspektívy mapy.

**Detail mapy:** nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

**Téma mapy:** zmena farby údajov mapy.

**Nástroje mapy:** nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke nástrojov mapy.

**Vrstvy mapy:** nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 43).


**Automatické zväčšovanie:** automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

**myMaps:** umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

### **Zapnutie máp**

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

**TIP:** ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

**1** Zvoľte možnosť  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.

**2** Vyberte mapu.

### **Nastavenia preferencie trasy**

Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.

**Náhľad cesty:** zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

**Režim výpočtu:** nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

**Obmedzenia:** nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

**Vlastné obmedzenia:** umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

**Automatické spustenie dispečingu a sledovania:** povolí, aby zariadenie automaticky spustilo reláciu Dispečing a monitorovanie vždy po spustení trasy.

**Nízkoemisné zóny:** nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

**Núdzový režim:** vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

**Jazyk hlasu:** nastavuje jazyk pre hlasové pokyny navigácie.

**História jász:** umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trás.

**Vymazať históriu jazd:** vymazanie vašej histórie jazd pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trás.

### **Nastavenia systému podpory riadenia**

Vyberte položku  > Navigácia > **Asistent vodiča.**

**Zvukové výstrahy pre vodiča:** zapnutie zvukových upozornení pre jednotlivé typy upozornení vodiča (strana 12).

**Blízke výstrahy:** upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

### **Nastavenia cestnej premávky**

V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Navigácia > Cestná premávka.**

**Cestná premávka:** aktivuje cestnú premávku.

**Aktuálny poskytovateľ:** nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

**Predplatenia:** zobrazuje zoznam aktuálnych predplatených dopravných informácií.

**Optimalizovať trasu:** umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (strana 24).

**Upozornenia o cestnej premávke:** nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

### **Nastavenia palubnej kamery**

Vyberte položku  > **Palubná kamera.**

**Umiestnenie kamery:** umožňuje nastaviť výšku vozidla, polohu kamery a vyrovnať palubnú kameru (strana 8).

**Automatické nahrávanie:** kamera môže začať nahrávať video automaticky po spustení.

**Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpredu:** umožňuje vám zapnúť a nastaviť citlivosť varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (strana 15). Pri vyššom nastavení citlivosti vás systém upozorní skôr než pri nižšej citlivosti.

**Varovanie o vybočení z jazdného pruhu:** zapne upozornenie, ak zistí, že zrejme neúmyselne prekračujete hranicu jazdného pruhu (strana 16).

**Rozlíšenie obrazu:** slúži na nastavenie rozlíšenia a kvality videa zaznamenaného pomocou palubnej kamery.


**Záznam zvuku:** zapnutie alebo vypnutie zaznamenávania zvuku počas nahrávania pomocou palubnej kamery.

**Prekrytie údajov:** vloženie dátumu, času, polohy a informácie o rýchlosti do nahratého videa.

**Nahrávať po strate napájania:** po strate externého napájania pokračuje nahrávanie videa po určitú zvolenú dobu.

**Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie**  
Vyberte položky  > Bluetooth.

## Pripojenie k bezdrôtovej sieti

- 1 Zvoľte možnosť  > Wi-Fi.
- 2 V prípade potreby pomocou prepínača zapnite technológiu bezdrôtovej siete.
- 3 Vyberte bezdrôtovú sieť.
- 4 V prípade potreby zadajte šifrovací kľúč.

Zariadenie sa pripojí k bezdrôtovej sieti. Zariadenie si zapamätá informácie o sieti a pri budúcej návšteve tejto lokality sa prihlási automaticky.

## Nastavenia displeja

Vyberte  > **Obrazovka**.

**Úroveň jasu:** nastavuje úroveň jasu displeja zariadenia.

**Prispôbovať jas:** automaticky upravuje jas podsvietenia na základe okolitého svetla, keď je zariadenie mimo držáka.

**Motív:** umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

**Tapeta:** nastaví tapetu na pozadí zariadenia.

**Režim spánku:** umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

**Šetrič obrazovky:** zapína a vypína šetrič obrazovky.

**Veľkosť písma:** zvyšuje a znižuje veľkosť písma v zariadení.

**Pri otočení zariadenia:** umožňuje automaticky otáčať obrazovku medzi režimami zobrazenia na výšku a na šírku na základe orientácie zariadenia alebo zachovať aktuálnu orientáciu.

**POZNÁMKA:** keď je zariadenie pripojené k držiaku vo vozidle, podporuje iba režim na šírku.

**Prenos:** obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobraziť na kompatibilnom externom displeji.

## Nastavenia zvuku a upozornení

Vyberte  > **Zvuk a upozornenia**.

**Posúvače hlasitosti:** nastavte úroveň hlasitosti pre navigáciu, médiá, hovory, alarmy a upozornenia.

**Nerušiť:** nastavuje pravidlá pre automatickú funkciu Nerušiť. Táto funkcia umožňuje vypnúť zvukové

upozornenia v určitých časoch alebo v priebehu udalostí.

**Predvolený tón upozornení:** nastaví predvolenú melódiu upozornenia na zariadení.

## Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení

**1** Vyberte položku  > **Zvuk a upozornenia**.

**2** Pomocou posuvníkov upravte hlasitosť zvukov a upozornení.

## Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

Funkcia služieb určovania polohy musí byť povolená, aby zariadenie mohlo vyhľadať vašu polohu, vypočítať trasu a poskytovať pomoc pri navigácii. Služby určovania polohy môžete zakázať, ak chcete ušetriť energiu batérie alebo naplánovať trasu, keď je zariadenie vo vnútri mimo signálu GPS. Keď sú služby určovania polohy zakázané, zariadenie umožňuje simuláciu signálu GPS na výpočet a simuláciu trás.

**1** Vyberte položku  > **Poloha**.

**2** Služby určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať pomocou prepínača.

**POZNÁMKA:** vo väčšine prípadov by ste mali nastavenie Režim ponechať na predvolenej možnosti



Iba zariadenie. Zariadenie obsahuje vysoko výkonnú anténu GPS, ktorá poskytuje počas navigácie tie najpresnejšie údaje o polohe.


## Nastavenie jazyku textu

Jazyk textu môžete vybrať v softvéri zariadenia.

- 1 Vyberte položky  > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

## Pridanie účtov

Do svojho zariadenia môžete pridať účty a využiť tak synchronizáciu e-mailov, stretnutí a ďalších údajov.

- 1 Vyberte položky  > **Účty** > **Pridať účet**.
- 2 Vyberte typ účtu.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku  > **Dátum a čas**.

**Automatický dátum a čas:** automaticky nastavuje čas na základe informácií z pripojenej siete.

**Nastaviť dátum:** nastaví v zariadení mesiac, deň a rok.

**Nastaviť čas:** nastaví čas v zariadení.

**Vybrať časové pásmo:** nastaví časové pásmo zariadenia.

**Používať 24-hodinový formát:** zapne alebo vypne 24-hodinový formát času.

## Nastavenia zariadenia

Vyberte položku  > **Informácie o zariadení**.

**Aktualizácie systému:** slúži na aktualizáciu mapy a softvéru zariadenia.

**Stav:** zobrazuje stav batérie a informácie o sieti.



**Právne informácie:** umožňuje zobrazit' informácie o licenčnej zmluve koncového používateľa (EULA) a softvérovej licencii.

**Regulačné informácie:** zobrazuje elektronický štítok s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

**Informácie o zariadení Garmin:** zobrazuje informácie o hardvéri a verzii softvéru.

## Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení môžete obnovit' na predvolené výrobné hodnoty.

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnovit'**.

# Informácie o zariadení

## Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Informácie o zariadení** > **Regulačné informácie**.

## Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	Od -10° do 55 °C (od 14° do 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní (napájanie vozidla)	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Typ prívodu napájania	Napájanie vozidla pomocou voliteľného príslušenstva. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

Prívod	Max. jednosmerný prúd 5 V, 2 A
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	Wi-Fi 2,4 GHz pri menovitom výkone +3 dBm Bluetooth 2,4 GHz

## Nabíjanie zariadenia

**POZNÁMKA:** tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk). Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

# Údržba zariadenia

## Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu [podpora.garmin.sk](http://podpora.garmin.sk), kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

## Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

### OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi (strana 67).  
Počas pripojenia k sieti Wi-Fi zariadenie automaticky skontroluje, či nie sú dostupné

aktualizácie, a v prípade, že sú, zobrazí sa upozornenie.

- 2 Vyberte možnosť:
  - Po zobrazení upozornenia na aktualizácie potiahnite prstom zhora obrazovky a zvolte **K dispozícii je aktualizácia..**
  - Ak chcete aktualizácie skontrolovať ručne, zvolte položky **⚙ > Informácie o zariadení > Aktualizácie systému.**

Na zariadení sa zobrazia dostupné aktualizácie máp a softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia.**

- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Prevziať.**
  - Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položku **Mapa.**
  - Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položku **Softvér.**
- 4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlaste všetky zmluvy.

**POZNÁMKA:** ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť Odmietnuť. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

- 5 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (strana 70).

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.

- 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

**TIP:** ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova mapy aktualizovať.

## Starostlivosť o zariadenie

### OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

### Čistenie objektívu kamery

#### OZNÁMENIE

Na čistenie objektívu nepoužívajte suchú handričku. Pri použití suchej handričky sa môže objektív poškodiť.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

Objektív kamery treba pravidelne čistiť, aby sa zlepšila kvalita zaznamenávaného videa.

- 1 Objektív očistite mäkkou handričkou nespôsobujúcou škrabance navlhčenou vodou alebo alkoholom.
- 2 Objektív nechajte vyschnúť na vzduchu.

### Čistenie vonkajšieho krytu

#### OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

### Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

### Zabránenie krádeži

Údržba zariadenia

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

#### OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



**TIP:** na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

### **Reset zariadenia**

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

### **Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka**

#### **Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka**

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

### **Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla**

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

## **Ťažkosti**

### **Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle**

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (strana 2).

### **Moje zariadenie počas jazdy riadne nedrží v držiaku**

Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete držiak udržiavať v čistote a zariadenie umiestnite do blízkosti prísavky.

Ak sa zariadenie počas jazdy posunie, vykonajte nasledujúce kroky.

- Napájaný držiak vyťahnite z ramena s prísavkou a handričkou utrite guľový diel a zásuvku.

Prach a ďalšie nečistoty môžu znížiť trenie v guľovo-zásuvkovom kĺbe a spôsobiť pohyby kĺbu počas jazdy.

- Kĺbové rameno otočte smerom k prísavke najviac, ako vám sklon čelného skla dovolí.

Umiestnenie zariadenia bližšie k čelnému sklu pomôže znížiť následky trasenia a vibrácií z cesty.

### **Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály**

- Overte, či je funkcia služieb určovania polohy zapnutá (strana 68).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

### **Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja**

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 73).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.

- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

### **Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho**

- Znížte jas displeja (strana 67).
- Skráťte časový limit displeja (strana 67).
- Znížte hlasitosť (strana 68).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (strana 67).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (strana 3).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

### **Moje videozáznamy sú rozmazané**

- Očistite objektív kamery (strana 72).
- Očistite si čelné sklo pred kamerou.
- Skontrolujte, či čelné sklo pred kamerou čistia stierače, a v prípade potreby zariadenie presuňte.

### **Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu je potrebné vymeniť**

Všetky pamäťové karty microSD sa opotrebúvajú, keď sa veľakrát prepisuje ich obsah. Vzhľadom na to, že

palubná kamera nahráva nepretržite, mali by ste ju pravidelne meniť (strana 11). Zariadenie identifikuje chyby pamäťovej karty automaticky a upozorní vás, keď nastal čas pamäťovú kartu vymeniť.

Prostredníctvom nasledujúcich krokov môžete predĺžiť dobu životnosti pamäťovej karty.

- Keď vozidlo nepoužívate, zariadenie vypnite. Ak zariadenie nemáte pripojené k zásuvke aktivovanej pomocou štartéra, mali by ste zariadenie vypnúť, keď sa vozidlo nepoužíva, aby ste zabránili kamere nahrávať nepotrebný videozáznam.
- Uložený videozáznam si preneste do počítača. Pamäťovú kartu možno používať dlhšie, keď je na nej k dispozícii viac voľného priestoru.
- Používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou. Náhradnú pamäťovú kartu si kúpte od kvalitného výrobcu a u spoľahlivého predajcu.

## Moje videozáznamy sú prerušované alebo neúplné

- Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní kamery a videa používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou. Pomalšia pamäťová karta nemusí zaznamenávať video dostatočne rýchlo.
- Ak sa na zariadení zobrazí upozornenie na chybu pamäťovej karty, pamäťovú kartu vymeňte (strana 11).
- Aktualizujte zariadenie najnovším softvérom (strana 71).

## Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link

- Vyberte položky  > **Bluetooth**. Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- V smartfóne vyberte aplikáciu Smartphone Link a ikonou  >  reštartujte služby Smartphone Link na pozadí.
- Overte kompatibilitu telefónu.



Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

- Zopakujte postup párovania.  
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (strana 51) a vykonať postup párovania.

## Príloha

### Parkovacie kamery

Vaše zariadenie môže zobrazit' kanál videa z jednej alebo viacerých pripojených cívacích kamier.

#### Pripojenie káblovej cívacej kamery

Ak chcete pripojiť káblovú cívaciu kameru, musíte si zakúpiť voliteľný prídavný video držiak, ktorý obsahuje 3,5 mm kompozitný vstupný video konektor. Ak si chcete zakúpiť prídavný držiak, prejdite na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

Môžete pripojiť káblovú cívaciu kameru a výstup sledovať na obrazovke zariadenia.

- 1 Vymeňte pôvodný držiak zariadenia za prídavný video držiak.
- 2 Video kábel kamery zapojte do vstupného video konektora ① na držiaku.



### Párovanie cívacej kamery BC™ 35 s navigačným zariadením Garmin

Pred pripojením ku kamere musíte zapnúť nastavenie Wi-Fi na navigačnom zariadení Garmin.

Bezdrôtová cívacia kamera BC 35 je kompatibilná s niektorými navigačnými zariadeniami Garmin so systémom Android. Ďalšie informácie o kompatibilitě zariadenia nájdete na stránke [garmin.com/bc35](http://garmin.com/bc35).

S kompatibilným navigačným zariadením Garmin môžete spárovať až štyri bezdrôtové cívacie kamery BC 35.


- 1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.

Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 35 bez najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách nájdete v príručke používateľa svojho navigačného zariadenia.

**2** Zapnite navigačné zariadenie Garmin a umiestnite ho do blízkosti 3 m (10 ft.) od kamery.

**3** Vyberte položku  > **Rear View**.

**4** Vyberte možnosť:

- Ak k navigačnému systému pripájate prvú kameru, vyberte položku **Pridať novú kameru**.
- Ak k navigačnému systému pripájate ďalšiu kameru, vyberte položky  > **Vybrať kameru** > **Pridať novú kameru**

**5** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

**POZNÁMKA:** párovací kód alebo heslo sa nachádza na vysielači kamery.

Po dokončení procesu párovania prvej kamery sa automaticky pripojí k navigačnému zariadeniu Garmin.


### Zobrazenie cúvacej kamery

Vaše zariadenie zobrazuje video z pripojenej cúvacej kamery rôznymi spôsobmi v závislosti od spôsobu pripojenia kamery k napájaniu.


**1** Vyberte spôsob zobrazenia videa:

- Ak je kamera pripojená k cúvaciemu svetlu (odporúčané), zaradíte vo vozidle spiatočku.

Na zariadení sa automaticky zobrazí video z cúvacej kamery.

- Ak je kamera pripojená k stabilnému zdroju napájania, výberom možnosti  > **Rear View** ručne spustíte zobrazenie z kamery.


**2** Vyberte možnosť na obnovenie bežnej prevádzky zariadenia:

- Ak je kamera pripojená k cúvaciemu svetlu (odporúčané), vyradíte vo vozidle spiatočku. Na zariadení sa automaticky obnoví bežná prevádzka.
- Ak je vysielač pripojený k stabilnému zdroju napájania, výberom možnosti  ručne skryjete zobrazenie z kamery.

### Prepínanie medzi kamerami

Ak do zariadenia vysiela viacero cúvacích kamier, môžete si prepínať zobrazenia z jednotlivých kamier.

**1** Vyberte položku  > **Rear View**.


**2** Vyberte položku  > **Vybrať kameru**.

**3** Vyberte kameru.

Zobrazí sa kanál videa kamery a v hornej časti obrazovky sa zobrazí názov danej kamery.

## Pripojenie k bezdrôtovému displeju

Obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobrazit' na kompatibilnom externom displeji.

- 1 Umiestnite zariadenie do blízkosti bezdrôtového displeja.
- 2 Vyberte položky  > **Zobraziť** > **Prenos**.
- 3 Vyberte bezdrôtový displej.
- 4 V prípade potreby zadajte kód PIN.

## Správa dajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

**POZNÁMKA:** zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a skoršími.

## O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin ([www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

## Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 64 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (strana 1).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovedy, pokiaľ nezacvakne.

## Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

### **Prenos údajov z vášho počítača**

- 1** Zariadenie pripojte k počítaču (strana 79).  
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2** Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3** Vyberte súbor.
- 4** Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5** Prejdite do priečinku v zariadení.  
**POZNÁMKA:** pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

### **6** Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**. **Zakúpenie dodatočných máp**

- 1** Na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2** Kliknite na kartu **Mapy**.

**3** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### **Kúpa príslušenstva**

Prejdite na stránku [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

# Register

## Symboly

2D pohľad na mapu 43

3D pohľad na mapu 43

## A

adresár servisov 28

adresy, vyhľadávanie 29

aktívny asistent jazdných pruhov  
20

aktualizácia

mapy 71

softvér 71

aktuálna poloha 35

aplikácia Smartphone Link 47, 50,  
52

aplikácie 5

## B

batéria

maximalizácia 75

nabíjanie 2, 70, 75

ťažkosti 75

bezdrôtová kamera. *Pozrite si*  
kamery

bezdrôtová náhlavná súprava 49

body záujmu (POI) 27, 33–35

POI Loader 31

rozšírenia 31

služby nákladnej dopravy 28

užívateľské 31

## C

cesta domov 19

cestná premávka 42, 51, 52, 66

alternatívna trasa 24

kamery 52, 53

mapa 43, 52

nehody 43, 52

vyhľadanie zdržaní 43, 52

cesty 18

prídanie bodu 22

spustenie 18, 30, 57

tvarovanie 22

ciele 64. *Pozrite si* polohy  
príchod 21

cúvacia kamera 77, 78. *Pozrite si*  
kamery

## Č

časovač 54

čerpacie, stanice 35

čistenie, zariadenie 72, 75

čistenie dotykovej obrazovky 73

čistenie zariadenia 73

## D

Dispečing a monitorovanie 55–57

Dokumenty EULA 69

domov

cesta 19

úprava polohy 19

domovská obrazovka 4

prispôsobenie 5

dopravné kamery, zobrazit' 53

dotyková obrazovka 6

## F

fotoaparát, párovanie 77

fotografia 11

zobrazit' 11

Foursquare 33, 34

## G

Garmin Connect 44

geocaching 33

GPS 4

simulácia 68

## H

história jász 69

história servisu

kategórie 58

úprava 58

vymazanie 58

záznamy 58

hlasitosť 68

hlasitosť alarmu 68

hlasitosť médií 68

hlasitosť upozornení 68

hlasový pokyn 49

navigácia pomocou 60

tipy pre používanie 59

zapnutie 59

hovory 48, 49

prijímanie 49

## I

ID jednotky 69

identifikačné číslo 69

ikony, stavová lišta 5

ikony upozornení 40, 41

ikony varovania 40, 41

informácie o trase 41

resetovanie 42

zobrazenie 42

## J

jas 6

jazyk 69

## K

kamery 78

palubná kamera 8, 66

prepínanie 78

rýchlosť 14

semaforová kamera 14

záloha 78

karta microSD 1

inštalácia 11

Kde som? 35, 36

kolíska, odstránenie 74

krádež, vyhnutie sa 73

krížovky, vyhľadávanie 33

## L

lokality

aktuálne 35

naposledy nájdené 35

vyhľadávanie 27

## M

mapy 19, 37, 41, 65

aktualizácia 71

dátové pole 41, 43

nákladné vozidlo 61

nástroje 38, 39

symboly 19

téma 65

údajové pole 19

úroveň detailov 65

vrstvy 43

zakúpenie 80

zobrazenie trás **19, 21**  
microSD karta **75, 79**  
miesta  
    aktuálne **35**  
    vyhľadávanie **33**  
montáž zariadenia **74**  
    automobil **2**  
    prísavka **2**  
mýto, vyhnutie sa **24**  
myTrends, trasy **24**

## **N**

nabíjanie zariadenia **2, 70, 75**  
náhlavná súprava, párovanie **46**  
nákladné vozidlo  
    body záujmu **28**  
    mapa **61**  
    príves **8**  
    profily **6–8**  
napájaci kábel do vozidla **2**  
napájacie káble **70**  
    vozidlo **2**  
    výmena poistky **73**  
nastavenia **64–69**

nastavenia času **69**  
nastavenia displeja **67**  
nástroje, mapy **38, 39**  
navigácia **19, 21**  
    nastavenia **64, 65**  
nedávno nájdené polohy **35**  
núdzové služby **35**

## **O**

obchádzky **23**  
obmedzenia **25**  
    cesta **26**  
    mýto **24, 25**  
    oblasť **26**  
    úseky ciest **25**  
    vozidlo **6**  
    vymazanie **27**  
    vypína sa **26**  
obnovenie nastavení **69**  
obrazovka, jas **6**  
odpojenie, Bluetooth zariadenie  
    **50**  
odstránenie, spárované zariadenie  
    Bluetooth **51**

odstránenie kolisky **74**  
ovládanie hlasom **60**  
    tipy **60**

## **P**

palubná kamera **66, 75**  
    fotografia **11**  
    nahrávanie videa **9**  
    nahrávanie zvuku **9, 10**  
    prehrávanie videa **10, 11**  
    vyrovnanie **8**  
pamäťová karta **1, 11, 75, 79**  
    inštalácia **79**  
panel vyhľadávania **28**  
parkovisko **21, 30–32**  
    posledný bod **22**  
párovanie **45**  
    náhlavná súprava **46**  
    odpojenie **50**  
    odstránenie spárovaného  
        zariadenia **51**  
    telefón **45, 76**  
photoLive **52, 53**

plánovač trasy **61–63**  
    tvarovacie body **63**  
    úprava cesty **62**

plánovanie prestávok **53–55**

počasie **64**

počítač, pripájanie **79**

podpora pre produkty **61**

POI Loader **31**

poistka, výmena **73**

pokročilý systém podpory riadenia  
(ADAS) **15–17**

polohy **29, 64**

    aktuálne **36**

    simulované **68**

    ukladanie **36**

pred vami **39**

    prispôsobenie **40**

predplatenia, Služby v reálnom  
čase od spoločnosti Garmin  
**46**

prijímanie hovorov **49**

príručka používateľa **61**

prísavka **74**

príslušenstvo **80**

profil vozidla

    auto **7**

    nákladné vozidlo **6–8**

profily

    nákladné vozidlo **6–8**

    zapnutie **6, 7**

## R

resetovanie

    údaje o trase **42**

    zariadenie **74**

režim spánku **3**

riešenie problémov **74–76**

rozpoznanie hlasu **59**

rozšírenia, vlastné body záujmu  
(POI) **31**

Rýchle vyhľadávanie **29**

rýchlostné kamery **14**

## S

satelitné signály, vyhľadávanie **4,**  
**68**

semaforové kamery **14**

simulované polohy **68**

skrátene príkazy, pridávanie **36**

skratky

    pridávanie **5**

    vymazanie **36**

služby určovania polohy **68**

Služby v reálnom čase od  
spoločnosti Garmin **46**  
predplatenie **46**

smery **20**

smery jazdy **20**

softvér

    aktualizácia **71**

    verzia **69**

starostlivosť o zariadenie **72**

stíšenie, zvuk **60**

súbory, prenos **80**

súradnice **33**

systém upozorňovania na  
vybočenie z jazdného pruhu  
(LDWS) **12, 16, 17**

systém varovania pred zrážkou  
s vozidlom vpredu (FCWS)  
**12, 15, 16**



## T

- technické údaje 70
- technológia Bluetooth 44, 45, 48, 76
  - odpojenie zariadenia 50
  - odstránenie spárovaného zariadenia 51
  - zapnutie 67
- telefón
  - odpojenie 51
  - párovanie 45, 46, 76
- telefónne hovory 48, 49
  - hlasové vytáčanie 49
  - prijímanie 49
  - stíšenie 49
  - vytáčanie 49
- telefónne hovory bez použitia rúk 50
- tlačidlo napájania 1, 3
- trasy
  - myTrends 24
  - navrhované 24
  - pridanie bodu 63
  - režim výpočtu 63

## U

- spustenie 19
- výpočet 23
- zastavenie 23
- zobrazenie na mape 19
- Trasy, zobrazenie na mape 21
- TripAdvisor 34, 35
- Tvarovanie trasy 22

## V

- ukladanie, aktuálna poloha 36
- uložené polohy 63
  - kategórie 37
  - odstraňovanie 37
  - úprava 36
- upevnenie zariadenia, prísavka 74
- upozornenia 5, 12, 15, 48, 50
  - body v blízkosti 66
  - zvuk 66
- upozornenia vodiča 12, 14, 15

## W

- vaša aktuálna poloha 36
- video 11
  - hranie 10, 11
  - kvalita 75, 76

## X

- nahrávanie 9, 10
- ukladanie 10
- vlastné POI 31
- vrstvy mapy, prispôbenie 43
- vyhľadávanie lokalít 27
- vyhľadávanie miest, kategórie 29
- vyhľadávanie polôh. 30, 35, 47

*Pozrite si aj polohy*

- adresy 29
- križovatky 33
- mestá 33
- súradnice 33
- vymazanie
  - servisné kategórie 58
  - servisné záznamy 58
  - trasy 62

## Y

- Wi-Fi, pripájanie 67, 79
- Wi-Fi 71
  - pripájanie 11

## Z

- záznam jász, zobraziť 42

zdieľanie, Dispečing a  
monitorovanie **55–57**  
zemepisná šírka a zemepisná  
dĺžka **33**  
zmena oblasti vyhľadávania **31**  
zobrazenie mapy  
2-D **43**  
3-D **43**  
zoznam odbočiek **20**  
zvuk **68**  
body v blízkosti **66**



**CONAN**  
satelitná navigácia

## Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

### Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
  2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
  3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk), ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu *Moje dokumenty* - *Vytvorenie reklamácie*
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: [podpora@garmin.sk](mailto:podpora@garmin.sk).

### Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chyby navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk). Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

### Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgasova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, [servis@garmin.sk](mailto:servis@garmin.sk)  
bezplatná linka podpory  
HOT-LINE: 0800 135 000

## ZÁRUČNÝ LIST

### Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

### Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Telefón: .....

Email: .....

### **Upozornenie:**

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

# CONAN

satelitná navigácia



Júl 2018

I90-02376-44\_0A

