

**GARMIN.**



# APPROACH<sup>®</sup> S40

Príručka používateľa



**GARMIN**  
satelitná navigácia

## O zariadení

### VAROVANIE

Pozrite si príručku **Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte** v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

---



**1** Dotykový displej

**1** Dotykový displej:

- Potiahnutím prstom po displeji sa pohybuje medzi miniaplikáciami, funkciami a položkami menu.
- Ťuknutím potvrdíte výber.
- 2** Tlačidlo
- 2** Tlačidlo:
  - Stlačením zapnete zariadenie.
  - Stlačením zobrazíte možnosti menu.
  - Stlačením sa vrátite na predošlú obrazovku.
  - Podržaním zobrazíte nastavenia.

### Zapnutie hodín

Pri prvom zapnutí hodín budete vyzvaný ku konfigurácii systémových nastavení.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

## Nabíjanie zariadenia

### VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

### UPOZORNENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte

a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si pokyny na čistenie uvedené v prílohe.

1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na zariadení.



2 Väčší koniec kábla USB zapojte do USB na počítači alebo do adaptéra.

3 Úplne nabite zariadenie.

## Aktualizácie zariadenia

V počítači si nainštalujte Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). V smartfóne si nainštalujte aplikáciu Garmin Golf™.

Týmto získate jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie ihrísk
- Prenos údajov do aplikácie Garmin Golf
- Registrácia zariadenia

## Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Hra

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte **Play Golf**. Hodiny lokalizujú satelity, určia vašu polohu a vyberú ihrisko, ak je v blízkosti len jedno golfové ihrisko.

3 Ak sa zobrazí zoznam ihrísk, vyberte ihrisko zo zoznamu.

4 Zvoľte ✓ pre záznam skóre.

5 Vyberte odpalisko (tee box).

## Získavanie satelitných signálov

Hodiny potrebujú čistý výhľad na oblohu, aby získali satelitné signály. Čas a dátum sa nastaví automaticky podľa GPS pozície.

1 Chodte von na otvorené priestranstvo.

Hodiny by mali byť orientované smerom k oblohe.

2 Počkajte, kým hodiny


lokalizujú satelity.

Lokalizácia satelitných signálov môže trvať 30–60 sekúnd.

## Náhľad jamky

Hodiny zobrazia aktuálne hranú jamku a automaticky sa prepnú na ďalšiu, keď prejdete k novej jamke.

POZN.: V základnom nastavení hodiny počítajú vzdialenosť na začiatok, do stredu a na koniec greenu. Ak poznáte polohu jamky, môžete tieto vzdialenosti nastaviť presnejšie (strana 7).



- ① Číslo jamky
- ② Par jamky
- ③ Ukazovateľ jamky
- ④ Green
- ⑤ Vzdialenosť na začiatok greenu
- ⑥ Vzdialenosť do stredu greenu
- ⑦ Vzdialenosť na koniec greenu

## Režim veľkých čísel

V zobrazení jamky môžete zmeniť veľkosť čísel.

Podržte tlačidlo a vyberte **Golf Settings > Big Numbers**.

**TIP:** V režime veľkých čísel stlačením tlačidla môžete vybrať **Hazards and Layups** alebo **Move Flag**.



- ① Číslo jamky

②	Par jamky
③	Vzdialenosť na koniec greenu
④	Vzdialenosť do stredu greenu alebo zvolená pozícia jamky
⑤	Vzdialenosť na začiatok greenu

### Zobrazenie greenu

Počas hry môžete zobrazit' bližší náhľad na green a zmenit' polohu jamky.

1 Vyberte green.

2 Ťuknite alebo potiahnite  pre zmenu polohy jamky.

3 Stlačte tlačidlo a nastavte polohu jamky.

Vzdialenosti v zobrazení informácií o jamke sa aktualizujú podľa novej polohy jamky. Poloha jamky je uložená len pre aktuálnu hru.

### Zmena jamiek

V zorazení náhľadu jamky môžete jamky zmenit' manuálne.

1 Počas hry stlačte tlačidlo.

2 Zvoľte Change Hole.

3 Stlačte **+** alebo **—**.


## Zobrazenie prekážok, oblúkov a zalomení

Pre jamky s parom 4 a 5 môžete zobrazit' vzdialenosti k prekážkam, oblúky a zalomenia na fairway.

Prekážky, ktoré ovplyvnia voľbu rany sú zobrazené samostatne alebo v skupinách, aby ste ľahšie určili vzdialenosť k oblúku alebo carry (dopadu loptičky).

1 Vyberte možnosť:

- V zobrazení náhľadu jamky zvolte **∇**.
- V režime veľkých čísel stlačte tlačidlo a zvolte **Hazards and Layups**.



- Typ prekážky, oblúk a vzdialenosť, alebo zalomenie a vzdialenosť ① sú uvedené v hornej časti.
- Vzdialenosti k začiatku a ku koncu ② najbližšej prekážky, oblúku alebo zalomeniu sa zobrazia na displeji.  
**POZN.:** Ak má prekážka jediný bod, vzdialenosť do stredu





sa zobrazí na displeji.

- Green ③ je označený ako polkruh v hornej časti

displeja. Línia pod greenom predstavuje stred fairway.

- Prekážky, oblúky a zalomenia ④ sú zobrazené pod greenom v približnom rozmiestnení na fairway.

2 Zvoľte  alebo  pre zobrazenie iných prekážok, oblúkov alebo zalomení na aktuálnej jamke.

## Zobrazenie golfového menu

Počas hry si môžete prezerať uložené rany a pozície, informácie o hre, časy východu slnka, západu slnka a súmraku, a skóre kartu. Môžete tiež zmeniť jamky a ukončiť hru. Počas hry stlačte tlačidlo, čím zobrazíte golfové menu.

## Meranie rany funkciou Garmin AutoShot™

Approach S40 má funkciu automatickej detekcie rany a jej záznamu. Vždy, keď odpálite ranu na fairway, hodiny zaznamenajú

vzdialenosť vašej rany, takže si ju môžete zobrazíť neskôr (strana 13).

**TIP:** Automatická detekcia rany pracuje najlepšie, keď nosíte hodiny na svojom dominantnom zápästí a máte dobrý kontakt s loptičkou. Putty sa nezaznamenajú.

1 Začnite hrať. Keď hodiny detekujú ranu, vzdialenosť od polohy rany sa zobrazí v lište ① v hornej časti displeja.



**TIP:** Ťuknutím na lištu ju skryjete na 10 sekúnd.

2 Chodte k loptičke.

3 Odpáľte ďalšiu ranu.

Hodiny nahrajú vzdialenosť vašej poslednej rany.

### **Manuálne pridanie rany**

Ak zariadenie nedetekovalo ranu, môžete ju pridať manuálne. Musíte pridať ranu z pozície chýbajúcej rany.

1 Počas hry stlačte tlačidlo.

2 Zvoľte **Last Shot > Add Shot**.

3 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

### **Záznam skóre**

1 Počas hry stlačte tlačidlo.

2 Vyberte Scorecard.

3 Vyberte jamku.

4 Stlačte — alebo + pre nastavenie skóre.

### **Nastavenie metódy skórovania**

Metódu záznamu skóre môžete zmeniť.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte **Golf Settings > Scoring Method**.

3 Zvoľte metódu skórovania.

### **Stableford skórovanie**

Keď zvolíte metódu skórovania Stableford (strana 11), body sa vám pripisujú na základe počtov úderov vzhľadom na par. Na konci hry víťazí najvyššie skóre. Zariadenie pripisuje body podľa pravidiel Golfovej asociácie Spojených štátov amerických.

Skóre karta pre hru Stableford uvádza body namiesto úderov.

Body	Údery vzhľadom na par
0	2 alebo viac nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

### Nastavenie handicapu

1 Stlačte tlačidlo.

2 Zvoľte **Golf Settings > Handicap Scoring**.

3 Vyberte možnosť skórovania s handicapom:

- Pre vloženie čísla počtu rán, ktoré budú odpočítané od celkového skóre zvolte **Local Handicap**.
- Pre vloženie hráčovho handicap index a slope rating ihriska pre výpočet vášho handicapu ihriska zvolte **Index/Slope**.

4 Nastavte svoj handicap.

### Spustenie sledovania štatistík

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte **Golf Settings > Stat Tracking**.

## Nahrávanie štatistík

Aby bolo možné nahrávať štatistiky, musíte spustiť sledovanie štatistík (strana 12).




1V zobrazení skóre karty vyberte jamku.

2Vložte počet rán a zvolte Next.

3Nastavte počet puttov a zvolte Next.

4Ak je potrebné, vyberte možnosť:

**POZN.:** Ak ste na jamke s parom 3 alebo používate snímače Approach CT10, fairway informácia sa nezobrazí.

- Ak vaša loptička dopadla na fairway, stlačte .
- Ak vaša loptička minula fairway, stlačte  alebo .

5Ak je potrebné, vložte počet trestných rán.

## História

Svoj spárovaný smartfón môžete použiť na prenos skóre kariet do aplikácie Garmin Golf. V aplikácii si môžete zobrazit' uložené hry a štatistiky hráča.

## Zobrazenie histórie rán

1Po odohratí jamky stlačte tlačidlo.

2 Vyberte **Last Shot** pre zobrazenie informácií o vašej poslednej rane.

**POZN.:** Môžete zobrazit' vzdialenosti pre všetky rany detekované počas aktuálnej hry. Ak potrebujete, môžete ranu vložit' manuálne (strana 10).

3 Vyberte **View More** pre zobrazenie informácií o každej rane na jamke.

### **Uloženie pozície**

Počas hry môžete uložit' až 5 pozícií na každej jamke.

Uloženie pozície je užitočné pre nahrávanie objektov alebo prekážok, ktoré nie sú zobrazené na mape.

V zobrazení oblúkov a zalomení si môžete pozriet' vzdialenosti

k týmto pozíciám (strana 8).

1 Postavte sa na pozíciu, ktorú chcete uložit'.

**POZN.:** Nie je možné uložit' pozíciu, ktorá je ďaleko od aktuálne zvolenej jamky.

2 Stlačte tlačidlo.

3 Zvoľte **Save Location**.

4 Vyberte označenie tejto pozície.

### **Ukončenie hry**

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte **End Round**.

### 3 Vyberte možnosť:

- Pre zobrazenie vašich štatistík a informácií o hre ťuknite na skóre.
- Pre uloženie hry a návrat do režimu hodín zvolte Save.
- Pre úpravu vašej skóre karty zvolte Edit Score.
- Pre vymazanie hry a návrat do režimu hodín zvolte Discard.
- Pre prerušenie hry a návrat k hre neskôr zvolte Pause.

### **Aplikácia Garmin Golf**

**Aplikácia Garmin Golf** umožňuje nahráť skóre karty pomocou kompatibilného zariadenia Garmin a zobraziť

podrobnú štatistiku a analýzy úderov. Hráči golfu môžu pomocou aplikácie Garmin Golf súťažiť medzi sebou na rôznych ihriskách. K dispozícii sú výsledkové tabuľky pre viac ako 41 000 ihrísk, ku ktorým sa môže ktokoľvek pripojiť. Môžete nastaviť turnajovú udalosť a pozvať hráčov, aby s vami súťažili.

### **Aplikácia Garmin Golf**

synchronizuje dáta s účtom Garmin Connect™.

Aplikáciu Garmin Golf si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami v smartfóne.

## Automatická detekcia rany

Approach S40 má funkciu automatickej detekcie rany a nahrávania. Vždy, keď odpálite ranu na fairway, hodiny nahrajú vašu pozíciu, takže si môžete záznam pozrieť neskôr v aplikácii Garmin Connect a Garmin Golf.

**TIP:** Automatická detekcia rany pracuje najlepšie vtedy, ak máte dobrý kontakt s loptičkou. Putty nie sú detekované.

## Automatické aktualizácie ihrísk

Approach S40 má funkciu automatických aktualizácií ihrísk s aplikáciou Garmin Golf. Keď pripojíte hodiny k vášmu

smartfónu, golfové ihriská, ktoré používate najčastejšie, sa automaticky zaktualizujú.

## Párovanie so smartfónom

Aby ste mohli používať online funkcie hodín Approach S40, musia byť hodiny spárované priamo cez aplikáciu Garmin Golf, nie cez Bluetooth® nastavenia vo vašom smartfóne.



1 Z obchodu s aplikáciami vo vašom smartfóne si nainštalujte a otvorte aplikáciu **Garmin Golf**.



2 Hodiny a smartfón nesmú byť od seba vzdialené viac ako 10 m (33 ft.).

3 Podržte tlačidlo na Approach S40 pre zobrazenie hlavného menu.

4 Vyberte Pair Phone.

5 V  alebo  menu v aplikácii vyberte Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie a postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

## Pripojenie k spárovanému smartfónu

Aby ste mohli hodiny pripojiť k smartfónu, musíte spárovať smartfón s hodinami.

Keď sa pripojíte k smartfónu cez Bluetooth, môžete zdieľať svoje skóre a iné údaje s aplikáciou Garmin Golf. Na hodinách sa tiež zobrazia notifikácie z vášho kompatibilného iOS® alebo Android™ zariadenia.

1 V smartfóne zapnite technológiu **Bluetooth**.

2 Podržte tlačidlo na hodinách a vyberte **Phone** pre spustenie Bluetooth technológie.

## Upozornenia z telefónu

Upozornenia z telefónu vyžadujú, aby bol v dosahu spárovaný telefón kompatibilný so zariadením. Keď telefón prijme správy, odošle upozornenia do vášho zariadenia.

### Zobrazenie notifikácií

1 V zobrazení hodín potiahnite prstom hore alebo dole po displeji pre zobrazenie miniaplikácie notifikácií.

2 Vyberte notifikáciu alebo vyberte ●●● pre zobrazenie zoznamu notifikácií.

**TIP:** Stlačením Clear odstránite notifikácie z hodín a z upozornení vo vašom smartfóne.

## Miniaplikácie

Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými miniaplikáciami, ktoré poskytujú okamžité informácie. Niektoré miniaplikácie vyžadujú pripojenie cez rozhranie Bluetooth s kompatibilným smartfónom.

Predvolene nie sú niektoré miniaplikácie viditeľné. Môžete ich do slučky miniaplikácií pridať manuálne (strana 20).

**Kalendár:** zobrazuje blížiace sa stretnutia uložené v kalendári smartfónu.

**Golf:** zobrazuje informácie o golfe za posledné kolo/hru.

**Upozornenia:** upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové správy, aktualizácie na sociálnych sieťach a ďalšie informácie na základe nastavení oznámení smartfónu.

**Kroky:** sleduje váš denný počet krokov, cieľový počet krokov a údaje za predchádzajúce dni.

**Východ a západ slnka:** zobrazuje čas východu a západu slnka, časy súmraku.

**Počasie:** zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď počasia.

## Zobrazenie miniaplikácií

Hodiny majú predinštalované niektoré miniaplikácie a viac funkcií je dostupných, keď spárujete hodiny so smartfónom.

**POZN.:** Miniaplikácie, ktoré sú štandardne vypnuté, vyžadujú pripojenie k smartfónu a zapnú sa automaticky, keď spárujete hodiny so smartfónom.

- V zobrazení hodín prechádzajte prstom hore alebo dole po displeji.

- Ťuknutím na displej zobrazíte ďalšie možnosti a funkcie miniaplikácie.

**TIP:** Môžete pridať alebo odstrániť miniaplikácie zo slučky miniaplikácií (strana 20).

### Prispôsobenie slučky miniaplikácií

1 Podržte tlačidlo.

2 Stlačte  > **Manage Widgets.**

3 Posuvníkom pridáte alebo odstránite miniaplikáciu zo slučky miniaplikácií.

### Sledovanie aktivity

Údaje o dennej aktivite a zaznamenané aktivity si môžete zobrazíť v aplikácii Garmin Connect.

**POZN.:** Prihlasovacie údaje k účtu na Garmin Connect sú rovnaké aj pre aplikáciu Garmin Connect a aplikáciu Garmin Golf.

### Automatický cieľ

Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovni aktivity. Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať váš pokrok smerom k dennému cieľu ①.



Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov v účte Garmin Connect.

### Zobrazenie celkového počtu krokov

V miniaplikácii krokov ťuknite na displej a zobrazíte celkový počet krokov a cieľa za predchádzajúci týždeň.

### Prispôsobenie upozornení na cieľ v počte krokov

Upozornenie na cieľ v počte krokov si môžete prispôbiť, aby sa zobrazili vždy alebo nezobrazovať počas aktivity. Upozornenia môžete tiež vypnúť.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte  > **Activity Tracking** > **Goal Alerts**.

3 Zvoľte možnosť.

### Výzva na pohyb

Dlhodobé sedenie môže spustiť nežiadúce zmeny metabolizmu.

Výzva na pohyb vám pripomenie, že sa máte hýbať.

Po hodine bez pohybu sa zobrazí správa **Move!** a lišta.

Výzvu na pohyb vymažete krátkou, niekoľko minútovou prechádzkou.

### Sledovanie spánku

Keď spíte, zariadenie automaticky zistí váš spánok a sleduje vaše pohyby počas

vašich normálnych hodín spánku. Svoje normálne hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas spánku. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.

**POZN.:** Zdriemnutia sa do štatistik spánku nepočítajú. Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť oznámenia a upozornenia okrem budíkov.

## Používanie automatického sledovania spánku

- 1Majte na sebe zariadenie aj počas spánku.
- 2Nahrajte vaše údaje zachytené pri sledovaní počas spánku na lokalitu Garmin Connect. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.

## Aktivity a aplikácie

Zariadenie môžete používať pri interiérových, exteriérových, atletických a fitness aktivitách. Po spustení aktivity zariadenie zobrazí a začne zaznamenávať údaje zo snímača.

Aktivity môžete uložiť a zdieľať s komunitou na Garmin Connect. Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity a metrík na sledovanie zdravotného stavu nájdete na stránke [garmin.com / ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

## Začatie aktivity

Keď spustíte aktivitu, GPS sa zapne automaticky (ak sa vyžaduje). Keď aktivitu zastavíte, hodiny sa prepnú do hodinkového režimu.

1V zobrazení hodín stlačte tlačidlo.

2Zvoľte  > **Activity**.

3Vyberte aktivitu.

4Ak sa pri aktivite vyžaduje GPS, choďte von a počkajte, kým hodiny lokalizujú satelity.

5Stlačením tlačidla spustíte časovač.

**POZN.:** Hodiny nezaznamenávajú údaje aktivity, kým nespustíte časovač.

## Tipy na zaznamenávanie aktivít

- Pred začiatkom aktivity zariadenie nabite.
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie stránky s údajmi.

## Zastavenie aktivity

1 Stlačte tlačidlo.

2 Zvoľte **Done**.

3 Vyberte možnosť:

- Pre uloženie aktivity stlačte ✓.
- Pre vymazanie aktivity stlačte ✗.

## Indoor aktivity

Approach S40 môžete použiť aj pri aktivitách vo vnútri, ako je beh na dráhe v hale alebo pre kardio tréning na stacionárnom bicykli. GPS je pre indoor aktivity vypnuté (strana 26).

Pri behu alebo chôdzi s vypnutým GPS sa tempo,

vzdialenosť a kadencia vypočítajú pomocou akcelerometra v hodinách. Akcelerometer sa kalibruje sám. Presnosť údajov o rýchlosti, vzdialenosti a kadencii sa zlepšia po niekoľkých behoch alebo prechádzkach vonku so zapnutým GPS.

**TIP:** Držanie madiel na bežiacom páse znižuje presnosť. Pre záznam tempa, vzdialenosti a kadencie môžete použiť voliteľný foot pod.

## Spustenie alebo vypnutie sledovania aktivity

Funkcia sledovania aktivity zaznamenáva počet krokov, cieľ krokov na deň, prejdenú vzdialenosť,



a spálené kalórie za každý zaznamenaný deň. Spálené kalórie obsahujú kalórie bazálneho metabolizmu plus kalórie spálené počas aktivity.

Sledovanie aktivity môžete kedykoľvek spustiť alebo vypnúť.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte  > **Activity Tracking**.

### Nastavenie budíka

Môžete nastaviť až 8 samostatných budíkov. Každý budík môžete nastaviť s opakovaním raz alebo pravidelne sa opakujúci.

1 V zobrazení hodín stlačte tlačidlo.

2 Zvoľte  > **Alarm Clock** > **Add New** > **Time**.

3 Stlačte **+** a **-** pre nastavenie času.

4 Stlačte .

5 Vyberte **Repeat** a zvoľte, kedy sa má budík opakovať (voliteľné).

6 Vyberte **Label** a zvoľte názov budíka (voliteľné).

### Použitie časovača odpočítavania

1 V zobrazení hodín stlačte tlačidlo.

2 Zvoľte  > **Timer** > **Edit**.

3 Stlačte **+** a **-** pre nastavenie časovača.

4 Stlačte **✓**.

5 Stlačte tlačidlo pre spustenie časovača.

6 Stlačte tlačidlo pre zastavenie časovača.

7 Zvoľte **Reset** pre vynulovanie časovača.

## Použitie stopiek

1 V zobrazení hodín stlačte tlačidlo.

2 Zvoľte  > **Stopwatch**.

3 Stlačte tlačidlo pre spustenie časovača.

4 Stlačte tlačidlo pre zastavenie časovača.

5 Vyberte **Reset** pre vynulovanie časovača.

## Nastavenia aktivity

V zobrazení hodín stlačte tlačidlo a vyberte  > **Activity** > **Settings**.

**Activity Type:** Umožní zmenu typu aktivity.

**Auto Lap:** Umožní hodinám označiť okruhy určitej vzdialenosti automaticky.

**Auto Pause:** Umožní pozastaviť časovač automaticky, keď sa prestanete hýbať.

**GPS:** Umožní spustenie GPS pre aktivitu.

## TruSwing™

Funkcia **TruSwing** umožňuje zobrazit' údaje o odpale zaznamenané z vášho zariadenia TruSwing. Zariadenie TruSwing si môžete kúpiť na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

### Zobrazenie TruSwing metrik v hodinách

Pred použitím funkcie TruSwing v hodinách sa ubezpečte, že snímač TruSwing je bezpečne pripevnený k palici. Viac informácií nájdete v Príručke používateľa pre snímač TruSwing.

1 Zapnite snímač **TruSwing**.

2 Stlačte tlačidlo na hodinách Approach.

3 Zvoľte  > **TruSwing** v hlavnom menu.

4 Vyberte palicu.

5 Odpáľte ranu.

Merania švihů sa zobrazia na displeji hodín po každom odpale.

6 Stlačte  alebo  pre pohyb medzi zaznamenanými metrikami švihů.

## Výmena palíc

1V **TruSwing** menu v hodinách Approach stlačte **OK**.

2Zvoľte **Change Club**.

3Vyberte palicu.

## Zmena ruky

Snímač TruSwing používa ruku pre výpočet správnych údajov analýzy švih. V hodinách Approach môžete zmeniť ruku kedykoľvek.

1V TruSwing menu v hodinách Approach stlačte **OK**.

2Zvoľte **Golf Swing**.

3Vyberte ruku.

## Odpojenie snímača

### TruSwing

1V TruSwing menu v hodinách Approach stlačte **OK**.

2Zvoľte **End TruSwing**.

## Prispôsobenie zariadenia

### Golfové nastavenia

V zobrazení hodín podržte tlačidlo a vyberte **Golf Settings** pre prispôsobenie golfových nastavení a funkcií.

**Scoring:** Spustenie skórovania.

**Stat Tracking:** Spustenie deailného sledovania štatistík počas hry.

**Club Prompt:** Zobrazí označenie, ktoré umožní vložiť, ktorú palicu ste použili po každej detekovanej rane.

**Scoring Method:** Nastavenie metódy skórovania pre hru stroke alebo Stableford.

**Handicap Scoring:** Spustenie skórovania s handicapom.

Možnosť Local Handicap umožní vložiť počet rán, ktoré sa odpočítajú od celkového skóre. Možnosť Index/Slope umožní vložiť handicap a slope rating ihriska, takže hodiny môžu vypočítať váš handicap ihriska. Ak povolíte možnosť skórovania


s handicapom, môžete nastaviť hodnotu handicapu.

**Driver Distance:** Nastavenie priemernej vzdialenosti pre odpal z odpaliska.

**Big Numbers:** Zmena veľkosti čísel v zobrazení náhľadu jamky.

**Club Sensors:** Nastavenie snímačov na palicu Approach CT10.

## Systemové nastavenia

V zobrazení hodin podržte tlačidlo a vyberte  pre prispôsobenie nastavení zariadenia a funkcií.

**Auto Lock:** Prispôsobenie, kedy sa má zamknúť displej hodín.

**Backlight:** Nastavenie podsvietenia - jas a čas.

**Activity Tracking:** Spustenie sledovania aktivity, výzvy na pohyb a upozornení na cieľ.

**Manage Widgets:** Spustenie predinštalovaných miniaplikácií.

**User Profile:** Nastavenie používateľského profilu -

pohlavie, rok narodenia, výška a váha. Tiež je možné nastavenie ruky, na ktorej budú hodiny nosené. Nastavenie pohlavia je užitočné pre určenie špecifických ratingov ihriska pre výber tee, keď sa vypočítava handicap a pre hodnoty par špecifikovných podľa pohlavia (kde je to dostupné).

**Language:** Nastavenie jazyka textu v hodinách.

**Time:** Nastavenie formátu času a zdroja, umožní tiež synchronizáciu s GPS pre nastavenie času.

**Units:** Nastavenie merných jednotiek pre aktivity, golf, tempo/rýchlosť, nadmorskú výšku, váhu, výšku a teplotu.

**Reset:** Umožní nastavenie všetkých nastavení v hodinách do výrobných hodnôt alebo vymazanie všetkých údajov uložených používateľom a vymazanie nastavení hodín (strana 32).

**About:** Informácie o zariadení, ako je ID jednotky, verzia softvéru, regulačných informácií a licenčných dohôd (strana 32).

### **Nastavenie profilu používateľa**

Môžete aktualizovať svoje pohlavie, rok narodenia,

výšku a váhu. Môžete tiež špecifikovať zápästie, na ktorom budete hodiny nosiť. Zariadenie tieto informácie používa na výpočet presných nastavení sledovania aktivity.

1 Podržte tlačidlo.

2 Zvoľte  > **User Profile**.

3 Vyberte možnosť pre nastavenie profilu.

## Vymazanie údajov a resetovanie nastavení

Môžete odstrániť všetky údaje uložené používateľom a resetovať nastavenia hodín na hodnoty výrobných nastavení.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte  > **Reset** > **Delete Data and Reset Settings**.

Týmto sa odstránia všetky osobné údaje vrátane aktivít a skóre kariet z hodín.

## Zobrazenie elektronického štítku a informácií o zhode

Toto zariadenie je vybavené elektronickým štítkom.

E-štítko obsahuje regulačné informácie, ako sú identifikácie čísel poskytnutých FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o produkte a licenciách.

1 Podržte tlačidlo.

2 Zvoľte .

3 Vyberte **About**.



## Informácie o zariadení

### Výmena remienkov

Zariadenie je kompatibilné so štandardnými remienkami so systémom zapínania quick-release a šírkou 20 mm. Informácie o voliteľnom príslušenstve nájdete na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

- 1 Posuňte poistku ① na oske s pružinou a odpojte remienok.
- 2 Pripevnite jednu stranu osky



s pružinou nového remienka do zariadenia.

- 3 Posuňte poistku a zarovnajajte osku s pružinou s náprotivnou stranou zariadenia.
- 4 Zopakujte kroky 1 až 3 a vymeňte aj druhú časť remienka.

### Starostlivosť o zariadenie

#### OZNÁMENIE

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Nestláčajte tlačidlá pod vodou. Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety. Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Po kontakte zariadenia s chlórrom, slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo

inými agresívnymi chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť kryt.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže pôsobiť trvalé poškodenie.

**Čistenie dotykovej obrazovky**  
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

2V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.

3Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.

4Obrazovku zľahka utrite handričkou.

## Čistenie zariadenia

### UPOZORNENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

1Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2Utrite ho dosucha. Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

**TIP:** Viac informácií nájdete na webovej stránke [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

## Dlhodobé skladovanie

Ak neplánujete zariadenie používať niekoľko mesiacov, mali by ste nabiť batériu minimálne na 50% pred uskladnením. Zariadenie by ste mali skladovať na chladnom, suchom mieste pri izbovej teplote.

Po skladovaní by ste mali znova zariadenie úplne nabiť pred použitím.

## Špecifikácie

Typ batérie	Nabíjateľná, vstavaná lítium-iónová batéria
Výdrž batérie	až do 10 dní v režime hodínok, až do 15 hodín v GPS režime
Vodotesnosť	5 ATM*
Rozsah prevádzkovej teploty	od -20° do 60°C (od -4° do 140°F)

Rozsah teploty pri nabíjaní	od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Bezdrôtová frekvencia/protokol	2.4 GHz @ 3.13 dBm nominal

\*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti  
Garmin®, Garmin logo a Approach® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo dcérskych spoločností, registrované v USA a iných krajinách.  
Garmin Connect™, Garmin Express™, a Garmin

Golf™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo dcérskych spoločností. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je obchodná značka Google Inc. BLUETOOTH® slovné označenie a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení spoločnosťou Garmin podlieha licencií. iOS® je registrovaná obchodná značka Cisco Systems, Inc. používaná na základe licencie spoločnosťou Apple Inc. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

**ONAN**  
satelitná navigácia

# Záručné podmienky

**Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.**

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

## Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk),

ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie

Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: [podpora@garmin.sk](mailto:podpora@garmin.sk).

## Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

## Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, [servis@garmin.sk](mailto:servis@garmin.sk)

**bezplatná linka podpory**

**HOT-LINE: 0800 135 000**

# ZÁRUČNÝ LIST

## Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

## Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....


Adresa: .....

Telefón: .....

Email: .....

### Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.



Táto slovenská verzia anglického manuálu Approach S40 (Garmin katalógové číslo 190-02542-00, revízia A) je poskytovaná ako výhoda. Ak je potrebné, preštudujte si aktuálnu revíziu anglického manuálu určeného pre obsluhu a používanie Approach S40 .

GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA PRESNOSŤ TOHOTO SLOVENSKÉHO MANUÁLU A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEHO OBSAHU.

