

**GARMIN**

# SÉRIA MONTANA™ 600

užívateľská príručka

pre modely 600, 650, 650t



© 2011 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť celok ani žiadna časť tejto príručky reprodukována bez písomného súhlasu od spoločnosti Garmin. Garmin si vyhradzuje právo zmeniť alebo vylepšiť svoje produkty a zmeniť obsah príručky bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na tieto zmeny a vylepšenia. Navštívte [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania produktu.

Garmin®, Garmin logo, BlueChart®, City Navigator® a TracBack® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrovaných v USA a iných krajinách. ANT™, ANT+™, BaseCamp™, chirp™, HomePort™ a Montana™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SD-3C, LLC. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.

Model: 01102524



COPIED  
satelitná navigácia

|  |  |
|--|--|
| <b>Obsah</b>                           |  |
| <b>Základné informácie.....1</b>       | Mapa..... 17                           |
| O prístroji..... 1                     | Kompas ..... 19                        |
| Informácie o batérii.....2             | Zobrazenie prevýšenia .....21          |
| Zapnutie a vypnutie prístroja .....4   | Trasový počítač .....22                |
| Zachytenie signálov satelitov.....4    | <b>Fotoaparát a fotografie .....23</b> |
| Registrácia prístroja.....5            | Fotografovanie.....23                  |
| O hlavnom menu .....5                  | Prezeranie fotografií .....23          |
| Používanie dotykovej obrazovky ...5    | <b>Skrýše Geocache.....25</b>          |
| Otáčanie obrazovky.....6               | Sťahovanie skrýší Geocache .....25     |
| Zapnutie podsvietenia .....6           | Filtrovanie zoznamu Geocache ...25     |
| Prispôsobenie hlasitosti.....7         | Navigácia ku Geocache.....26           |
| Profily.....7                          | Záznam pokusu o nájdenie .....26       |
| <b>Trasové body, cesty a trasy...8</b> | chirp™ .....27                         |
| Trasové body.....8                     | <b>Aplikácie.....28</b>                |
| Používanie funkcie Zobrazit' a ísť...9 | Používanie 3D náhľadu .....28          |
| Menu Kam viesť? ..... 10               | O zdieľaní dát .....28                 |
| Cesty ..... 11                         | Nastavenie alarmu blízkosti.....29     |
| Trasy.....13                           | Výpočet veľkosti oblasti.....29        |
| <b>Navigácia.....16</b>                | Používanie kalkulačky .....29          |
| Navigácia do cieľa .....16             | Kalendár a astronomické údaje...30     |
|  | Nastavenie budíka.....30               |

## Obsah

|   |           |                                    |           |
|---|-----------|------------------------------------|-----------|
| Stopky.....                                 | 31        | Námorné nastavenia .....           | 43        |
| Informácie o satelitoch.....                | 31        | Fitness .....                      | 44        |
| <b>Prispôsobenie prístroja .....</b>        | <b>32</b> | Reset .....                        | 44        |
| Úprava hlavného menu a menu aplikácií ..... | 32        | <b>Informácie o zariadení.....</b> | <b>45</b> |
| Vytvorenie skratiek .....                   | 32        | Aktualizácia softwaru .....        | 45        |
| Úprava vzhľadu stránok .....                | 33        | Informácie o zariadení .....       | 45        |
| Vytvorenie vlastného profilu .....          | 34        | Technické údaje.....               | 45        |
| Nastavenia systému .....                    | 34        | Informácie o batériach .....       | 46        |
| Nastavenia obrazovky .....                  | 35        | Čistenie zariadenia .....          | 47        |
| Nastavenia vzhľadu .....                    | 36        | Spravovanie údajov.....            | 48        |
| Nastavenia tónov .....                      | 37        | <b>Dodatok .....</b>               | <b>52</b> |
| Nastavenia mapy .....                       | 37        | Voliteľné príslušenstvo .....      | 52        |
| Nastavenia fotoaparátu .....                | 38        | Možnosti dátových polí .....       | 54        |
| Nastavenia trasy .....                      | 38        | Riešenie problémov.....            | 59        |
| Nastavenia jednotiek merania .....          | 39        | <b>Index .....</b>                 | <b>61</b> |
| Nastavenia času .....                       | 39        | <b>Záručný list .....</b>          | <b>67</b> |
| Nastavenia formátu pozície .....            | 39        |                                    |           |
| Nastavenia smeru.....                       | 40        |                                    |           |
| Nastavenia výškomeru .....                  | 40        |                                    |           |
| Nastavenia Geocaching .....                 | 41        |                                    |           |
| Nastavenia vytvárania trasy .....           | 42        |                                    |           |

## Základné informácie

### **⚠ UPOZORNENIE**


Prezrite si *Dôležité informácie o produkte a bezpečnosti* v balení produktu pre upozornenia a iné dôležité informácie o produkte.

Pred prvým použitím prístroja by ste mali vykonať nasledujúce úkony, aby ste nastavili prístroj aoznámili sa so základnými funkciami.

1. Vložte batérie (strana 2).
2. Zapnite prístroj (strana 4).
3. Zaregistrujte prístroj (strana 5).
4. Zachyťte satelity (strana 4).
5. Nakalibrujte kompas (strana 19).
6. Vytvorte trasový bod (strana 8).
7. Vytvorte cestu (strana 11).
8. Zaznamenajte trasu (strana 13).
9. Navigácia k cieľu (strana 16).

## O prístroji



|   |  |
|---|--|
| ① | Objektív fotoaparátu (len 650 a 650t)  |
| ② |  Tlačidlo napájania |
| ③ | Slot microSD™ karty (pod krytom batérie) (strana 49)   |
| ④ | Konektor napájania cez držiak do auta  |
| ⑤ | Výstup pre slúchadlá (strana 18)   |
| ⑥ | Mini-USB port (pod krytkou)  |
| ⑦ | D-prsteneц krytu batérie   |
| ⑧ | MCX port pre externú GPS anténu (pod krytkou)  |

## Informácie o batérii

### UPOZORNENIE

Prístroj používa lítium-iónove batérie. Aby ste zabránili poraneniu seba alebo poškodeniu produktu, spôsobeného vystavením batérii vysokým teplotám, nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

Teplotný rozsah zariadenia (strana 45) môže prekročiť pracovný rozsah niektorých batérií. Alkalické batérie sa môžu pri vysokých teplotách pretrhnúť.


### POZNÁMKA

Alkalické batérie strácajú veľké množstvo kapacity pri nízkych teplotách. Preto používajte lítiové batérie ak používate prístroj v teplotách blízkych bodu mrazu.

Prístroj pracuje s dodávanou li-ion batériou alebo s tromi AA batériami. Pre tipy, ako zvýšiť výdrž batérie a iné

informácie o batérii, viď strana 46.

## Inštalácia Lítium-iónovej batérie

1. Otočte D-prstenečok proti smeru hodinových ručičiek a potiahnite ho pre odobratie krytu.
2. Nájdite batériu,  ktorá sa nachádza v balení produktu.



3. Otočte batériu tak, aby železné kontakty na batérii smerovali k železným kontaktom v mieste pre batériu v zariadení.

4. Vložte batériu na miesto pre ňu určené, aby zapadli železné kontakty na seba.
5. Zľahka zatlačte batériu, aby zapadla na miesto.
6. Dajte na miesto kryt batérie a otočte D-prsteneč v smere hodinových ručičiek.

### Nabíjanie Lítium-iónovej batérie

#### POZNÁMKA

Aby ste zabránili korózii, dôkladne vysušte mini-USB port, krytku proti vlhku a plochu okolo nich pred nabíjaním alebo pripojením k počítaču.

Pred prvým použitím prístroja batériu naplno nabite. Nabitie vybitej batérie trvá 4,5 hodiny. Prístroj nie je možné nabíjať, ak nie je teplota vzduchu v rozmedzí od 0°C do 45°C.

1. Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

2. Vytiahnite krytku proti vlhkosti ①, ktorá zakrýva mini-USB port ②.



3. Zapojte koncovku nabíjačky do mini-USB portu.

4. Prístroj nabite naplno.

Zariadenie môže byť počas nabíjania na pocit horúce.

### Vybratie Lítium-iónovej batérie

#### ⚠ UPOZORNENIE

Nepoužívajte ostré predmety na vybratie batérií.


1. Otvorte kryt batérie.
2. Potiahnite batériu stranou, ktorá je bližšie k tlačidlu napájania ⏻.


### Inštalácia AA batérií

Namiesto li-ion batérie môžete použiť alkalické, NiMH, alebo lítiové batérie veľkosti AA. Je to veľmi užitočné, hlavne keď idete na túru a nemôžete nabiť dodávanú li-ion batériu. Odporúčame použiť NiMH alebo lítiové AA batérie, aby zariadenie pracovalo čo najlepšie.

1. Otočte D-prsteneц proti smeru hodinových ručičiek a potiahnite ho pre odobratie krytu.
2. Vložte tri AA batérie dodržiujúc polaritu.




3. Zavrite kryt batérie a otočte D-prsteneц v smere hod. ručičiek.
4. Podržte  (strana 1).

5. Vyberte  > Nastavenie > Systém > Batérie typu AA.
6. Vyberte **Alkalická, Lítium**, alebo **Nabíjateľná NiMH batéria**.

### Zapnutie a vypnutie prístroja

Podržte  (strana 1).

### Zachytenie signálov satelitov

Po zapnutí začína prístroj zachytávať signály satelitov GPS. Prístroj môže vyžadovať priamy výhľad na oblohu pre správne zachytenie signálov. Keď sú pružky  zelené, prístroj zachytil signál satelitov. Čas a dátum sú nastavené automaticky podľa pozície GPS. Pre úpravu nastavení času viď strana 39.

Pre ďalšie informácie o GPS navštívte [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).



## Registrácia prístroja

- Navštívte <http://my.garmin.com>.
- Uschovajte originál alebo kópiu dokladu o kúpe na bezpečnom mieste.

## O hlavnom menu



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① | Stavová lišta                       |
| ② | Čas a dátum                         |
| ③ | Ikony aplikácií                     |
| ④ | Menu obsahujúce viac ikon aplikácií |

## Používanie dotykovej obrazovky

- Stlačte pre otvorenie menu aplikácií.
- Stlačte pre zatvorenie stránky a návrat na predchádzajúcu stránku.
- Stlačte pre návrat na predchádzajúcu stránku.
- Stlačte pre uloženie zmien a zatvorenie stránky.
- Stlačte a pre rolovanie menu.
- Stlačte pre otvorenie menu.
- Stlačte pre hľadanie podľa názvu.

## Uzamknutie obrazovky

Uzamknite obrazovku, aby ste predišli nechceným stlačeniam.

1. Stlačte .
2. Stlačte .

## Odomknutie obrazovky

1. Stlačte .
2. Stlačte .

## Otáčanie obrazovky

Pre nastavenie orientácie obrazovky vid' strana 36.

Otočte zariadenie horizontálne (na šírku) alebo vertikálne (na výšku).



## Zapnutie podsvietenia

Podsvietenie sa vypne po uplynutí času podsvietenia, keď je zariadenie nečinné. Pre zmenu času podsvietenia vid' strana 7.


Dotknite sa obrazovky.

Upozornenia a správy tiež zapnú podsvietenie.

## Nastavenie úrovne podsvietenia

**POZNÁMKA:** Úroveň podsvietenia môže byť obmedzená vtedy, keď je slabá batéria.


Najvyššia úroveň podsvietenia môže výrazne znížiť výdrž batérie. Môžete nastaviť nízku úroveň podsvietenia pre zvýšenie výdrže.

1. Keď je prístroj zapnutý, stlačte .
2. Úroveň podsvietenia nastavíte posuvníkom podsvietenia.

Keď je nastavená najvyššia úroveň podsvietenia, prístroj môže byť na pocit horúci.


## Nastavenie času podsvietenia

Pre zvýšenie výdrže batérie môžete znížiť čas podsvietenia.

Stlačte  > **Nastavenie** >  
**Zobraziť** > **Čas vypnutia**  
**podsvietenia.**

## Prispôsobenie hlasitosti

Hlasitosť môžete nastaviť vtedy, keď používate slúchadlá alebo držiak do auta.


1. Keď je prístroj zapnutý, stlačte .
2. Na nastavenie úrovne hlasitosti použite posuvník hlasitosti.

## Profily

Profily sú kolekciou nastavení podľa spôsobu použitia prístroja. Napríklad nastavenia a vzhľad môžu byť odlišné, keď používate prístroj na geocaching alebo na navigáciu na vode.

Ak počas používania profilu zmeníte nastavenia políček s dátami alebo jednotky merania, tieto nastavenia sú automaticky uložené do zvoleného profilu.

## Výber profilu

1. Stlačte  > **Zmena profilu.**
2. Vyberte profil.

## Trasové body, cesty a trasy

### Trasové body

Trasové body sú miesta, ktoré si zaznamenáte alebo uložíte do prístroja.

### Vytvorenie trasového bodu

Vašu aktuálnu polohu môžete uložiť ako trasový bod.



1. Stlačte **Označiť zem. bod**.
2. Vyberte jednu z možností:
  - Pre uloženie zem. bodu bez iných úprav stlačte **Uložiť**.
  - Pre úpravu zemepisného bodu stlačte **Upraviť**, urobte zmeny zem. bodu, a stlačte **Uložiť**.

### Navigácia k trasovému bodu



1. Stlačte **Kam viesť?** > **Zemepisné body**.
2. Vyberte trasový bod.

### Úprava trasového bodu

Pred úpravou trasového bodu ho musíte mať vytvorený.


1. Stlačte  > **Správca zem. bodov**.
2. Vyberte trasový bod.
3. Vyberte položku na editáciu.
4. Zadať nové informácie.
5. Stlačte .

### Vymazanie trasového bodu

1. Stlačte  > **Správca zem. bodov**.
2. Vyberte trasový bod.
3. Stlačte  > **Vymazať**.



## Zvýšenie presnosti polohy trasového bodu

Spriemerovanie trasových bodov vám umožní zvýšiť presnosť polohy trasového bodu tým, že sa zozbierajú viaceré vzorky umiestnenia trasového bodu.

1. Stlačte  > **Priemerný zemep. bod.**
2. Vyberte trasový bod.
3. Choďte na miesto tras. bodu.
4. Stlačte **Štart**.
5. Keď ukazovateľ dôveryhodnosti vzorky dosiahne 100%, stlačte **Uložiť**.


Pre čo najvyššiu presnosť zozbierajte štyri až osem vzoriek trasového bodu, s prestávkami aspoň 90 minút medzi vzorkami.

## Premietnuť trasový bod

1. Stlačte  > **Zobraziť a ísť**.
2. Nasmerujte zariadenie na objekt alebo pozíciu miesta.
3. Stlačte **Smer uzamknutia** > **Premietnuť zemepisný bod.**
4. Vyberte jednotku vzdialenosti.
5. Zadajte vzdialenosť k objektu a stlačte .
6. Stlačte **Uložiť**.

## Používanie funkcie Zobraziť a ísť

Môžete nasmerovať prístroj na vzdialený objekt, uzamknúť smer a navigovať k objektu.

1. Stlačte  > **Zobraziť a ísť**.
2. Nasmerujte zariadenie na objekt.
3. Stlačte **Smer uzamknutia** > **Nastaviť kurz.**

## Menu Kam viest'?



Pre vyhľadanie cieľa ku ktorému sa chcete navigovať môžete použiť menu Kam viest'?. Nie všetky kategórie menu Kam viest'? sú dostupné vo všetkých oblastiach a mapách.

## Doplnkové mapy


V zariadení môžete použiť aj ďalšie mapy, ako sú satelitné obrazy BirdsEye™, BlueChart® g2 a podrobné mapy City Navigator®. Detailné mapy môžu obsahovať ďalšie body záujmu, ako sú reštaurácie alebo námorné služby. Pre ďalšie informácie navštívte <http://buy.garmin.com> alebo kontaktujte vášho predajcu Garmin.

## Vyhľadanie miesta podľa názvu

Podľa toho, aké mapy obsahuje váš prístroj môžete hľadať podľa názvu mesta, geografických bodov a bodov záujmu (POI), ako sú reštaurácie, hotely a služby pre motoristov.

1. Stlačte **Kam viest'?**.
2. Vyberte kategóriu.
3. Stlačte .
4. Zadať názov, alebo jeho časť.
5. Stlačte .

## Vyhľadanie miesta v blízkosti iného miesta

1. Stlačte **Kam viest'?** >  > **Hľadať v blízkosti**.
2. Vyberte jednu z možností.
3. Ak je to potrebné, vyberte aj umiestnenie.

## Vyhľadanie adresy

Pre hľadanie podľa adresy môžete použiť voliteľnú mapu City Navigator®.

1. Stlačte **Kam viest'?** > **Adresy**.
2. Ak je to potrebné, zadajte štát alebo provinciu.
3. Zadajte názov mesta alebo PSČ.



**POZNÁMKA:** Nie všetky mapy umožňujú hľadanie podľa PSČ.

4. Vyberte mesto.
5. Zadajte číslo domu.
6. Zadajte ulicu.



## Cesty

Cesta je postupnosť trasových bodov, ktoré vás dovedú do cieľa.



## Vytvorenie cesty

1. Stlačte  > **Plánovač trás** > **Vytvoriť trasu** > **Vyberte prvý bod**.
2. Vyberte kategóriu.
3. Vyberte prvý bod cesty.
4. Stlačte **Použiť** > **Vyberte nasledujúci bod**.
5. Opakujte kroky 2 až 4, pokiaľ nebude cesta kompletná.
6. Stlačte  pre uloženie cesty.


## Zmena názvu cesty

1. Stlačte  > **Plánovač trás**.
2. Vyberte cestu.
3. Stlačte **Zmeniť názov**.
4. Zadajte nový názov.
5. Stlačte .


## Úprava cesty

1. Stlačte  > **Plánovač trás.**
2. Vyberte cestu.
3. Stlačte **Upraviť trasu.**
4. Vyberte bod, ktorý chcete upraviť.
5. Vyberte jednu z možností:
  - Pre zobrazenie bodu na mape stlačte **Prehľad.**
  - Pre zmenu poradia bodu cesty stlačte **Posunúť nadol** alebo **Posunúť nahor.**
  - Pre pridanie ďalšieho bodu cesty stlačte **Vložiť**.  
Ďalší bod bude pridaný pred bod, ktorý práve upravujete.
  - Pre vymazanie bodu cesty stlačte **Vymazať**.
6. Stlačte  pre uloženie cesty.


## Zobrazenie cesty na mape

1. Stlačte  > **Plánovač trás.**
2. Vyberte cestu.
3. Stlačte **Zobraziť mapu.**


## Vymazanie cesty

1. Stlačte  > **Plánovač trás.**
2. Vyberte cestu.
3. Stlačte **Vymazať cestu.**

## Zobrazenie aktívnej cesty

1. Počas navigácie stlačte  > **Aktívna cesta.**
2. Vyberte bod cesty pre ďalšie informácie.

## Spiatočná cesta


1. Stlačte  > **Plánovač trás.**
2. Vyberte cestu.
3. Stlačte **Spiatočná cesta.**



## Trasy

Trasa je záznam vašej cesty. Záznam trasy obsahuje informácie o každom bode zaznamenatej cesty vrátane času, umiestnenia a prevýšenia.

### Zaznamenanie trasy

1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Trasy** > **Záznam trasy**.
2. Stlačte **Nahrávať**, **nezobrazovať** alebo **Nahrávať, zobraz. na mape**.  
Ak stlačíte **Nahrávať, zobraz. na mape**, čiara na mape bude znázorňovať trasu.
3. Stlačte **Metóda nahrávania**.
4. Vyberte jednu z možností:
  - Pre zaznamenávanie trás variabilnou rýchlosťou za účelom optimálneho záznamu trás stlačte **Automatické**.

- Pre zaznamenanie trasy po určitej vzdialenosti stlačte **Vzdialenosť**.
- Pre zaznamenanie trasy po určitom čase stlačte **Čas**.

5. Stlačte **Interval**.


6. Dokončíte nastavenie:

- Vyberte možnosť záznamu trasy častejšie alebo menej často.  
**POZNÁMKA:** Používanie možnosti **Najčastejšie** zaznamená najviac detailov trasy, ale aj pamäť prístroja sa rýchlejšie zaplní.
- Zadajte čas alebo vzdialenosť a stlačte .


Vaša trasa bude zaznamenaná podľa toho, ako sa pohybujete so zapnutým zariadením.

## Oloženie aktuálnej trasy


Trasa, ktorá sa práve zaznamenáva, má názov Aktuálna trasa.

1. Stlačte  > **Správca trasy** > **Aktuálna trasa**.
2. Vyberte, čo chcete uložiť:
  - Stlačte **Uložiť trasu**.
  - Stlačte **Uložiť časť** a vyberte časť trasy.



## Zobrazenie informácií o trase

1. Stlačte  > **Správca trasy**.
2. Vyberte trasu.
3. Stlačte **Zobraziť mapu**.  
Začiatok a koniec trasy sú označené vlajkami.
4. Stlačte informačnú lištu na vrchu obrazovky.  
Zobrazia sa vám informácie o trase.


## Zobrazenie grafu prevýšenia trasy

1. Stlačte  > **Správca trasy**.
2. Vyberte trasu.
3. Stlačte **Zakreslenie výšky**.

## Oloženie bodu z trasy


1. Stlačte  > **Správca trasy**.
2. Vyberte trasu.
3. Stlačte **Zobraziť mapu**.
4. Vyberte bod na trase.
5. Stlačte informačnú lištu na vrchu obrazovky.
6. Stlačte .
7. Stlačte **OK**.

## Zmena farby trasy


1. Stlačte  > **Správca trasy**.
2. Vyberte trasu.
3. Stlačte **Nastaviť farbu**.
4. Vyberte farbu.

## Archivácia uloženej trasy


Pre šetrenie pamäte môžete archivovať uložené trasy.

1. Stlačte  > **Správca trasy**.
2. Vyberte uloženú trasu.
3. Stlačte **Archív**.

## Vyčistenie aktuálnej trasy

Stlačte  > **Nastavenie** > **Vynulovať** > **Vyčistiť aktuálnu trasu** > **Áno**.

## Vymazanie trasy

1. Stlačte  > **Správca trasy**.
2. Vyberte trasu.
3. Stlačte **Vymazať** > **Áno**.

## Navigácia

Môžete sa nechať navigovať po ceste, trase, ku trasovému bodu, ku skrýši geocache, ku snímke alebo inému miestu uloženému v zariadení. Na navigáciu k cieľu môžete použiť mapu alebo kompas.

### Navigácia do cieľa

Pre navigáciu do cieľa môžete použiť mapu alebo kompas.


1. Stlačte **Kam viesť?**.
2. Vyberte kategóriu.
3. Vyberte cieľ.
4. Stlačte **Ísť**.

Otvorí sa mapa s purpurovou čiarou označujúcou trasu.

5. Nechajte sa navigovať pomocou mapy (strana 17) alebo kompasu (strana 19).

### Používanie funkcie TracBack®

Môžete sa nechať navigovať naspäť na začiatok trasy. Môže to byť užitočné, keď hľadáte cestu späť do kempu, alebo začiatok trasy.

1. Stlačte  > **Správca trasy** > **Aktuálna trasa** > **Zobrazit' mapu**.
2. Stlačte **TracBack**.

Otvorí sa mapa s purpurovou čiarou, označujúcou trasu.

3. Nechajte sa navigovať pomocou mapy (strana 17) alebo kompasu (strana 19).

### Označenia a navigácie k miestu **Muž cez palubu (MOB)**

Môžete uložiť miesto (MOB) a automaticky spustiť navigáciu naspäť k nemu.

1. Stlačte  > **Muž cez palubu** > **Štart**.

Otvorí sa mapa s purpurovou čiarou označujúcou trasu.

2. Nechajte sa navigovať pomocou mapy (strana 17) alebo kompasu (strana 19).

### Zastavenie navigácie

Stlačte **Kam viesť?** > **Zastaviť navigáciu**.

### Mapa

Pozícia ikony ▲ reprezentuje vašu pozíciu na mape. Počas cestovania sa ikona pohybuje. Keď je spustená navigácia k cieľu, vaša trasa je na mape označená purpurovou čiarou.

Pre informácie o zmene nastavení mapy vid' strana 37. Pre informácie o zmene ovládacieho panelu mapy a políach dát vid' strana 33.

### Prezeranie mapy

1. Stlačte **Mapa**.
2. Vyberte jednu z možností:
  - Posuňte mapu pre zobrazenie iných oblastí.
  - Stlačte + a - pre priblíženie a oddialenie mapy.
  - Vyberte umiestnenie na mape a stlačte informačný panel na vrchu obrazovky pre zobrazenie informácií o vybratom mieste (reprezentovanom špendlíkom).

## Navigácia autom


### VAROVANIE

Môžete si nenávratne poškodiť uši a stratiť sluch, ak máte nastavenú vysokú hlasitosť na zariadení alebo slúchadlách. Obmedzte dobu používania vysokej hlasitosti. Ak vám hučí v ušiach alebo počujete tlmene, znížte hlasitosť a navštívte ušného lekára.

Pred použitím automobilovej navigácie si musíte zakúpiť a nahráť do zariadenia mapy City Navigator. Ak plánujete používať držiak do automobilu, musíte si ho tiež zakúpiť a namontovať do vášho automobilu.

1. Vyberte jednu z možností:
  - Ak používate držiak do automobilu, vložte zariadenie do držiaka.

Automobilový profil sa aktivuje automaticky.

- Ak nepoužívate držiak do automobilu, stlačte  > **Zmena profilu** > **Automobilový**.
2. Ak nepoužívate držiak do automobilu, pripojte slúchadlá alebo kábel zvukového vstupu automobilu do výstupu pre slúchadlá v zariadení.
  3. Použite mapu pre navigáciu do cieľa.
  4. Počúvajte hlasové povely.  
**POZNÁMKA:** Ak nie je nič pripojené do vstupu pre slúchadlá, hlasové povely budú nahradené zvukmi.
  5. Riadte sa pokynmi zobrazenými v textovom poli na vrchu obrazovky s mapou.

## Kompas

Zariadenie obsahuje 3D kompas. Na navigáciu do cieľa môžete použiť ukazovateľ azimutu alebo kurzu.


**POZNÁMKA:** Keď je zariadenie v automobilovom držiaku, kompas určuje smer na základe GPS, nie podľa magnetického poľa.

### Kalibrácia kompasu

#### POZNÁMKA

Elektronický kompas kalibrujte vonku. Pre zvýšenie presnosti ukazovateľa nestojte pri objektoch, ktoré ovplyvňujú magnetické polia, ako sú autá, budovy alebo elektrické vedenie.

Kompas by ste mali nakalibrovať po prejení veľkých vzdialeností, zmene teplôt alebo výmene batérií.

1. Stlačte **Kompas** >  > **Kalibrovať kompas** > **Štart**.
2. Riadte sa pokynmi na obrazovke.

### Navigácia pomocou ukazovateľa azimutu

Počas navigácie do cieľa ukazovateľ azimutu ▲ ukazuje smerom k cieľu, bez ohľadu na smer, ktorým sa pohybuje.

1. Nastavte navigáciu do cieľa (strana 16).
2. Stlačte **Kompas**.
3. Otáčajte sa, pokiaľ ukazovateľ ▲ neukazuje na vrch kompasu, a pokračujte v rovnakom smere až k cieľu.

### Ukazovateľ kurzu

Ukazovateľ kurzu je najužitočnejší vtedy, keď používate navigáciu na vode alebo nemáte v ceste žiadne významné prekážky.



Ukazovateľ kurzu ① označuje váš vzťah k línii kurzu ② vedúceho k cieľu. Línia kurzu k cieľu je určená podľa štartovacej pozície.

Ak sa vychýlite z kurzu k cieľu, ukazovateľ odchýlky kurzu ④ (CDI) zobrazí odchýlku (napravo alebo naľavo) od kurzu.

Mierka ③ určuje vzdialenosť medzi bodkami na indikátore odchýlky kurzu.

### Navigácia pomocou ukazovateľa kurzu

Predtým, ako začnete navigáciu pomocou ukazovateľa kurzu, musíte zmeniť nastavenia ukazovateľa na **Kurz (CDI)** (strana 40).

1. Spustíte navigáciu do cieľa (strana 16).
2. Stlačte **Kompas**.
3. Použite ukazovateľ kurzu pre navigáciu do cieľa (strana 20).





## Zobrazenie prevýšenia

Graf prevýšenia štandardne zobrazuje prevýšenie za prejdenný čas. Pre nastavenia zobrazenia prevýšenia viď strana 40.

Stlačte  > **Graf Výšky/Tlaku.**

## Zmena typu grafu prevýšenia

Môžete zmeniť typ grafu prevýšenia, aby zobrazoval tlak a prevýšenie za čas alebo vzdialenosť.



1. Stlačte  > **Graf Výšky/Tlaku** >  > **Zmeniť typ grafu.**
2. Vyberte možnosť.

## Zobrazenie detailov o bode grafu

Vyberte bod na grafe.



Detaily o bode sa zobrazia v ľavom hornom rohu grafu.

## Vynulovanie grafu prevýšenia

Stlačte  > **Graf Výšky/Tlaku**  
>  > **Vynulovať** > **Výčistiť**  
**aktuálnu trasu** > **Áno.**

## Kalibrácia barometrického výškomeru

Ak poznáte správnu výšku alebo správny barometrický tlak, môžete manuálne nakalibrovať barometrický výškomer.

1. Choďte na miesto, kde poznáte výšku alebo barometrický tlak.
2. Stlačte  > **Graf Výšky/Tlaku** >  > **Kalibrovať výškomer.**
3. Riadte sa pokynmi na obrazovke.



## Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú rýchlosť, maximálnu rýchlosť, počítadlo prejdenej vzdialenosti a ďalšie užitočné štatistiky.

Pre nastavenie trasového počítača vid' strana 33.

## Vynulovanie trasového počítača

Pre presné informácie vynulujte informácie o trase pred začatím trasy.

Stlačte  > **Trasový počítač** >   
> **Vynulovať** > **Vynulovať údaje o trase** > **Áno**.




Všetky hodnoty trasového počítača budú nastavené na nulu.

## Fotoaparát a fotografie


S prístrojmi Montana 650 a 650t môžete fotografovať. Keď urobíte fotografiu, informácie o polohe budú automaticky uložené spolu s fotografiou.

K fotografii môžete spustiť navigáciu rovnako ako k trasovému bodu.

### Fotografovanie




1. Stlačte  > **Fotoaparát**.
2. Otočte prístroj horizontálne alebo vertikálne pre zmenu orientácie fotografie.
3. Ak je to potrebné, stlačte + alebo - pre priblíženie alebo oddialenie.
4. Podržte  pre zaostrenie.
5. Uvoľnite  pre fotografovanie.

### Nastavenie režimu slabého osvetlenia



Stlačte  > **Fotoaparát** >  > **Režim slabého osvetlenia**.

### Prezeranie fotografií



Môžete si prezrieť fotografie, ktoré ste odfotovali (strana 23) a ktoré ste preniesli do zariadenia (strana 50).

1. Stlačte  > **Prehliadač fotografií**.
2. Stlačte  a  pre zobrazenie všetkých fotografií.
3. Stlačte fotografiu pre zobrazenie na celej obrazovke.



### Zobrazenie prezentácie

1. Stlačte  > **Prehliadač fotografií**.
2. Vyberte fotografiu.
3. Stlačte  > **Zobraziť prezentáciu**.



### **Triedenie fotografií**

1. Stlačte  > **Prehliadač fotografií**  
>  > **Triediť fotografie.**
2. Stlačte **Najnovšie** alebo **V blízkosti miesta.**


### **Zobrazenie umiestnenia fotografie**

1. Stlačte  > **Prehliadač fotografií.**
2. Vyberte fotografiu.
3. Stlačte  > **Zobraziť mapu.**



### **Nastavenie fotografie ako tapety**

1. Stlačte  > **Prehliadač fotografií.**
2. Vyberte fotografiu.
3. Stlačte  > **Nastaviť ako tapetu.**

### **Vymazanie fotografie**

1. Stlačte  > **Prehliadač fotografií.**
2. Vyberte fotografiu.
3. Stlačte  > **Vymazať fotografiu** > **Áno.**

### **Navigácia k fotografii**

1. Stlačte  > **Prehliadač fotografií.**
2. Vyberte fotografiu.
3. Stlačte  > **Zobraziť informácie** > **Ísť.**
4. Nechajte sa navigovať pomocou mapy (strana 17) alebo kompasu (strana 19).

### **Nahrávanie a sťahovanie fotografií z Garmin Connect**

1. Pripojte zariadenie k počítaču (strana 49).
2. Navštívte <http://my.garmin.com>.
3. Ak je to potrebné, vytvorte si účet.
4. Prihláste sa.
5. Riad'te sa pokynmi na obrazovke pre nahranie alebo stiahnutie fotografií.

## Skrýše Geocache



Skrýša geocache je ako ukrytý poklad. Geocaching je hľadanie ukrytých pokladov pomocou GPS súradníc, ktoré sú na internete od ľudí, vytvárajúcich skrýše geocache.

### Sťahovanie skrýší Geocache

1. Pripojte zariadenie k počítaču (strana 49).
2. Navštívte [www.OpenCaching.com](http://www.OpenCaching.com).
3. Ak je to potrebné, vytvorte si účet.
4. Prihláste sa.
5. Riadte sa pokynmi na obrazovke pre nájdenie a stiahnutie skrýší geocache do zariadenia.


### Filtrovanie zoznamu Geocache

Môžete filtrovať zoznam skrýší Geocache podľa kritérií, ako je napríklad obtiažnosť.


1. Stlačte  > **Geocaching** > **Rýchly filter**.
2. Vyberte položky filtra.
3. Vyberte jednu z možností:
  - Pre použitie filtra stlačte **Hľadať**.
  - Pre uloženie filtra stlačte .

### Vytvorenie a uloženie filtra skrýší Geocache


Môžete vytvoriť vlastné filtre podľa kritérií, ktoré zvolíte. Po vytvorení filtra ho môžete použiť na zoznam skrýší geocache.

1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Geocaching** > **Nastavenie filtra** > **Vytvoriť filter**.


## Skrýše Geocache

2. Vyberte položky filtra.
  3. Vyberte jednu z možností:
    - Pre použitie filtra stlačte **Hľadať**.
    - Pre uloženie filtra stlačte .
- Filter je po uložení automaticky nazvaný. Filter môžete použiť zo zoznamu skrýší geocache.

## Úprava vlastného filtra skrýší Geocache


1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Geocaching** > **Nastavenie filtra**.
2. Vyberte filter.
3. Vyberte položku pre úpravu.

## Navigácia ku Geocache

1. Stlačte  > **Geocaching**.
2. Stlačte **Nájsť geoskrýšu**.
3. Vyberte skrýšu geocache.
4. Stlačte **Ísť**.
5. Nechajte sa navigovať pomocou mapy (strana 17) alebo kompasu (strana 19).

## Záznam pokusu o nájdenie

Po pokuse nájsť skrýšu geocache môžete zaznamenať výsledok.


1. Stlačte  > **Geocaching** > **Zaznamenať pokus**.
2. Stlačte **Nájdené, Nenašla sa, Potrebuje opravu**.
3. Vyberte jednu z možností:
  - Pre navigáciu k najbližšej geocache stlačte **Nájsť nasledujúci najbližší**.

- Pre ukončenie záznamu stlačte **Dokončené**.
- Pre pridanie záznamu o hľadani alebo skrýši stlačte **Upraviť poznámku**, zadajte záznam a stlačte .


## chirp™

Chirp je malé príslušenstvo od Garminu, ktoré môžete naprogramovať a nechať v geocache. Len majiteľ chirp ho môže naprogramovať, ale každý ho môže nájsť v geocache. Pre ďalšie informácie o naprogramovaní a o zariadení chirp, viď *Užívateľská príručka chirp* na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Povoliť vyhľadanie chirp

1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Geocaching**.
2. Stlačte **Vyhľadávanie chirp™** > **Zapnuté**.

## Hľadanie Geocache s chirp


1. Stlačte  > **Geocaching** > **Zobraz. info o chirp™**.
2. Začnite navigáciu ku geocache (strana 26).  
Keď ste 10 m od geocache, ktorá obsahuje chirp, objavia sa detaily o chirp.
3. Ak je to možné, stlačte **Íst!** pre navigáciu ku ďalšej fáze geocache.




## Aplikácie

### Používanie 3D náhľadu

1. Stlačte  > **3D náhľad**.



2. Vyberte jednu z možností:
  - Pre zväčšenie uhla pohľadu stlačte - .
  - Pre zmenšenie uhla pohľadu stlačte +.
  - Pre posun na 3D mape dopredu stlačte .


- Pre posun na 3D mape dozadu stlačte .
- Pre otočenie zobrazenia doľava stlačte .
- Pre otočenie zobrazenia doprava stlačte .

### O zdieľaní dát

Vaše zariadenie môže posielať alebo prijímať dáta vtedy, keď je pripojené k inému kompatibilnému zariadeniu. Môžete zdieľať trasové body, geocache, cesty a trasy.

### Posielanie a prijímanie dát bezdrôtovo



Pre zdieľanie dát bezdrôtovo musíte byť vo vzdialenosti 3 m od kompatibilného zariadenia Garmin.

1. Stlačte  > **Zdieľať bezšnúrovo**.
2. Stlačte **Odoslať** alebo **Prijatť**.
3. Riadťe sa pokynmi na obrazovke.




## Nastavenie alarmu blízkosti

Alarmy blízkosti vás upozornia vtedy, keď ste v určitej vzdialenosti od určitého umiestnenia.

1. Stlačte  > **Alarmy blízkosti**.
2. Stlačte **Vytvoriť alarm**.
3. Vyberte kategóriu.
4. Vyberte umiestnenie.
5. Stlačte **Použiť**.
6. Zadaťte rádius.
7. Stlačte .




Keď sa dostanete do oblasti alarmu blízkosti, zariadenie vydá zvuk.

## Výpočet veľkosti plochy

1. Stlačte  > **Výpočet oblasti** > **Štart**.
2. Prejdite po obvodě plochy, ktorú chcete vypočítať.
3. Stlačte **Vypočítať** vtedy, keď budete hotový.




## Používanie kalkulačky

Zariadenie obsahuje štandardnú a vedeckú kalkulačku.

1. Stlačte  > **Kalkulačka**.
2. Dokončíte činnosť:
  - Použijete štandardnú kalkulačku.
  - Stlačte  > **Vedecká** pre použitie vedeckej kalkulačky.
  - Stlačte  > **Radiány** pre výpočet v radiánoch.


## Kalendár a astronomické údaje

Môžete si prezrieť informácie o činnosti zariadenia, napr. uloženie trasového bodu, astronomické informácie o Slnku a Mesiaci, informácie o love a rybárčení.

1. Stlačte .
2. Vyberte jednu z možností:
  - Pre zobrazenie činnosti zariadenia v určitých dňoch stlačte **Kalendár**.
  - Pre zobrazenie východu a západu Slnka a Mesiaca stlačte **Slnko a Mesiac**.
  - Pre zobrazenie predpovede najlepších časov lovu a rybárčenia stlačte **Lov a rybárčenie**.
3. Ak je to potrebné, stlačte  alebo  pre zobrazenie iného mesiaca.
4. Vyberte deň.



## Nastavenia budíka

Ak zariadenie práve nepoužívate, môžete nastaviť, aby sa samo zaplo v uvedený čas.

1. Stlačte  > **Budík**.
2. Stlačte + a - pre nastavenie času.
3. Stlačte **Zapnúť budík**.
4. Stlačte **Áno** alebo **Nie**.

Budík zazvoní v uvedený čas. Ak je zariadenie v čase budíka vypnuté, zapne sa a zazvoní budík.

## Zapnutie časovača

1. Stlačte  > **Budík** >  > **Časovač**.
2. Stlačte + a - pre nastavenie času.
3. Stlačte **Spustiť časovač**.

Prístroj začne odpočítavanie zo zadanej hodnoty až na nulový čas.



## Stopy

Stlačte  > **Stopy**.

## Informácie o satelitoch

Stránka o satelitoch zobrazuje vašu aktuálnu polohu, presnosť GPS, polohu satelitov a silu signálu.




### Zmena zobrazenia satelitov

1. Stlačte  > **Satelit** > .
2. Ak je to potrebné, stlačte **Trasa hore** pre zmenu orientácie zobrazenia satelitov v súlade s aktuálnou trasou smerom na vrch obrazovky.

## Vypnutie GPS


Stlačte  > **Satelit** >  > **Použiť s vypnutým GPS**.

## Simulácia polohy


1. Stlačte  > **Satelit** >  > **Použiť s vypnutým GPS**.
2. Stlačte  > **Nastaviť polohu na mape**.
3. Vyberte polohu.
4. Stlačte **Použiť**.

## Prispôsobenie prístroja

### Úprava hlavného menu a menu aplikácií


- Podržte a ťahajte hociktorú ikonu v hlavnom menu alebo menu aplikácií na nové miesto.
- Otvorte menu aplikácií a potiahnite ikonu do hlavného menu.
- Pre premiestnenie ikony na novú stránku menu podržte a potiahnite ikonu cez šípku vľavo alebo vpravo.
- Stlačte  > **Nastavenie** > **Hlavné menu** pre úpravu hlavného menu a menu aplikácií.

### Vytvorenie skratiek

1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Skratky** > **Vytvoriť skratku**.
2. Zadaťte názov skratky.
3. Vyberte položku, ktorú chcete otvoriť skratkou.

### Pridanie skratky do menu

Skratku musíte vytvoriť pred tým, ako ju pridáte do hlavného menu alebo menu aplikácií.

1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Skratky**.
2. Vyberte skratku.
3. Stlačte **Pridať do ponuky**.
4. Stlačte **Hlavná ponuka** alebo **Priečinok**.

## Úprava vzhľadu stránok

Dátové polia zobrazujú informácie o vašej polohe a iné zadané údaje.

Ovládací panel je zoskupenie údajov, ktoré sú potrebné v špecifických podmienkach, ako napríklad geocaching.

Môžete si prispôsobiť dátové polia a ovládacie panely na mape, kompase a trasovom počítači.

### Zobrazenie dátových polí na mape

1. Stlačte **Mapa** >  > **Nastaviť mapu** > **Ovládací panel**.
2. Stlačte **Malé dátové polia**.



## Úprava dátových polí

Pred úpravou dátových polí ich musíte zobraziť (strana 33).

1. Otvorte stránku, na ktorej chcete zmeniť dátové polia.
2. Vyberte dátové pole pre úpravu.
3. Vyberte typ dátového poľa.


Pre popis dátových polí viď strana 54.

### Prispôsobenie ovládacieho panelu



1. Otvorte stránku, na ktorej chcete prispôsobiť ovládací panel.
2. Vyberte jednu z možností:
  - Na stránke mapy stlačte  > **Nastaviť mapu** > **Ovládací panel**.
  - Na stránke kompasu alebo trasového počítača stlačte  > **Zmeniť ovládací panel**.
3. Vyberte ovládací panel.

## Vytvorenie vlastného profilu


Môžete si prispôbiť nastavenia a dátové polia na určitú aktivitu alebo výlet.

1. Upravte nastavenia tak, ako potrebujete (strany 32–44).
2. Upravte dátové polia tak, ako potrebujete (strana 33).
3. Stlačte  > **Nastavenie** > **Profily**.
4. Stlačte **Vytvoriť nový profil** > **OK**.

## Zmena názvu profilu

1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Profily**.
2. Vyberte profil.
3. Stlačte **Upraviť názov**.
4. Zadaťte nový názov.
5. Stlačte .

## Vymazať profil

1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Profily**.
2. Vyberte profil.
3. Stlačte **Vymazať**.

## Nastavenia systému

Stlačte  > **Nastavenie** > **Systém**.

- **GPS**—zvoľte **Normálne, WAAS/EGNOS** (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service), alebo **Režim ukážky** (GPS vypnuté).

Pre informácie o WAAS navštívte [www.garmin.com/aboutGPS/waas.html](http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html).

- **Jazyk textu**—nastaví jazyk textu prístroja.

**POZNÁMKA:** Zmena jazyku textu nezmení jazyk užívateľských dát alebo dát mapy, napr. názvy ulíc.

- **Jazyk hlasu**—nastaví jazyk hlasových pokynov.
- **Rozhranie**—nastaví formát sériového rozhrania:
  - **Garmin Spanner**—umožňuje použiť USB port zariadenia s väčšinou NMEA 0183-kompatibilných mapových programov vytvorením virtuálneho sériového portu.
  - **Sériové číslo Garmin**—patentovaný formát Garmin používaný na výmenu trasových bodov, ciest a trás s počítačom.
  - **NMEA In/Out**—štandardný NMEA 0183 výstup a vstup.
  - **Textový výstup**—jednoduchý ASCII textový výstup informácií o polohe a rýchlosti.
- **RTCM**—Radio Technical Commission for Maritime Services umožní zariadeniu prijímať informácie Differential Global Positioning System (DGPS) zo zariadenia poskytujúceho dáta RTCM vo formáte SC-104.
- **Batérie typu AA**—umožňuje vybrať vami používaný typ AA batérií (strana 4). Toto nastavenie nie je dostupné vtedy, ak máte vloženú dodávanú li-ion batériu.

## Nastavenia obrazovky

Stlačte  > **Nastavenie** > **Zobrazit'**.


- **Čas vypnutia podsvietenia**—upravte čas, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie.

**POZNÁMKA:** Pre úpravu úrovne podsvietenia viď strana 6.

- **Zámok orientácie**—Zamkne orientáciu obrazovky na výšku alebo na šírku, alebo umožní zmenu orientácie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Nasnímať obrazovku**—umožní vám nasnímať obrazovku zariadenia.
- **Úspora batérie**—šetrí energiu batérie a predlžuje jej výdrž.
- **Kalibrovat' obrazovku**—strana 36.

### Kalibrácia obrazovky

Kalibrácia obrazovky väčšinou nie je potrebná. Ak však obrazovka nepracuje spoľahlivo, nakalibrujte ju.

1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Zobraziť** > **Kalibrovat' obrazovku**.
2. Riad'te sa pokynmi na obrazovke.

### Nastavenia vzhľadu


Stlačte  > **Nastavenie** > **Vzhľad**.

- **Režim**—nastaví svetlé pozadie (**Deň**), tmavé pozadie (**Noc**), alebo automaticky prepne medzi pozadiami podľa času východu a západu slnka, podľa toho, kde sa nachádzate (**Automatické**).
- **Background**—nastaví obrázok pozadia.
- **Farba denného zvýraz.**—nastaví farbu výberu v dennom režime.
- **Farba nočného zvýraznenia**—nastaví farbu výberu v nočnom režime.
- **Ovládacie prvky na šírku**—nastaví ovládacie prvky naľavo alebo napravo vtedy, keď je obrazovka otočená na šírku.



## Nastavenia tónov

Môžete nastaviť tóny pre správy, klávesy, upozornenia na odbočenie a budíky.

1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Tóny**.
2. Vyberte tón pre každý typ upozornenia.

## Nastavenia mapy

Stlačte  > **Nastavenie** > **Mapa**.

- **Orientácia**—nastavte zobrazenie mapy na stránke.
  - **Sever hore**—zobrazí sever na vrchu stránky.
  - **Trasa hore**—zobrazí aktuálny smer trasy smerom na vrch stránky.
  - **Automobilový režim**—zobrazí automobilovú perspektívu so smerom cesty na vrchu.
- **Text navádzania**—umožní nastaviť situáciu, kedy sa bude na mape zobrazovať text navádzania.
- **Ovládací panel**—vyberte ovládací panel, ktorý sa bude zobrazovať na mape. Každý ovládací panel zobrazuje iné informácie o ceste a polohe.
- **Rozšírené nastavenia**—nastaví úroveň priblíženia, veľkosť textu a úroveň podrobnosti mapy.
  - **Automatické zväčšovanie**—automaticky vyberie vhodnú úroveň priblíženia pre optimálne zobrazenie mapy. Keď je vybratá možnosť **Vypnuté**, musíte zväčšenie vykonať manuálne.
  - **Úroveň zväčšenia**—vyberte úroveň zväčšenia pre položky mapy.
  - **Veľkosť textu**—vyberte veľkosť textu na mape.

- **Podrobnosti**—vyberte množstvo detailov zobrazených na mape. Zobrazenie väčšieho množstva detailov môže spôsobiť pomalšie vykreslenie mapy.
- **Tieňovaný reliéf**—zobrazí detailný reliéf na mape (ak je dostupný), alebo vypne tieňovanie.
- **Vozidlo**—môžete vybrať ikonu, ktorá reprezentuje vašu polohu na mape.
- **Informácie mapy**—umožní zapnúť alebo vypnúť mapy, ktoré sú práve nahraté vo vašom zariadení. Pre nákup ďalších máp vid' strana 10.
- **Rýchlosť mapy**—nastaví rýchlosť prekresľovania mapy.

## Nastavenia fotoaparátu

Stlačte  > **Nastavenie** > **Fotoaparát**.

- **Rozlíšenie fotografií**—zmení rozlíšenie fotografií.
- **Uložiť fotografie do**—umožní vybrať miesto ukladania fotografií.
- **Pokyny na obsluhu fotoaparátu**—zobrazí stručné pokyny pre fotografovanie.

## Nastavenia trasy


Stlačte  > **Nastavenie** > **Trasy**.

- **Záznam trasy**—zapne alebo vypne záznam trasy.
  - **Metóda nahrávania**—vyberie metódu záznamu trasy.
- Automatické zaznamená** trasu variabilnou rýchlosťou pre optimálne zobrazenie na mape.

- **Interval**—vyberte interval záznamu trasy. Menší interval záznamu vytvorí presnejšiu trasu, ale aj zaplní rýchlejšie pamäť.
- **Automatická archivácia**—vyberte automatickú archiváciu trás. Trasy budú uložené a vymazané automaticky podľa užívateľských nastavení.
- **Farba**—zmení farbu trasy na mape.

## Nastavenia jednotiek merania

Môžete nastaviť jednotky merania vzdialenosti, rýchlosti, výšky, hĺbky, teploty a tlaku.

1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Jednotky**.
2. Vyberte typ merania.
3. Vyberte jednotku merania pre dané nastavenie.


## Nastavenia času

Stlačte  > **Nastavenie** > **Čas**.

- **Formát času**—umožní zvoliť 12-hodinový alebo 24-hodinový formát času.
- **Časové pásmo**—umožní zvoliť časové pásmo zariadenia. Môžete vybrať **Automaticky** pre nastavenia časového pásma automaticky podľa GPS pozície.

## Nastavenia formátu pozície

**POZNÁMKA:** Nemeňte formát pozície ani súradnicový systém mapy, pokiaľ nepoužívate mapu, ktorá určuje iný formát polohy.

Stlačte  > **Nastavenie** > **Formát pozície**.

## Prispôsobenie prístroja

- **Formát pozície**—nastaví formát pozície, v ktorom sa zobrazia súradnice polohy.
- **Súradnicový systém**—nastaví súradnicový systém, ktorý používa mapa.
- **Sféroid mapy**—zobrazí súradnicový systém, ktorý používa mapa. Štandardný súradnicový systém je WGS 84.
- **Prejsť na líniu/kurzor**—umožní vybrať zobrazenie kurzoru.
  - **Poloha (Veľká alebo Malá)**—smer k cieľu.
  - **Kurz (CDI)**—ukazovateľ odchýlky kurzu zobrazuje vzťah k línii kurzu vedúcej k cieľu.
- **Kompas**—prepne elektronický kompas na GPS kompas vtedy, keď cestujete vyššou rýchlosťou určitý čas (**Automatické**), alebo vypne kompas.
- **Kalibrovat' kompas**—strana 19.

## Nastavenia smeru

Môžete upraviť nastavenia kompasu.


Stlačte  > **Nastavenie** > **Smer**.

- **Zobraziť**—nastaví typ zobrazenia smeru kompasu.
- **Severný referenčný bod**—nastaví severný referenčný bod kompasu.

## Nastavenia výškomeru

Stlačte  > **Nastavenie** > **Výškomer**.

- **Automatická kalibrácia**—umožní samokalibráciu kompasu pri každom zapnutí prístroja.

- **Režim barometra**
    - **Premenlivá výška**— keď sa hýbete, umožní merať barometru zmeny výšky.
    - **Pevná výška**— predpokladá sa, že zariadenie je stále v rovnakej výške. Takže barometrický tlak by sa mal meniť len vplyvom počasia.
  - **Zameranie tlaku**
    - **Uložiť pri zapnutí**— zaznamenáva údaje len pri zapnutom prístroji. Toto môže byť užitočné vtedy, keď sledujete tlakové fronty.
    - **Vždy uložiť**— zaznamenáva údaje tlaku každých 15 minút, aj keď je prístroj vypnutý.
  - **Typ grafu**
    - **Výška/čas**— zaznamenáva zmeny výšky za čas.
    - **Výška/vzdialenosť**— zaznamenáva zmeny výšky za prejdenú vzdialenosť.
    - **Barometrický tlak**— zaznamenáva barometrický tlak za čas.
    - **Okolitý tlak**— zaznamenáva okolitý tlak za čas.
  - **Kalibrovať výškomer**— strana 21.
- ## Nastavenia Geocaching
- Stlačte  > **Nastavenie > Geocaching.**
- **Zoznam skrýš**— zobrazí zoznam skrýš geocache podľa názvov alebo kódov.

- **Nájdene geoskrýše**—zmení počet nájdených geocache. Tento počet sa automaticky zvýši, ak zaznamenáte nájdenie (strana 26).
- **Vyhľadávanie chirp™**—strana 27.
- **Programovať chirp™**—naprogramuje príslušenstvo chirp. Prezrite si *Užívateľskú príručku chirp* na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).
- **Nastavenie filtra**—strana 25.

## Nastavenia vytvárania trasy

Zariadenie vypočíta trasu podľa typu aktivity, ktorú robíte. Dostupné nastavenia vytvárania trasy sa môžu líšiť podľa vybratej aktivity.

Stlačte  > **Nastavenie** > **Smerovanie**.

- **Aktivita**—umožňuje vybrať aktivitu pre vytváranie trasy.

- **Zmeny cesty**—dostupné len pri niektorých aktivitách.
  - **Automatické**—automaticky vás nasmeruje k ďalšiemu bodu.
  - **Manuálne**—umožní vybrať ďalší bod trasy.
  - **Vzdialenosť**—nasmeruje vás k ďalšiemu bodu trasy, ak ste v určenej vzdialenosti od súčasného bodu.
- **Spôsob výpočtu**—(dostupné len pri niektorých aktivitách) vyberte možnosti výpočtu trasy.
- **Uzamknúť na cestu**—uzamkne ikonu pozície, ktorá reprezentuje vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu.
- **Nastavenie obmedzení**—(dostupné len pri niektorých aktivitách) umožňuje vybrať typ cesty, ktorému sa chcete vyhnúť.

## Námorné nastavenia



Stlačte  > **Nastavenie** > **Námorné**.

- **Režim Námorná mapa**—umožňuje vybrať námornú alebo rybársku mapu:
  - **Námorné**—zobrazí položky rozličnými farbami, aby námorné POI boli čitateľnejšie. Námorná mapa sa vykresľuje ako papierová mapa.
  - **Rybolov**—(vyžaduje námorné mapy) zobrazí detailný pohľad na obrys dna a hĺbku. Zjednoduší vykreslenie mapy pre optimálne využitie pri rybolove.
- **Vzhľad**—umožní nastaviť vzhľad námorných navigačných pomôcok na mape.

- **Nastavenie námor. alarmu**

- **Signalizácia ťahania kotvy**—upozorní na prekročenie vzdialenosti posunu, keď máte spustenú kotvu.
- **Upozornenie mimo kurzu**—upozorní, ak vybočíte z kurzu o určenú vzdialenosť.
- **Hlboká voda/Plytčina**—upozorní, ak vstúpite do vody s určitou hĺbkou.

### Nastavenie námorných upozornení


1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Námorné** > **Nastavenie námor. alarmu**.
2. Vyberte typ upozornenia.
3. Stlačte **Zapnuté**.
4. Zadaajte vzdialenosť.
5. Stlačte .

## Fitness



Pre ďalšie informácie o voliteľnom fitness príslušenstve vid' strana 52.

## Reset

Môžete vynulovať informácie o trasách, vymazať všetky trasové body, vymazať aktuálnu trasu alebo obnoviť štandardné nastavenia.


1. Stlačte  > **Nastavenie** > **Vynulovať**.
2. Vyberte položku pre vynulovanie.

## Restoring Specific Settings to Defaults

1. Select  > **Setup**.
2. Select an item to reset.
3. Select  > **Restore Defaults**.


## Vynulovanie nastavení špecifických stránok

Môžete obnoviť nastavenia mapy, kompasu a trasového počítača.

1. Otvorte stránku, ktorej nastavenia chcete obnoviť.
2. Stlačte  > **Obnoviť predvol. nastav..**

## Vynulovanie všetkých nastavení

Môžete obnoviť všetky nastavenia do pôvodného stavu.

Stlačte  > **Nastavenie** > **Vynulovať** > **Vynulovať všetky nastav.** > **Áno**.



## Informácie o zariadení **Technické údaje**

### Aktualizácia softwaru

Pred aktualizáciou softwaru musíte pripojiť zariadenie k počítaču (strana 49).

1. Navštívte [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater).
2. Riadte sa pokynmi na obrazovke.

**POZNÁMKA:** Aktualizácia softwaru nevymaže vaše dáta ani nastavenia.

### Informácie o zariadení

Môžete si prezrieť ID kód prístroja, verziu softwaru a licenčnú zmluvu.

Stlačte  > **Nastavenie** > **Informácie**.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Vodeodolnosť                      | Utesnené, protinárazové plastové telo, vodeodolné do IEC 60529 IPX7                        |
| Typ batérie                       | Lítium-iónová batéria (010-11654-03) alebo tri AA batérie (alkalické, NiMH, alebo lítiové) |
| Výdrž batérie                     | Lítium-iónová batéria: do 16 hodín.<br>AA batérie: do 22 hodín                             |
| Teplotný rozsah nabíjania batérie | od 0 do 45°C   |
| Pracovný teplotný rozsah          | od -15 do 70°C   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Stereo slúchadlový výstup | 3.5 mm jack<br><b>POZNÁMKA:</b><br>Zariadenie nie je prispôbené na počúvanie hudby. |
|---------------------------|---|

## Informácie o batériach

### UPOZORNENIE

Produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Pre zabránenie ublíženia na zdraví alebo poškodenia zariadenia v dôsledku vystavenia batérií extrémnym teplotám nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému svetlu.

Teplotný rozsah zariadenia (strana 45) môže prekročiť pracovný rozsah niektorých batérií. Alkalické batérie sa môžu pri vysokých teplotách pretrhnúť.

Nepoužívajte ostré predmety na vybratie batérií.

### VAROVANIE

Navštívte miestne oddelenie likvidácie odpadu pre správne recyklovanie batérií.

### POZNÁMKA

Alkalické batérie strácajú veľké množstvo kapacity pri nízkych teplotách. Ak používate prístroj pri teplotách blízkych bodu mrazu, používajte lítiové batérie.

Ak budete skladovať plne nabité zariadenie pri teplotách nad 55°C, batéria sa automaticky vybije, aby sa predĺžila jej životnosť.

### Predĺženie výdrže batérie

Môžete vykonať viaceré činnosti pre predĺženie výdrže batérie.

- Keď nefotografujete, ukončíte aplikáciu fotoaparátu.

- Vypnite podsvietenie, keď nie je potrebné.
- Znížte úroveň podsvietenia (strana 6).
- Znížte dobu podsvietenia (strana 7).
- Zapnite režim úspory batérie (strana 36).
- Nastavte **Rýchlosť mapy** na **Normálne** (strana 38).

### Dlhodobé uskladnenie zariadenia

Keď neplánujete používať zariadenie dlhšiu dobu, vyberte batérie. Uložené dáta sa pri vybratých batériách nestratia.

### Čistenie zariadenia

#### POZNÁMKA

Nepoužívajte chemické čističe a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové súčiastky.

Nepoužívajte tvrdé a ostré predmety na manipuláciu s obrazovkou. Môže sa poškodiť.

### Čistenie zariadenia

1. Navlhčite utierku jemným čistiacim prostriedkom.
2. Vytierajte zariadenie navlhčenou utierkou.
3. Ak je to potrebné, jemne vyčistite dierky na zadnej strane zariadenia mäkkou zubnou kefkou.
4. Dôkladne zariadenie vysušte.

### Čistenie obrazovky

1. Navlhčite čistou jemnú utierku bez žmolkov vodou, liehom alebo čističom na objektívy.
2. Vytierajte obrazovku utierkou.
3. Dôkladne obrazovku vysušte.

## Hĺbka ponoru zariadenia

### POZNÁMKA

Zariadenie je vodeodolné do štandardu IEC 60529 IPX7. Vyradí byť ponorené vo vode s hĺbkou 1 meter po dobu 30 minút. Dlhšie ponorenie môže zariadenie poškodiť. Po vytiahnutí z vody zariadenie dôkladne osušte pred tým, ako ho budete používať alebo nabíjať.

## Extrémne teploty

### POZNÁMKA

Neskladujte zariadenie na mieste, kde môže byť dlhodobo vystavené extrémnym teplotám, pretože sa môže nenávratne poškodiť.

## Spravovanie údajov

**POZNÁMKA:** Zariadenie nie je kompatibilné s Windows® 95, 98, Me, alebo NT. Taktiež nie je kopatibilné s Mac® OS 10.3 a staršími.

## Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov.

- Súbory z programu BaseCamp™ alebo HomePort™
- Navštívte [www.garmin.com](http://www.garmin.com).
- GPI vlastné súbory POI z programu Garmin POI Loader
- súbory fotografií JPEG
- súbory geocache GPX

## Inštalácia microSD karty

Pamäťové karty môžu byť použité na rozšírenie úložného priestoru. Taktiež niektoré mapy sú dostupné na pamäťových kartách. Navštívte <http://buy.garmin.com> pre ďalšie informácie.

1. Otočte D-prsteneč proti smeru hodinových ručičiek a potiahnite ho pre odobratie krytu .
2. Vyberte batérie.
3. Posuňte držiak karty v oddelení pre batérie ① smerom k vrchnému okraju zariadenia a zdvihnite ho podľa inštrukcií.



4. Vložte kartu microSD ② do zariadenia tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.
5. Zavrite držiak karty.
6. Posuňte držiak karty smerom na spodok zariadenia, aby ste ho uzamkli.
7. Vložte batérie (strana 2).
8. Dajte na miesto kryt batérie, a otočte D-prsteneč v smere hodinových ručičiek.

## Pripojenie zariadenia k počítaču

### POZNÁMKA

Aby ste zabránili korózii, dôkladne vysušte mini-USB port, krytku proti vlhku a plochu okolo nich pred nabíjaním alebo pripojením k počítaču.

Lítium-iónová batéria sa bude nabíjať, keď bude zariadenie pripojené k počítaču.

## Informácie o zariadení

1. Pripojte USB kábel do USB portu počítača.
2. Vytiahnite krytku proti vlhkosti ① z mini-USB portu ②.



3. Pripojte malý konektor USB kábla do mini-USB portu.

Vaše zariadenie a pamäťová karta (voliteľné) sa zobrazia ako Vymeniteľné jednotky v položke Tento počítač na počítačoch Windows a ako propojené jednotky na počítačoch Mac.

## Prenos súborov z počítača

Pred prenosom súborov musíte pripojiť zariadenie k počítaču (strana 49).

1. Vyhľadajte súbor v počítači.
2. Vyberte súbor.
3. Stlačte **Upraviť** > **Kopírovať**.
4. Otvorte jednotku “Garmin” alebo pamäťovú karta.
5. Stlačte **Upraviť** > **Vložiť**.

## Vymazanie súborov

### POZNÁMKA



Ak neviete, na čo súbor slúži, nemažte ho. Pamäť zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by nemali byť vymazané. Dbajte na zvýšenú opatrnosť so zložkami označenými ako “Garmin.”

Pred vymazaním súborov musíte pripojiť zariadenie k počítaču (strana 49).

1. Otvorte jednotku “Garmin”.
2. Ak je to potrebné, otvorte zložku.
3. Vyberte súbory.
4. Stlačte na klávesnici klávesu **Delete**.

## Odpojenie USB kábla

1. Dokončíte činnosť:

- Pre počítače Windows, stlačte ikonu na odpojenie zariadení  v systémovej lište.
- Pre počítače Mac, Potiahnite ikonu jednotky do Koša .

2. Odpojte zariadenie od počítača.

## Dodatok

### Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo, ako sú napr. držiaky, mapy, doplnky fitness a náhradné diely sú dostupné na <http://buy.garmin.com> alebo u vášho predajcu Garmin.

### Voliteľné držiaky

Pogumovaný držiak AMPS sa skladá z držiaka a kábla, ktorý poskytuje napájanie, sériové dáta (NMEA-kompatibilné) a zvuk.

Súprava držiaku do auta obsahuje napájací kábel a buď prísavku na čelné sklo, alebo disk pre montáž na palubnú dosku. Ak používate mapy City Navigator, hlasové povely sú prehrávané cez reproduktor držiaku do auta. Držiaky do auta nie sú vodeodolné.

### Voliteľné mapy

Môžete si zakúpiť dodatočné mapy ako sú satelitné obrazy BirdsEye™, Garmin custom maps, Vnútrozemné jazerá, Topo, BlueChart® g2 a mapy City Navigator®.


### Voliteľné príslušenstvo fitness

Pred použitím doplnkov fitness so zariadením ich musíte nainštalovať podľa pokynov dodávaných s doplnkami.

So zariadením môžete použiť voliteľné doplnky fitness vrátane snímaču pulzu alebo snímaču rýchlosti a kadencie. Toto príslušenstvo používa bezdrôtovú technológiu ANT+™ pre posielanie dát do zariadenia.



### **Používanie voliteľného príslušenstva fitness**

1. Umiestnite zariadenie do vzdialenosti 3 m od príslušenstva ANT+.
2. Stlačte  > **Nastavenie** > **Fitness**.
3. Stlačte **Monitor srdcového tepu** alebo **Snímač kadencie**.
4. Stlačte **Hľadá sa nov.**
5. Prispôbte si dátové polia pre zobrazenie srdcového pulzu a kadencie (strana 33).

### **Tipy pre spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin**

- Overte si, či je príslušenstvo ANT+ kompatibilné so zariadením Garmin, ktoré vlastníte.
- Pred párovaním príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin umiestnite zariadenie 10 m od iného príslušenstva ANT+.

- Umiestnite zariadenie do vzdialenosti 3 m od príslušenstva ANT+.
- Po prvotnom spárovaní zariadenie Garmin rozpozná príslušenstvo ANT+ vždy automaticky. Tento proces sa vykoná automaticky, keď zapnete zariadenie Garmin a trvá len pár sekúnd, pokiaľ sa príslušenstvo aktivuje a je pripravené na použitie.
- Po dokončení párovania zariadenie Garmin prijíma dáta len z vášho príslušenstva, takže sa môžete priblížiť aj k inému príslušenstvu.

**Možnosti dátových polí**

| Dátové pole          | Popis  |
|----------------------|--|
| Presnosť GPS         | Odchýlka merania vašej skutočnej polohy od nameranej. Napríklad, vaša poloha GPS má odchýlku +/- 3.65 m. |
| Okolitý tlak         | Nenakalibrovaný tlak ovzdušia.   |
| Stúpanie - priemerné | Priemerná výška stúpania.  |
| Stúpanie - maximálne | Maximálna výška stúpania v stopách alebo metroch za minútu.  |
| Stúpanie - celkovo   | Celková výška stúpania.  |
| Barometer            | Kalibrovaný súčasný tlak.  |
| Úroveň batérie       | Zostávajúca energia batérie.   |

| Dátové pole                         | Popis   |
|-------------------------------------|---|
| Poloha                              | Smer ku cieľu od vašej súčasnej polohy.   |
| Kadencia (vyžaduje senzor kadencie) | Otáčky kľúk bicykla alebo počet krokov za minútu.   |
| Kurz                                | Smer k cieľu od začiatku trasy.   |
| Hĺbka                               | Hĺbka vody. Vyžaduje pripojenie k NMEA 0183 kompatibilnému hĺbkovému zariadeniu pre získanie dát (strana 52). |
| Klesanie - priemerné                | Priemerná vzdialenosť zostupu.  |
| Klesanie - maximálne                | Maximálna vzdialenosť zostupu v stopách alebo v metroch za minútu.  |
| Klesanie - celkovo                  | Celková výška zostupu.  |

| Dátové pole           | Popis  |
|-----------------------|--|
| Vzdialenosť k cieľu   | Vzdialenosť k cieľu.                               |
| Vzdialenosť k nasled. | Zostávajúca vzdialenosť k ďalšiemu bodu trasy.     |
| Výška                 | Výška súčasnej polohy nad alebo pod hladinou mora. |
| Výška - maximálna     | Najvyššia dosiahnutá výška.                        |
| Výška - minimálna     | Najnižšia dosiahnutá výška.                        |
| ETA do cieľa          | Predpokladaný čas príchodu do cieľa.               |
| ETA do nasledujúceho  | Predpokladaný čas príchodu do ďalšieho bodu trasy. |
| Pomer obchádzania     | Pomer nadmorskej výšky k prejdenej vzdialenosti.   |

| Dátové pole                           | Popis   |
|---------------------------------------|---|
| Pomer obchádz. do cieľa               | Pomer potrebný na zostup zo súčasnej polohy a výšky na výšku cieľa.                       |
| Sila signálu GPS                      | Sila GPS signálu.   |
| Smer                                  | Smer, ktorým sa pohybujete.   |
| **Srdcový tep (vyžaduje snímač pulzu) | Počet úderov srdca za minútu (bpm).   |
| Miesto (šírka/dĺžka)                  | Zobrazí vašu aktuálnu polohu v štandardnom formáte, bez ohľadu na vaše nastavenia polohy. |
| Miesto (zvolené)                      | Zobrazí vašu aktuálnu polohu v zvolenom formáte polohy.                                   |
| Počítadlo kilometrov                  | Súčet všetkých prejdenej kilometrov počas všetkých prejdenej trás.                        |

| Dátové pole                 | Popis   |
|-----------------------------|---|
| Mimo kurzu                  | Vzdialenosť naľavo alebo napravo, o ktorú ste sa vychýlili z pôvodného kurzu trasy. |
| Kurzor                      | Kurzor v dátovom poli ukazuje k ďalšiemu trasovému bodu alebo odbočke.              |
| Rýchlosť                    | Rýchlosť vášho pohybu od posledného vynulovania.                                    |
| Rýchlosť - maximálna        | Maximálna dosiahnutá rýchlosť od posledného vynulovania.                            |
| Rýchlosť - priem. pohybová. | Priemerná rýchlosť pohybu od posledného vynulovania.                                |
| Rýchlosť - celkový priemer. | Priemerná rýchlosť od posledného vynulovania.                                       |

| Dátové pole          | Popis  |
|----------------------|--|
| Obmedzenie rýchlosti | Rýchlostný limit cesty, na ktorej sa práve nachádzate. Nie je dostupný vo všetkých oblastiach. Vždy sa spoľehajte na rýchlostný limit zobrazený na značkách ciest. |
| Východ Slnka         | Čas východu slnka podľa vašej pozície GPS.   |
| Západ Slnka          | Čas západu slnka podľa vašej pozície GPS.  |
| Teplota - voda       | Teplota vody. Vyžaduje pripojenie k NMEA 0183 kompatibilnému teplotnému zariadeniu (strana 52).  |


| <b>Dátové pole</b>         | <b>Popis</b>  |
|----------------------------|---|
| Časový údaj                | Aktuálny čas podľa vašich nastavení (formát, časové pásmo a letný čas). |
| Čas do cieľa               | Predpokladaný čas potrebný do cieľa.                                    |
| Čas k nasledujúce.         | Predpokladaný čas k nasledujúcemu trasovému bodu.                       |
| Na kurz                    | Smer, ktorým sa musíte pohybovať, aby ste sa vrátili na cestu.          |
| Počítadlo kilometrov trasy | Počítadlo kilometrov trasy od posledného vynulovania.                   |
| Čas cesty - pohyb          | Čas pohybu po trase od posledného vynulovania.                          |
| Čas cesty - zastavenie     | Čas bez pohybu po trase od posledného vynulovania.                      |



| <b>Dátové pole</b>         | <b>Popis</b>   |
|----------------------------|--|
| Čas cesty - celkovo        | Čas trasy od posledného vynulovania.   |
| Odbočka                    | Rozdiel uhla (v stupňoch) medzi vašim azimutom do cieľa a vašim aktuálnym kurzom. L znamená vľavo, R znamená vpravo. |
| Rýchl. prístup k bodu      | Rýchlosť, ktorou sa približujete k cieľu alebo k bodu trasy.   |
| Vertikálna rýchl. do cieľa | Meranie pomeru zostupu alebo výstupu k predurčenej výške.  |
| Vertikálna rýchlosť        | Pomer zvýšenia alebo zníženia výšky za čas.  |
| Zemepisný bod v cieľi.     | Posledný bod vašej trasy pred cieľom.  |

| <b>Dátové pole</b>     | <b>Popis</b>           |
|------------------------|------------------------|
| Zemep. bod pri nasled. | Nasledujúci bod trasy. |



## Riešenie problémov

| Problém   | Riešenie  |
|---|---|
| Obrazovka nereaguje. Ako mám resetovať prístroj?              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyberte batérie.</li> <li>2. Znovu vložte batérie.</li> </ol> <p><b>POZNÁMKA:</b> Vaše údaje alebo nastavenia nebudú vymazané.</p>  |
| Chcem vymazať nastavenia a vrátiť naspäť nastavenia z výroby. | Stlačte  > <b>Nastavenie</b> > <b>Vynulovať</b> > <b>Vynulovať všetky nastav.</b>  |
| Môj prístroj nezachytáva žiadne satelitné signály.            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vezmite prístroj von z budovy, garáže a preč od vysokých budov a stromov.</li> <li>2. Zapnite prístroj.</li> <li>3. Niekoľko minút sa nepohybujte.</li> </ol>   |
| Môj prístroj sa nenabíja.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že lítium-iónova batéria je správne vložená (strana 2).</li> <li>• Uistite sa, že teplota vzduchu je v rozmedzí od 0 do 45°C.</li> <li>• Znížte úroveň podsvietenia (strana 6).</li> </ul> |
| Ukazovateľ batérie nie je presný.                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nechajte prístroj zapnutý, pokým sa batéria nevybije.</li> <li>2. Naplno nabite batériu bez prerušovania nabíjacieho cyklu (strana 3).</li> </ol>   |
| Bytérie dlho nevydržia.                                       | Pre informácie o zvýšení výdrže batérie viď strana 46.  |

| Problém   | Riešenie   |
|---|--|
| Ako zistím, že zariadenie je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?                 | <p>Na prístroji sa objaví obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.</p> <p>Na počítači Windows by ste mali vidieť novú vymeniteľnú jednotku v umiestnení Tento počítač. Na počítači Mac novú pripojenú jednotku.</p>  |
| Môj prístroj je pripojený k počítaču, ale nie je v režime veľkokapacitnej pamäte. | <p>Možno ste načítali poškodený súbor.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpojte prístroj od počítača.</li> <li>2. Vypnite prístroj.</li> <li>3. Podržte  počas pripojenia prístroja k počítaču.</li> <li>4. Držte  30 sekúnd, alebo pokým zariadenie nebude v režime veľkokapacitnej pamäte.</li> </ol> |
| Nevidím žiadne nové vymeniteľné jednotky v zozname mojich jednotiek.              | <p>Ak máte pripojené množstvo sieťových jednotiek na počítači, Windows môže mať problém s priradením písmena jednotke Garmin. Prezrite si používateľskú príručku vášho operačného systému pre informácie o priradovaní písmen jednotkám.</p>   |
| Potrebujem náhradné diely alebo príslušenstvo.                                    | <p>Navštívte <a href="http://buy.garmin.com">http://buy.garmin.com</a>, alebo kontaktujte vášho predajcu Garmin.</p>   |
| Chcem si zakúpiť externú anténu GPS.  | <p>Navštívte <a href="http://buy.garmin.com">http://buy.garmin.com</a>, alebo kontaktujte vášho predajcu Garmin.</p>   |







# Index

## Symboly

3D náhľad 28

## A

AA batérie. *Vid'* batérie  
 inštalácia 4  
 vyberanie typu 4, 35  
 adresy 11  
 aktívna cesta 12  
 aktualizácia softwaru 45  
 astronomické  
 lov a rybárčenie 30  
 slnko a mesiac 30  
 automobilový režim 37  
 automatické  
 zväčšovanie 37

## B

barometer 21  
 BaseCamp 48  
 batérie 35, 45, 54. *Vid'*  
*tiež* lítium-iónova  
 batéria; *Vid' tiež* AA

batérie  
 o batériach 46  
 ukazovateľ 59  
 informácie 2, 46  
 dlhodobé  
 uskladnenie 47  
 predĺženie výdrže 46

## C

cestná navigácia 42  
 cesty 11–12  
 aktívna cesta 12  
 obmedzenia 42  
 vytváranie 11  
 vymazanie 12  
 úprava 12  
 spôsob výpočtu 42  
 navigácia 12  
 nastavenia 42

## Č

čas  
 budík 30  
 dátové polia 57  
 nastavenia 39  
 východ a západ 30, 56

pásmo 39  
 čas lovu 30  
 čas pre rybárčenie 30  
 časovač 30  
 čistenie zariadenia 47  
 dlhodobé  
 uskladnenie 47

## D

dátové polia 33  
 možnosti 54  
 držiačky 18, 52  
 držiačky, voliteľné 52

## F

fitness možnosti 52, 53  
 formát pozície 39  
 fotoaparát 1, 23  
 nastavenia 38  
 fotografie 24  
 sťahovanie 24  
 nastavenie ako  
 tapety 24  
 fotografovanie 23  
 prezeranie 23

## Index

### G

- geocache 25, 41
  - sťahovanie 25
  - filtrovanie zoznamu 25
  - zaznamenanie
    - pokusu 26
  - navigácia 26
  - nastavania 41

### H

- hlas - jazyk 35
- hlasitosť 7
- hlavné menu 5
  - prispôsobenie 32
- HomePort 48

### CH

- chirp 27

### J

- jazyk 34, 35
  - hlas 35

### K

- kalendár 30
- kalibrácia
  - výškomer 21

- kompas 19
- kalkulačka 29
- Kam viest? 10
- kód ID 45
- kompas 19
  - kalibrácia 19
  - navigácia 19
  - reset 44
  - nastavenia 40
  - možnosti nastavení 40

### L

- lítium-iónova batéria. *Viď*
  - tiež batérie
- nabíjanie 3
- inštalácia 2
- vybratie 3

### M

- mapa 17
  - súradnice 40
  - detaily 38
  - informácie 38
  - vynulovanie 44
  - nastavenie 38
  - zobrazenie ciest 12

- mapa, voliteľné 52
- mapy City Navigator 18
- MCP 16
- menu. *viď* menu aplikácií
- menu aplikácií 5
  - prispôsobenie 32
- mesačné fázy 30
- microSD slot karty 1
- mini-USB port 1
- muž cez palubu 16

### N

- námorné nastavenia 43
- nastavenia smeru 40
- navigácia 16
  - po cestách 18
  - ku geocache 26
  - k fotografii 24
  - k trasovému bodu 8
  - s ukazovateľom azimutu 19
  - s ukazovateľom kurzu 20

- O**  
 obnoviť predvolené nastavenia 44  
 obrazovka  
   podsvietenie 6  
   čas podsvietenia 35  
   nasnímať obrazovku 36  
   nastavenia 35  
   tlačidlá 5–6  
   otáčanie 6  
 odomknutie obrazovky 5, 6  
 orientácia, mapa 37  
 orientácia obrazovky 6  
 otáčanie obrazovky 6
- P**  
 podsvietenie 6  
   čas podsvietenia 7  
 prenos súborov 50  
   cez USB 50  
   bezdrôtovo 28  
 prezentácia 23  
 priblíženie 37  
 pripojenie  
   k inému zariadeniu 28
- USB káblom 49  
 bezdrôtové  
   príslušenstvo 52, 53  
 prispôbenie  
    dátové polia 33  
   nastavenia zariadenia 34–44  
   profily 34  
 príslušenstvo 52, 60  
   fitness 52, 53  
 príslušenstvo ANT+ 52, 53  
 profily 7, 34  
   úprava 7  
   vytváranie 34  
   vyberanie 7
- R**  
 registrácia prístroja 5  
 riešenie problémov 59  
 rozšírené nastavenia mapy 37
- S**  
 satelitné signály 4, 31, 54, 55, 59
- nastavenia systému 34  
 vypnutie GPS 31  
 sever hore 37  
 signály GPS 4, 31, 34, 54, 55, 59  
   vypnutie 31  
 slnko a mesiac - východ, západ 30, 56  
 slúchadlový výstup 1, 18  
 software  
   aktualizácia 45  
   verzia 45  
 stopky 31  
 sťahovanie  
   geocache 25  
   fotografie 24  
   software 45
- T**  
 technické údaje 45  
 text, veľkosť na mape 37  
 tlačidlá, na obrazovke 5–6  
 tlačidlo napájania 1  
 tóny 37  
 Trackback 16

## Index

---

- trasy 13–15
  - archivácia 15
  - vynulovanie
    - aktuálnej 15
  - vymazanie 15
  - profily 14
  - zaznamenanie 13, 38
  - uloženie 14
  - nastavenie 38
  - prezeranie 14
- trasa hore 37
- trasové body 8–9
  - zvýšenie presnosti 9
  - vytváranie 8
  - vymazanie 8
  - úprava 8
  - navigácia k 16
  - premietnutie 9
- trasový počítač 22
  - vynulovanie 44
- U**
  - uloženie
    - trás 14
  - ukazovateľ kurzu 20
- upozornenia
  - budík 30
  - námorné 43
  - blízkosti 29
  - tóny 37
- upozornenia priblíženia 29
- USB kábel 60
  - pripojenie 49
  - odpojenie 51
- uskladenie zariadenia 47
- Ú**
  - úprava
    - profily 34
    - cesty 11
    - trasové body 8
- V**
  - vyhľadávanie
    - adresy 11
    - miesto v blízkosti 10
  - vymazanie
    - súbory 51
    - profily 34
    - cesty 12
    - trasy 15
  - trasové body 8
  - vynulovanie
    - všetky nastavenia 59
    - údaje 44
    - prístroj 59
    - graf prevýšenia 21
  - vytvorenie
    - ciest 11
    - trasových bodov 8
  - výpočet oblasti 29
  - výškomer
    - kalibrácia 21
    - typ grafu(parcely) 41
    - nastavenia 40
- Z**
  - zachytávanie signálov
    - satelitov 4, 59
  - zamknutie obrazovky 5
  - záznam trás 13, 38
  - zdieľanie dát 28
  - zobrazenie prevýšenia 21
    - barometrický
      - výškomer 21
    - trasy 14
  - zobrazit' a ísť 9

# ZÁRUČNÝ LIST

## Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

## Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Telefón: .....

Email: .....

### Upozornenie:

*Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.*

# Záručné podmienky

**Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú obmedzenú záruku.**

V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na vlastné náklady.

## **Reklamácia musí obsahovať:**

1. **Poškodené zariadenie** s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. **Vyplnený záručný list a nadobúdaci doklad** (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému bol darček dodaný.
4. Vyplnený **reklamačný protokol**
  - reklamačný protokol nájdete na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) v sekcii Download/Tlačivá alebo priamo na linku:  
<http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/>

## **Strata uvedených záruk nastáva v prípade:**

1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
4. Ak bol v prístroji nahratý nelegálny ovládací program alebo mapa

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného Zákona o ochrane spotrebiteľa

## **Servisné stredisko pre Slovensko:**

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002900, fax: 041-7632 616, [servis@garmin.sk](mailto:servis@garmin.sk)

**bezplatná linka podpory  
HOT-LINE: 0800 135 000**





**CONAN**  
satelitná navigácia



**CONAN**  
satelitná navigácia



**CONAN**  
satelitná navigácia

Táto **slovenská** verzia anglickej príručky série Montana 600 (katalógové číslo Garmin 190-01330-00, revízia A) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie série Montana 600.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO **SLOVENSKEJ** PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.

**GARMIN**®



© 2011 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Zhangshu 2<sup>nd</sup> Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

[www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)