


GARMIN.



APPROACH S42

Používateľská príručka



© 2019 Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti.

Všetky práva vyhradené. Podlieha autorským právam, tento manuál nesmie byť kopírovaný ako celok ani jeho časti bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin si vyhradzuje právo meniť a zlepšovať svoje produkty a robiť zmeny v obsahu tohoto manuálu bez povinnosti oznámiť akýmkoľvek osobám alebo organizáciám tieto zmeny a vylepšenia. Najnovšie aktualizácie a ďalšie informácie týkajúce sa používania tohoto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo a Approach® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej subdodávateľov registrované v USA a iných krajinách. Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™ a TruSwing™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej subdodávateľov. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Android™ je obchodná značka Google Inc. BLUETOOTH® slovné označenie a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení spoločnosťou Garmin podlieha licencií. iOS® je registrovaná obchodná značka Cisco Systems, Inc. použitá na základe licencie Apple Inc. iPhone® je obchodnou značkou Apple Inc., registrovaná v U.S. a iných krajinách. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.



COMET
satelitná navigácia

Obsah

O zariadení	1	Zobrazenie informácií o hre	8
Začínáme	1	Meranie odpalu pomocou funkcie	
Použitie funkcií hodín	1	Garmin AutoShot	8
Zapnutie zariadenia	2	Zobrazenie Garmin AutoShot v režime	
Zamknutie a odomknutie dotykového		veľkých čísel	8
displeja	2	Pridanie odpalu manuálne	9
Nabíjanie zariadenia	2	Zobrazenie histórie rán	9
Aktualizácie	2	Zobrazenie štatistík palice	9
Nastavenie aplikácie Garmin		Uloženie pozície	9
Express	3	Ukončenie hry	9
Hra	3	Funkcie s pripojením	10
Získavanie satelitných signálov	3	Párovanie so smartfónom	10
Náhľad jamky	3	Zapnutie Bluetooth notifikácií	10
Režim veľkých čísel	4	Vypnutie Bluetooth pripojenia	
Golf Menu	4	k smartfónu	12
Zobrazenie prekážok, oblúkov a zalo-		Vypnutie a zapnutie upozornení	
mení	5	o pripojení k smartfónu	12
Zobrazenie greenu	6	Lokalizovanie strateného mobilného	
Zmena jamky	6	zariadenia	12
Zmena greenu	6	Aplikácia Garmin Golf	13
Záznam skóre	6	Automatická detekcia odpalu	13
Metóda skórovania	6	Automatické aktualizácie ihrísk	13
Nastavenie hendikepu	7	Garmin Connect	13
Zapnutie sledovania štatistik	7	Používanie mobilných aplikácií	14
História	8	Používanie Garmin Connect	
		v počítači	14

Miniaplikácie	15	Prispôsobenie zariadenia	20
Zobrazenie miniaplikácií	15	Golfové nastavenia	20
Prispôsobenie sluchy miniaplikácií ...	16	Snímače na golfové palice	21
Monitorovanie aktivity	16	Zmena vzhľadu hodín	21
Zapnutie alebo vypnutie sledovania		Systémové nastavenia	21
dennej aktivity	16	Nastavenia podsvietenia	22
Automatický cieľ.....	16	Nastavenia času	22
Zobrazenie celkového počtu krokov .	16	Nastavenie profilu používateľa	23
Použitie výzvy na pohyb	17	Obnovenie výrobných nastavení	23
Sledovanie spánku	17	Zobrazenie elektronického štítku	
Aktivity a aplikácie	17	a informácií o zhode	23
Spustenie aktivity	17	Informácie o zariadení	24
Tipy na zaznamenávanie aktivít	18	Výmena remienkov	24
Nastavenia aktivity	18	Starostlivosť o zariadenie.....	24
Zastavenie aktivity	18	Čistenie dotykového displeja	24
Interiérové aktivity	18	Čistenie zariadenia	25
Stopky	19	Dlhodobé uskladnenie	25
Časovač odpočítavania	19	Špecifikácie	25
Nastavenie budíka	19	Riešenie problémov	25
TruSwing™	19	Maximalizácia výdrže batérie	25
Zobrazenie TruSwing metrik v zariadení	20	Moje zariadenie nevie nájsť golfové	
Zmena palíc	20	ihriská v okolí	26
Zmena ruky	20	Je môj smartfón kompatibilný s mojím	
Odpojenie snímača TruSwing	20	zariadením?.....	26
		Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu	26

Moje zariadenie zobrazuje nesprávne merné jednotky	27
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku	27
Reštartovanie hodín	27
Vyhľadanie satelitných signálov	27
Vylepšenie príjmu GPS signálu	27
Ako získať ďalšie informácie.....	28

CONAN

satelitná navigácia





CONAN
satelitná navigácia

O zariadení

VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.




- 1 Dotykový displej:** Prejdením prstom prechádzate miniaplikáciami, funkciami a ponukou. Ťuknutím spravíte výber.
- 2 Tlačidlo:** Stlačením zapnete zariadenie. Stlačením spustíte hru. Stlačením sa vrátite na predošlé zobrazenie. Stlačením a podržaním zobrazíte nastavenia hodín alebo vypnete zariadenie.

Začíname

Pred prvým použitím by ste mali prejsť všetkými bodmi, aby ste nastavili svoje zariadenie a spoznali základné funkcie.

- 1 Stlačením tlačidla zapnete hodiny (strana 2).
- 2 Ťuknutím na dotykový displej vyberte jazyk a odpovedzte na výzvy zariadenia.
- 3 Spárujte s vaším smartfónom (strana 10). Párovanie so smartfónom vám umožní prístup k synchronizácii skóre karty, aktuálnym údajom o počasí a iné.
- 4 Zariadenie úplne nabite, aby ste mali dostatočnú kapacitu výdrže batérie pre hru (strana 2).

Použitie funkcií hodín

- V zobrazení hodín prejdením prstom smerom nahor sa pohybujete v slučke miniaplikácií. Hodiny majú predinštalované miniaplikácie s prehľadom dôležitých informácií. Viac miniaplikácií je dostupných, keď spárujete hodiny so smartfónom.
- V zobrazení hodín stlačte tlačidlo a vyberte  pre spustenie aktivity alebo otvorenie aplikácie.

• Stlačte a podržte tlačidlo pre úpravu nastavení alebo prispôsobenie vzhľadu hodín.

Zapnutie zariadenia

Pri prvom zapnutí zariadenia je potrebné konfigurovať nastavenia systému.

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Zamknutie a odomknutie dotykového displeja

Aby ste počas hry predišli nežiadúcim dotykom displeja, môžete displej zamknúť.

- 1 Podržte tlačidlo.
- 2 Vyberte Lock Screen.
- 3 Podržte tlačidlo, kým sa displej opäť neodomkne.

Nabíjanie zariadenia


VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

OZNÁMENIE

Koróziu zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si pokyny na čistenie uvedené v prílohe.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na zariadení.



- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu USB.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

Aktualizácie

Do počítača si nainštalujte Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Do smartfónu si nainštalujte aplikáciu Garmin Golf.

Toto vám umožní jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie ihrísk
- Prenos údajov do aplikácie Garmin Golf
- Registrácia zariadenia

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku [garmin.com / express](http://garmin.com/express).
- 3 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Hra

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte **Play Golf**.

Zariadenie lokalizuje satelity, vypočíta vašu polohu a vyberie ihrisko, ak je vo vašej blízkosti len jedno golfové ihrisko.

- 3 Ak sa zobrazí zoznam ihrísk, zvolte ihrisko zo zoznamu.
- 4 Zvoľte pre záznam skóre.

Získavanie satelitných signálov


Hodiny potrebujú čistý výhľad na oblohu, aby získali satelitné signály. Čas a dátum sa nastavujú automaticky podľa

GPS pozície.

- 1 Chodte von na otvorené priestranstvo. Hodiny by mali byť orientované smerom k oblohe.
- 2 Počkajte, kým hodiny lokalizujú satelity. Lokalizácia satelitných signálov môže trvať 30–60 sekúnd.

Náhľad jamky

Hodiny zobrazujú aktuálne hranú jamku a automaticky sa prepnú na ďalšiu, keď prejdete k novej jamke. Ak nie ste na jamke (napr. ste v clubhouse), zariadenie sa prepne na jamku 1. Manuálne môžete zmeniť jamku (strana 6).



- ①: Číslo jamky.
- ②: Par jamky.
- ③: Ukazovateľ jamky.

④: Mapa greenu.

Môžete ťuknutím hýbať polohou vlajky (strana 6).


⑤: Vzdialenosti na začiatok, do stredu a na koniec greenu.

Režim veľkých čísel

V zobrazení náhľadu jamky môžete zmeniť veľkosť čísel.

Podržte tlačidlo a vyberte **Golf Settings > Big Numbers**.

TIP: V režime veľkých čísel stlačením tlačidla môžete vybrať **Hazards and Layups** alebo **Move Flag**.



①: Číslo jamky.

②: Par jamky.

③: Vzdialenosť od pozície odpalu.

④: Vzdialenosť na koniec greenu.

⑤: Vzdialenosť do stredu greenu alebo zvolená pozícia jamky.

⑥: Vzdialenosť na začiatok greenu.

Golf Menu

Počas hry stlačením tlačidla otvoríte ďalšie golfové funkcie.

Move Flag: Umožní zmeniť pozíciu vlajky a získate tak presnejšie meranie vzdialenosti (strana 6). Zobrazí sa, ak je zapnutý režim veľkých čísel.

Hazards and Layups: Zobrazí prekážky a oblúky pre aktuálnu jamku (strana 5). Zobrazí sa, ak je zapnutý režim veľkých čísel.

Change Hole: Umožní manuálne zmeniť jamku (strana 6).

Change Green: Umožní zmeniť green, ak je pre jamku dostupných viac ako jeden green (strana 6).

Scorecard: Otvorí skóre kartu pre hru (strana 6).

Round Info: Zobrazí skóre, štatistiky a informáciu o krokoch (strana 8).

Last Shot: Zobrazí vzdialenosť predošlej rany zaznamenanej funkciou Garmin AutoShot™ (strana 9).

Odpal môžete nahrat' aj manuálne (strana 9).

Club Stats: Zobrazí vaše štatistiky každej palice (strana 9). Zobrazí sa, keď spárujete snímače Approach CT10 alebo spustíte Club Prompt setting (rýchle nastavenie palice).

Save Location: Umožní uložiť pozíciu ako napríklad objekt alebo prekážku na aktuálnej jamke (strana 9).

Sunrise & Sunset: Zobrazenie času východu a západu slnka a času stmievania.

End Round: Ukončí aktuálnu hru (strana 9).


Zobrazenie prekážok, oblúkov a zalomení

Pre jamky s parom 4 a 5 si viete zobrazit' vzdialenosti k prekážkam, oblúkom a zalomeniam pozdĺž fairway. Prekážky, ktoré ovplyvnia ranu sú zobrazené samostatne alebo v skupinách, aby ste ľahšie určili vzdialenosť k oblúku alebo carry (dopad loptičky).

Vyberte možnosť:

- V zobrazení náhľadu jamky zvolte **V**.

- V režime veľkých čísel stlačte tlačidlo a zvolte **Hazards and Layouts**.




- 1 : Typ prekážky, oblúk a vzdialenosť alebo zalomenie a vzdialenosť.
- 2 : Vzdialenosť k oblúku, zalomeniu alebo na začiatok a koniec prekážky. **POZN.:** Ak má prekážka jediný bod, zobrazí sa vzdialenosť do stredu.
- 3 : Polkruh označuje green. Čiara pod greenom označuje stred fairway.
- 4 : Písmeno označuje poradie prekážky, oblúka alebo zalomenia na jamke, zobrazené nižšie pod greenom v približnej pozícii k fairway.

- ⑤ : Ťknutím na šípky zobrazíte iné prekážky, oblúky alebo zalomenia na jamke.

Zobrazenie greenu

Počas hry môžete priblížiť zobrazenie greenu a hýbať pozíciou jamky.

- 1 Ťknite na green.
- 2 Ťknutím alebo potiahnutím  hýbete pozíciou jamky.
- 3 Stlačením tlačidla nastavíte pozíciu jamky. Vzdialenosti v zobrazení jamky sa aktualizujú podľa novej pozície jamky. Pozícia jamky je uložená len pre aktuálnu hru.

Zmena jamky

Jamky môžete v zobrazení jamky meniť manuálne.

- 1 Počas hry stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte **Change Hole**.
- 3 Zvoľte **+** alebo **-**.

Zmena greenu

Ak hráte jamku s viac ako jedným greenom, môžete zmeniť green.

- 1 Počas hry stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte **Change Green**.

- 3 Vyberte green.

Záznam skóre

- 1 Počas hry stlačte tlačidlo.

- 2 Vyberte **Scorecard**.

POZN.: Ak nie je spustené skórovanie, vyberte **Start Scoring**.

- 3 Vyberte jamku.

- 4 Vyberte **-** alebo **+** pre nastavenie skóre.

Metóda skórovania

Môžete zmeniť metódu záznamu skóre v zariadení.

- 1 Podržte tlačidlo.
- 2 Vyberte **Golf Settings > Scoring Method**.
- 3 Zvoľte metódu skórovania.

Stableford skórovanie

Keď zvolíte metódu skórovania **Stableford** (strana 6), body sa vám pripisujú na základe počtov úderov vzhľadom na par. Na konci hry víťazí najvyššie skóre.

Zariadenie pripisuje body podľa pravidiel Golfovej asociácie Spojených štátov amerických.

Skóre karta pre hru **Stableford** uvádza body namiesto úderov.

Body	Údery vzhľadom na par
0	2 alebo viac nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Nastavenie hendikepu

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte **Golf Settings > Handicap Scoring**.

3 Vyberte možnosť:

- Pre vloženie čísla počtu rán, ktoré budú odpočítané od celkového skóre zvolte **Local Handicap**.
- Pre vloženie hráčovho indexu HCP a slope rating ihriska pre výpočet vášho HCP ihriska zvolte **Index/Slope**.

4 Nastavte svoj hendikep.

Zapnutie sledovania štatistík

Keď spustíte sledovanie štatistík v zariadení, môžete si zobrazit' svoje štatistiky pre aktuálnu hru (strana 8).

V aplikácii Garmin Golf si môžete hry porovnávať a sledovať zlepšenia.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte **Golf Settings > Stat Tracking**.

Nahrávanie štatistík

Pred nahrávaním je potrebné spustiť sledovanie štatistík (strana 7).

1 V skóre karte vyberte jamku.




2 Vložte celkový počet rán vrátane puttov a vyberte **Next**.

3 Vložte počet puttov a vyberte **Next**.

POZN.: Počet puttov sa použije len pre sledovanie štatistík a nezvýši vaše skóre.

4 Ak je potrebné, vyberte možnosť:

POZN.: Ak ste na jamke s parom 3 alebo používate snímače Approach CT10, informácie o fairway sa nezobrazia.

- Ak vaša loptička dopadla na fairway, zvolte .
- Ak vaša loptička minula fairway, zvolte  alebo .

5 Ak je potrebné, vložte počet trestných rán.

História

Prostredníctvom spárovaného smartfónu preniesite skóre karty do aplikácie Garmin Golf. V aplikácii si uložíte vaše hry a štatistiky.

Zobrazenie informácií o hre

Počas hry si môžete zobrazit' skóre, štatistiky a informácie o krokoch.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte **Round Info**.

3 Prstom prejdite po displeji smerom hore.

Meranie odpalu pomocou funkcie Garmin AutoShot

Vždy, keď na ferveji spravíte odpal, zariadenie zaznamená jeho vzdialenosť, ktorú si tak môžete neskôr pozrieť (strana 9). Putty sa nezaznamenávajú.

1 Rozpoznanie odpalov funguje lepšie, keď pri hraní golfu zariadenie nosíte na zápästí ruky, ktorou odpaľujete. Keď zariadenie zaznamená odpal, v lište ① v hornej časti displeja 1 sa zobrazí vaša vzdialenosť od miesta odpalu.



TIP: Ťuknutím na túto lištu ju môžete na 10 sekúnd skryť.

2 Spravte ďalší odpal.

Zariadenie zaznamená vzdialenosť vášho posledného odpalu.

Zobrazenie Garmin AutoShot v režime veľkých čísel

1 Pre lepšie zaznamenanie rany noste zariadenie na ruku, ktorou odpaľujete.

Keď zariadenie zaznamená ranu, vaša vzdialenosť od pozície odpalu sa nahrá.

2 Ťuknutím na šípku v hornej časti displeja sa zobrazí vzdialenosť vašej poslednej rany.

3 Odpáľte ďalšiu ranu.

Pridanie odpalu manuálne

Ranu môžete pridať manuálne, ak ju vaše zariadenie nezaznamená. Musíte ranu pridať z pozície stratenej rany.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte **Last Shot > Add Shot**.

3 Zvoľte ✓ pre nový odpal z vašej aktuálnej pozície.

Zobrazenie histórie rán

1 Po odohraní jamky stlačte tlačidlo.

2 Vyberte **Last Shot** pre zobrazenie informácie o vašej poslednej rane.

POZN.: Môžete zobraziť vzdialenosti pre všetky rany zaznamenané počas aktuálnej hry. Ak je potrebné, môžete ranu pridať manuálne (strana 9).

3 Vyberte **View More** pre zobrazenie informácií o každej rane na jamke.

Zobrazenie štatistík palice

Počas hry môžete zobraziť štatistiky palice ako aj vzdialenosti a informácie o presnosti.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte **Club Stats**.

3 Zvoľte palicu.

4 Prejdite prstom nahor po displeji.

Uloženie pozície

Počas hry môžete uložiť až 5 pozícií na každej jamke. Uloženie pozície je užitočné pre zaznamenanie objektov alebo prekážok, ktoré nie sú zobrazené na mape. Môžete zobraziť vzdialenosť k týmto pozíciám v zobrazení oblúkov a zalomení (strana 5).

1 Postavte sa na pozíciu, ktorú chcete uložiť. **POZN.:** Nemôžete uložiť pozíciu, ktorá je ďaleko od aktuálne zvolenej jamky.

2 Stlačte tlačidlo.

3 Vyberte **Save Location**.

4 Zvoľte označenie tejto pozície.

Ukončenie hry

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte **End Round**.

3 Vyberte možnosť:

- Pre zobrazenie štatistík a informácií o hre ťuknite na skóre.
- Pre uloženie hry a návrat do režimu hodín zvoľte **Save**.
- Pre upravenie skóre karty zvoľte **Edit Score**.

- Pre vymazanie hry a návrat do režimu hodín zvolte **Discard**.
- Pre pozastavenie hry a návrat k hre neskôr zvolte **Pause**.

Funkcie s pripojením

Funkcie s pripojením sú pre zariadenie Approach dostupné, keď ho pripojíte ku kompatibilnému smartfónu pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth®. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do pripojeného smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Connect™. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/apps.

Upozornenia z telefónu: na zariadení Approach sa budú zobrazovať upozornenia a správy z telefónu.

Aktualizácie softvéru: slúži na aktualizáciu softvéru zariadenia.



Počasia: slúži na zobrazenie aktuálnych poveternostných pomienok a predpovedí počasia.

Nájsť môj telefón: vyhľadá váš stratený smartfón, ktorý je spárovaný s vaším zariadením Approach a nachádza sa v dosahu.

Vyhľadať moje zariadenie: vyhľadá vaše stratené zariadenie Approach, ktoré je spárované s vaším smartfónom a nachádza sa v dosahu.

Párovanie so smartfónom

Aby ste mohli využívať všetky funkcie s pripojením, zariadenie musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin Golf, nie cez nastavenia Bluetooth vo vašom smartfóne.

- 1 Z obchodu s aplikáciami vo vašom smartfóne si nainštalujte a otvoríte aplikáciu Garmin Golf.
- 2 Na hodinách podržte tlačidlo pre zobrazenie hlavného menu.
- 3 Vyberte **Pair Phone**.
- 4 Z  alebo  menu v aplikácii vyberte **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** a postupujte podľa inštrukcií v aplikácii pre dokončenie procesu párovania.

Zapnutie Bluetooth notifikácií

Aby ste mohli spustiť notifikácie, musíte spárovať smartfón s hodinami (strana 10).

- 1 Podržte tlačidlo.
- 2 Vyberte **Phone > Notifications**.

3 Vyberte možnosť:

- Pre nastavenie preferencií pre notifikácie, ktoré sa zobrazia počas aktivity zvolte **During Activity**.
- Pre nastavenie preferencií pre notifikácie, ktoré sa zobrazia v režime hodín zvolte **Not During Activity**.
- Pre nastavenie dĺžky trvania upozornenia pre novú notifikáciu zobrazenú na displeji zvolte **Timeout**.

Zobrazenie notifikácií

1 V zobrazení hodín prejdite po displeji nahor pre zobrazenie miniaplikácie notifikácií.

2 Ťknúť na miniaplikáciu pre zobrazenie viac detailov.

3 Vyberte notifikáciu.

Ťknutím na displej zobrazíte celú notifikáciu.

4 Prejdením prstom nahor po displeji zobrazíte možnosti notifikácie.

5 Vyberte možnosť:

- Na základe notifikácie vyberte požadovanú akciu ako **Dismiss**

alebo **Reply**. Dostupné akcie závisia od typu notifikácie a operačného systému smartfónu.

Ak zamietnete notifikáciu v smartfóne alebo na hodinách, nie je zobrazená viac ani v miniaplikácií.



- Pre návrat k zoznamu notifikácií stlačte tlačidlo.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Keď na pripojenom smartfóne prijmete hovor, na zariadení Approach sa zobrazí meno alebo telefónne číslo volajúceho.

- Hovor prijmite výberom položky .

POZNÁMKA: ak chcete hovoriť s volajúcim, je potrebné používať pripojený smartfón.

- Hovor odmietnite výberom položky .
- Ak chcete odmietnuť hovor a okamžite poslať aj odpoveď v textovej správe, vyberte položku  a potom správu zo zoznamu.

POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, ak je vaše zariadenie pripojené k smartfónu Android™.

Správa notifikácií

Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať notifikácie, ktoré sa objavujú na zariadení Approach.

Vyberte možnosť:

- Ak používate zariadenie iPhone®, prejdite do nastavení upozornení iOS®, kde vyberte položky, ktoré sa majú na zariadení zobrazit'.
- Ak používate smartfón so systémom Android, z aplikácie Garmin Connect vyberte položky **Nastavenia > Upozornenia**.

Použitie režimu Nerušiť (Do Not Disturb)

Režim nerušiť môžete použiť na vypnutie podsvietenia a vibračných upozornení.

Napr. môžete tento režim použiť počas spánku alebo pozerania filmu. **POZN.:**

Vo svojom účte na Garmin Connect si nastavte vaše bežné hodiny spánku.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte **Do Not Disturb**.

Vypnutie Bluetooth pripojenia k smartfónu

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte prepínač **Phone** a vypnite Bluetooth pripojenie k smartfónu v hodinách. Podľa používateľskej príručky k vášmu smartfónu vypnite bezdrôtovú

technológiu Bluetooth vo vašom smartfóne.

Zapnutie a vypnutie upozornení o pripojení k smartfónu

Svoje zariadenie môžete nastaviť, aby vás upozornilo, keď sa spárovaný smartfón k hodinám cez technológiu Bluetooth pripojí alebo keď sa odpojí.

POZN.: Upozornenia na pripojenie smartfónu sú od výroby vypnuté.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte **Phone > Connected Alerts**.

Lokalizovanie strateného mobilného zariadenia

Táto funkcia vám pomôže lokalizovať stratené mobilné zariadenie, ktoré je spárované cez Bluetooth technológiu a nachádza sa v dosahu.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte  > **Find Phone**.

Approach začne hľadať spárované mobilné zariadenie. Zvukové upozornenie sa spustí na mobilnom zariadení a sila Bluetooth signálu sa zobrazí na displeji hodín. Sila Bluetooth signálu sa zvyšuje, keď sa približujete k mobilnému zariadeniu.

3 Stlačením tlačidla ukončíte hľadanie.

Aplikácia Garmin Golf

Aplikácia Garmin Golf umožňuje nahrat skóre karty pomocou kompatibilného zariadenia Garmin a zobrazíť podrobnú štatistiku a analýzy úderov. Hráči golfu môžu pomocou aplikácie Garmin Golf súťažiť medzi sebou na rôznych ihriskách. K dispozícii sú tabuľky lídrov pre viac ako 41 000 ihrísk, ku ktorým sa môže ktokoľvek pripojiť. Môžete nastaviť turnajovú udalosť a pozvať hráčov, aby s vami súťažili.

Aplikácia Garmin Golf synchronizuje dáta s účtom Garmin Connect. Aplikáciu Garmin Golf si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami v smartfóne.

Automatická detekcia odpalu

Approach má funkciu automatickej detekcie a záznamu odpalu. Vždy, keď odpálíte ranu pozdĺž fairway, zariadenie zaznamená vašu pozíciu a vy si ju neskôr môžete zobrazíť v aplikácii Garmin Connect alebo Garmin Golf.

TIP: Automatická detekcia odpalu funguje najlepšie vtedy, keď máte dobrý kontakt s loptičkou. Putty nie sú zaznamenávané.

Automatické aktualizácie ihrísk

Approach má funkciu automatickej aktualizácie ihrísk cez aplikáciu Garmin Golf. Keď pripojíte zariadenie k smartfónu, najčastejšie používané ihriská sa automaticky aktualizujú.

Garmin Connect

Keď spárujete svoje zariadenie so smartfónom prostredníctvom aplikácie Garmin Golf, účet na Garmin Connect sa vytvorí automaticky. Aplikácia Garmin Golf synchronizuje vaše údaje s účtom na Garmin Connect. Aplikáciu Garmin Connect si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami vo vašom smartfóne.

Účet na Garmin Connect vám umožní sledovať vaše výkony a spojiť sa s vašimi priateľmi. Získate tak nástroj na sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a vzájomné povzbudzovanie sa. Môžete zaznamenávať udalosti z vášho aktívneho života vrátane behov, cyklovýjazdov, plávania a mnoho iného.

Ukladanie vašich aktivít: Po dokončení a uložení vašej meranej aktivity v zariadení môžete túto aktivitu preniesť do svojho účtu na Garmin Connect a uchovávať ju tak dlho, ako potrebujete.

Analyzujte svoje údaje: Môžete zobrazíť detailné informácie o vašich fitness a outdoor aktivitách vrátane času, vzdialenosti, pulzu, spálených kalórií, zobrazenie mapy, a grafy tempa a rýchlosti. Môžete si tiež zobrazíť prispôbitelné reporty.

Sledujte svoj pokrok: Môžete sledovať svoje kroky, zabávať sa kamarátskymi súťažami so svojimi pripojeniami a dosahovať svoje ciele.

Zdieľajte svoje aktivity: Môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať ich aktivity alebo zverejniť odkazy na svoje aktivity na svojich obľúbených sociálnych sieťach.

Používanie mobilných aplikácií

Keď spárujete svoje zariadenie so smartfónom (strana 10), môžete preniesť všetky vaše údaje cez aplikácie Garmin Golf a Garmin Connect do svojho Garmin účtu.

1 Otvorte aplikáciu Garmin Golf alebo Garmin Connect vo svojom smartfóne.

TIP: Aplikácia môže byť otvorená alebo spustená na pozadí.

2 Zariadenia by mali byť od seba vzdialené max 10 m (30 ft.).

Zariadenie automaticky synchronizuje údaje s vaším účtom.

Aktualizácia softvéru pomocou mobilných aplikácií

Keď spárujete zariadenie so smartfónom (strana 10), môžete použiť aplikáciu Garmin Golf a Garmin Connect na aktualizovanie softvéru vášho zariadenia.

Synchronizujte svoje zariadenie s jednou z aplikácií. Ak je nový softvér dostupný, aplikácia automaticky odošle aktualizáciu do zariadenia.

Používanie Garmin Connect v počítači

Aplikácia Garmin Express pripojí vaše kompatibilné golfové hodiny k vášmu účtu na Garmin Connect pomocou počítača.

- 1 Pripojte svoje hodiny k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Navštívte stránku garmin.com/express.
- 3 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Garmin Express.
- 4 Otvorte aplikáciu Garmin Express a vyberte Pridať zariadenie .
- 5 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si musíte stiahnuť a nainštalovať Garmin Express aplikáciu a pridať do nej zariadenie (strana 14).

1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, aplikácia Garmin Express ju odošle do vášho zariadenia.

2 Keď aplikácia Garmin Express dokončí odosielanie aktualizácie, odpojte zariadenie od počítača.

Vaše zariadenie nainštaluje aplikáciu.

Miniaplikácie

Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými miniaplikáciami, ktoré poskytujú okamžité informácie. Niektoré miniaplikácie vyžadujú pripojenie cez rozhranie Bluetooth s kompatibilným smartfónom.

Predvolené nie sú niektoré miniaplikácie viditeľné. Môžete ich do slučky miniaplikácií pridať manuálne (strana 16).

Kalendár: zobrazuje blížiace sa stretnutia uložené v kalendári smartfónu.

Golf: zobrazuje skóre štatistiky golfu za posledné kolo/hru.

Upozornenia: upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové správy, aktualizácie na sociálnych sieťach a ďalšie informácie na základe nastavení oznámení smartfónu.

Kroky: sleduje váš denný počet krokov, cieľový počet krokov a údaje za predchádzajúce dni.

Východ a západ slnka: zobrazuje čas východu a západu slnka, časy súmraku.

Počasié: zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď počasia.

Zobrazenie miniaplikácií

Zariadenie má predinštalovaných niekoľko miniaplikácií. Viac funkcií je dostupných po spárovaní hodín so smartfónom.

POZN.: Miniaplikácie, ktoré sú pôvodne vypnuté, vyžadujú pripojenie k smartfónu a zapnú sa automaticky, keď spárujete hodiny so smartfónom.

• V zobrazení hodín prejdite prstom po displeji nadol.

- Ťknutím na displej sa zobrazia ďalšie možnosti a funkcie miniaplikácie. TIP: Môžete pridať alebo odstrániť miniaplikácie zo slučky miniaplikácií (strana 16).

Prispôsobenie slučky miniaplikácií

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte  > **Manage Widgets**.

3 Prepínačom pridáte alebo odstránite miniaplikáciu zo slučky miniaplikácií.

Monitorovanie aktivity

V aplikácii Garmin Connect si zobrazíte údaje o sledovaní dennej aktivity a o zaznamenaných aktivitách.


POZN.: Prihlasovacie údaje do vášho účtu na Garmin Connect sú rovnaké aj pre aplikáciu Garmin Connect aj pre aplikáciu Garmin Golf.

Zapnutie a vypnutie sledovania dennej aktivity


Funkcia monitorovania aktivity zaznamenáva denne počet krokov, prejdenú vzdialenosť a spálené kalórie. Spálené kalórie zahŕňajú váš bazálny metabolizmus plus kalórie spálené počas aktivity.

Kedykoľvek môžete sledovanie dennej aktivity zapnúť alebo vypnúť.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte  > **Activity Tracking**.

Automatický cieľ

Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovní aktivity. Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať váš pokrok smerom k dennému cieľu .




Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov v účte Garmin Connect.

Zobrazenie celkového počtu krokov

V miniaplikácii krokov ťknute na displej a zobrazí sa celkový počet krokov a cieľ za predchádzajúci týždeň.

Prispôsobenie upozornení na plnenie cieľa v počte krokov

Môžete si prispôsobiť upozornenia na plnenie cieľa v počte krokov, aby sa zobrazovali vždy alebo aby boli skryté počas aktivity. Upozornenia tiež môžete vypnúť.


- 1 Podržte tlačidlo.
- 2 Vyberte  > **Activity Tracking > Goal Alerts**.
- 3 Vyberte možnosť.

Použitie výzvy na pohyb

Sedenie počas dlhých hodín môže spôsobiť nežiaduce zmeny metabolizmu. Výzva na pohyb vám pripomenie, aby ste zostali v pohybe. Po hodine bez aktivity sa zobrazí výzva Move! a lišta.

Stačí krátka prechádzka (aspoň pár minút), aby sa výzva vymazala.

Zapnutie výzvy na pohyb

- 1 Podržte tlačidlo.
- 2 Vyberte  > **Activity Tracking > Move Alert**.

Sledovanie spánku

Keď spíte, zariadenie automaticky zistí váš spánok a sleduje vaše pohyby počas vašich normálnych hodín spánku. Svoje normálne hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas spánku. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.

POZN.: Zdriemnutia sa do štatistík spánku nepočítajú. Pomocou režimu nerušenía môžete vypnúť oznámenia a upozornenia okrem budíkov (strana 12).

Používanie automatického sledovania spánku

- 1 Majte na sebe zariadenie aj počas spánku.
 - 2 Nahrajte vaše údaje zachytené pri sledovaní počas spánku na lokalitu Garmin Connect .
- Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.

Aktivity a aplikácie

Zariadenie môžete používať pri interiérových, exteriérových, atletických a fitness aktivitách. Po spustení aktivity zariadenie zobrazí a začne zaznamenávať údaje snímača. Aktivity môžete uložiť a zdieľať s komunitou Garmin Connect. Ďalšie informácie o sledovaní aktivity a presnosti merania zdravotného stavu nájdete na adrese garmin.com/ataccuracy.

Spustenie aktivity

Keď spustíte aktivitu, GPS sa zapne automaticky (ak je potrebné). Keď aktivitu ukončíte, zariadenie sa vráti do režimu hodín.

1 V zobrazení hodín stlačte tlačidlo.

2 Vyberte  > **Activity**.

3 Ak aktivita vyžaduje GPS, choďte von a počkajte, kým zariadenie lokalizuje satelity.

4 Stlačením tlačidla spustíte časovač aktivity.

POZN.: Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite len ak je časovač aktivity spustený.

Typ na zaznamenávanie aktivít

- Pred začiatkom aktivity zariadenie nabite (strana 2).
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie stránky s údajami.

Nastavenia aktivity

V zobrazení hodín stlačte tlačidlo a vyberte  > **Activity** > **Settings**.

Activity Type: Umožní zmeniť typ aktivity.

Auto Lap: Umožní, aby zariadenia automaticky označilo okruh pri špecifickej vzdialenosti. Táto funkcia je užitočná pre porovnávanie výkonu v rôznych častiach aktivity (napr. každú 1 míľu alebo 5 km).

TIP: Ťuknutím na **Auto Lap** upravíte vzdialenosť.

Auto Pause: Umožní automaticky pozastaviť časovač, keď sa prestanete hýbať. Táto funkcia je užitočná, ak počas aktivity prechádzate cez svetelnú križovatku alebo iné miesta, kde musíte zastaviť.

GPS: Nastavenie aktivity, aby používala GPS satelitné signály. GPS môžete vypnúť, ak trénujete vo vnútri alebo kvôli šetreniu výdrže batérie.

Zastavenie aktivity

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte **Done**.

3 Zvoľte možnosť:

- Pre uloženie aktivity vyberte ✓.
- Pre vymazanie aktivity vyberte ✕.


Interiérové aktivity

Zariadenie Approach možno použiť pri tréningu v interiéri, napríklad pri behu na trati v hale alebo pri používaní stacionárneho bicykla. Systém GPS je počas aktivít v interiéri vypnutý (strana 18).





Pri behu alebo chôdzi s vypnutým systémom GPS sa rýchlosť, vzdialenosť a kadencia vypočítavajú pomocou akcelerometra v zariadení. Akcelerometer sa kalibruje samočinne. Presnosť údajov o rýchlosti, vzdialenosti a kadencii sa zlepši po niekoľkých behoch alebo prechádzkach vonku s použitím systému GPS.

TIP: Držanie sa riadiel bežiaceho pásu znižuje presnosť. Na zaznamenávanie tempa, vzdialenosti a kadencie môžete použiť voliteľný krokomer.

Stopky

- 1 V zobrazení hodín stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte  > **Stopwatch**.
- 3 Stlačte tlačidlo pre spustenie časovača.
- 4 Stlačte tlačidlo pre zastavenie časovača.
- 5 Vyberte **Reset** pre vynulovanie časovača.

Časovač odpočítavania





- 1 V zobrazení hodín stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte  > **Timer** > **Edit**.
- 3 Zvoľte  a  pre nastavenie časovača.
- 4 Vyberte .
- 5 Stlačte tlačidlo pre spustenie časovača.

6 Stlačte tlačidlo pre zastavenie časovača.

7 Vyberte **Reset** pre vynulovanie časovača.

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť až 8 samostatných budíkov. Každý budík môžete nastaviť, aby sa spustil raz alebo aby sa pravidelne opakoval.


- 1 V zobrazení hodín stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte  > **Alarm Clock** > **Add New** > **Time**.
- 3 Vyberte  a  pre nastavenie času.
- 4 Zvoľte .
- 5 Vyberte **Repeat** a zvoľte, kedy sa má budík opakovať (voliteľné).
- 6 Vyberte **Label** a zvoľte meno pre budík (voliteľné).

TruSwing™

Vaše zariadenie je kompatibilné so snímačom TruSwing. Aplikáciu TruSwing na hodinkách môžete použiť na zobrazenie metrick švihů zaznamenaných snímačom TruSwing. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k vášmu snímaču TruSwing (garmin.com/manuals/truswing).

Zobrazenie TruSwing metrik v zariadení

Pred použitím snímača TruSwing sa ubezpečte, že je snímač bezpečne pripavený na palicu. Pre viac informácií si pozrite používateľskú príručku pre snímač TruSwing.

- 1 Zapnite snímač TruSwing.
- 2 Stlačte tlačidlo na hodinách Approach.
- 3 Vyberte  > **TruSwing** z hlavného menu.
- 4 Vyberte palicu.
- 5 Odpáľte ranu.

Merania švihů sa zobrazia na hodinách Approach po každom odpale.

- 6 Vyberte  alebo  pre pohyb medzi zaznamenanými metrikami švihů.

Zmena palíc

- 1 V menu TruSwing v hodinách Approach vyberte OK.
- 2 Vyberte Change Club.
- 3 Vyberte palicu.

Zmena ruky

Snímač TruSwing používa vašu dominantnú ruku pre výpočet správnych údajov analýzy švihů. V hodinách Approach môžete kedykoľvek zmeniť vašu dominantnú ruku.

- 1 V menu **TruSwing** v hodinách Approach vyberte OK.
- 2 Vyberte **Golf Swing**.
- 3 Vyberte správnu ruku.

Odpojenie snímača TruSwing

- 1 V menu **TruSwing** v hodinách Approach vyberte OK.
- 2 Vyberte End TruSwing.

Prispôsobenie zariadenia

Golfové nastavenia

V zobrazení hodin podržte tlačidlo a vyberte **Golf Settings** pre prispôsobenie golfových nastavení a funkcií.

Scoring: Záznam skóre.

Stat Tracking: Detailné sledovanie štatistik počas hry.

Club Prompt: Zobrazenie výzvy, ktorá vám umožní vložiť palicu, ktorú ste použili po každej zaznamenatej rane.

Scoring Method: Nastavenie metódy skórovania pre hru na rany alebo Stableford skórovania.

Handicap Scoring: Záznam skóre s HCP. Možnosť **Local Handicap** umožní vložiť počet rán, ktoré sa odpočítajú od vášho celkového skóre. Možnosť **Index/Slope** umožní vložiť handicap a slope rating ihriska, takže zariadenie môže vypočítať váš handicap ihriska. Keď zapnete ktorúkoľvek možnosť skórovania s HCP, môžete si nastaviť vašu hodnotu handicapu.

Driver Distance: Nastavenie priemernej vzdialenosti rany pri odpale z odpaliska.

Big Numbers: Zmena veľkosti čísel v zobrazení jamky.

Club Sensors: Nastavenie snímačov Approach CT10.

Snímače na golfové palice

Vaše zariadenie je kompatibilné so snímačmi na golfové palice Approach CT10. Spárované snímače na golfové palice môžete použiť na automatické sledovanie golfových úderov, vrátane lokalizácie, vzdialenosti a typu palice. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa pre snímače na golfové palice garmin.com/manuals/ApproachCT10.

Zmena vzhľadu hodín

Hodiny majú predinštalovaných niekoľko vzhľadov hodín.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte **Watch Face**.

3 Posunutím prstom po displeji hore alebo dole zobrazíte vzhľady hodín.

4 Ťuknutím na displej vyberiete vzhľad hodín.

Systémové nastavenia

V zobrazení hodín podržte tlačidlo a vyberte  pre prispôbenie nastavení a funkcií hodín.

Auto Lock: Umožní zamknutie dotykového displeja, aby sa predišlo nežiadúcim dotykom. Možnosť **During Activity** použite pre zamknutie displeja počas časovanej aktivity alebo počas hry. Možnosť **Not During Activity** použite pre zamknutie displeja v režime hodín.

Backlight: Podsvietenie a prispôbenie nastavení podsvietenia (strana 22).

Activity Tracking: Monitorovanie dennej aktivity, výzva na pohyb a upozornenia na ciele (strana 16).

Manage Widgets: Spustenie predinštalovaných miniaplikácií (strana 16).

User Profile: Nastavenie profilu používateľa - pohlavie, rok narodenia, výška a váha. Tiež si viete nastaviť, na ktorom zápästí nosíte hodiny. Nastavenie pohlavia sa použije pre špecifický rating ihriska podľa pohlavia pre výber odpaliska, keď sa vypočítava handicap, a pre špecifickú hodnotu par podľa pohlavia (kde je to dostupné) (strana 23).

Language: Nastavenie jazyka textu v hodinách.

Time: Nastavenia času (strana 22).

Units: Nastavenie merných jednotiek pre vzdialenosť aktivít, golfovú vzdialenosť, tempo/rýchlosť, prevýšenie, váha, výška a teplota.

Reset: Umožní vynulovanie všetkých nastavení na výrobné hodnoty alebo odstránenie všetkých používateľom uložených údajov a resetovanie všetkých nastavení v hodinách (strana 23).

About: Informácie o zariadení ako ID jednotky, verzia softvéru, regulačné informácie a licenčné zmluvy (strana 23).

Nastavenia podsvietenia

Podržte tlačidlo a vyberte  >

Backlight.

Toggle switch: Umožní zapnutie podsvietenia počas ovládania hodín. Ovládanie hodín zahŕňa tlačidlá, dotykový displej a notifikácie.

Brightness: Nastavenie úrovne jasu podsvietenia.

Timeout: Nastavenie trvania, kým sa vypne podsvietenie.

Nastavenia času

Podržte tlačidlo a vyberte  > **Time.**

Time Format: Nastavenie zobrazovaného času v 12- alebo 24-hodinovom formáte.


Time Source: Nastavenie zdroja času pre zariadenie. Možnosť Auto nastaví čas automaticky podľa vašej GPS polohy. Možnosť Manual umožní nastaviť čas manuálne (page 22).

Set Time with GPS: Nastavenie času v hodinách automaticky podľa GPS polohy.

Manuálne nastavenie času

Od výroby je zariadenie nastavené na automatické nastavenie času, keď sa pripojí k satelitným signálom.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte  > Time > Time Source > Manual > Time.

3 Vyberte  a  pre nastavenie hodín, minút a AM alebo PM.

4 Vyberte .

Nastavenie profilu používateľa

Nastavujete pohlavie, rok narodenia, výšku a váhu. Môžete tiež zvoliť zápästie, na ktorom nosíte zariadenie. Zariadenie tieto informácie použije na výpočet presných nastavení sledovania aktivity.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte  > User Profile.

3 Vyberte možnosť pre upravenie nastavení vášho profilu.

Obnovenie výrobných nastavení

Pred tým, ako zariadenie resetujete, mali by ste ho synchronizovať s aplikáciou Garmin Connect, aby ste presunuli vaše aktivity a skóre karty. Môžete resetovať všetky nastavenia na hodnoty výrobných nastavení.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte  > Reset.

3 Vyberte možnosť:

- Pre resetovanie všetkých nastavení na výrobné hodnoty a vymazanie všetkých používateľom vložených informácií, skóre kariet a histórie aktivít zvolte **Delete Data and Reset Settings**.
- Pre resetovanie všetkých nastavení na výrobné hodnoty a uloženie všetkých používateľom vložených informácií, skóre kariet a histórie aktivít zvolte **Reset Default Settings**.

Zobrazenie elektronického štítku a informácií o zhode

Toto zariadenie je vybavené elektronickým štítkom. E-štítko obsahuje regulačné informácie, ako sú identifikácie čísel poskytnutých FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o produkte a licenciách.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte .

3 Vyberte **About**.

Informácie o zariadení

Výmena remienkov

Zariadenie je kompatibilné so štandardnými remienkami so systémom zapínania quick-release a šírkou 20 mm.

- 1 Posuňte poistku na oske s pružinou, aby ste remienok vybrali.



- 2 Pripevnite jednu stranu osky s pružinou nového remienka do zariadenia.
- 3 Posuňte poistku a zarovnajzte osku s pružinou s náprotivnou stranou zariadenia.
- 4 Zopakujte kroky 1 až 3 a vymeňte aj druhú časť remienka.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne,

v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Po kontakte zariadenia s chlóróm, slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť krypt.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

1 Zariadenie čistíte handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke www.garmin.com/fitandcare.

Dlhodobé uskladnenie

Ak neplánujete zariadenie používať niekoľko mesiacov, pred jeho uložením by ste mali batériu nabiť najmenej na 50 %. Zariadenie by ste mali skladovať na chladnom a suchom mieste s teplotami

typickými pre bežné domácnosti. Po uskladnení zariadenia a pred jeho používaním by ste mali zariadenie úplne nabiť.

Špecifikácie

Typ batérie	Dobijateľná, vstavaná lithium-ion batéria
Výdrž batérie	až do 10 dní v režime hodín až do 15 hodín v režime s GPS
Vodotesnosť	5 ATM ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	od -20° do 60°C (od -4° do 140°F)
Rozsah teploty počas nabíjania	od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Bezdrôtová frekvencia/protokol	2.4 GHz @ 3.13 dBm-maximum

Riešenie problémov

Maximalizácia výdrže batérie

Aby ste predĺžili výdrž batérie, môžete skúsiť nasledovné:

¹ Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

- Skrátiť dobu podsvietenia (strana 22).
- Znížiť jas podsvietenia (strana 22).
- Ak nepoužívate funkcie s pripojením, vypnite technológiu Bluetooth (strana 12).
- Obmedziť notifikácie zo smartfónu, ktoré sa zobrazujú v zariadení (strana 11).

Moje zariadenie nevie nájsť golfové ihriská v okolí

Ak bola prerušená alebo ukončená aktualizácia ihriska ešte pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje o ihrisku. Pre opravu chýbajúcich údajov ihriska je potrebné znova aktualizovať ihriská.

- 1 Stiahnite a nainštalujte aktualizácie ihrísk z aplikácie Garmin Express (strana 15).
- 2 Bezpečne odpojte zariadenie.
- 3 Chodte von a spustíte skúšobnú hru, aby ste si overili, či zariadenie nájde ihriská vo vašom okolí.

Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením?



Zariadenie Approach je kompatibilné so smartfónmi využívajúcimi technológiu Bluetooth.

Ďalšie informácie o kompatibilitě nájdete na webovej stránke garmin.com/ble.

Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu

Ak sa váš telefón nepripojí k zariadeniu, skúste nasledujúce tipy:


- Vypnite obidve zariadenia a znova ich zapnite.
- Zapnite technológiu Bluetooth vo vašom smartfóne.
- Aktualizujte aplikáciu Garmin Golf.
- Odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Golf a z nastavení Bluetooth v smartfóne a zopakujte proces párovania.
- Ak ste si kúpili nový smartfón, odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Golf v predošlom smartfóne, ktorý už nepoužívate.

- Zariadenia by mali byť od seba vzdialené maximálne 10 m (33 ft).
- V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Golf, vyberte  alebo  a vyberte **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** pre vstup do režimu párovania.
- Podržte tlačidlo a vyberte **Pair Phone**.

Moje zariadenie zobrazuje nesprávne merné jednotky

- Skontrolujte, či ste vybrali správne merné jednotky v nastaveniach zariadenia (strana 21).
- Skontrolujte, či ste vybrali správne merné jednotky v nastaveniach v aplikácii Garmin Golf.
Ak sa merné jednotky v zariadení nezhodujú s mernými jednotkami v aplikácii Garmin Golf, nastavenia zariadenia sa mohli prepísať, keď ste synchronizovali vaše zariadenie.

Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku

- 1 Podržte tlačidlo.
- 2 Vyberte .
- 3 Prejdite dolu k šiestej položke v zozname a vyberte ju.
- 4 Vyberte jazyk.

Reštartovanie hodín

- 1 Stlačte a držte tlačidlo, kým sa hodiny nevypnú.
- 2 Podržte tlačidlo, kým sa hodiny nezapnú.

Vyhľadanie satelitných signálov

Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov vyžadovať priamy výhľad na oblohu. Čas a dátum sa nastaví automaticky na základe polohy GPS.

TIP: ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke garmin.com/aboutGPS.

- 1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.

Vylepšenie prijmu GPS signálov

- Pravidelne synchronizujte zariadenie s Garmin účtom:
 - Pripojte zariadenie k počítaču použitím USB kábla a aplikácie Garmin Express.

- Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Golf cez zapnutú Bluetooth technológiu vo vašom smartfóne

Počas pripojenia ku Garmin účtu zariadenie stiahne niekoľko dní satelitných údajov a vďaka tomu rýchlejšie lokalizuje satelitné signály.

- Choďte na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu.
- Zostaňte stát' niekoľko minút.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke www.garmin.sk alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.





CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)

odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,

ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia

Táto slovenská verzia anglického manuálu Approach S42 (Garmin katalógové číslo GUID-A67C713E-24B9-4723-9985-518E31B21937, verzia 4) je poskytovaná ako výhoda. Ak je potrebné, preštudujte si aktuálnu revíziu anglického manuálu určeného pre obsluhu a používanie Approach S42 .

GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA PRESNOŠŤ TOHOTO SLOVENSKEHO MANUÁLU
A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOŠŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEHO OBSAHU.

