

GARMIN

tactix™
Používateľský manuál



CONAN
satelitná navigácia

Všetky práva vyhradené. Vyplyvajúc z autorského zákona, nemôže byť táto príručka kopírovaná, úplne alebo čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku www.garmin.com pre aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania tohto alebo iných produktov Garmin.

Garmin®, Garmin logo, a TracBack® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek registrovaných v USA a iných krajinách. ANT+™, BaseCamp™, chirp™, fēnix™, Garmin Connect™, GSC™, HomePort™, tactix™ a tempe™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tohto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SD-3C, LLC. Tento produkt má certifikáciu ANT+ Pre viac informácií o kompatibilitě navštívte stránku www.thisisant.com/directory.



COGNACIA
satelitná navigácia

Obsah

Úvod.....	1	Vymazanie všetkých waypointov.....	9
Začíname.....	1	Cesty (plánovanie).....	9
Nabitie hodiniek.....	1	Vytvorenie Cesty.....	9
Tlačidlá.....	2	Úprava názvu Cesty.....	10
Snímače (senzory).....	3	Editácia Cesty.....	10
Zobrazenie dát zo snímačov.....	3	Zobrazenie Cesty na mape.....	10
Použitie snímačov.....	4	Vymazanie Cesty.....	10
Príjem satelitného signálu.....	5	Obrátenie cesty.....	10
Vypnutie GPS.....	5	Trasy (záznamd-).....	10
Vyrazte do terénu.....	5	Záznam trasy.....	11
Odosielanie dát to BaseCamp™.....	6	Uloženie aktuálnej trasy.....	11
Používateľské profily.....	6	Zobrazenie detailov trasy.....	11
Zmena profilov.....	6	Vynulovanie dát aktuálnej trasy.....	11
Vytvorenie vlastného profilu.....	6	Vymazanie Trasy.....	12
Vymazanie profilu.....	7	Bezdrôtové odosielanie a príjem dát.....	12
Waypointy, Trasy, a Cesty.....	7	Navigácia.....	12
Waypointy.....	7	Navigácia do cieľa.....	12
Vytvorenie Waypointu.....	7	Navigácia s Sight'N Go.....	13
Vyhľadanie Waypointu.....	7	Kompas.....	13
Navigácia k Waypointu.....	7	Kalibrácia kompasu.....	14
Úprava Waypointu.....	8	Mapová stránka.....	14
Zvyš. presnosti polohy Waypointu.....	8	Prezeranie mapy.....	14
Projekcia Waypointu.....	9	Navigácia TracBack® - po trase späť... 14	
Vymazanie Waypointu.....	9	Výškomer a Barometer.....	15

Zmena typu grafu pre zobrazenie.....	15	tempe (snímač teploty okolia).....	21
Kalibrácia barometric. výškomeru.....	15	Použitie pulzomera (hrudný pás).....	21
Výškomer a barometer.....	15	Použitie snímača kadencie na bicykel..	22
Označenie a navigácia k miestu MOB..	15	Použitie FOOTPOD snímača pre beh..	22
Geoskrýše-Geocachnig.....	16	Nastavenie hodínok.....	22
Nahrávanie Geoskrýší.....	16	Nastavenie prehľadu.....	22
Navigácia ku Geoskrýšam.....	16	Nastavenie stránok hlavného menu.....	24
Zápisné pokusy o nájdenie.....	16	Prispôbenie dátových stránok.....	24
Vyhľadanie Chirp.....	16	Nastavenie systému.....	24
Hľadanie Geoskrýše s chirp.....	17	Čo je to UltraTrac (úsporný GPS režim)	25
Aplikácie.....	17	Nastavenie kompasu.....	25
Hodiny.....	17	Nastavenie sever. referenčného.....	25
Nastavenie budíka.....	17	Nastavenie výškomeru.....	25
Spustenie odpočítavania.....	17	Nastavenie tónov hodínok.....	26
Použitie stopiek.....	17	Nastavenie displeja.....	26
Pridanie vlastnej časovej zóny.....	18	Nastavenie mapovej stránky.....	26
Editácia vlastnej časovej zóny.....	18	Nastavenie trasy (záznamu).....	26
Upozornenia.....	18	Nastavenie času.....	27
Nastavenie proximitného alarmu.....	19	Zmena memých jednotiek.....	27
Výpočet obsahu výmery.....	19	Nastavenie formátu súradníc.....	27
Zobrazenie kalendárov.....	20	Tréningové (Fitness) nastavenia.....	28
Zobrazenie stavu satelitného signálu.....	20	Nastavenie tréningového profilu.....	28
Simulácia umiestnenia.....	20	Kto je aktívny atlét?.....	28
ANT+™ Snímače.....	21		
Párovanie ANT+ Snímačov.....	21		

Nastavenie pre Geocaching.....	28	Vysvetlenie zón pulzu.....	33
Informácie o produkte.....	28	Špeciálne aplikácie.....	34
Zobrazenie Informácií o produkte.....	28	Jumpmaster.....	34
Aktualizácie softvéru.....	28	Plánovanie zoskoku.....	34
Starostlivosť o hodinky.....	29	Typy zoskokov.....	34
Čistenie hodínok.....	29	Doplnenie informácií k zoskoku.....	34
Špecifikácie.....	29	Doplnenie informácií o vetre pre	
Špecifikácie pulzomera.....	29	HAHO a HALO zoskoky	34
Informácie o batérii.....	30	Doplnenie informácií k Static zoskoku..	35
Batéria pulzomera.....	30	Konštatné nastavenia.....	36
Výmena batérie pulzomera.....	30	Index.....	38
Manažment dát/údajov.....	31		
Typ súborov.....	31		
Vymazávanie súborov.....	31		
Odpojenie kábla USB.....	31		
Riešenie problémov.....	32		
Uzamknutie tlačidiel.....	32		
Rešet hodínok.....	32		
Rešet do pôvodných nastavení.....	32		
Vymazanie všetkých dát z grafov.....	32		
Podpora a ďalšie informácie.....	32		
Príloha.....	32		
Registrácia hodínok.....	32		
Softvérová licencia.....	32		



CONAN
satelitná navigácia

Úvod

UPOZORNENIE

Poradte sa so svojim lekárom vždy predtým, ako začnete s cvičením alebo zmeníte akýkoľvek cvičebný program. Pozrite si príručku *Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o produkte* v balení výrobku pre výstrahy o produkte a pre ďalšie dôležité informácie.

Začíname (pred spustením)

Pre použitím tejto rozšírenej príručky, si otvorte pribalenú *Príručku používateľa*, ktorá je súčasťou balenia produktu v tlačenej podobe.

Popis ovládania tlačidiel a súvisiacich funkcií je v tejto príručke pripravený v dvoch jazykoch (slovensky/anglicky).

Predtým, ako prvýkrát použijete vaše hodinky, uskutočnite nasledujúce kroky:


- 1 Nabite hodinky (strana 1).
- 2 Zaregistruje produkt (strana 33).
- 3 Bližšie informácie o snímačoch (str. 3).
- 4 Prijem satelitného signálu (strana 11).
- 5 Choďte na prechádzku (strana 5).
- 6 Vytvorenie / uloženie waypointu (str. 7).

Nabíjanie hodínok

UPOZORNENIE

Aby ste zabránili korózii, pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušte kontakty a okolie.

Hodinky sú vybavené vstavanou lítium-ion batériou, ktorá môže byť nabíjaná cez priložený adaptér (220V) prípadne po pripojení hodínok k počítaču cez USB.

- 1 Zastrčte koncovku USB na jednom konci kábla do sieťového adaptéra AC.
- 2 Zastrčte sieťový AC adaptér do zásuvky.
- 3 Zarovnajete ľavú stranu nabíjacej kolísky  s drážkou na ľavej strane hodínok.



4 Zarovnajete sklopnú stranu nabijacej kolísky ② s kontaktmi na zadnej strane hodínok. Po pripojení k zdroju nabijania sa hodinky automaticky zapnú.

5 Nabíte vaše hodinky na 100%.

Tlačidlá



①		Stlačte pre vypnutie/zapnutie podsvietenia. Podržte pre vypnutie/zapnutie hodínok.
②		Stlačte zmenu dátovej stránky, pohyb v menu nastavení.
③		Stlačte zmenu dátovej stránky, pohyb v menu nastavení.
④		Stlačte pre návrat na predchádzajúcu stránku. Podržaním zobrazíte stránku statusu.
⑤	Oranž. tlačidlo	Stlačte pre vstup do menu. Stlačte pre výber/potvrdenie zvýraznenej položky. Stlačte pre vytvorenie waypointu.

Zobrazenie stránky s prehľadom

Pre rýchle zobrazenie aktuálneho času, stavu batérie a kvality GPS signálu. Zobrazenie je dostupné počas akejkoľvek spustenej aktivity.

Stlačte ↩



Nastavenie tlačidiel so šípkami

Môžete si priradiť funkcie pri podržaní a ▾. Toto priradenie funkcií je aktívne vždy v danom profile (strana 6). Napríklad v Námornom profile môžete priradiť funkciu MOB (muž cez palubu) ▴ pre okamžité označenie takéhoto miesta.

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Nastavenie/Setup > System > Hold Keys/Tlačidla**.
- 3 Zvoľte **Horne/Hold Up** alebo **Dolne/Hold Down**.
- 4 Vyberte možnosť.

Snímače (senzory)


Zobrazenie dát zo snímačov

Okamžitý prístup k dátam v reálnom čase - kompas, výškomer, barometer, teplomer a doplnkový teplotný snímač - **na požiadanie** vyvolaním stránok.

POZNÁMKA: Zobrazenie týchto stránok sa automaticky ukončí a hodinky sa prepnú do úsporného režimu.

POZNÁMKA: Tieto dáta nie sú zaznamenané/nahrávané (strana 11).


1 Z hlavnej stránky (hodinky), stlačte ▴ alebo ▾




2 Stlačte ▾



3 Stlačte ▾



4 Stlačte ▾



POZNÁMKA: Teplota vášho tela ovplyvňuje zobrazované hodnoty teplomera. Pre objektívne meranie, odopnite hodinky zo zápästia a počkajte 20 až 30 minút.

TIP: Externý bezdrôtový teplotný snímač *tempe™* nájdete v ponuke voľiteľného príslušenstva na www.garmin.sk.

Po pripojení voľiteľného externého snímača teple s hodinkami fénix (str. 21), bude teplota okolia snímaná presne bez potreby sňať hodinky zo zápästia.

Neprerušované použitie snímačov

Hodinky sú po úvodnom zapnutí v režime, ktorý umožňuje používať vstavané snímače (výškomer, barometer, kompas, teplomer) po vyvolaní ponuky - **Na požiadanie**.

Hodinky je možné prepnúť do režimu - **Vždy zapnuté**.

Pre zobrazenie priebežného záznamu z týchto snímačov. Následne si môžete napríklad zobraziť priebežný záznam zmien nadmorskej výšky (prevýšenie a pod.).

POZNÁMKA: Po pripojení voliteľného pulzomera (hrudný pás) alebo snímača kadencie (GSC 10) je k dispozícii aj záznam (dáta) z týchto snímačov.


1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Stlačte **Nastavenie/Setup > Senzory/Sensors > Režim/Mode > Vždy zapnute/Always On**.

Príjem satelitného signálu

Pred použitím funkcie pre záznam GPS dát je potrebný príjem GPS signálu. Presuňte sa na otvorené priestranstvo (s výhľadom na oblohu). Čas a dátum bude nastavený automaticky na základe polohy (GPS).
Viac strana 17.

Pre viac informácií ohľadom technológie GPS, navštívte odkaz www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Podržte  pre zapnutie hodínok.
- 2 Vyberte jazyk pre ovládanie.
- 3 Stlačte Oranžové tlačidlo

4 Zvoľte **Start GPS**.

5 Počkajte na lokalizáciu satelitov.

Vypnutie GPS


1 Stlačte Oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Stop GPS**.

Vyrazte do terénu

Ešte pred odchodom nezabudnite vaše hodinky nabiť (viac strana 1).

POZNÁMKA: Hodinky sa automaticky zapnú ihneď po pripojení k nabíjačke.


Ak hodinky nenabijate, tak podržte tlačid.  pre ich zapnutie.


1 Stlačte Oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Start GPS**.

3 Počkajte na lokalizáciu satelitov

4 Môžete vyraziť.

5 Pokiaľ máte prestávku alebo oddychujete, tak môžete záznam trasy pozastaviť podržaním  > **Pausa zaznam/Pause track**.

6 Podržte  > **Spustiť zaznam/Resume track** a pokračujte v trase.

7 Po ukončení podržte  > **Uložit trasu/Save track** pre uloženie trasy.

8 Ak je to potrebné, vypnutie GPS potvrdíte zvolením **Ano**.

Odosielanie dát BaseCamp™

Pred exportom dát do počítača si musíte stiahnuť bezplatnú aplikáciu BaseCamp, ktorá je dostupná na odkaze **www.garmin.com/basecamp** Vaše trasy, body a iné si jednoducho a prehľadne zobrazíte vďaka tejto aplikácii.

- 1 Pripojte hodinky k PC/MAC pomocou USB (strana 1).
- 2 Spustíte aplikáciu BaseCamp.
- 3 Postupujte podľa pokynov.

Používateľské profily

Profily sú samostatné kolekcie nastavení, ktoré optimalizujú používateľské funkcie podľa potrieb pri jednotlivých aktivitách. Napríklad profil Horolezectvo ponúka celkom inú kolekciu nastavení zobrazova-

nia oproti profilu Cyklistika. Pri použití jednotlivých profilov sa všetky zmeny a nastavenia (zobrazenie dátových polí alebo merné jednotky) uložia do aktuálne zvoleného profilu.

Zmena profilov

Pri zmene aktivity (napr. Turistika > Beh) môžete rýchlo zmeniť aktuálny profil pre optimálne prispôsobenie hodiniek podľa aktuálnych potrieb.

- 1 Stlačte Oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Profily/Profiles**.
- 3 Vyberte si profil.

Po potvrdení výberu sa profil automaticky aktivuje. Akékoľvek zmeny budú priradené a zobrazované v tomto profile.

Vytvorenie vlastného profilu

Jednotlivé nastavenia a zobrazenie si môžete prispôbovať podľa potrieb.

- 1 Stlačte Oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Nastavenie/Setup > Profily/Profiles**.
- 3 Vyberte možnosť > Zvoľte profil.

- Zvoľte **Vytvorit nový/Create New**, a vyberte nový profil.

Vybratý profil je aktívny. Nastavenia predchádzajúceho profilu boli uložené.

- 4 Ak je potrebné, zvoľte **Upravit** pre zmenu názvu profilu.
- 5 Prispôsobenie nastavení (strana 23) a zobrazenia dátových polí pre aktívny profil. Všetky zmeny sa zachovávajú v aktívnom profile.

Vymazanie profilu

- 1 Stlačte Oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Nastavenia/Setup > Profily/Profiles**
- 3 Vyberte profil.
- 4 Zvoľte **Odstranit/Delete > Ano/Yes**

Waypointy, Cesty a Trasy

Waypointy (uložené body)

Waypointy sú body so súradnicou, ktoré sú uložené v pamäti hodínok.

Vytvorenie Waypointu

Okrem iného môžete okamžite vytvoriť bod uložením aktuálnej polohy.

- 1 Podržte Oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte výber:
 - Pre uloženie bodu bez zmien, zvoľte **Uložit/Save**
 - Pre editáciu záznamu bodu, zvoľte **Upravit/Edit** a následne **Uložit/Save**

Vyhľadanie Waypointu

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Waypointy/Waypoints > Hľadať názov/Spell Search**.
- 3 Použite oranžové tlačidlo a $\triangle \nabla$ pre výber a vloženie písiem.
- 4 Po dopísaní, zvoľte **_ > Ukončit/ Done**.

Navigácia k zvolenému Waypointu

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte GPS.
- 3 Počkajte na lokalizáciu satelitov.
- 4 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 5 Zvoľte **Waypointy** a vyberte zo

6 Zvoľte **Chod/Go**.



Hodinky zobrazujú odhadovaný čas k waypointu ①, vzdialenosť k waypointu ② a približný čas príchodu ③.

7 Stlačte ▽ pre zobrazenie komasu.



Dva ukazovatele označujú: ④ ukazovateľ kurzu a zárez / značka na vrchnej strane obruče smeruje vo vytýčenom smere.

8 Pohybom ruky zarovnajete šípku kompasu so značkou (zárezom) na obruči.

9 Pokračujte vo vytýčenom smere až do cieľa

Úprava Waypointu

Ešte pred úpravou waypointu, musíte mať aspoň jeden waypoint vytvorený.

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Waypointy/Waypoints**.

3 Vyberte waypoint.

4 Zvoľte **Upraviť/Edit**.

5 Vyberte položku pre úpravu (meno alebo iné)

6 Použite oranžové tlačidlo a $\Delta \nabla$ pre vpísanie znakov

7 Pre ukončenie, zvoľte **_ > Ukoncit/Done**

Zvyšovanie presnosti umiestnenia Waypointu

Presnosť zamerania Waypointu môžete vylepšiť. Pri priemerovaní pozície, prevedúť hodinky niekoľko načítaní polohy na rovnakej pozícii pre získanie čo najvyššej presnosti.

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Waypoint/Waypoints**.

3 Vyberte waypoint.

4 Zvoľte **Priemer/Average**.

5 Presuňte sa na miesto waypointu.

6 Zvoľte **Start**.

7 Postupujte podľa inštrukcií na displeji.

8 Keď presnosť dosiahne 100%, zvoľte **Uložit/Save**.

Pre dosiahnutie čo najpresnejšieho merania opakujte uloženie pozície 4 až 8 krát s prestávkou 90 minút medzi každým meraním.

Projekcia Waypointu

Novú pozíciu môžete vytvoriť projekciou vzdialenosti a azimutu z vytvorenej pozície (waypointu) k novej pozícii.

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Waypoint/Waypoints**.

3 Vyberte waypoint.

4 Zvoľte **Projekcia/Projection**.

5 Postupujte podľa inštrukcií na displeji. Nový bod je uložený s prednastaveným názvom.

Vymazanie Waypointu

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Waypoint/Waypoints**.

3 Vyberte waypoint.

4 Zvoľte **Vymazať/Delete > Ano/Yes**.

Vymazanie všetkých waypointov

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Nastavenia/Setup > Nulovať/Reset > Body/Waypoints > Ano/Yes**.

Cesty (plánovanie)

Cesta je postupnosť bodov (waypointov), ktoré vás privedú do stanoveného cieľa cesty.

Vytvorenie Cesty

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Cesty/Routes > Vytvoriť nové/Create New**.

3 Zvoľte **Prvý bod/First Point**.

4 Vyberte kategóriu bodov.

5 Vyberte prvý bod na ceste.

6 Zvoľte **Dalsi bod/Next Point**.

7 Opakujte kroky 4–6 až do vytvorenia trasy.

8 Zvoľte **Ok/Done** pre uloženie cesty.

Úprava názvu Cesty

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Cesty/Routes**.

3 Vyberte cestu.

4 Zvoľte **Premenovať/Rename**.

5 Použite oranž. tlač. \triangle a ∇
pre výber znakov.

6 Pre ukončenie zvoľte **_ > Ok/**

Done.

Editácia cesty

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Cesty/Routes**.

3 Vyberte cestu.

4 Zvoľte **Upraviť/Edit**.

5 Vyberte bod.

6 Vyberte možnosť:

- Pre zobrazenie bodu, zvoľte **Prehľad/Details**.

- Pre zmenu poradia zvoľte **Posun Hore/Move Up** alebo **Posun Dole/Move Down**.

- Pre vloženie ďalšieho bodu cesty zvoľte **Vložit/Insert**. Ďalší bod je pridaný

do poradia pred bod, ktorý práve editujete.

- Pre odstránenie bodu z cesty, zvoľte **Odstrániť/Remove**.

Zobrazenie Cesty na mape

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Cesty/Routes**.

3 Vyberte cestu.

4 Zvoľte **Zobrazit Mapu/View Map**.

Vymazanie Cesty

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Cesty/Routes**.

3 Vyberte cestu.

4 Zvoľte **Vymazať/Delete > Ano/Yes**.

Obrátenie Cesty

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Cesty/Routes**.

3 Vyberte cestu.

4 Zvoľte **Obrátiť/Reverse**.

Trasy (záznam)

Trasa je záznamom vášho pohybu.

Záznam trasy obsahuje informácie

o jednotlivých bodoch trasy, vrátane času, pozície a nadmorskej výšky pre každý prejdenný a uložený bod trasy.

Záznam a uloženie trasy

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Start GPS**.
- 3 Počkajte na lokalizáciu satelitov.
- 4 Prejdite trasu pre uloženie.

Zobrazí sa prejdená vzdialenosť a čas.

5 Stlačte ▾ pre zobrazenie dostupných dátových stránok vrátane kompasových a výškových dát z barometra, stúpanie a rýchlosť, mapa a časový údaj. Zobrazenie stránok si môžete prispôbiť (str. 25).

6 Podržte ↵

7 Zvoľte možnosť:

- Zvoľte **Pauza zaznam/Pause Track** pre pozastavenie záznamu.
- Zvoľte **Uložiť Trasu/Save Track** pre uloženie trasy.
- Zvoľte **Vymazať trasu/Clear Track** bez uloženia.

- Zvoľte **Stop GPS** pre vypnutie GPS bez vymazania prejdenej trasy.

Uloženie aktuálnej trasy

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Trasy/Tracks > Aktuálna/Current**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Pre uloženie celej trasy zvoľte **Uložiť/Save**.
 - Pre uloženie časti trasy, zvoľte **Uložiť časť/Save Part**, a zvoľte úsek pre uloženie.

Zobrazenie detailov trasy

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Trasy/Tracks**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Zvoľte **Zobraziť mapu/View Map**. Začiatok a koniec trasy je označený ikonami vlajok.
- 5 Stlačte ↵> **Prehľad/Details**.
- 6 Použite △ a ▾ pre zobrazenie info o trase.

Vymazanie aktuálnej trasy

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Trasy/Tracks > Aktualna/Current > Vymazať/Clear**.

Vymazanie trasy

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Trasy/Tracks**.
- 3 Vyberte trasu pre vymazanie.
- 4 Zvoľte **Odstrániť/Delete > Ano/Yes**.

Bezdrôtové odosielanie a príjem dát

Pred samotným bezdrôtovým zdieľaním je potrebné dodržať maximálnu vzdialenosť 3 metre od kompatibilného Garmin® zariadenia. Hodinky môžu prijímať a odosielať dáta keď sú pripojené k ďalšiemu kompatibilnému zariadeniu (napr. zo série Oregon, Montana). Bezdrôtovo môžete zdieľať waypointy, geoskrýše (geocaching), cesty a trasy.

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Zdieľať data/Share Data > Iné zariadenie/Unit to Unit**.
- 3 Zvoľte **Poslať/Send** alebo **Prijat/Receive**.
- 4 Postupujte podľa ištrukcií na displeji.

Navigácia

Pre navigáciu môžete použiť vytvorenú/uloženú cestu, trasu, waypoint, geoskrýš alebo akékoľvek miesto so súradnicou. Pre navigáciu môžete použiť buď mapovú stránku alebo kompasovú.

Navigácia do cieľa

Pre navigáciu do cieľa môžete zvoliť mapu alebo kompas (strana 14).

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Start GPS**.
- 3 Počkajte na lokalizáciu satelitov.
- 4 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 5 Vyberte možnosť pre navigáciu:

- Zvoľte **Waypoints**.
- Zvoľte **Trasy/Tracks**.
- Zvoľte **Cesty/Routes**.
- Zvoľte GPS **Nastroje/GPS Tools > Suradnice/Coordinates**.
- Zvoľte **GPS Nastroje/GPS Tools > Body/POIs**.
- Zvoľte **GPS Nastroje/GPS Tools**

> **Geocacher/Geocaches**.

6 Vyberte cieľ.

7 Zvoľte **Chod/Go**.



Hodinky zobrazujú zostávajúci čas do cieľa ①, vzdialenosť do cieľa ② a približný čas príchodu do cieľa ③.
8 Stlačte ▾ pre zobrazenie kompasu.



Dva ukazovatele označujú: ④ ukazovateľ azimutu (kurz) a zárez / značka na vrchnej strane obrúče smeruje vo vytyčenom smere.

9 Pohybom ruky zarovnajete šípku kompasu s oranžovou značkou (zárezom) na obrúči.

10 Pokračujte vo vytyčenom smere až do cieľa.

Navigácia so Sight 'N Go

Vaše hodinky môžete nasmerovať k vzdialenému objektu (vodná veža) alebo jednoducho uzamknúť smer k pevnému bodu na horizonte a nechať sa navigovať.

1 Stlačte oranžové tlačidlo.
2 Zvoľte **GPS Nastroje/GPS Tools > Ukazat a Ist/Sight 'N Go**.

3 Zamerajte oranžový zárez na obrúči s daným objektom.

4 Stlačte oranžové tlačidlo.

5 Zvoľte možnosť:

- Zvoľte **Nastav kurz/Set Course** pre navigáciu k vzdialenému objektu.
- Zvoľte **Projekcia/Project** (str. 9).

6 Navigujte sa podľa strán 13-14.

Kompas

Hodinky sú vybavné 3D elektronickým kompasom s automatickou kalibráciou.

- Navigácia s kompasom (strana 7)
- Nastavenia kompasu (strana 26)

Kalibrácia kompasu

UPOZORNENIE

Integrovaný elektronický kompas je potrebné kalibrovať na otvorenom priestranstve. Pre zvýšenie presnosti nepoužívajte kompas pri objektoch, ktoré môžu ovplyvňovať magnetické pole - vozidlá, budovy, stĺpy vysokého napätia alebo kovové konštrukcie.

Kompas je skalibrovaný od výroby a štandardne využíva automatickú kalibráciu. Manuálna kalibrácia kompasu je potrebná napríklad po dlhom horskom prechode alebo po extrémnych teplotných zmenách, môže dochádzať k odchýlkam.

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Nastavenie/Setup > Senzory/Sensors > Kompas/Compass > Kalibrácia/Calibrate > Start**.

3 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Mapová stránka

▲ zobrazuje vašu polohu na mapovej stránke. Ako sa pohybujete, ikona sa pohybuje a zanecháva prerušovanú záznamovú stopu (track log). Na stránke sa zobrazujú mená a symboly Waypointy. Pri navigácii do zvoleného cieľa, sa vaša cesta vykresľuje na displeji ako línia.

• Navigácia na mape (str. 14)

• Nastavenia mapy (str. 27)

Prezeranie mapy

1 Počas navigácie, stlačte ▾ pre zobrazenie mapovej stránky.

2 Stlačte oranžové tlačidlo.

3 Zvoľte jednu alebo viac možností:

• Zvoľte **Posun/Pan** a tlačidlá ⚡ △ ▽ a ↶ pre posun na mape.

• Zvoľte **Priblíženie/Zoom** a tlačidlami △ ▽ ovládajte priblíženie (mierku) zobrazenia mapy (+/-).


POZNÁMKA: Pre návrat alebo zmenu režimu prehľadania stlačte oranžové tlačidlo a zvoľte možnosť.

Navigácia použitím TracBack®

Počas použitia hodinek s GPS, môžete kedykoľvek zvoliť navigáciu späť na štart trasy. Táto funkcia môže byť užitočná pri hľadaní cesty späť do základného tábora.

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Trasy/Tracks > Aktualna/Current > Navigácia späť na štart/Trac-Back**.



Vaša aktuálna poloha ①, trasa pre sledovanie ②, a cieľový bod ③ sa zobrazuje na mapovej stránke.

Výškomer a Barometer

Hodinky sú vybavené integrovaným výškomerom a barometrom.

- Režim **Na požiadanie** (strana 3)
- Režim **Vždy zapnuté** (strana 4)
- Nastavenia výškomera (strana 26)

Zmena typu grafu pre zobrazenie

Spôsob zobrazenia barometrických a výškových dát môžete vždy prispôsobiť.

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Nastavenia/Setup > Senzory/Sensors > Výškomer/Altimeter**.
- 3 Zvoľte **Baro.Graf/Baro.Plot alebo Vyska Graf/Elev. Plot**.
- 4 Zvoľte možnosť.

Kalibrácia Barometrického výškomeru

Výškomer je skalibrovaný od výroby a štandardne využíva automatickú kalibráciu. Ak poznáte správnu výšku alebo tlak vzduchu na danom mieste, tak môžete výškomer kalibrovať manuálne.

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Nastavenie/Setup > Senzory/Sensors > Výškomer/Altimeter > Kalibrácia/Calibrate**.
- 3 Postupujte podľa inštrukcií na displeji

Označenie a navigácia k MOB (múž cez palubu)

Pri námorej navigácii môžete miesto MOB okamžite označiť a automaticky spustiť navigáciu k označenému miestu. Pre rýchly prístup k MOB môžete funkcie priradiť k tlačidlám \triangle alebo ∇ podržaním funkciu aktivovať (str. 3).

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **GPS nastroje/GPS Tools > MOB > Start**. Mapová stránka zobrazí cestu k MOB.
- 3 Navigujte sa použitím kompasovej alebo mapovej stránky (str.14, 15).

Geoskrýše-Geocaching

Geocaching je zábava, či určitý druh športu - geo znamená zem a cache znamená skrýša. Sú to teda skrýše na zemi, kdekoľvek, väčšinou na pekných zaujímavých miestach.

Nahrávanie Geoskrýši

- 1 Pripojte hodinky k počítaču cez priložený USB kábel.
- 2 Navštívte www.opencaching.com alebo www.geocaching.com
- 3 Ak je potrebné, vytvorte si účet.
- 4 Prihláste sa.
- 5 Postupujte podľa pokynov uvedených na stránkach a stiahnite si zvolenú skrýšu do vášho počítača.

Navigácia ku Geoskrýši

Navigácia k skrýši je podobná ako navigácia k bodu (waypointu).

- Navigačné funkcie sú popísané v tomto manuáli (str. 12).
- Zvoľte si používateľský profil:
 - Geocaching pre optimálne použitie (str. 6).

- Nastavenia pre Geocaching si prispôbiate podľa potrieb (strana 29).
- Nastavenie dátových stránok si môžete prispôbiť podľa potrieb (strana 25).

Zapísanie pokusu

Po tom, čo sa pokúsite o nájdenie nahratej skrýše, môžete vašu návštevu zapísať s výsledkom.

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **GPS Nastroje/GPS Tools > Geocacher/Geocaches > Zapísanie pokusu/Log Attempt.**
- 3 Vyberte **Najdena/Found, Nenajdena/Did Not Find alebo Bez pokusu/Unattempted.**
- 4 Zvoľte možnosť:
 - Pre vyhľadanie ďalších najbližších skrýši zvoľte **Najdi dalsiu/Find Next.**
 - Pre ukončenie zápisu zvoľte **Done.**

chirp

Je malé Garmin prislúšenstvo (vysielač). Umiestňuje sa do geoskrýše a v prípade dosahu vysiela informácie alebo nápovedu o polohe samotnej skrýše.

Vaše hodinky fēnix môžu byť použité pre vyhľadanie skrýše s chirp. Pre viac informácií o chirp navštívte stránku www.garmin.sk.

Vyhľadanie geoskrýše s chirp

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Nastavenie/Setup > Geocacher/Geocaches > chirp > Zap./On.**

3 Podržte ↶

4 Zvoľte **Start GPS.**

5 Počkajte na lokalizáciu satelitov.

6 Stlačte oranžové tlačidlo.

7 Zvoľte **GPS Nastroje/GPS Tools > Geocacher/Geocaches.**

8 Vyberte geoskrýš zo zoznamu a zvoľte **chirp** pre zobrazenie popisu alebo nápovedy pre navigáciu k cieľu.

9 Zvoľte **Chod/Go** a navigujte sa na miesto geoskrýše (strana 7).

Pozn: v okruhu 10 m sa chirp automaticky prihlási správou na displeji hodínok.

Aplikácie

Hodiny

Nastavenie budíka

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Hodiny/Clock > Budík/Alarm Clock > + Alarm/Add Alarm.**
- 3 Použite tieto tlačidlá \triangle ∇ pre nastavenie času budíka.
- 4 Ďalej vyberte **Tony/Tone, Vibracie/Vibration, Tony&Vibracie/Tone&Vib.**
- 5 Ďalej zvoľte frekvenciu budenia **Raz/Once, Denna/Daily** alebo **Dni v týzdni/Week.**

Spustenie odpočítavania

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Hodiny/Clock > Casovac/Timer.**
- 3 Použite oranžové tlač.+ \triangle a ∇ nast. čas.
- 4 Ak je to potrebné, vyberte tón a vyberte typ notifikácie.
- 5 Zvoľte **Start.**

Použitie stopiek

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Hodiny/Clock > Stopky/Stopwatch.**

3 Zvoľte **Start**.

Pridanie vlastnej časovej zóny

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Hodiny/Clock > Cas.Zony/**

Alt. Zones > +Zona/Add Zone.

3 Nastavte časovú zónu. Stránka s novou časovou zónou je pridaná do zoznamu hlavných stránok (strana 3).

Editácia vlastnej časovej zóny

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Hodiny/Clock > Cas.Zony/**

Alt. Zones.

3 Zvoľte časovú zónu. 4 Vyberte možnosť:

- Pre zmenu časovej zóny, zvoľte **Upraviť Zonu /Edit Zone.**
- Pre úpravu názvu čas. zóny, zvoľte **Editovať Nazov / Edit Label.**
- Pre vypnutie zobrazovania ďalšej časovej zóny na hlavných stránkach zvoľte **Vymazať/Delete > Ano/Yes.**

Upozornenia (Alarmy)

Hodinky môžu byť nastavené pre rôzne možnosti upozornení, ktoré

sa aktivujú napríklad v závislosti od okolitých podmienok alebo vložených dát. Sú dostupné tri typy upozornení:

Alarm na udalosť, **Alarm na rozsah** alebo **Periodický Alarm**.

Alarm na udalosť: Upozornenie na udalosť je jednorázové. Udalosť je v tomto prípade špecifická hodnota. Napríklad nastavená hodnota nadmorskej výšky, pri ktorej hodinky spustia upozornenie.

Alarm na rozsah: Upozornenie sa spustí vždy po dosiahnutí/prekročení stanoveného rozsahu hodnôt. Napríklad po stanovení min. a max. hodnoty pre pulz (60 bpm/210 bpm). Keď reálne hodnoty pulzu "opustia" tento rozsah, hodinky spustia upozornenie.

Periodický Alarm: sú opakujúce sa upozornenia pri dosiahnutí špecifickej hodnoty alebo intervalu. Môžete si napr. nastaviť 30 minútový interval opakujúcich sa upozornení.

Názov Alarmu	Typ Alarmu	Popis Alarmu
Proximitný	Periodický	Viac strana 19.
Vzdialenosť	Udalosť, Opakovanie	Môžete nastaviť interval alebo vzdialenosť od finálnych súradníc.

Názov Alarmu	Typ Alarmu	Popis Alarmu
Čas	Udalosť	Môžete nastaviť interval alebo čas od vášho odhadovaného času príchodu do cieľa.
Prevýšenie	Udalosť	Môžete nastaviť min. a max. hodnotu nadmorskej výšky, pri ktorej Vás hodinky upozornia pri stúpaní alebo klesaní.
Navigácia Prijazd do cieľa	Udalosť	Môžete nastaviť upozornenia pri dosiahnutí waypointu, cieľového miesta, trasy alebo cesty.
Tempo	Rozsah	Nastavenie min. a max. hodnoty tempa napr. pri behu alebo cyklistike.
Pulz		Min. a max. hranica srdcového pulzu (viac stran 22).

Názov Alarmu	Typ Alarmu	Popis Alarmu
Kadencia	Rozsah	Nastavenie min. a max. kadencie pri šliapaní na bicykli.
Batéria	Udalosť	Nastavenie upozornenia na vybitú bat.

Nastavenie proximitebného alarmu

Proximitný alarm aktivuje upozornenia po vstupe do definovanej oblasti (rádiusu) od umiestnenia lokácie.

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Vyberte **Alarm/Alerts>Blizkost/ Proximity> Vytvorit Nove/Create New.**
- 3 Vyberte umiestnenie.
- 4 Vpíšte rádius.
- 5 Zvoľte **Ok/Done.**

Výpočet obsahu výmery

Pred použitím funkcie pre výpočet rozlohy (napr. pozemku), je potrebné lokalizovať satelity (strana 5).

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **GPS Nastroje/GPS Tools > Plocha Vyp./Area Calc.**

- 3 Kráčajte okolo danej výmery po vonkajšom obvode.
- 4 Po "uzavretí" (obídení) daného obvodu výmery stlačte oranž. tlač. pre výpočet.
- 5 Zvoľte možnosť:
 - Zvoľte **Uložit Trasu/Save Track** a vpište meno a stlačte **Ok/Done**.
 - Zvoľte **Zmenit jednotky/Change Units** pre prepočet v inej sústave.
 - Stlačte ↶ pre návrat bez uloženia.

Zobrazenie kalendárov

Môžete si zobrazíť dostupné informácie o východe a západe slnka, fázach mesiaca, prílive a odlive a pod. Všetko prehľadne v kalendárnom zobrazení.

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte možnosť: • Pre zobrazenie info o východe/západe slnka a fázach mesiaca, zvoľte **GPS Nastroje/GPS Tools > Slnko&Mesiac/Sun&Moon**.
 - Pre zobrazenie najlepších časov pre rybolov a príliv/odliv zvoľte **GPS Nastroje/GPS Tools > Hlov&Ryby/Hunt & Fish**.
- 3 Ak je potrebné, použite △ a ▽ pre posun kalendárnych dní.

Zobrazenie stavu satelitného signálu

Zobrazením satelitnej stránky máte prístup k aktuálnej pozícii, informáciám o presnosti GPS, sile signálu GPS a iné.

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Start GPS**.
- 3 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 4 Zvoľte **GPS Nastroje/GPS Tools > Satelity/Satellite**.
- 5 Stlačte ▾ pre zobrazenie ďalších informácií.

Simulácia umiestnenia

Pri plánovaní cesty alebo iných aktivít odporúčame prepnúť GPS do simulačného režimu, v ktorom je možné zmeniť aj aktuálnu polohu.

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Nastavenie/Setup > System > GPS-Rezim/GPS Mode > Rezim ukazky/Demo Mode**.
- 3 Vyberte umiestnenie z uložených bodov.
- 4 Zvoľte **Chod/Go > Premiestnit/Move to Location**.

ANT+™ Snímače

Hodinky sú kompatibilné s nasledujúcimi (voliteľnými) ANT+ snímačmi.

- Pulzomer (strana 21)
- GSC™ 10 snímač kadencie na bicykel (strana 23)
- tepe - bezdrôtový teplotný senzor (strana 21)
- footpod - (strana 22)

Pre bližšie informácie ohľadom dostupnosti voliteľného príslušenstva, navštívte stránku www.garmin.sk

Párovanie ANT+ Snímačov

Pred párovaním snímačov s hodinkami je potrebné, aby ste mali pulzomer oblečený alebo nainštalovaný snímač GSC 10.

Párovanie je proces pre trvalé pripojenie napr. pulzomera k hodinkám.

- 1 Umiestnite hodinky max. 3m od pulzomer

POZNÁMKA: Dodržte min. vzdialenosť 10 m od ďalších aktívnych snímačov ANT+ počas párovania.

- 2 Stlačte oranžové tlačidlo.

- 3 Zvoľte **Nastavenie/Nastavenie > ANT-senzor/ANT sensors.**

- 4 Vyberte zo zoznamu použitý snímač.

- 5 Zvoľte **Hlada sa nove/Searching.**

Po úspešnom spárovaní snímačov s hodinkami sa status automaticky zmení z **Hlada sa nove** do stavu **Pripojeny/Connected**. Dáta z pripojených snímačov budú k dispozícii pre zobrazenie na dátových stránkach.

tepe - externý snímač teploty

Bezdrôtový snímač teploty okolia. Snímač môže byť jednoducho pripravený k oblečeniu alebo vonkajšej časti rucksaku tak, aby mohol byť vystavený priamemu prúdeniu vzduchu. Pri ideálnom umiestnení dokáže snímať a zaznamenávať teplotu okolia veľmi presne. Pred použitím tepe sa vyžaduje úvodné párovanie s hodinkami alebo ďalšími kompatibilnými zariadeniami Garmin (viac strana 21).

Použitie pulzomera

POZNÁMKA: Bližšie informácie a špecifikácie voliteľného pulzomera nájdete **Príručke používateľa**, ktorá je súčasťou balenia vášho tactix.

Použitie voliteľného snímača kadencie pre bicykel GSC 10 a FOOTPOD

Bezdrôtové snímače pre použitie na bicykli (GSC 10) a obuv (FOOTPOD) snímajú dodatočné hodnoty ako kadencia šliapania do pedálov, frekvencia krokov (FOOTPOD) a užitočne doplnia zdroj dát rýchlosti a vzdialenosti pri vypnutom GPS (halový tréning a pod.).

- Viac o voliteľnom príslušenstve na www.garmin.sk
- Úvodné párovanie s fēnix (strana 21).
- Vytvorenie a prispôsobenie vlastného používateľského profilu pre bicyklovanie (strana 6).
- Nastavenie aktuálnych telesných údajov v používateľskom profile (strana 29).

Nastavenie hodínok

Nastavenie prehľadu

Menu nastavení obsahuje množstvo možností pre nastavenie kombinácií zobrazovania dát, údajov a informácií nielen z integrovaných snímačov a GPS.

Môžeme len odporučiť, aby ste si našli dostatok času pre vlastné nastavenie a optimalizáciu hodínok. Nezapudnite, že prípravou a nastavením hodínok ešte pred aktivitou, si ušetríte čas obsluhy hodínok počas samotnej aktivity!

Pre vstup do menu nastavení hodínok stlačte oranžové tlačidlo a zvolte

Nastavenie/Setup.

POZNÁMKA: Akékoľvek zmeny sú vždy uložené do aktuálneho použ. profilu.

Položka pre nastavenie	Dostupné nastavenia a informácie
Systém	Nastavenie GPS, smerových tlačidiel, jazyk ovládania (strana 24).
Stránky s dátami	Prispôsobenie zobrazenia dátových políčok na jednotlivých stránkach (strana 25).

Položka pre nastavenie	Dostupné nastavenia a informácie
Integrované snímače	Nastavenia kompasu a výškomera (strana 25).
ANT + Snímače	Nastavenie bezdrôtového príslušenstva (pulzomer, tepe), viac strana 20.
Tóny	Nastavenie tónových alebo výbračných upozornení (str.26).
Displej	Nastavenie podsvietenia a kontrastu displeja (strana 26).
Reset	Vymazanie trasových a iných dát a údajov z integrovaných snímačov, waypointov a pod. (strana 32).
Mapa zobrazenie	Nastavenie zobrazenia orientácie mapovej stránky a zobrazenia dát na mape
Trasy	Nastavenie záznamu trasy (strana 26).

Položka pre nastavenie	Dostupné nastavenia a informácie
Jednotky	Zmena použitých merných jednotiek (vzdialenosť, nadmorská výška, teplota a pod.) strana 27.
Formát Súradníc	Nastavenie pre zobrazenie polohy v súradniciach (str. 27).
Profily	Aktuálny profil môže byť zmenený alebo upravený (str. 6).
Fitness profil	Dostupná funkcia pre Auto Lap a nastavenie pre pulz. zónový tréning (strana 28).
Geoskrýše	Nastavenia pre Geocaching a použitie chirp (strana 28).
Menu	Nastavenie zobrazenia položiek v hlavnom menu (str. 24).
Čas	Nastavenie zobrazenia stránky s časovým údajom (strana 27).

Nastavenie zobrazenia hlavného menu hodinek

Položky v menu môžu byť buď odstránené alebo presunuté.

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Nastavenie/Setup > Menu**.
- 3 Vyberte položku menu.
- 4 Zvoľte možnosť:
 - **Posun/Vložit** pre posun položky menu šípkami hore a dole pre zmenu poradia stránok
 - **Odstrániť/Remove** pre odstránenie stránky zo zoznamu.

Prispôsobenie dátových stránok

Pre každý profil si nastavujete individuálnu kombináciu dátových stránok pre zobrazenie (strana 6).

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Nastavenie/Setup > Stranky/Data Pages**.
- 3 Vyberte kategóriu pre nastavenie.
- 4 Zvoľte **+Stranka/Add Page**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na displeji pre výber celkového počtu

dátových políček a vyber typu dát/údajov pre zobrazenie.

- 6 Ak je to potrebné, vyberte existujúcu dátovú stránku pre úpravu.

- 7 Vyberte možnosť:

- Zvoľte **Upraviť/Edit** a zmeňte dátové políčka.
- Zvoľte šípku hore alebo dole pre zmenu poradia dátových stránok.
- Zvoľte **Odstrániť/Delete** pre odstránenie stránky zo zoznamu.

Nastavenia systému

Zvoľte **Nastavenie/Setup > System**.

GPS Režim/GPS Mode: Nastavenie režimu GPS - **Normal**, **UltraTrac** (strana 25) alebo **Režim Ukazky/Demo Mode** (GPS vypnuté).

WAAS: Nastavte hodinky pre príjem korekčného signálu zo systému WAAS. Pre viac informácií navštívte stránku www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Tlačidla/Hold Keys: Nastavenie priradenia funkcií pri podržaní tlačidla (strana 3).

Jazyk/Language: Výber / Nastavenie ovládacieho jazyka.

POZNÁMKA: Zmena jazyka pre ovládanie hodínok neovplyvní názvy pôvodných (vytvorených) mapových bodov.

Čo je to UltraTrac?

UltraTrac je nastavenie GPS v režime záznamu 1 x za 60 sekúnd. S týmto nastavením GPS záznamu dokážu hodinky pracovať so zapnutým GPS až 50 hodín (v závislosti od použitia).

Nastavenia kompasu

Zvoľte **Nastavenie/Setup > Senzory/Sensors > Kompas/Compass**

Zobraziť/Display: Nastavenie zobrazenia kurzu (smerovania) v stupňoch alebo mils (milli-radians).

Severná referencia/North Ref.: Nastavenie severného referenčného bodu na kompasovej stránke (strana 26).

Rezim/Mode: Nastavenie použitia elektronického kompasu v kombinovanom režime s GPS pri pohybe (**Auto**) alebo len GPS (**Vyp/Off**).

Kalibrácia/Calibrate: Prístup k manuálnej kalibrácii elektronického kompasu (strana 14).

Nastavenie sever. referenčného bodu
Nastavenie smerového referenčného bodu

pre prepočet kurzu. 1Stlačte oranžové tlačidlo. 2Zvoľte **Nastavenie/Setup > Senzory/Sensors > Kompas/Compass > Sever referencia/North Ref.** 3Vyberte možnosť:

- Nastavenie geografického severu ako referenčného bodu pre kurz - vyberte hodnotu **Skutocny/True**.
- Nastavenie magnetickej odchýlky automaticky - vyberte hodnotu **Magneticky/Magnetic**.
- Pre nastavenie podľa súradnicovej siete severne (000°) ako referencie zvoľte **Súradnicova siet/Grid**.
- Pre nastavenie magnetickej odchýlky manuálne zvoľte **Uzivatel/User** a vpište magneticú odchýlku a potvrďte **Ok**.

Nastavenie výškomera

Zvoľte **Nastavenie/Setup > Senzory/Sensors > Vyskomer/Altimeter:**

Auto Kalibrácia/Auto Cal.: Automatická kalibrácia vždy po pripojení k GPS (3D poloha).

Baro. Graf/Baro. Plot: Premenniva/Variable nastavenie zabezpečuje záznam premien tlak. vzduchu počas pohybu. **Pevna/Fixed** pre záznam zmien tlak. v duche pri pevnom bode bez zmeny nadmorskej výšky.

V tomto prípade zodpovedá záznam údajov zmenám počasia. **Okolity tlak/Amb. Press.** pre nastavenie záznamu premien tlaku vzduchu počas dlhšieho časového obdobia.

Vyska Graf/Elev. Plot: Nastavenie hodiniek pre záznam zmien nadmorskej výšky počas dlhšieho časového obdobia.

Nastavenie tónov hodín

Zvuk tlačidiel a hlásení môžete prispôsobiť podľa želania.

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Nastavenie/Setup>Tony/Tones.**
- 3 Zvoľte **Spravy/Messages** alebo **Tlačidla/Keys.** 4.Vyberte možnosti.

Nastavenie displeja

Zvoľte **Nastavenie/Setup > Zobrazenie/Display.**

Podsvietenie/Backlight: Nastavenie úrovne a času podsvietenia displeja.

Kontrast/Contrast: Nastavenie kontrastného pomeru displeja.

Nastavenia mapovej stránky

Zvoľte **Nastavenia/Setup > Mapa/Map:**

Orientacia/Orientation: Nastavte si zobrazenie mapy na displeji hodín.

Sever hore/North Up pre uzamknutie (zobrazenie) severnej strany vždy hore.

Trasa Hore/Track Up pre zobraz. mapy vždy v smere vytýčeného cieľa.

Auto Pribliz/Auto Zoom: Nastavenie pre automatické použitie približenia na želanú úroveň pre optimálne použitie. Pri vypnutom stave **Vyp/Off** je približenie dostupné iba manuálne.

Body/Points: Nastavenie úrovne približenia bodov na mape.

Záznam trasy/Track Log: Vypnutie/zapnutie zobrazovania línie prejdenej trasy na displeji hodín.

Ist na linii/Go To Line: Nastavenie zobrazenia kurzu/línie k vytýčenému bodu na mape.

Nastavenia trasy

Zvoľte **Nastavenia/Setup > Trasy/Tracks**

Režim/Method: Nastav. režimu záznamu trás. **Auto** umožňuje záznam automaticky v rôznych časových intervaloch pre vytvor. objektívneho a zároveň optimalizovaného záznamu. Ak zvolíte **Vzdialenosť/Distance** alebo **Cas/Time**, môžete nastaviť časový/vzdialenostný interval manuálne.

Interval: Nastavenie frekvencie záznamu trasy. Čím vyššia frekvencia tým "hustejší" (detailný) záznam na úkor rýchlejšieho zaplnenia pamäte.

Auto Start: Nastavenie spustenia záznamu automaticky po spustení GPS voľbou **Start GPS**.

Auto Ulož/Auto Save: Nastavenie automatického uloženia trasy po vypnutí GPS.

Auto Pauza/Auto Pause: Nastavenie pre pozastavenie záznamu, keď sa nepohybujete (napr. počas odдыхu).

Vystup/Output: Nastavenie formátu pre ukladenie záznamov - **GPX**, **FIT** alebo kombinácia **GPX/FIT** súbor (strana 32).

Nastavenie času

Zvoľte **Nastavenie/Setup > Cas/Time**.

Stranka Cas/Time Page: Umožňuje úpravu zobrazenia časového údaj.

Format: Výber časového formátu 12/24h.

Časova zona/Time Zone: Nastavenie časovej zóny, v ktorej sa hodinky nachádzajú. Automaticky zmenu si zvolíte výberom položky **Automaticky/Auto** pre nastavenie podľa GPS a aktuálnej polohy.

Zmena merných jednotiek

Použitie merných jednotiek pre vzdialenosť, rýchlosť, teplotu a pod. si môžete vždy prispôbiť.

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Nastavenie/Setup > Jednotky/Units**.

3 Vyberte typ sústavy merných jednotiek.

4 Zvoľte jednotky pre zobrazenie.

Nastavenie formátu súradníc

POZNÁMKA: Zmena nastavenia formátu súradníc alebo mapového koordinačného systému sa odporúča len na základe použitia zodpovedajúcej mapy, ktoré sú v požadovaných formátoch definované.

Zvoľte **Nastavenie/Setup > Format suradnic/Pos. Format**.

Format: Nastavenie použitia súradnicového formátu v preddefinovanom zozname

Datum: Nastavenie koordinačného systému, v ktorom je štrukturovaná mapa.

Geoid/Spheroid: Zmena zobrazenia podľa dostupných preddefinovaných koordinačných systémov. Bežne používaný a preddefinovaný je WGS-64.

Tréningové (fitness) nastavenia

Zvoľte **Nastavenie/Setup > Fitness**.

Auto kolo/Auto Lap: Nastavenie hodínok pre automatické označenie okruhu (kola) pri zvolenej vzdialenosti počas aktivity.

Uzivatel/User: Nastavenie profilu používateľa (strana 29).

Tep zony/HR Zones: Nastavte si hodnoty 5-tich zón pulzu pre Váš tréning s pulzomerom. (strana 32).

Nastavenie tréningového profilu

Na základe zadefinovaného profilu hodinky prepočítavajú ďalšie údaje. Vpisujte aktuálne údaje, ktoré si môžete vždy prispôbiť: pohlavie/gender, vek/age, hmotnosť/weight, výška/height a aktívny atlét/lifetime athlete (str. 29).

- 1 Stlačte oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Nastavenie/Setup > Fitness > Uzivatel/User**.
- 3 Upravte hodnoty a nastavenia.

Kto je aktívny atlét

je individualista, ktorý intenzívne trénuje viac rokov a hodnotu tepu má v kľude 60 bpm alebo menej.

Nastavenie pre Geocaching

Zvoľte **Nastavenie/Setup > Geocacher/Geocaches**.

Zoznam/List: Umožňuje zobrazenie zoznamu podľa mien alebo kódov.

chirp: Zapnite alebo vypnite vyhľadávanie pre chirp (strana 16).

Informácie o produkte

Zobrazenie informácií o produkte

Pre zobrazenie ID produktu, softvérovej verzie a licencie. 1 Stlačte oranžové tlačidlo. 2 Zvoľte **Nastavenie/Setup > Info/About**.

Aktualizácia softvéru

POZNÁMKA: Aktualizáciu ovládacieho softvéru si nevymažete vaše dáta ani nastavenia.

1 Pripojte hodinky pomocou USB kábla k počítaču.

2 Navštívte www.garmin.sk a získajte viac aktuálnych informácií.

3 Postupujte podľa pokynov.

Starostlivosť o hodinky

UPOZORNENIE

Pri práci s hodinkami nepoužívajte ostré predmety, ktoré by ich mohli poškodiť.

Na čistenie nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a roztoky, ktoré by mohli poškodiť plastové komponenty. Zabráňte stláčaniu tlačidiel pod vodnou hladinou. Predchádzajte silným úderom a surovému zaobchádzaniu. Môže to výrazne znížiť životnosť hodínok.

Neskladujte hodinky na miestach, kde môžu byť vystavené dlhodobému pôsobeniu extrémnych teplôt, ktoré môžu viesť k trvalému poškodeniu.

Čistenie hodínok

- 1 Očistite povrch hodínok s handričkou namočenou v jemnom saponátovom roztoku.
- 2 Vysušte povrch suchou handričkou.

Typ Batérie	500 mAh Lithium-ionbattery
Výdrž batérie	Do 6-tich týždňov (bez GPS)

Vodotesnosť	Vodotesnosť podľa normy 50m - povrchové plávanie
Prevádzkové teploty	od -20°C do 50°C
Bezdrôtové rozhranie	2.4 GHz ANT+ Bluetooth® Smart device

Špecifikácie pulzomera

Typ batérie	Vymeniteľná CR2032, 3V
Životnosť	Až do 4,5 roka (1 hodina/deň). Ak sa batéria čoskoro vybije, na hodinkách sa zobrazí správa.
Vodotesnosť	Vodotesný podľa normy 30m POZNÁMKA: pulzomer neprenáša údaje o pulze pri plávaní (ponorený vo vode).
Prevádzkové teploty	od -5°C do 50°C
Bezdrôtové rozhranie	2.4 GHz ANT+

Informácie o batérii

Výdrž a životnosť batérie je závislá od použitia hodínok: GPS, integrované snímač (kompas, výškomer, barometer), voliteľné externé snímače (pulzomer, snímač kadencie a pod.) a podsvietenie.

Výdrž batérie	Režim použitia
16 hodín	Bežný GPS režim
50 hodín	UltraTrac GPS režim
2 týždne	Integrov. snímače zapnuté
Až do 6 týždňov	V režime bežných hodínok

Batéria pulzomera

⚠ UPOZORNENIE

Pri výmene batérie nepoužívajte ostré predmety.

Výbitú batériu odovzdajte na zodpovedajúcom mieste pre recykláciu (resp. likvidáciu) použitých batérií. Materiál - petrachlorát, ktorý môže vyžadovať

špeciálne zaobchádzanie. Viac na www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate.

Výmena batérie pulzomera

- 1 Na odstránenie štyroch skrutiek na zadnej časti modulu použite malé skrutkovač.
- 2 Odstráňte kryt a vyberte batériu.



- 3 Počkajte 30 sekúnd
- 4 Vložte novú batériu tak, aby jej kladná strana (+) smerovala nahor.

POZNÁMKA: Nepoškodte alebo neuvoľnite tesniaci krúžok.

- 5 Kryt umiestnite späť a dotiahnite skrutky.
- Po výmene batérie pulzomera je potrebné vykonať nové spárovanie s hodinkami.
- Poznámka:** pulzomer nie je súčasťou balenia hodínok tactix!

Manažment dát/údajov

POZNÁMKA: Zariadenie nie je kompatibilné s Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršie.

Typy súborov

Zariadenie podporuje nasledujúce typy súborov:

- Súbory z BaseCamp alebo HomePort.
Viac: www.garmin.com/trip_planning.
- GPI custom POI súbory z Garmin POI Loader. Viac: www.garmin.com/products/poiloader.
- GPX.
- GPX nahraté z www.geocaching.com alebo www.opencaching.com.
- FIT súbory pre export do Garmin Connect™

Vymazávanie súborov

UPOZORNENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Po pripojení hodinek PC/MAC otvorte zložku Garmin.

- 2 Podľa potreby otvorte priečinok.

- 3 Vyberte súbor.

- 4 Odstráňte súbor bežným spôsobom.

Odpojenie USB kábla

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču v režime Garmin (teda nie v režime Mass Storage-prenosné zariadenie), musíte ho odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov.

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču s Windows® ako prenosné zariadenie (Mass Storage), nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1 Pred odpojením dokončite úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- Pre počítače Mac® potiahnite ikonu disku do priečinka Odpad.

- 2 Odpojte kábel od počítača.

Riešenie problémov

Uzamknutie tlačidiel

Počas použitia môžete zabrániť nežiadúcemu stlačeniu tlačidiel, jednoduchým uzamknutím kláves.


1 Ako prvé vyberte stránku, ktorú chcete mať zobrazenú po uzamknutí tlačidiel.

2 Stlačte  a  pre uzamknutie

3 Stlačte  a  pre odomknutie

Resetovanie hodín

Ak hodinky prestanú reagovať, bude ich potrebné reštartovať.

1 Stlačte  a podržte ho mim 25 sekúnd.

2 Stlačte  pre zapnutie hodín (1s).

Reset od pôvodných nastavení

V prípade potreby môžete vaše hodinky reštartovať do pôvodných nastavení.

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Nastavenie/Setup > Nulovať/Reset > Všetky nastavenia/All Settings > Ano/Yes.**

Vymazanie všetkých dát z grafov

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Nastavenia/Setup > Nulovať/**

Reset > Vymazanie grafov > Ano/Yes.

Podpora a ďalšie informácie

Navštívte uvedené odkazy pre získanie požadovaných informácií, ktoré nie sú v tejto príručke.

- www.garmin.sk
- www.klub.garmin.sk
- www.garmin.com/learningcenter

Prípadne kontaktujte našu bezplatnú linku podpory HOTLINE 0800 135 000 (V rámci Slovenska).

Príloha

Registrácia produktu

Zaregistrujte si Váš nový produkt a pomôžte nám pri poskytovaní podpory k produktom.

Navštívte lokalitu <http://my.garmin.com>.

- Uchovajte originál alebo kópiu dokladu na bezpečnom mieste.

Vysvetlenie zón pulzu

Zóna Pulzu	% Max Pulzu	Popis - vnímané úsilie	Prínosy
1	50–60%	Uvoľnené, ľahké tempo, pravidelné dýchanie	Počiatočná úroveň aeróbného tréningu, znižuje stres
2	60–70%	Pohodlné tempo, mierne prehĺbené dýchanie, možná konverzácia	Základný kardiovaskulárny tréning, dobré tempo regenerácie
3	70–80%	Stredné tempo, ťažšie, udržiavanie konverzácie	Zlepšená aeróbná kapacita, optimálny kardiovaskulárny tréning
4	80–90%	Rýchle a trochu nepohodlné tempo, porudké dýchanie	Zlepšená anaeróbná kapacita a prahová hodnota, zlepšená rýchlosť
5	90–100%	Šprintérske tempo, nedá vydržať dlhú dobu, ťažké dýchanie	Anaeróbná a svalová vytrvalosť, zvýšený výkon.

Špeciálne aplikácie

Jumpmaster

Je je samostatná funkcia určená pre skúsených parašutistov (skydivers), prípadne ďalších profesionálov.

Jumpmaster umožňuje podľa vojenských príručiek prepočítavať (HARP) - high altitude release point. Hodinky automaticky detekujú moment zoskoku pre navigáciu smerom vytýčenému miestu pristátia desired impact point (DIP). Všetko za použitia barometrického výškomeru a elektronického kompasu.

Plánovanie zoskoku

UPOZORNENIE

Funkcia Jumpmaster je určená pre skúsených profesionálov. Jumpmaster neodporúčame používať ako primárny výškomer pri zoskoku. Nesprávna obsluha funkcie a použité informácie k zoskoku, môžu viesť k trvalým následkom prípadne smrti.

1 Z ponuky vyberte typ zoskoku (str. 18).

2 Vpíšte informácie o zoskoku (str. 19).

Hodinky prepočítajú **HARP**.

3 Z hlavnej ponuky zvolte **JUMPMASTER > HAHO/HALO/Statický > Ísť k HARP** (go to HARP) pre spustenie navigácie HARP.

Typy zoskokov

Funkcia jumpmaster umožňuje nastaviť jeden z troch dostupných typov zoskoku: HAHO, HALO, alebo Statický / Static. Po zvolení typu zoskoku bude potrebné doplniť požadované informácie (podľa strana 19). Pri všetkých typoch je výška zoskoku a pod. udávaná v stopách nad zemským povrchom / feet above ground level (AGL).

HAHO: High Altitude High Opening. Zoskok z veľmi vysokej výšky a otvorenie padáka vo vys. výške. Nastavte DIP a výšku pri zoskoku - min. 1,000 stôp/ feet. Výška pri zoskoku sa predpokladá rovnaká pri otvorení padáka. Bežné hodnoty pre výšku zoskoku sú v rozsahu od 12,000 do 24,000 stôp / feet AGL.

HALO: High Altitude Low Opening. Zoskok z veľmi vysokej výšky a otvorenie padáka v nízkej výške. Vyžaduje sa doplnenie požadovaných informácií, rovnako ako pri type zoskoku HAHO, plus informácie o výške pre otvorenie padáka. Výška pre otvorenie padáka nesmie byť väčšia ako výška pri zoskoku. Bežné hodnoty výšky pre otvorenie padáka sú v rozsahu od 2,000 do 6,000 stôp /feet AGL.

Statický / Static: Typ zoskoku, pri kt. sa predpokladá že rýchlosť a smer vetra bude konštantná (bez zmien) počas doby zoskoku. Výška pri zoskoku musí byť minimálne 1000 stôp / feet.

Doplnenie info k typu zoskoku

Popis nastav. nižšie zodpovedá postupu pri zvolenom profile **Armáda / Army**.

1 Na hodinkách stlačte hlavné tlačidlo.

2 Z ponuky vyberte **Jumpmaster**.

3 Zvoľte typ zoskoku (str. 18).

4 Dokončíte jedno alebo viac nastavení informácií k zoskoku:

- Zvoľte **DIP** a vyberte bod (waypoint) ako požadované miesto pre pristátie.
- Zvoľte **Výš. skoku / Drop Alt** pre nastavenie výšky pri zoskoku v stopách nad povrchom - feet AGL.
- Zvoľte **Otv. padák / Open Alt** pre nastavenie výšky pre otvorenie padáka v stopách na povrchom - feet AGL.
- Zvoľte **Skok vpred / FWD Throw** pre nastavenie horizontálnej vzdialenosti (v metroch) v závislosti od rýchlosti lietadla.

- Zvoľte **Kurz k HARP/ Crs to HARP** pre nastavenie smeru po zoskoku (v stupňoch) v závislosti od rýchlosti lietadla.
- Zvoľte **Wind** pre nastavenie rýchlosti vetra v uzloch (knots) a smeru vetra v stupňoch (degrees).
- Zvoľte **Konštantný** pre doplnenie informácií k plánovanému zoskoku. V závislosti od typu zvoleného zoskoku, môžete zvoliť nasledujúce: % z maxima / **Percent Max**, Bezpeč. fakt. / **Safety Factor**, K-otvor / **K-Open**, K- vol. pád / **K-Freefall** alebo **K-statický / K-Static** a doplniť ďalšie informácie (viac strana 20).
- Zvoľte **Auto k DIP / Auto to DIP** pre automatické spustenie navigácie k DIP hneď po zoskoku z lietadla.
- Zvoľte **Íst' k HARP / GOTO HARP** pre spustenie navigácie k HARP.

Doplnenie informácií o vetre pre HAHO a HALO typy zoskokov

1 Na hodinkách stlačte hlavné tlačidlo.

2 Z ponuky zvoľte položku **Jumpmaster**.

3 Zvoľte typ zoskoku (podľa str. 18).

4 Z ponuky zvoľte **Wind** > **Pridať**.

5 Zvoľte výšku.

6 Vpíšte rýchlosť vetra v uzloch (knots) a stlačte OK / Done.

7 Vpíšte smer vetra v stupňoch a zvoľte OK / Done . Rýchlosť vetra je pridaná do zoznamu. Iba vpísané údaje sú používané pri prepočtoch.

8 Opakujte kroky 5–7 pre každú výšku.

Vymazanie údajov o vetre

1 Na hodinkách stlačte hlavné tlačidlo.

2 Z ponuky zvoľte položku Jumpmaster.

3 Zvoľte HAHO alebo HALO.

4 Vyberte Wind > Vynulovať . Všetky údaje budú odstránené zo zoznamu.

Doplnenie informácií o vetre pre statický typ zoskoku

1 Na hodinkách stlačte hlavné tlačidlo.

2 Zvoľte Jumpmaster>Statický>Wind

3 Vpíšte rýchlosť vetra v uzloch (knots).

4 Vpíšte smer vetra v stupňoch a stlačte OK.

Konštantné nastavenia

Vyberte funkciu Jumpmaster, zvoľte typ zoskoku a otvorte položku Konštantný.

% z maxima / Percent Max:

Nastavte rozsah zoskoku pre všetky typy zoskokov. Pri nastavení menej ako 100% znižujete kľzavú vzdialenosť k DIP. Pri hodnote vyššej ako 100% zvyšujete kľzavú vzdialenosť. Skúsenejší profesionáli budú pravdepodobne chcieť používať nižšie hodnoty pod 100%.

Bezpeč. fakt. / Safety factor: Nastavte povolenú odchýlku pre zoskok (iba pre HAHO). Bezpečnostný faktor určuje osoba zodpovedajúca za zoskok a je odvodený od špecifikácií pre daný zoskok.

K-vol. pád / K-Freefall: Nastavte vlečnú silu vetra pri zbalenom padáku počas voľného pádu. Odvodené od stupnice pre zoskok s padákom (iba pre HALO). Každý padák by mal mať túto hodnotu vyrazenú na povrchu.

K-Otvor / K-Open: Nastavte vlečnú silu vetra pri otvorenom padáku. Odvodené od stupnice pre zoskok s padákom (HAHO / HALO). Každý padák by mal mať túto hodnotu vyrazenú na povrchu.

K-Statický / K-Static: Nastavte vlečnú silu vetra pre daný padák počas statického zoskoku. Odvodené od stupnice pre zoskok s padákom (iba K-Statický).



CONAN
satelitná navigácia

Licenčná zmluva na softvér

POUŽÍVANÍM TOHTO ZARIADENIA
SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE
VIAZANÍ PODMIENKAMI
NASLEDUJÚCEJ LICENČNEJ
ZMLUVY NA SOFTVÉR. POZORNE
SI PREČÍTAJTE TÚTO ZMLUVU.

Spoločnosť Garmin Ltd. a jej pobočky (ďalej len „Garmin“) vám poskytujú obmedzenú licenciu na používanie softvéru zabudovaného v tomto zariadení (ďalej len „softvér“) v podobe binárnych spustiteľných súborov pri normálnej prevádzke produktu. Názov, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva týkajúce sa softvéru zostávajú vo vlastníctve spoločnosti Garmin a jej nezávislých poskytovateľov.

Uznávate, že softvér je majetkom spoločnosti Garmin a jej nezávislých poskytovateľov a je chránený zákonmi USA o ochrane autorských práv a medzinárodnými dohodami o autorských právach. Ďalej uznávate, že štruktúra, organizácia a kód softvéru, ktorého

zdrojový kód sa neposkytuje, sú cennými obchodnými tajomstvami spoločnosti Garmin a jej nezávislých poskytovateľov a že softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom spoločnosti Garmin a jej nezávislých poskytovateľov.

Súhlasíte, že softvér ani jeho ľubovoľnú časť nebudete dekompilovať, rozoberať, upravovať, späť skladať, späť navrhovať ani redukovat' na formu čitateľnú pre človeka a nebudete vytvárať odvodené produkty založené na softvéri. Súhlasíte, že softvér nebudete exportovať ani reexportovať do žiadnej krajiny, ak by sa tým porušili zákony na kontrolu exportu USA alebo zákony na kontrolu exportu ľubovoľnej inej krajiny.

Index

A alarmy 18

- proximálny alarm 19
- umiestnenie 19
- almanac (kalendár)
 - lov a rybolov 20
 - východ/záp. slnka 20
- ANT+ snímače 20
- párovanie 21
- Auto Lap 29

B barometer 3, 4, 15, 32

BaseCamp 6, 31

Batéria 29

- nabíjanie 1
- výdrž 3, 30
- výmena 30

C časový údaj 3

časové zóny 18, 27

stopky, odpočítavanie 17

cesty 9, 10, 12

vytvorenie 9

vymazanie 10

editácia 10

zobraz. na mape 10

chirp 16, 17, 28

čistenie hodínok 29

D data,

- zdieľanie 12
- dátové polička 25
- demo režim 20
- downloading geoskrýš 16

F fitness 29

G geoskrýše 12, 16, 17, 28, 31

- downloading 16
- navigácia 16
- navigácia, geoskrýše 16
- GPS 25, 26, 30
- signál 3, 5, 20
- vypnutie 5, 20
- GSC 10 20

H HALO/HAHO 34

- hodiny 17
- HomePort 31

J Jumpmaster 34

- K kalibrácia
 - výškomer 15
 - kompas 14
 - kompas 3, 4, 7, 12–14, 26
 - kontrast 27

L lokácie (pozície) 12, 20,

- editácia 7
- uloženie 7

- M menu úprava 25
- man overboard (MOB) 3, 15
- mapy 11
 - prehliadanie 14
 - navigácia 14
 - orientácia 26
 - nastavenia 26
 - priblíženie 14
- menu (hlavné) 2
- merné jednotky 27
- mesiac fázy 20

N

nabíjanie hodínok 1
nastavenia 23, 25–28, 33
navigácia 5, 12
kompas 12
Ukázať a ľsť 13
Waypoints 7

O obnovenie nastavení 32
odstraňovanie, všetkých
údajov používateľa 31

P párov. ANT+ snímačov 21
prispôsobenie (optimalizácia) hodínok 3, 25

poľníctvo a rybnárstvo 20

podsvietenie 2, 27

profily 7

putz, zóny 33

puzlomer 4, 20, 21, 30

POI Loader 31

pozičný formát 27

používateľské

údaje, odstraňovanie 31

produkt registrácia 32

profily nastavenie 6, 7, 28

proximitný alarm 19

R registrácia produktu 32

reset hodínok 32

riešenie problémov 32

rýchlosť 11

S satelitná stránka 20

sat. signál 5, 20

severná referencia 26

softvér aktualizácia 28

softvérová licencia
28, 32

špecifikácie 29

špeciálne aplikácie 34

stopky 17

systémové nastavenia 25

súbory

prenos 16

typy 31

súradnice 12

T tepe 20, 21

teplota 3, 4, 21

tlačidlá 2, 3, 25

uzamknutie 32

tóny 17, 26

TracBack 14

trasy 5, 10–12, 27

vymazanie 12

U UltraTrac 26

ID zariadenia 28

V vodotesnosť 29

vymazanie bodu 9

výškomer 3, 4, 5, 26, 32

výpočet výmery 19

výmena batérie 30

vibrač. upozornenia 26

W WAAS 25

waypoints 2, 7, 12

vymazanie 9

editácia 7, 8

projekcia 9

uloženie 7

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRÁNIŤ

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu *Moje dokumenty* - *Vytvorenie reklamácie*
Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Service stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia




CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia

www.garmin.sk
0800 135 000


 913-397-8200
1-800-800-1020

 00 32 2 672 52 54

 0180 5 / 42 76 46 - 880

 00800 4412 454
+44 2380 662 915

 0808 2380000
+44 (0) 870.8501241

 00 45 4810 5050

 00 39 02 3669 9699


 00 35 1214 447 460

 1-866-429-9296

 00 358 9 6937 9758

 0800-0233937

 00 34 902 007 097

 43 (0) 3133 3181 0

 00 331 55 69 33 99

 815 69 555

 00 46 7744 52020

 0800 135 000

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Táto slovenská verzia anglickej príručky fenix (katalógové číslo Garmin 190-01507-00, revízia A) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu slovenskej príručky pre prevádzku a používanie fenix.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLYVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



MP02



© 2012 Garmin Ltd. a jej pobočky