


GARMIN

Edge[®] 1000

Rýchla príručka používateľa



Úvod

ODPORÚČANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Predtým, ako začnete alebo zmeníte akýkoľvek cvičebný/tréningový program, vždy sa poraďte so svojim lekárom.

Začíname, prvé použitie

Ak používate zariadenie prvýkrát, mali by ste vykonať úvodné kroky pre nastavenie zariadenia a oboznámenie sa so základnými funkciami.

- 1 Nabíte batériu Edge (strana 2).
- 2 Nainštalujte Edge do držiaka (strana 3, 4).
- 3 Zapnite zariadenie (strana 5).
- 4 Zabezpečte príjem sat. signálu (strana 7).
- 5 Zajazdíte si s Edge (strana 7).
- 6 Zaregistrujte zariadenie (strana 15).
- 7 Nahrajte údaje z vašej jazdy na Garmin Connect™ (strana 8).
- 8 Stiahnite si kompletný manuál (str. 15).

Nabíjanie zariadenia

UPOZORNENIA

Aby ste zabránili korózii pred nabíjaním a pripojením k počítaču, dôkladne vysušte port mini-USB, ochranný kryt a okolie.

Edge je napájaný vstavanou lítium-ion batériou, ktorú môžete nabíjať sieťovou nabíjačkou 220V (nie je súčasťou balenia) alebo po pripojení k počítaču cez USB kábel (v balení).

POZNÁMKA: Edge sa odporúča nabíjať pri teplote od 0°C až do 50°C.

- 1 Jemne odstráňte ochranný (gumenný) kryt proti vode/vlhkosti ① z mini-USB portu ② na zadnej strane Edge 1000.



- 2 Zapojte mini USB kábel do konektora mini USB na zadnej strane Edge ②.
- 3 Pripojte USB kábel k sieťovej nabíjačke 220V alebo k počítaču.

4 Pre nabíjanie zo siete 220V zastrčte sieťovú nabíjačku (nie je súčasťou balenia) do zásuvky. Pri správnom pripojení zariadenia k zdroju elektrickej energie sa Edge1000 zapne.


5 Nechajte zariadenie nabíjať na 100%.

Montáž štandardného držiaka

Pre najlepší GPS príjem, umiestnite bicyklový držiak tak, aby bol Edge orientovaný smerom k oblohe. Držiak môžete upevniť na predstavec (strana 3) alebo na riadidlá.

1 Vyberte si vhodné a bezpečné miesto pre montáž Edge, tak aby ste mohli bezpečne ovládať bicykel.

2 Umiestnite gumenný disk ① na zadnú stranu držiaka. Výčnelky zapadnú do drážok zadnej časti.



3 Umiestnite držiak na predstavec.

4 Bezpečne pripevnite držiak dvomi gumennými páskami ②.

5 Umiestnite Edge tak, aby zapadol do drážok ③.

6 Opatrne ho zatlačte a otočte Edge v smere hodinových ručičiek, až kým zapadne do správnej polohy.



Montáž vysunutého držáka

- 1 Vyberte si vhodné a bezpečné miesto pre montáž Edge tak, aby ste mohli bezpečne ovládať bicykel.
- 2 Pomocou šesťhranného kľúča odmontujte skrutku ① z obímky riadidiel ②.



- 3 Ak chcete zmeniť orientáciu držáka, odstráňte dve skrutky na zadnej strane držáka ③, pootočte kolísku ④ a dotiahnite skrutky.

4 Ak je priemer riadidiel 26 mm a menej, umiestnite gumenú podložku okolo riadidiel (v balení s držiakom).

5 Upevnite držiak okolo riadidiel (a okolo gumennej podložky). Pri väčšom priemere riadidiel (31.8 mm), nemusíte použiť gumennú podložku.

6 Dotiahnite skrutku.

POZNÁMKA: Garmin® odporúča pravidelne kontrolovať dotiahnutie hlavnej skrutky, najlepšie s momentovým kľúčom. (0.8 N-m).

7 Umiestnite Edge tak, aby zapadol do zárezov na držiake ⑤.




8 Mierne zatlačte Edge smerom k držiake a pootočte ho v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne.

Odmontovanie Edge

- 1 Pootočte Edge v proti smere hodinových ručičiek.
- 2 Vytiahnite Edge z držiaka.


Zapnutie zariadenia




Pri prvom zapnutí zariadenia, budete vyzvaní na konfiguráciu nastavení systému a profilov.

- 1 Zapnite Edge stlačením tlačidla .
- 2 Postupujte podľa pokynov na displeji.
- 3 Ak balenie vášho Edge obsahuje aj dodatočné snímače (pulzomer alebo snímač kadencie, rýchlosti. Aktivujte snímače ANT+™ počas konfigurácie, keď budete vyzvaný.

Pre viac informácií o voliteľných snímačoch ANT+ pozrite stranu 11.

Tlačidlá




①		Stlačte pre zapnutie a vypnutie podsvietenia. Podržaním zapnete alebo vypnete Edge.
②		Zvoľte pre označenie okruhu/kola.
③		Zvoľte pre spustenie a pozastavenie stopiek/záznamu.





Domovská obrazovka (Home screen)






Domovská obrazovka ponúka rýchly prístup ku všetkým funkciám prístroja.

JAZDA	Zvoľte pre spustenie jazdy.
Train/Race	Zvoľte pre zmenu profilu aktivity (tréning / závod).

Kam viesť?	Zvoľte pre vyhľadávanie bodu a navigáciu do cieľa.
Kalendár	Zvoľte pre zobrazenie naplánovaných aktivít a dokončených jazd.
História	Zvoľte pre zobrazenie s správu histórie a osobných rekordov.
Dráhy	Zvoľte pre zobrazenie a správu dráh (courses).
Segmenty	Zvoľte pre správu segmentov.
Tréningy	Zvoľte pre zobrazenie a správu tréningov (workouts).
	Zvoľte pre zobrazenie menu nastav.


Použitie dotykovej obrazovky

- Základné ovládacie prvky dostupné počas aktivity na tréning. stránkach (stopky, navigácia, iné) si zobrazíte kedykoľvek dotykem na displej.
- Zvoľte  pre uloženie zmien a uzavretie zobrazenej stránky.
- Zvoľte  pre zavretie stránky a návrat na predchádzajúcu stránku.
- Zvoľte  pre návrat na predchádzajúcu stránku.
- Zvoľte  pre návrat na domovskú obrazovku.

- Zvoľte   pre rolovanie/pohyb v menu.
- Zvoľte  pre hľadanie blízkeho miesta.
- Zvoľte  pre hľadanie podľa názvu.
- Zvoľte  pre odstránenie položky.

Zobrazenie pripojení

Stránka pripojení zobrazuje stav signálu GPS, ANT+ snímačov a pripojený smartfón (BT). Na domovskej obrazovke vyberte stavový riadok alebo ho "stiahnite" ako lištu z hornej časti displeja. Zobrazí sa stránka pripojení:



Blikajúca ikona znamená, že prístroj vyhľadáva (pulzomer, iné). Môžete vybrať ľubovoľnú ikonu pre zmenu súvisiacich pripojení a ich nastavení.

Príjem signálu GPS

Pred plnohodnotným použitím musíte zabezpečiť príjem GPS signálu. Edge je ideálne orientovať smerom k oblohe pre zabezpečenie prijmu signálu. Čas a dátum sú nastavené automaticky na základe polohy GPS.

- 1 Choďte von na otvorené priestranstvo.
Displej by mal byť orientovaný smerom k oblohe.
- 2 Počkajte na lokalizáciu GPS signálu.
Úvodné vyhľadávanie môže trvať 30 až 60 sekúnd.

TIP: Ideálne je, keď sa počas lokalizácie GPS signálu nepohybujete.

Príprava na jazdu s Edge

Predtým, ako môžete zaznamenať jazdu/aktivitu, musíte zabezpečiť príjem satelitného signálu (strana 5) alebo spárovať svoj Edge so snímačom ANT+™.

POZNÁMKA: História je zaznamenaná len pri zapnutých stopkách / zázname.

Čas 22:29	Priemerný tep 153 $\frac{r}{m}$
Vzdialenosť 5.74 $\frac{km}{m}$	Denný čas 19:03
Rýchlosť 18.8 $\frac{km}{h}$	Priem. rychl. 15.3 $\frac{km}{h}$
Celk. stúpanie 103 $\frac{m}{\uparrow}$	Výška 362 $\frac{m}{\uparrow}$
Kadencia 66 $\frac{r}{m}$	Priem. kaden. 69 $\frac{r}{m}$

Jazda s Edge 1000

- 1 Zo základnej stránky zvolíte **RIDE** pre spustenie záznamu/stopiek
- 2 Počkajte na lokalizáciu GPS satelitov.
- 3 Zvoľte **▶** pre spustenie záznamu.
- 4 Zmenu náhľadu obrazovky zabezpečíte aj jednoduchým "táhaním" (zľava do prava) po displeji.
- 5 Dotykom displeja si zobrazíte údaje.
- 6 Zvoľte **▶** pre prerušenie záznamu.
- 7 Zvoľte **Uložiť jazdu**.

Export a analýza jásd v Garmin Connect stránke www.garminconnect.com

UPOZORNENIE

Aby ste zabránili korózii pred nabíjaním a pripojením k počítaču, dôkladne vysušte port mini-USB, ochranný kryt a okolie.

- 1 Odstráňte ochranný gumenný kryt ① z mini-USB portu ②.



- 2 Zastrčte menší koniec USB kábla do mini-USB na Edge 1000.
- 3 Pripojte druhý koniec USB kábla do dostupného portu USB na vašom počítači.
- 4 Navštívte www.garminconnect.com.

5 Zvoľte **Začínáme / Getting Started**.

6 Postupujte podľa zobraz. inštrukcií.

Garmin Connect aplikácia


Garmin Connect je jednoduchý spôsob, ako ukladať a sledovať vaše aktivity, analyzovať dáta a zdieľať ich so ostatnými. Vytvorte si účet zdarma na

Uložte svoje aktivity: Po dokončení a uložení činnosti s prístrojom, môžete nahrať túto činnosť na Garmin Connect a archivovať ju tak dlho, ako budete chcieť.

Analyzujte údaje: Môžete zobrazíť podrobnejšie informácie o vašej aktivite, vrátane zobrazenia na mape, tempa a rýchlosti, grafov a nastaviteľných správ.

POZNÁMKA: Zobrazenie niektorých dátových polí si vyžaduje pripojenie voliteľných snímačov (napr. pulzomer).

Plánovanie vašich aktivít: Zvoľte si tréningový cieľ (napr. 5K, 10K, polmaratón) a dosiahnite ho plánovaným denným tréningom.



Zdieľajte vaše aktivity

Môžete e-mailom zdieľať svoje činnosti s ostatnými alebo odosielať odkazy na vaše aktivity na svojich obľúbených sociálnych sieťach.

Funkcie integrovaného

Bluetooth®

Edge má niekoľko funkcií pripojenia s kompatibilným smartfónom s Bluetooth®. Pre viac informácií o tom, ako používať váš Edge, navštívte www.garmin.com/intosports/apps.

POZNÁMKA: Váš Edge musí byť pripojený so smartfónom, ktorý má zapnutý Bluetooth pre využitie týchto funkcií.

Živá jazda: umožňuje vašim priateľom a rodine sledovať vaše jazdy a tréningy v reálnom čase. Môžete im poslať pozvánky pomocou e-mailu alebo sociálnych sietí, čo im umožňuje zobrazíť aktuálne dáta na sledovanie na stránke Connect.

Nahrание aktivity na Garmin Connect: prístroj automaticky posiela vašu činnosť na Garmin Connect, akonáhle dokončíte nahrávanie danej činnosti.

Dráhy a tréningy: stiahnete ich z Garmin Connect. Prístroj umožňuje vyhľadávať činnosti na Garmin Connect pomocou smartphonu a posilať ich do vášho zariadenia, takže ich môžete opakovať ako dráhu alebo tréning.

Prenos dát medzi kompatibilnými zariadeniami: bezdrôtový prenos súborov medzi kompatibilnými zariadeniami Edge.

Interakcie na sociálnych sieťach: umožňuje automaticky odoslať odkaz na vaše obľúbené sociálne siete, keď si nahráte činnosť na Garmin Connect.

Aktualizácia počasia: zobrazenie aktuálneho počasia v reálnom čase s upozorneniami na displej.

Notifikácie: zobrazenie nastavených notifikácií (hovor, sms) na displeji Edge.

Funkcie integrovaného Wi-Fi®

Edge 1000 je vybavený Wi-Fi pre sieťové pripojenie. Použitie aplikácie Garmin Connect Mobile nie je podmienkou pre použitie integrovaného Wi-Fi.

Nahratie aktivity na Garmin Connect: hodinky automaticky odošlú vašu aktivitu na Garmin Connect, akonáhle dokončíte záznam/nahrávanie danej činnosti.

Bezdrôtové sťahovanie dráh a tréningov: Požadované dráhy a tréningy si pripravíte cez Garmin Connect. Akonáhle sa pripojíte s Edge 1000 cez Wi-Fi, systém odošle pripravené súbory automaticky do hodínok.

Aktualizácie softvéru: Nastavenie umožňuje po pripojení Edge 1000 cez Wi-Fi automaticky sťahovať dostupné softvérové aktualizácie. Stačí spustiť Wi-Fi a hodinky si dostupné aktualizácie stiahnu automaticky.

Nastavenie pripojenia Wi-Fi

Pred automatickým použitím a sťahovaním cez Wi-Fi musí v pamäti existovať uložená aktivita a zároveň musí byť pozastavená práve prebiehajúca aktivita (stopky).

1 Navštívte na internete odkaz www.garminconnect.com/start a stiahnite si aplikáciu Garmin Express™.

2 Spustíte nainštalovanú aplikáciu Express a postupujete podľa zobrazených krokov k úspešnému spojeniu Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

1 Zvoľte > ✖ > *Wi-Fi*.

2 Zapnite Wi-Fi na Edge.

3 Zvoľte *Pridať sieť* pre vyhľadávanie Wi-Fi sietí v dosahu.

4 Zvoľte požadovanú sieť pre pripojenie.

5 Pre manuálne prídanie siete zvoľte +.

Zariadenie automaticky uchováva nastavenie a po priblížení sa do dosahu siete sa automaticky pripojí.

Uloženie vašej aktuálnej polohy

Môžete uložiť svoju aktuálnu polohu, napr. doma alebo na parkovacom mieste.

1 Z hlavnej ponuky kliknite na hornú lištu a potiahnite ju smerom nadol. Zobrazí sa stránka zo základnými stavovými informáciami o pripojeniach.

2 Kliknite na lištu GPS > Označiť pozíciu > ✓.

Stiahnutie tréningu z webu

Predtým, ako stiahnete tréning zo stránky Garmin Connect, musíte mať vytvorený účet na Garmin Connect (strana 8).

1 Pripojte Edge k vášmu počítaču.

2 Navštívte stránku a prihláste sa na <http://connect.garmin.com/sk-SK/>.

3 Vytvorte nový alebo zvoľte už uložený tréning.

4 Zvoľte *Send to Device (odoslať do zariadenia)*.

5 Odpojte Edge od počítača a zapnite ho.

Segmenty

Segmenty alebo úseky sú novou formou virtuálneho preteku na určitom úseku (dráhe) - stúpanie, klesanie, šprint a iné.

Pripojenie k segmentu: dostupný segment z Garmin Connect môžete odoslať do zariadenia. Po uložení segmentu je automaticky pripravený pre spustenie po dosiahnutí daného miesta (štart segmentu).

Preteky na segmente: tým že absolvujete daný segment fyzicky (po nahratí do zariadenia) prebehne automaticky pri synchornizácii zariadenia s Connect, tiež aktualizácia a zapísanie vášho pokusu na segmente.

História tréningov

História tréningov zahŕňa čas, rýchlosť, vzdialenosť, kalórie, údaje o kolách a dáta z externých snímačov ANT+.

POZNÁMKA: *História nie je zaznamenávaná pri vypnutých alebo pozastavených stopkách.*

Keď je pamäť Edge plná, zobrazí sa správa. Prístroj automaticky nevymaže a neprepiše vašu uloženú históriu. Nahrávajte históriu na Garmin Connect periodicky, aby ste si uchovali údaje z jazdu.

Zobrazenie záznamu jazdy

1 Na hlavnej obrazovke zvoľte *História*.

2 Zvoľte možnosť a vyberte uloženú jazdu.

ANT+ externé snímače

Váš Edge môže byť použitý s bezdrôtovými snímačmi ANT+ Pulzomer (hrudný pás) + snímač kadencie & rýchlosti sú súčasťou balenia modelu s označením Edge 1000 BUNDLE. Informácie o kompatibilita a zakúpení dodatočného príslušenstva nájdete na www.garmin.sk.

Použitie hrudného pásu (pulzomer)

POZNÁMKA: Ak nemáte pulzomer, môžete túto kapitolu preskočiť.

Snímač pulzu nosíte priamo na pokožke. Umiestnite ho podľa ilustrácie na obrázku nižšie. Zároveň by mal byť dostatočne priliehať, aby počas aktivity nepohyboval.

1 Pripevnite modul pulzomera ① na expanzný hrudný pás.



Po správnom nasadení pulzometra budú obe logá Garmin® (na module a páse) na pravej strane.

2 V prípade potreby navlhčíte elektródy ② na zadnej strane hrudného pásu, tak aby sa vytvorilo dostatočné prepojenie medzi pokožkou a snímačom pulzu.



3 Ak má použitý pulzometer tzv. kontaktný pásiček ③, tak ho nezabudnite navlhčiť.

4 Nasaďte si popruh okolo hrude a spojte ho háčikom ④ o druhý koniec hrudného pásu ⑤ - obe logá Garmin® (na module a páse) na pravej strane.



5 Premiestnite Edge 1000 do dosahu (3 m) od nasadeného pulzometra. Po nasadení je pulzometer automaticky aktivovaný a pripravený odosielať merané hodnoty do zariadenia.

Inštalácia/použitie snímača kadencie


POZNÁMKA: Ak nevladnete predmetný snímač kadencie, môžete túto kapitolu preskočiť. Snímač kadencie je súčasťou balenia modelu EDGE 1000 BUNDLE. Tiež dostupný ako voliteľné príslušenstvo na www.garmin.sk.

TIP: Garmin odporúča pri inštalácii zabezpečiť bicykel na servisný stojan.

1 Z balenia snímača vyberte montážne gumenné pásky, ktoré veľkosti najlepšie zodpovedajú veľkosti kľúk na bicykli pre bezpečnú montáž ①. Pri výbere pásky zvolte najmenšiu, ktorú dokážete pri montáži ovinúť o kľuku.

2 Snímač sa montuje na vnútornej strane kľuky. Umiestnite ho plochú časť a pridržte.

3 Natiahnite pásku ② okolo vonkajšej strany kľuky a založte pásku na háčik na tele snímača ③.



4 Otáčajte kľukou pre kontrolu priestoru / medzery na vnútornej strane kľuky.

Telo snímača ani gumenné pásky sa nesmú po montáži dotýkať akekoľvek inej časti bicykla alebo obuvi.

POZNÁMKA: integrovaná LED-ka bliká (zelená) päť sekúnd a signalizuje aktivitu po dvoch úvodných otočeníach.

5 Po ukončení inštalácie otestujte montáž počas úvodnej 15-minútovej jazdy. Skontrolujte pevnosť gumenných pásov a prípadne známky poškodenia.


Inštalácia/použitie snímača rýchlosti

POZNÁMKA: Ak nevlastníte predmetný snímač kadencie, môžete túto kapitolu preskočiť. Snímač kadencie je súčasťou balenia modelu EDGE 1000 BUNDLE. Tiež dostupný ako voliteľné príslušenstvo na www.garmin.sk

TIP: Garmin odporúča pri inštalácii zabezpečiť bicykel na servisný stojan.

1 Umiestnite a pridržte telo snímača na stredovom náboji kolesa (viď. obr.)

2 Natiahnite gumennú pásku ① okolo stredového náboja a zaistite o háčik na tele snímača ②.



Telo snímača môže byť po montáži naklonené v závislosti od tvaru náboja (asymetrický a pod.). Toto ale neovplyvní jeho funkčnosť.

3 Otáčajte koleso pre kontrolu voľného priestoru. Telo snímača ani gumenné pásky sa nesmú po montáži dotýkať akekoľvek inej časti bicykla.

POZNÁMKA: integrovaná LED-ka bliká (zelená) päť sekúnd a signalizuje aktivitu po dvoch úvodných otočeníach.

Tréning a použitie snímača výkonu

- Navštívte stránku www.garmin.sk pre viac informácií o dostupnom voliteľnom ANT+ príslušenstve, ktoré je kompatibilné s EDGE 1000 (napríklad Vector™).

Nastavenie zariadenia

Profily

Edge je pripravený prijať a obsluhovať viacero rôznych profilov (série nastavení). Profily sú súborom nastavení, ktoré optimalizujú Edge, podľa vašich potrieb a predstáv.

Jednoducho si môžete napríklad vytvoriť profil pre rôzne druhy cyklistiky (MTB, cestná a pod.). Pri používaní profilov a zmene nastavení zobrazovania dátových polí, merných jednotiek, budú všetky zmeny uložené automaticky do aktuálne používaného profilu.

Profily aktivít: sú sériou nastavení pre rôzne typy aktivít - tréning, cvičenie, pretek a iné. Profil aktivity nastavuje dátové stránky, upozornenia, tréningové zóny (ako sú pulz a rýchlosť), tréningové nastavenia (ako sú Auto Pause a Auto Lap) a nastavenia navigácie.

Profil používateľa: nastavenie pohlavia, veku, hmotnosti, výšky a možnosť pre nastavenie vrcholového športovca. Edge ďalej tieto dáta používa pre výpočet presnejších údajov ako sú napríklad spálené kalórie.

Prispôsobenie dátových polí

Podľa potrieb si môžete nastaviť zobrazenie dátových polí pre každý profil.

- 1 Z hlavnej ponuky HOME zvolte ✖ > *Profily aktivít.*
- 2 Zvolte profil pre úpravu.
- 3 Vyberte *Obrazovky s údajmi.*
- 4 Zvolte dátovú stránku pre úpravu.
- 5 Podľa potreby zapnite zobrazenie dátovej stránky.
- 6 Zvolte počet požadovaných dátových polí pre zobrazenie na danej stránke.
- 7 Potvrďte výber stlačením ✓.
- 8 Zvolte dátové pole zmenu zobrazovaných údajov.
- 9 Potvrďte výber stlačením ✓.

Informácie o produkte



Registrácia zariadenia

Pomôžte nám lepšie podporovať vás a vyplňte online registráciu:

- Navštívte <http://my.garmin.com> (z ponuky si vyberte slovenčinu).
- Nezabudnite si uchovať účtenku alebo jej kópiu na bezpečnom mieste.

Resetovanie zariadenia

Ak Edge nereaguje, môžete ho vyskúšať resetovať. Toto nevymaže žiadne vaše dáta alebo nastavenia.

- 1 Stlačte  po dobu 10-tich sekúnd.
- 2 Stlačte  na jednu sekundu pre zapnutie zariadenia.

Pre viac informácií

Navštívte uvedené odkazy pre získanie podrobných informácií o produkte, dostupnom voľiteľnom príslušenstve a náhradných dieloch:

- www.garmin.sk
- www.klub.garmin.sk
- www.garmin.com/learningcenter

Získanie kompletného manuálu

Pre stiahnutie rozšíreného používateľského manuálu postupujte podľa pokynov nižšie.

1. Cez webový prehliadač navštívte webovú stránku: **klub.garmin.sk**
2. Zaregistrujte sa a následne sa prihláste.
3. Stiahnite si dostupnú dokumentáciu cez menu: *Klubové služby > Slovenské menu / Príručka > Edge 1000.*

Prevádzkové teploty

Prevádzková teplota Edge:

od -20° do +60°C

Teplotný rozsah pri nabíjaní Edge:

od 0° do +40°C

Prevádzková teplota exter. snímačov (kadencia / rýchlosť):

od -20° do +60°C

Prevádzková teplota pulzomera:

od -5° do +50°C



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:


Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRANIŤ



x

y

ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:


CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000




CONAN
satelitná navigácia


www.garmin.sk
0800 135 000

 913-397-8200
1-800-800-1020

 00 32 2672 5254

 0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550


 00800 4412 454
 +44 2380 662 915

 0808 2380000
+44 (0) 870.8501241

 00 45 4810 5050

 00 39 02 3669 9699

 00 35 1214 447 460

 1-866-429-9296

 00 358 19 311 001

 0800-0233937

 00 902 00 70 97

 43 (0) 3133 3181 0

 00 33 1 5517 81 89

 815 69 555

 00 46 7744 52020

 0800 135 000

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown
Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(R.O.C.)

Táto **slovenská** verzia anglickej príručky je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie Garmin Edge 1000.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ
ZA PŘESNOSŤ TEJTO **SLOVENSKEJ** PRÍRUČKY
A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ
VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



© 2014 Garmin Ltd. alebo jej spoločnosti