

Séria zūmo® 3XX
Používateľská príručka



© 2014 Garmin Ltd. alebo spoločnosti Garmin Ltd.

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť celok ani žiadna časť tejto príručky reprodukováná, prenášaná alebo uložená na úložnom zariadení bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin povoľuje stiahnuť jednu kópiu tejto príručky na elektronické úložné zariadenie pre prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky. Táto elektronická alebo tlačaná kópia musí obsahovať kompletnú licenčnú zmluvu a akákoľvek komerčná distribúcia príručky bez súhlasu spoločnosti Garmin je zakázaná.

Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo zmeniť alebo vylepšiť svoje produkty a zmeniť obsah príručky bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na tieto zmeny a vylepšenia. Navštívte www.garmin.com pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania tohto alebo iných produktov spoločnosti Garmin.

TracBack®, Garmin®, logo Garmin, MapSource® a zúmo® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd., alebo jej pobočiek, registrovaných v USA a iných krajinách. nuMaps Guarantee™ a nuMaps Lifetime™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Windows® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Apple Computer, Inc.



CONAN
satelitná navigácia

OBSAH

Začíname pracovať	1
Upevnenie zariadenia na motocykel.....	1
O napájajúcich montážnych kábloch.....	1
Instalácia základnej riadiacej.....	1
Upevnenie napájajúcich káblov k držiaku na motocykel.....	1
Prípevnenie základne k motocyklovému držiaku.....	2
Prípevnenie platne základne k základni riadiacej.....	2
Instalácia zariadenia do držiaka na motocykli.....	2
Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli.....	2
Upevnenie zariadenia na automobil.....	2
Podpora a aktualizácie.....	3
Nastavenie aplikácie Garmin Express.....	3
nüMaps Guarantee™.....	3
nüMaps Lifetime™.....	3
Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku.....	3
Vypnutie zariadenia.....	3
Vynulovanie zariadenia.....	3
Nastavenie jasú obrazovky.....	3
Nastavenie hlasitosti.....	3
Ikony na stavovej lište.....	3
Vyhľadanie GPS signálov.....	3
Režim dopravy.....	3
Informácie o batérii.....	3
Nastavenie času.....	4
Použitie tlačidiel na obrazovke.....	4
Používanie klávesnice na obrazovke.....	4
O skratkách.....	4
Pridanie skratky.....	4
Odstánenie skratky.....	4
Vyhľadávanie polôh	4
Miesta.....	4
Vyhľadanie polohy podľa kategórie.....	4
Vyhľadanie miesta pomocou panela vyhľadávania.....	4
Zmena oblasti vyhľadávania.....	4
Ohlásenie zrušenej alebo chýbajúcej polohy.....	4
Úprava informácií o polohe.....	5
Hodnotenie bôdu záujmu.....	5
Nástroje vyhľadávania.....	5
Vyhľadanie adresy.....	5
Vyhľadanie križovatky.....	5
Vyhľadanie mesta.....	5
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc.....	5
Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy.....	5
Uloženie domovskej polohy.....	5
Cesta domov.....	5
Upravenie informácií o vašej domovskej polohe.....	5
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov.....	5
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh.....	5
Hľadanie parkoviska.....	5
Nastavenie simulovanej polohy.....	5
Uloženie polôh.....	5
Uloženie polohy.....	6
Ukladanie aktuálnej polohy.....	6
Spustenie trasy na uložení polohu.....	6
Upravenie uloženej polohy.....	6
Priradenie kategórií k uloženej polohe.....	6
Zdieľanie uloženej polohy.....	6
Odoslanie polohy do zariadenia.....	6
Odstánenie uloženej polohy.....	6
Navigácia	6
Spustenie trasy.....	6
Zmena režimu výpočtu trasy.....	6
Náhlad na niekoľko ciest.....	6
Spustenie trasy na uložení polohu.....	6
Cestovanie po kľukatých cestách.....	6
Trasa na mape.....	7
Používanie navigačnej mapy.....	7
Pridanie bodu do trasy.....	7
Preskočenie bodu na vašej trase.....	7
Prejazd cez obchádzku.....	7
Zastavenie vašej trasy.....	7
Používanie navrhovaných trás.....	7
O službách pri výjazdoch.....	7
Vyhľadanie služieb pri výjazdoch.....	7
Navigovanie na výjazd.....	7
Vyhýbanie sa úsekmi ciest.....	7
O vlastných obmedzeniach.....	7
Vyhýbanie sa oblasti.....	7
Vyhýbanie sa ceste.....	8
Vypnutie vlastných obmedzení.....	8
Odstánenie vlastných obmedzení.....	8
Zapnutie rozšírených obchádzok.....	8
Prejazd cez obchádzku okolo stanovených oblastí.....	8
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá.....	8
Aktivovanie sledovania paliva.....	8
Nastavenie varovania nízkej hladiny paliva.....	8
Stránky mapy	8
Prispôbenie mapy.....	8
Prispôbenie vrstiev mapy.....	8
Zobrazenie záznamu jízdy.....	8
Zmena dátových polí mapy.....	8
Prispôbenie tlačidiel mapy.....	8
Zmena infopanelu mapy.....	8
Zmena perspektívy mapy.....	8
Zobrazenie aktivity na trase.....	9
Zobrazenie zoznamu odbočiek.....	9
Zobrazenie ďalšej odbočky.....	9
Zobrazenie križovatiek.....	9
Zobrazenie upozornení o cestnej premávke.....	9
Zobrazenie informácií o trase.....	9
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe.....	9
Vyhľadanie služieb v okolí.....	9
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe.....	9
Funkcie bez použitia rúk	9
Zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.....	9
O bezdrôtoých náhlavných súpravách.....	9
Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy.....	9
O volaní bez použitia rúk.....	10
Párovanie telefónu.....	10
Volanie.....	10
Prijímanie hovoru.....	10
Používanie histórie volaní.....	10
Používanie možností počas hovoru.....	10
Uloženie domáceho telefónneho čísla.....	10
Odpojenie zariadenia Bluetooth.....	10
Odstánovanie spárovaného zariadenia Bluetooth.....	10
Používanie aplikácií	10
Používanie pomocníka.....	10
Vyhľadanie tém pomocníka.....	10
Plánovanie cesty.....	10
Plánovanie cesty.....	11
Zmena režimu dopravy na ceste.....	11
Navigácia po uloženej trase.....	11
Upravenie uloženej trasy.....	11
TracBack®.....	11

Sledovanie vašej nedávnej cesty	11	Nastavenia zariadenia a súkromia	16
Uloženie nedávnej trasy ako jazdy	11	Nastavenia výstrah blízkosti	16
Tlak v pneumatikách	11	Obnovenie nastavení	17
Nastavenie snímačov tlaku v pneumatikách	11	Príloha	17
Montáž snímačov na pneumatiky	12	Napájacie káble	17
Upozornenia týkajúce sa tlaku v pneumatikách	12	Nabíjanie zariadenia	17
Snímač tlaku v pneumatikách v režime spánku	12	Starostlivosť o zariadenie	17
Používanie kompasu	13	Čistenie vonkajšieho krytu	17
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta	12	Čistenie dotykovej obrazovky	17
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	12	Zabránenie krádeži	17
Záznamy histórie servisu	12	Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	17
Pridávanie servisných kategórií	12	Upevnenie na palubnú dosku	17
Vymazanie servisných kategórií	12	Odstránenie zariadenia, kolísky a držiaka	17
Vymazanie servisných záznamov	13	Odstránenie zariadenia z kolísky	17
Úprava servisného záznamu	13	Odstránenie kolísky z držiaka	17
Používanie svetového času	13	Odstránenie prísavky z okna	17
Zobrazenie mapy sveta	13	Zakúpenie dodatočných máp	17
Nastavenie budíka	13	Bezpečnostné kamery	18
Používanie kalkulačky	13	Vlastné body záujmu (POI)	18
Konverzia jednotiek	13	Inštalácia softvéru POI Loader	18
Nastavenie konverzných kurzov meny	13	Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader	18
Používanie jazykového sprievodcu	13	Nájdenie vlastných bodov záujmu	18
Zakúpenie jazykového sprievodcu	13	Kúpa príslušenstva	18
Výber jazyka v jazykovom sprievodcovi	13	Ťažkosťi	18
Preklad slov a fráz	13	Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	18
Používanie dvojazyčného slovníka	13	Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	18
O cestnej premávke	13	Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho	18
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií	14	Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť presný	18
Prijímač dopravných informácií	14	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka	18
O ikone cestnej premávky	14	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie	18
Dopravná situácia na vašej trase	14	Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika	18
Zobrazenie cestnej premávky na vašej trase	14	Index	19
Manuálne vyhnutie sa premávke na vašej trase	14	Záručný list	21
Použitie alternatívnej trasy	14		
Zobrazenie cestnej premávky na mape	14		
Doprava vo vašej oblasti	14		
Vyhľadávanie dopravných zrzíani	14		
Zobrazenie dopravnej nehody na mape	14		
Pochopenie dopravných údajov	14		
Predplatné dopravných informácií	14		
Aktivácia predplatného	14		
Vypnutie cestnej premávky	15		
Správa údajov	15		
Správa údajov	15		
Typy súborov	15		
O pamätových kartách	15		
Inštalácia pamätovej karty	15		
Prípojenie zariadenia k počítaču	15		
Prenos údajov z vášho počítača	15		
Odpojenie kábla USB	15		
Vymazávanie súborov	15		
Prispôbenie zariadenia	15		
Nastavenia mapy a vozidla	15		
Zapnutie máp	15		
Nastavenia navigácie	16		
Režim výpočtu	16		
Nastavenia zobrazenia	16		
Bluetooth nastavenia	16		
Bluetooth je vypnutý	16		
Nastavenia cestnej premávky	16		
O predplatnom dopravných informácií	16		
trafficTrends™	16		
Nastavenia jednotiek a času	16		
Jazyk a nastavenie klávesnice	16		

Začíname pracovať

⚠ UPOZORNENIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Upevnenie zariadenia na motocykel

O napájaných montážnych kábľoch

⚠ UPOZORNENIE

Spoločnosť Garmin dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo akumulátora a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Zariadenie sa musí upevniť na vhodné a bezpečné miesto na motocykli s ohľadom na dostupné zdroje napájania a bezpečné vedenie káblov.



①	Koflíka na motocykel
②	Odizolované vodiče s rúchovanou poistkou na pripojenie napájania (k napájaniu motocykla)

Inštalácia základne riadiel

Zariadenie obsahuje diely pre dve riešenia inštalácie na riadidlá. Vlastné držiaky môžu vyžadovať dodatočný hardvér (<http://www.ram-mount.com>).

Inštalácia svorky v tvare písmena U a základne riadiel

1 Svorku v tvare písmena U (1) umiestnite okolo riadiel (2) a konce prestrčte cez základňu riadiel (3).



2 Dotiahnutím matic upevnite základňu.

POZNÁMKA: odporúčaný dotahovací moment je 50 lbf-in. Nepresahujte dotahovací moment 80 lbf-in.

Upevnenie základne riadiel na konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy

1 Odstráňte dva továrenské čipy z konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy (1).



POZNÁMKA: obe 1/4-palcové štandardné svorky a svorky typu M6 sú súčasťou balenia. Prispôbte veľkosti továrenských čapov na konzole svorky spojky alebo svorky brzdy.

- 2 Dve nové svorky (2) prestrčte cez základňu riadiel, rozpery (3) a konzolu svorky spojky alebo svorky brzdy.
- 3 Základňu zaistíte dotiahnutím svoriek.

Upevnenie napájacích káblov k držiaku na motocykel

- 1 Prestrčte konektor napájacieho kábla (1) cez horný otvor na držiaku na motocykel.



- 2 Kábel posuňte nadol k spodnej časti otvoru (2) a ťahajte ho späť, kým ho nezatiahnete.
- 3 Čiernu skrutku (3) zaskrutkujte do zadnej strany držiaka (4), aby kábel držal pevne na mieste.



- 4 Ochranný kryt (5) prestrčte cez horný otvor a zatlačte ho do otvoru.



Instalácia zariadenia do držiaka na motocykel.

1 Spodnú časť zariadenia vložte do kolisky.



2 Zariadenie nakláňajte dozadu, kým nezapadne na miesto.

POZNAMKA: ak zostane západka na vrchnej časti držiaka po vložení zariadenia vztyčená, zatlačte ju nadol.

Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli

1 Stlačte tlačítko na bočnej strane držiaka.

2 Zdvihnite zariadenie.

3 Na držiaku motocykla umiestnite ochranný kryt na napájací konektor v strede kábla (strana 1).

Upevnenie zariadenia na automobil

OZNAM

Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne zákony povolia jeho inštaláciu na čelné sklo.

UPOZORNENIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu. Prísavkovú úchytку nepoužívajte na motocykli.

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

1 Ochranný kryt na zadnej strane kolisky potiahnite dozadu.

2 Automobilový napájací kábel 1 zasuňte do konektora mini-USB 2 pod ochranným krytom.

Pripevnenie základne k motocyklovému držiaku

POZNAMKA

Priamy a trvalý kontakt s platňou základne alebo akýmkoľvek dielom motocykla môže časom poškodiť držiak. Aby ste predišli tomuto druhu poškodenia, musíte medzi držiak a platňu základne vložiť upevňovacie rozperky a uistiť sa, že sa žiadny diel zariadenia alebo držiaka nebude dotýkať motocykla.

1 Prestrčte skrutky M4 x 40 mm 1 cez podložky 2, kolísku 3, a základňu 4.



2 Pritiahnite skrutky.

Pripevnenie platne základne k základni riadidiel

1 Guľu základne riadidiel 1 a guľu platne základne 2 zarovnajete s dvojkonzolovým ramenom 3.



2 Guľu zasuňte do dvojkonzolového ramena.

3 Skrutku pevne dotiahnite.

4 Nastavte na optimálne sledovanie a obsluhu.

5 Dotiahnutím skrutky zaisťujete držiak.

6 Guľu platne základne pripevnite ku koliske 3 druhým koncom dvojkonzolového ramena.

7 Zopakujte kroky 2–4.



3 Z prísavnej plochy odstráňte fóliu.

4 Vyčistite a vysušte svoje čelné sklo a prísavnú plochu pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.

5 Prísavku 3 pritlačte na čelné sklo a otočte páčku 4 dozadu smerom k čelnému sklu.

6 Uchytte kolísku 5 na rameno prísavky.

- 7 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.
- 8 Zariadenie nakláňajte dozadu, kým nezapadne na miesto.
TIP: stlačte logo na vrchnej časti zariadenia a držte kartu na vrchu kolísky.
- 9 Druhý koniec automobilového napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky.

Podpora a aktualizácie

Aplikácia Garmin® Express poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre vaše zariadenie.

- Registrácia produktu
- Aktualizácie softvéru a máp
- Produktové príručky
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB na vašom počítači.
- 3 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/dashboard.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

nüMaps Guarantee™

Do 90 dní od prvého vyhľadania satelitov počas jazdy môžete získať nárok na bezplatnú aktualizáciu mapy pre vaše zariadenie. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/numaps.

Info nüMaps Lifetime™

Modely s označením „LM“ za číslom modelu zahŕňajú predplatné služby nüMaps Lifetime, ktoré zabezpečujú štvrťročné aktualizácie mapy po celú dobu životnosti vášho zariadenia. Zmluvné podmienky nájdete v časti

<http://www.garmin.com/numapslifetime>.

POZNÁMKA: ak vaše zariadenie neobsahuje predplatné služby nüMaps Lifetime, môžete ho zakúpiť na adrese <http://www.garmin.com/numapslifetime>.

Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku

Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek prebudíť pripravené na používanie.

TIP: energiu môžete šetriť prepnutím zariadenia do režimu spánku počas nabíjania batérie.

Stlačte tlačidlo napájania ①.



Vypnutie zariadenia

- 1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie.
 Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do režimu spánku.
- 2 Vyberte **Vypnuté**.



Vynulovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho vynulovať. Podržte 10 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Nastavenie jasu obrazovky






- 1 Vyberte **Nastavenia > Zobrazíť > Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Nastavenie hlasitosti


- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Zariadenie stíšte výberom položky .
 - Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

Ikony na stavovej lište


Stavová lišta sa nachádza na vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete meniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav GPS signálu.
	Stav technológie Bluetooth® (zobrazuje sa, keď je povolená položka Bluetooth).
	Indikátor režimu dopravy.
	Aktuálny čas.
	Stav batérie.


Vyhľadávanie GPS signálov

Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijať signál GPS.  na stavovej lište signalizuje intenzitu




satelitného signálu (pozrite si časť [strana 3](#)). Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
- 3 V prípade potreby podržaním tlačidla  zobrazte podrobné informácie o satelitných signáloch.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Režimy dopravy


	Režim motocykel
	Režim automobil
	Režim mimo cesty (pozrite si časť strana 8)

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho režimu dopravy.

Výber režimu dopravy Vyberte .

Informácie o batérii

Po pripojení zariadenia k napájaniu sa zariadenie začne nabíjať.

 v stavovej lište označuje stav internej batérie. Aby ste zvýšili presnosť ukazovateľa batérie, batériu úplne vybité a potom ju úplne nabite. Zariadenie neodpájajte, pokiaľ sa úplne nenabije.

Nastavenie času







POZNÁMKA: vyberte položku **Automaticky**, aby ste automaticky nastavili čas po každom zapnutí zariadenia.

- 1 Vyberte položku **ON**.
- 2 Čas nastavte posúvaním čísel.

Používanie tlačidiel na obrazovke

- Výberom položky ↗ sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky ↻ sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky ↑ alebo ↓ zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky ↑ alebo ↓.
- Výberom položky ≡ zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Používanie klávesnice na obrazovke

- Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť „Nastavenia jazyka a klávesnice“ (strana 16).
- Ak chcete zadať písmeno alebo číslo, vyberte znak na klávesnici.
 - Vyberte sériu písmen, napríklad „A-I“, ak chcete vybrať písmeno z tejto série.
 - Dotykom  pridajte medzeru.
 - Dotykom  vymažte položku vyhľadávania.
 - Dotykom  vymažte znak.
 - Dotykom  zmeníte režim jazyka klávesnice.
 - Dotykom  zadajte špeciálne znaky, ako napríklad interpunkčné znamienka.
 - Dotykom  zmeňte písanie znakov veľkými písmenami.

O skratkách

Pridanie skratky

Do ponuky **Kam viesť?** môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania. Ponuka **Kam viesť?** môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Odstátniť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.

Vyhľadávanie polôh

Miesta

Detailné mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy, a podrobné informácie o uliciach. Na vyhľadávanie prevádzok a atrakcií v blízkosti môžete použiť kategórie. Môžete tiež vyhľadávať adresy, súradnice, mestá a križovatky.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadani bodu záujmu niektoré kategórie môžu zobrazíť zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné tri zvolené destinácie.


- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.

- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.

- 3 Vyberte kategóriu.

- 4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho vyhľadávania.



- 5 V prípade potreby vhodný cieľ.

Vyhľadanie miesta pomocou panela vyhľadávania Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie miesta, zadáním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.

- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte hľadanie**.

- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť. Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať adresu vo vašej blízkosti, zadajte názov ulice a číslo.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

- 5 Vyberte možnosť:


- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného vyhľadávacieho slova, vyberte ho.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte **Q**.

Zmena oblasti vyhľadávania

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte **Hľadať v blízkosti**.
- 3 Vyberte možnosť.

Ohlásenie zrušenej alebo chýbajúcej polohy

V prípade, že výsledky vašho vyhľadávania obsahujú zastaranú alebo nesprávnu polohu, môžete túto chybu ohlásiť spoločnosti Garmin a danú polohu odstrániť z budúcich vyhľadávanií.

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 4).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte **Upraviť**.

- 5 Vyberte **Nahlásiť ako uzavreté** alebo **Nahlásiť ako chýbajúce**.

Tieto informácie sa odosielať do spoločnosti Garmin, keď zariadenie pripojíte k službe môj Panel pomocou počítača (strana 3).

Úprava informácií o polohe

Pri polohe, ktorá sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania, môžete zmeniť adresu alebo telefónne číslo.

- 1 Vyhľadajte polohu.
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 5 Vyberte **Adresa** alebo **Telefónne číslo** a zadajte nové informácie.

Hodnotenie bodu záujmu

Bodu záujmu môžete priradiť hodnotenie vyjadrené hviezdčkami.

- 1 Vyhľadajte polohu ([strana 4](#)).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i**.
- 4 Zvolením hviezdčiek ohodnoťte bod záujmu. Hodnotenie hviezdčkami sa aktualizuje vo vašom zariadení.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od mapových údajov nahratých v zariadení.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Adresa**.
- 2 Zadajte číslo adresy a vyberte **Hotovo**.
- 3 Zadajte názov ulice a vyberte **Ďalej**.
- 4 V prípade potreby vybrať **Hľadať v blízkosti** zmeníte mesto, štát alebo provinciu.
- 5 V prípade potreby vyberte mesto, štát alebo provinciu.
- 6 V prípade potreby vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Križovatky**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte štát alebo provinciu.
 - Ak chcete zmeniť krajinu, štát alebo provinciu, vyberte položku **Štát alebo krajina** a zadajte názov.
- 3 Zadajte prvý názov ulice a vyberte **Ďalej**.
- 4 V prípade potreby vyberte ulicu.
- 5 Zadajte druhý názov ulice a vyberte **Ďalej**.
- 6 V prípade potreby vyberte ulicu.
- 7 V prípade potreby vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte položku **Zadajte hľadanie**.
- 3 Zadajte názov mesta a vyberte **Q**.
- 4 Vyberte mesto.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrytých geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte **≡** > **Formát**, vyberte správny formát súradníc pre mapu, ktorú používate, a vyberte **Uložiť**.
- 3 Vyberte súradnicu zemepisnej šírky.
- 4 Zadajte novú súradnicu a vyberte **Hotovo**.

- 5 Vyberte súradnicu zemepisnej dĺžky.
- 6 Zadajte novú súradnicu a vyberte **Hotovo**.
- 7 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy

Predtým, ako budete môcť nájsť miesta obsiahnuté v údajoch mapy, ako napríklad reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice, musíte zapnúť vrstvy mapy pozdĺž cesty ([strana 8](#)).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a približte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a vyberte ikonu kategórie, aby ste zobrazili len konkrétnu kategóriu alebo miesta.
 - Na mape sa zobrazia značky polohy (**m** alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť: •Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, ako napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 V prípade potreby vyberte popis polohy, aby ste zobrazili ďalšie informácie.

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **≡** > **Nastaviť domovskú polohu**.
- 2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu** , **Použiť aktuálnu polohu** alebo **Naposledy nájdené** . Poloha sa v ponuke **Uložené** uloží ako „Domov“.

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Vyberte položku **i**.
- 3 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné** > **≡** > **Vynulovať** > **Áno**.

Hľadanie parkoviska

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.

Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu** .

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 4).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i**.
- 4 Vyberte **≡ > Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Ukladanie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
 - 2 Vyberte **Uložiť**.
 - 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
 - 4 Vyberte **OK**.
- ### Spustenie trasy na uložení polohy
- 1 Vyberte **Kam viest? > Uložené**.
 - 2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte **Všetky uložené miesta**.
 - 3 Vyberte polohu.
 - 4 Vyberte **Chodť**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viest? > Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte **≡ > Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:

- Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategóriu, vyberte položku **Kategória**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
 - 8 Vyberte **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložení polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viest? > Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte položku **≡ > Upraviť > Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Zdieľanie uloženej polohy

Ak uložíte polohu podniku, ktorý sa nenachádza v údajoch mapy, túto polohu môžete zdieľať so spoločnosťou Garmin, aby ju mohli pridať do budúcich aktualizácií mapy a zdieľať s komunitou Garmin.

- 1 Vyberte **Kam viest? > Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **i**.
- 5 Vyberte položku **≡ > Zdieľať miesto**.

Odoslanie polohy do zariadenia

Polohy môžete do vášho zariadenia poslať z množstva on-line zdrojov, a to vrátane lokality <http://connect.garmin.com>.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču (strana 15).
- 2 V prípade potreby nainštalujte zásuvný modul Garmin Communicator.

- POZNÁMKA:** ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/communicator.
- 3 Vo vašom počítači nájdite polohu na podporovanej webovej lokalite.
 - 4 Na webovej lokalite vyberte **Odoslať do GPS**.
- POZNÁMKA:** niektoré webové lokality môžu používať odlišné tlačidlo alebo prepojenie.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viest? > Uložené**.
- 2 Vyberte **≡ > Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Odstrániť**.

Navigácia

Spustenie trasy

- 1 Vyhľadajte miesto (strana 4).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **Chodť**.

Zmena režimu výpočtu trasy

Výpočet trás je založený na rýchlosti jazdy a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase. Režim výpočtu má vplyv len na automobilové trasy.

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Vyberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zaberať dlhší čas.
- Vyberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).

Náhľad na niekoľko ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 4).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte **Cesty**.
- 4 Vyberte trasu.
- 5 Vyberte **Chodť**.

Spustenie trasy na uložení polohy

- 1 Vyberte **Kam viest? > Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte **Všetky uložené miesta**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Chodť**.

Cestovanie po kľukatých cestách

Zariadenie môže vypočítať trasy uprednostňujúce kľukaté cesty. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch zariadenia.

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu > Kľukaté cesty > Uložiť**.

2 Ak sa na vašej trase chcete vyhnúť diaľniciam, vyberte **Nastavenia > Navigácia- Obmedzenia > Diaľnice** (voliteľné).

Týmto môžete zvýšiť počet kľukatých ciest na trase, ale pri dlhších trasách sa môže značne predĺžiť čas alebo vzdialenosť.

3 Spustiť trasu.

Trasa na mape

OZNAM

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa s zdravým úsudkom počas jazdy. Spoločnosť Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Trasa je vyznačená fialovou čiarou. Kockovaná vľajka označuje váš cieľový bod.

Počas jazdy vás bude zariadenie sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy. Ak opustíte pôvodnú trasu, zariadenie znova prepočíta trasu a poskytne vám nové navigačné pokyny.

Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobraziť dátové pole zobrazujúce aktuálne rýchlostné obmedzenie.



Použitie navigačnej mapy

1 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.


2 Ak sú ovládacie prvky približenia skryté, vyberte mapu so zobrazením ovládacích prvkov približenia.

3 Vyberte mapu.

4 Vyberte možnosť:


•Pre približenie alebo oddialenie, vyberte  alebo .


•Ak chcete otočiť zobrazenie mapy, vyberte .

•Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte .

•Ak chcete pridať alebo odstrániť vrstvy mapy, vyberte .

•Ak chcete zobraziť špecifické kategórie, vyberte .

•Ak chcete vycentrovať mapu na aktuálnu polohu, zvolte .

•Ak chcete zobraziť skratky pre mapu a funkcie navigácie, vyberte položku .

Pridanie bodu do trasy

Pred pridaním bodu musíte mať aktívnu navigáciu po trase.

1 Na mape vyberte  **> Kam viest?**.

2 Vyhľadajte polohu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte **Chod!**.

5 Vyberte **Pridať k aktívnej trase**.

Preskočenie bodu na vašej trase

Ak sa rozhodnete, že nechcete ísť do nasledujúceho bodu na vašej trase, môžete bod preskočiť. Týmto sa zabráni tomu, aby vás zariadenie navigovalo späť k vymečanému bodu. Táto funkcia nie je dostupná v prípade, že nasledujúci bod je vaším konečným cieľom.


Na mape vyberte položku  **> Preskoč!**.

Prejazd cez obchádzku

Zatiaľ čo navigujete po trase, môžete použiť obchádzku, aby ste sa vyhli prekážkam pred vami, ako napríklad miestam stavebných prác.

Počas navigácie vyberte  **> Obchádzka**.

Zastavenie vašej trasy

Na mape vyberte .

Používanie navrhovaných trás

Preďtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jzd (pozrite si časť strana 16).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jzd, dňa v týždni a času v rámci dňa. Potom, ako niekoľkokrát pridete na uložení polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú trasu do danej polohy.


O službách pri výjazdoch

Počas navigácie po trase môžete vyhľadať miesto s čerpacou stanicou, jedlom, ubytovaním a toaletami v blízkosti najbližších výjazdov.

Služby sú v kartách rozčlenené do kategórií.

	Palivo
	Jedlo
	Ubytovanie
	Toalety

Vyhľadanie služieb pri výjazdoch



1 Na mape vyberte  **> Diaľničné služby**.

2 Na výber najbližšieho výjazdu použite šípky.

3 Vyberte kartu so službou pri výjazdoch.

4 Vyberte bod záujmu.

Navigovanie na výjazdy

1 Na mape vyberte položku  **> Diaľničné služby > **.

2 Vyberte **Chod!**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.

2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

O vlastných obmedzeniach

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vyhnúť sa konkrétnym oblastiam a časťami cesty. Vlastné obmedzenia môžete podľa potreby zapnúť a vypnúť.

Vyhýbanie sa oblasti

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.

2 V prípade potreby vyberte **Pridať miesto vyhnutia sa**.

3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.

- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
 - 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**. Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
 - 6 Vyberte **Hotovo**.
- Vyhýbanie sa ceste**
- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
 - 1 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
 - 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
 - 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
 - 5 Vyberte **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.

3 Vyberte > **Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**. 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte > **Odstrániť**.

Zapnutie rozšírených obchádzok

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Rozšírené obchádzky**.

Prejazd cez obchádzku okolo stanovených oblastí

- Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej trase alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.
- 1 Vyberte cieľ a vyberte **Chodiť (strana 4)**.
 - 2 Na mape vyberte > **Obchádzka**.
 - 3 Vyberte 0,5 km, 2 km, 5 km alebo **Obchádzky podľa ciest na trase**.
 - 4 V prípade potreby vyberte cestu, ktorá sa má obísť.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nasledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte položku **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**. Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara od danej polohy.

Aktivovanie sledovania paliva

Keď aktivujete sledovanie paliva, na trasovom počítači sa zobrazí palivomer (strana 9). **POZNÁMKA:** aby ste mohli aktivovať sledovanie paliva, zariadenie musí byť v motocyklovom alebo automobilovom držičiaku.

- 1 Naplňte palivovú nádrž. 2 Vyberte možnosť:
 - Ak aktivujete sledovanie paliva po prvýkrát, vyberte položku **Nastavenia paliva > Sledovanie paliva > Vzdialenosť na jednu nádrž** a zadajte vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde na jednu nádrž.
 - Ak ste už aktivovali sledovanie paliva, vyberte položku **Vynulovať palivovú nádrž** pre presné sledovanie paliva.

Nastavenie varovania nízkej hladiny paliva

Zariadenie môžete nastaviť, aby vás varovalo, keď je v nádrži nízka hladina paliva.

POZNÁMKA: aby sa zobrazovalo varovanie nízkej hladiny paliva, zariadenie musí byť pripojené k motocyklovému alebo automobilovému držičiaku.

- 1 Aktivujte sledovanie paliva (strana 8).
- 2 Vyberte položku **Výstraha palivovej nádrže**.
- 3 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku **Hotovo**. Ak máte dostatok paliva iba na prejedenie vzdialenosti, ktorú ste zadali, na stránke mapy sa zobrazí varovanie nízkej hladiny paliva.

Stránky mapy

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Na mape vyberte .
- 2 Vyberte **Vrstvy mapy**.

- 3 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť na mapu, a vyberte **Uložiť**.

Zobrazenie záznamu jízdy

Vaše zariadenie si ukladá záznam jízdy, ktorý znázorňuje záznam prejedenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam jízdy**.

Zmena dátových polí mapy

1 Na mape vyberte dátové pole.

POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť **Rýchlosť**.

- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Prispôsobenie tlačidiel mapy

Na pravej strane hlavnej mapy môžete zvoliť max. dve ikony.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
- 2 Vyberte ikonu a zvolte **OK**.

- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte inú ikonu.

Odstánenie tlačidiel z mapy

Môžete odstrániť všetky tlačidlá na pravej strane mapy.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
- 2 Vyberte ikonu a zvolte **OK**.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Zmena infopanela mapy

Infopanel zobrazuje v dolnej časti mapy informácie o ceste. Štýl a usporiadanie informácií môžete zmeniť výberom rôznych infopanelov.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Prístrojové panely**.
- 2 Na výber Infopanela použite šípky.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.

2 Vyberte možnosť:

•Výberom položky

Trasa hore zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.

•Výberom položky

Sever hore zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.

•Výberom položky 3-D zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Zobrazenie aktivity na trase

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku.

Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazia obrázky križovatiek.

Zobrazenie celej trasy na mape


1 Počas navigovania po trase vyberte navigačnú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte položku  > Mapa.

Zobrazenie ďalšej odbočky

Počas navigovania po automobilovej trase sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí náhľad ďalšej odbočky, zmeny jazdného pruhu alebo iného manévru.

Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a ak je dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.

Ďalšiu odbočku zobrazte na mape výberom položky  na mape.

Zobrazenie križovatiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť križovatky na hlavných cestách. Ak sa priblížite ku križovatke na trase, v prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazia obrázky tejto križovatky.

Výberom položky  na mape zobrazíte križovatku, ak je dostupná.

Zobrazenie upozornení o cestnej premávke

Počas navigácie po trase sa v navigačnej lište môže zobraziť upozornenie o cestnej premávke.

Viac informácií zobrazíte výberom upozomenia.

Zobrazenie informácií o trase


Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.


POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte  **Trasový počítač**.



Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte  > **Trasový počítač**.

2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.

3 Vyberte možnosť:

•Keď nenavigujete po trase, výberom **Vybrať Všetko** vynulujete všetky dátové polia okrem tachometra, na prvej stránke.

•Výberom **Vynulovať trasové dáta** vynulujete informácie na trasovom počítači.

•Výberom **Vynulovať maximálnu rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.

•Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítačdo kilometrov.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadávanie služieb v okolí


Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo vašom okolí, ako sú palivo, nemocnice a policajné stanice.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte kategóriu.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte položku  > Smer ku mne.

3 Vyberte štartoviacu polohu.

4 Vyberte položku **Vybrať**.

Funkcie bez použitia rúk

Zariadenie môžete pripojiť k bezdrôtovej náhlavnej súprave a počúvať hlasové pokyny navigácie cez náhlavnú súpravu. Počas pripojenia k náhlavnej súprave vám niektoré modely zariadenia umožňujú pripojiť sa k mobilnému telefónu, aby ste mohli telefonovať a prijímať hovory pomocou zariadenia a náhlavnej súpravy.

Zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth

1 Vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth**.

2 Vyberte **Bluetooth**.

O bezdrôtovej náhlavnej súprave

Pomocou bezdrôtovej technológie vaše zariadenie dokáže odosielať zvukové navigačné pokyny do náhlavnej súpravy. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy

POZNÁMKA: súčasne môžete používať iba jednu náhlavnú súpravu.

Predtým, ako budete môcť prijímať navigačné pokyny prostredníctvom náhlavnej súpravy, musíte spárovať vaše zariadenie s kompatibilnou mobilnou náhlavnou súpravou.

1 Náhlavnú súpravu a zariadenie Bluetooth® dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 ft.).

2 Vo vašom zariadení povolte bezdrôtoвую technológiu.

3 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtoвую technológiu Bluetooth.

4 Vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth** > **Vyhľadávanie zariadení**.

Zobrazia sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.

5 V zozname vyberte náhlavnú súpravu.

6 Vyberte OK.

Vaše zariadenie vám bude počas navigácie po trase odosielať navigačné pokyny do náhlavnej súpravy.

O volaní bez použitia rúk

POZNÁMKA: Bluetooth bezdrôtová technológia nie je dostupná na všetkých modeloch a pre všetky jazyky a regióny. Volanie bez použitia rúk je dostupné na niektorých modeloch.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Aby ste určili, či váš mobilný telefón s technológiou Bluetooth je kompatibilný s vaším zariadením, navštívte lokalitu www.garmin.com/bluetooth.

Váš telefón možno nebude podporovať všetky funkcie technológie hands-free, ktoré sú poskytované vaším zariadením.

Párovanie telefónu

Pred spárovaním zariadenia s mobilným telefónom musíte zariadenie správovať a pripojiť ku kompatibilnej bezdrôtovej náhlavnej súprave.

1 Telefón a zariadenie zúmo dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 ft.).

2 Na vašom zariadení zúmo vyberte **Nastavenia > Bluetooth > Vyhľadávanie zariadení**.

3 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón nastavte do režimu viditeľnosti.

4 Vo vašom zariadení zúmo vyberte **OK**.

Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.

5 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku **OK**.

6 Postupujte podľa pokynov na displeji vášho telefónu a zariadenia zúmo.

Volanie

Vytáčanie čísla

1 Vyberte **Telefón > Vytčiť**.

2 Zadajte číslo.

3 Vyberte položku **Vytčiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

1 Vyberte **Telefón > Telefónny zoznam**.

2 Vyberte kontakt.

3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

1 Vyberte **Telefón > Prehľadávať kategórie**.

2 Vyberte bod záujmu (strana 4).

3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

1 Vyberte **Telefón > História volaní**.

2 Vyberte kategóriu.

Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.

3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

1 Počas hovoru vyberte na mape položku **📍**.

2 Vyberte možnosť.

• Zvuk do vášho telefónu prenese výberom položky **Telefón**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

• Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **Stíšiť**.

• Ak chcete zaviesť, vyberte položku **Zložiť**.

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených poloh (strana 6).

Vyberte **Telefón > ≡ > Nastaviť ako domáce číslo**, zadajte vaše telefónne číslo a vyberte položku **Hotovo**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Uložené > Domov > ≡ > Hovor**.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu zúmo automaticky.

1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.

3 Zrušte označenie políčka zariadenia.

Odstraňovanie spárovaného zariadenia Bluetooth

Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu zúmo v budúcnosti.

1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

2 Vyberte zariadenia, ktoré chcete odstrániť.

3 Vyberte **Odstrániť zariadenie**.

Používanie aplikácií

Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položku **Aplikácie > Nápvoda**.

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Nápvoda > Q**.

Plánovanie cesty

Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie a uloženie cesty s viacerými cieľmi.

1 Vyberte položku **Aplikácie > Plánovač trasy**.

2 Vyberte položku **Nová trasa**.

3 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.

4 Vyhľadajte polohu (strana 4).

- 5 Vyberte položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy, vyberte položku .
- 7 Vyberte položku **Ďalej**.
- 8 Zadať názov a vyberte **Hotovo**.


Plánovanie cesty

Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie a uloženie cesty s viacerými cieľmi.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Čas odchodu**.
 - Vyberte položku **Čas prjazdu**.
- 5 Vyberte dátum a čas a vyberte položku **Uložiť**.
- 6 Vyberte položku **Trvanie**.
- 7 Vyberte množstvo času, ktoré strávite na danom mieste a vyberte položku **Uložiť**.
- 8 V prípade potreby zopakujte kroky 3 - 7 pre každú polohu.

Zmena režimu dopravy na ceste

V uloženej ceste môžete zmeniť použité režimy dopravy.


- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte cestu.
- 3 Vyberte položku  **> Režim dopravy**.

- 4 Vyberte režim dopravy.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženu cestu.
- 3 Vyberte **Chodiť**.
- 4 Po výzve vyberte trasu (strana 7).

Upravenie uloženej trasy

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
 - 2 Vyberte uloženu cestu.
 - 3 Vyberte položku .
 - 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Premenovať trasu**.
 - Vyberte položku **Upraviť** ciele v prípade, že chcete pridať a odstrániť polohu, alebo zmeniť poradie polôh.
 - Vyberte položku **Vymazať trasu**.
- Ak chcete nastaviť zastávky na vašej trase v najefektívnejšom poradí, vyberte položku **Optimalizovať poradie**.

TracBack®

Sledovanie vašej nedávnej cesty

Funkcia TracBack zaznamenáva cestu vášho nedávneho pohybu. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť tam, kde ste začali.

- 1 Vyberte položky **TracBack**.

Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape. 2 Vyberte **Chodiť**.

Uloženie nedávnej trasy ako jazdy

Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, ku ktorej môžete neskôr navigovať pomocou plánovača cesty (strana 11).

- 1 Vyberte položky **TracBack**.

Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.

- 2 Vyberte položku **Uložiť ako trasu**.
- 3 Zadať názov a vyberte **Hotovo**.

Tlak v pneumatikách

UPOZORNENIE

Použitie systému na monitorovanie tlaku v pneumatike nenahrádza riadnu údržbu pneumatiky a je zodpovednosťou vodiča udržiavať správny tlak v pneumatike, a to aj vtedy, ak znížený tlak v pneumatike nedosiahol úroveň na spustenie upozornenia na nízky tlak. Neudržiavanie správneho tlaku v pneumatike môže viesť k strate kontroly nad vozidlom a spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.

Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách Garmin je dostupný ako samostatné príslušenstvo. Funkcia týkajúca sa tlaku v pneumatikách nie je kompatibilná so všetkými modelmi zúmo. Informácie o príslušenstve a kompatibilitu nájdete na stránke www.garmin.com/zumo a na www.garmin.sk.

Nastavenie snímača tlaku v pneumatikách

Než budete môcť nastaviť senzory tlaku vzduchu v pneumatikách, musíte mať batérie a samolepky s číslami, ktoré sú súčasťou každého senzora. Tiež musíte mať kompatibilné zariadenie zúmo.

Snímače komunikujú bezdrôtovo s kompatibilným zariadením zúmo. Môžete sledovať tlak v pneumatikách a dostávať upozornenia nízkeho tlaku na zariadení zúmo.

- 1 Odstráňte viečko ① zo senzora ② otáčaním uzáveru proti smeru hodinových ručičiek.



- 2 Ak ste už nainštalovali batériu v senzore, vyberte ju.
- 3 Na vašom zariadení zúmo, zvolte **Aplikácie > Tlak v pneum.**
- 4 Vyberte profil, ktorý zodpovedá konfigurácii pneumatík vášho vozidla.
- 5 Umiestnite senzor do blízkosti zariadenia zúmo.
- 6 Na vašom zariadení zúmo vyberte číslo pneumatiky, ktorej snímač bude spárovaný.
- 7 Počas 30 sekúnd, vložte batériu ③ do držiaka batérie ④ plusovou stranou nahor.



Zariadenie zúmo vyhľadá senzor a zobrazí správu potvrdzujúcu úspešné spárovanie.

TIP: Ak snímač nie je úspešne spárovaný, vyberte batériu snímača a opakujte kroky 6 a 7.

8 Zadajte odporúčaný tlak pre pneumatiku.

9 Zadajte minimálny tlak pre pneumatiku.

Zariadenie zúmo spustí upozornenie na nízky tlak, v prípade že snímač zistí nižší tlak ako je táto hodnota.

10 Nasadte a dotiahnite viečko na snímači.

11 Na snímač prilepte nálepku s číslom, ktorá zodpovedá číslu pneumatiky, ktorú ste vybrali v kroku 6.

12 Tento postup opakujte pre každý zostávajúci senzor.

Instalácia senzorov na pneumatiky

⚠ UPOZORNENIE

Systém na monitorovanie tlaku v pneumatike je určený len na použitie s kovovými driekmi ventilu pneumatiky. Inštalovanie snímačov tlaku v pneumatike na nekovové drieky ventilu pneumatiky môžu viesť k poškodeniu pneumatiky alebo drieku ventilu pneumatiky a spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.

POZNÁMKA

S cieľom zabrániť možnému poškodeniu snímačov alebo vozidla sa uistite, že žiadny nainštalovaný snímač nezasahuje do brzd vozidla, komponentov odpruženia alebo do iného nainštalovaného zariadenia. Vozidlo s nainštalovaným snímačom nepoužívajte, ak nainštalovaný snímač zasahuje do niektorého zariadenia nainštalovaného vo vozidle. Aby sa zabránilo možnému chveniu vzduchu okolo pneumatík alebo nerovnomernému opotrebovaniu pneumatík na niektorých vozidlách, môže byť nutné vyvížiť pneumatiky vozidla po inštalácii snímača.

Pred inštaláciou snímačov na vaše pneumatiky, by ste mali nastaviť senzory v zariadení zúmo.

1 Odstráňte existujúce čiapočky ventilov z pneumatikách vozidla.

2 Na vašom zariadení zúmo, zvolte **Aplikácie > Tlak v pneum.** pre zobrazenie profilu vozidla.

3 Nainštalujte senzor na ventil pneumatiky v smere hodinových ručičiek.

Poznámka: Je nutné nainštalovať každý senzor na správnu pneumatiku na základe profilu vozidla a numerických samolepiek umiestnených na snímačoch počas procesu inštalácie.

4 Ručným otáčaním kolesa overte či majú senzory dostatočný priestor a nie sú v rozpore s vybavením vozidla.

Upozornenia týkajúce sa tlaku v pneumatikách

Zariadenie vás upozorní prostredníctvom kontextových správ, ikon na mape a symbolov v aplikácii týkajúcej sa tlaku v pneumatikách.

Ak existuje upozornenie pre snímač, v aplikácii týkajúcej sa tlaku v pneumatikách sa číslo vedľa príslušnej pneumatiky zobrazí načerveno. Symboly pod číslom sa zobrazia načerveno, čo znamená, že pre daný snímač existujú aktívne upozornenia.

	Nízky tlak v pneumatike
	Takmer vybitá batéria snímača
	Snímač nie je pripojený

Snímač tlaku v pneumatikách v režime spánku

Ak snímač tlaku v pneumatikách nezaznamená počas dlhšej doby žiadny pohyb, prepne sa do úsporného režimu spánku. Snímač v režime spánku neprenáša informácie do zariadenia zúmo. Dlhšie zastávky, ako napr. dopravné zdržania alebo železničné precestia, môžu spôsobiť prepnutie snímačov vo vozidle do režimu spánku. To môže spôsobiť, že vaše zariadenie zúmo nahlási odpojenie snímača. Keď sa vaše vozidlo pohne, snímač ukončí režim spánku a automaticky sa pripojí k zariadeniu zúmo. Opätovné pripojenie môže trvať až 30 sekúnd.

Použitvanie kompasu

POZNÁMKA: aby mohol kompas určiť smer, musíte sa hýbať.

Môžete navigovať pomocou GPS kompasu.

Vyberte položky **Aplikácie > Kompas**.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie > Posledný bod**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 16). Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Záznamy histórie servisu

Podľa vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viaceré servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie (strana 12).

1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.

2 Vyberte servisnú kategóriu.

3 Vyberte položku **Pridať záznam**.

4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Ďalej**.

5 Zadajte poznámku (voliteľné).

6 Vyberte **Hotovó**.

Pridávanie servisných kategórií

1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.

2 Vyberte položky **> Pridať kategóriu**.

3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku **Hotovó**.

Vymazanie servisných kategórií

Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.

2 Vyberte položku **> Vymazať kategóriu**.

3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.

4 Vyberte položku **Odstrániť**.

Premenovanie servisných kategórií

1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.

2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.

3 Vyberte položku **Premenovať kategóriu**.

4 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Vymazanie servisných záznamov

1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.

2 Vyberte servisnú kategóriu.

3 Vyberte položku > **Vymazať záznamy**.

4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.

5 Vyberte položku **Odstrániť**.

Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.

1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte poličko.

4 Zadajte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.

Používanie svetového času

1 Vyberte položky **Aplikácie > Svetový čas**.

2 V prípade potreby vyberte mesto, zadajte názov mesta a vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie mapy sveta

Vyberte položky **Aplikácie > Svetový čas >** .

Nočné hodiny sú zobrazené v sivej oblasti mapy.

Nastavenie budíka

1 Vyberte položky **Aplikácie > Budík**.

2 Nastavte čas.

3 Označte začiarkavacie poličko **Budík zapnutý**.

Používanie kalkulačky

Vyberte **Aplikácie > Kalkulačka**.

Konverzia jednotiek

1 Vyberte položky **Aplikácie > Konvertor jednotiek**.

2 V prípade potreby vyberte tlačidlo vedľa položky **Prevod**, vyberte kategóriu merania a vyberte položku **Uložiť**.

3 V prípade potreby vyberte tlačidlo jednotky, vyberte jednotku

merania a vyberte položku **Uložiť**.

4 Vyberte poličko pod jednotkou, ktorú chcete skonvertovať.

5 Zadajte číslo a vyberte položku **Hotovo**.

Nastavenie konverzných kurzov meny

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Konverzné kurzy meny pre konverziu jednotiek môžete aktualizovať.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Konvertor jednotiek**.

2 Vyberte tlačidlo vedľa položky **Prevod**.

3 Vyberte položku **Mena** a vyberte položku **Uložiť**.

4 V prípade potreby vyberte tlačidlo meny, vyberte inú menu a vyberte položku **Uložiť**.

5 Vyberte tlačidlo v dolnej časti obrazovky, kde sa zobrazujú konverzné kurzy meny.

6 Vyberte poličko vedľa meny.

7 Zadajte hodnotu a vyberte položku **Hotovo**.

8 Vyberte **OK**.

Používanie jazykového sprievodcu

Jazykového sprievodcu používajte na vyhľadanie a preklad slov alebo fráz.

Vyberte položky **Aplikácie > Jazykový sprievodca**.

Zakúpenie jazykového sprievodcu

Vaše zariadenie sa dodáva s obmedzenou demo verziou jazykového sprievodcu.

Ak si chcete kúpiť úplnú verziu jazykového sprievodcu, prejdite na lokalitu <http://www.garmin.com/languageguide>.

Výber jazyka v jazykovom sprievodcovi

Môžete si vybrať jazyky, ktoré chcete preložiť, keď prekladáte slová a frázy.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Jazykový sprievodca**.

2 Vyberte položku > **Jazyk**.

3 Vyberte položku **Z**, vyberte jazyk, z ktorého chcete prekladať a vyberte položku **Uložiť**.

4 Vyberte položku **Do**, vyberte jazyk, do ktorého chcete prekladať a vyberte položku **Uložiť**.

Preklad slov a fráz

1 Vyberte položky **Aplikácie > Jazykový sprievodca**.

2 Vyberte kategóriu a podkategóriu.

3 V prípade potreby vyberte položku, zadajte kľúčové slovo a vyberte položku **Hotovo**.

4 Vyberte slovo alebo frázu.

5 Preklad si vypočújte po výbere ikony

Používanie dvojjazyčného slovníka

1 Vyberte položky **Aplikácie > Jazykový sprievodca > Dvojjazyčný slovník**.

2 Vyberte slovník.

3 Ak je to potrebné, vyberte položku , zadajte slovo a vyberte položku **Hotovo**.

4 Vyberte slovo.

5 Preklad si vypočújte po výbere ikony

O cestnej premávke

OZNAM

Spoločnosť Garmin nenesie zodpovednosť za presnosť ani včasnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení. Môže byť zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo do zariadenia. Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.

•Na prijímanie dopravných informácií musí byť zariadenie pripojené k napájaniu vozidla.

•Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa musí zapnúť prijímač dopravných informácií a zariadenie nachádzať v oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej dopravné informácie.

•Predplátné, ktoré je súčasťou prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.

• mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave na vašej trase alebo na ceste, po ktorej práve idete.

•Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne prijímanie správ o cestnej premávke.

Prijímač dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNAM

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Aby ste mohli prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií, musíte mať napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami. Ak model vášho zariadenia obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, mali by ste použiť napájací kábel do vozidla pribalený k zariadeniu. Ak model vášho zariadenia neobsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, musíte si zakúpiť prísľušenstvo prijímača dopravných informácií Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/traffic. Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice vysielajúcej dopravné informácie.

POZNÁMKA: V niektorých oblastiach je možné prijímať dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom technológie HD Radio™.

1 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k externému zdroju napájania. 2 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k zariadeniu.

Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.

Prijímač dopravných informácií



①	Mini-USB konektor
②	Konektor externej antény
③	Interná anténa
④	LED indikátor napájania
⑤	Sieťový adaptér vozidla

O ikone cestnej premávky


Keď prijímate informácie o cestnej premávke, na mape sa zobrazí ikona cestnej premávky. Ikona cestnej premávky mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave. Červená: premávka sa nepohybuje alebo sa pohybuje len veľmi pomaly. Dochádza k vážnemu zdržaniu.

Seda: informácie o cestnej premávke nie sú dostupné. Zelená: tok dopravy je normálny.

Žltá: doprava sa hýbe, avšak so zdržaním. Zápcha v doprave je stredne závažná.

Dopravná situácia na vašej trase


Keď vypočítavate svoju trasu, zariadenie preskúma aktuálnu cestnú premávku a automaticky optimalizuje trasu na zaistenie najkratšieho času. Ak sa vyskytne vážne zdržanie v cestnej premávke na vašej trase, zatiaľ čo navigujete, zariadenie automaticky prepočíta trasu.

Ikona cestnej premávky  mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave na vašej trase alebo na ceste, po ktorej práve idete.

1 Na stránke mapy vyberte položku.

Vaše zariadenie vás môže navádzať cez zdržanie premávky, ak neexistuje žiadna lepšia alternatívna cesta. Čas zdržania sa automaticky pridá do vášho predpokladaného času prjazdu.

Zobrazenie cestnej premávky na vašej trase

1 Počas navigovania po trase vyberte položku .

2 Vyberte položku **Cestná premávka na trase**.

Zobrazí sa zoznam dopravných udalostí, ktoré sú usporiadané podľa ich polohy na trase.


3 Vyberte udalosť.

Manuálne vyhnutie sa premávke na vašej trase


1 Na mape vyberte .

2 Vyberte položku **Cestná premávka na trase**.

3 V prípade potreby pomocou šípok zobrazte ostatné dopravné zdržania na vašej trase.

4 Vyberte položku  > **Vyhnuť sa**.

Užitie alternatívnej trasy


1 Keď navigácie po automobilovej trase, vyberte .

2 Vyberte položku **Alternatívna trasa**.

3 Vyberte trasu.

Zobrazenie cestnej premávky na mape


Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

1 Na mape vyberte .

2 Vyberte položku **Dopravné udalosti**.

Doprava vo vašej oblasti

Vyhľadávanie dopravných zdržaní


1 Počas navigácie po automobilovej trase, vyberte .

2 Vyberte položku **Dopravné udalosti > Q**.

3 Vyberte položku zo zoznamu.

4 Ak sa vyskytuje viacero zdržaní, pomocou šípok zobrazte ďalšie zdržania.

Zobrazenie dopravnej nehody na mape


1 Na mape vyberte .

2 Vyberte položku **Dopravné udalosti**.

3 Vyberte ikonu cestnej premávky.

Pochopenie dopravných údajov

Legenda dopravy vysvetľuje ikony a farby použité na mape cestnej premávky.

1 Na mape vyberte  > **Cestná premávka**.

2 Vyberte **Legenda**.

Predplatené dopravných informácií

Aktivácia predplateného

Nie je potrebné aktivovať predplatené, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií. Predplatené sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Pridanie predplateného

Môžete pridať predplatené dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Cestná premávka**.

2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.

3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.

4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatené a získať 25-miestny kód.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovanne použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastíte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**.

6 Zadajte kód.

7 Vyberte **Hotovo**.

Vypnutie cestnej premávky

1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

2 Zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Cestná premávka**.

Zariadenie nebude prijímať aktuálne údaje o cestnej premávke, ale oblasti, kde hrozí zhrúštená premávka, bude naďalej obchádzať pomocou funkcie trafficTrends™, ak je zapnutá (strana 16).

Správa údajov

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a skoršími.

Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov.

•Súbory máp a zemepisných bodov GPX z mapovacieho softvéru myGarmin™, a to vrátane MapSource®, BaseCamp™ a HomePort™ (strana 18).

•Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader (strana 18).

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľa elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com/trip_planning).

Okrem ukladania mápy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrytých geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

1 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.

2 Zatláčajte ju dovnútra, pokiaľ nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB, ktorý sa dodal so zariadením.

1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.

2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 15).

2 V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

2 Vo vašom počítači otvorte prehlíadač súborov.

3 Vyberte súbor.

4 Vyberte položky **Upraviť > Kopírovať**.

5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

6 Vyberte položku **Upraviť > Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

1 Dokončíte úkon:

•Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte zariadenie.

•Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

2 Odpojte kábel od počítača.

Vymazávanie súborov

OZNAM

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamätajte, že vaše zariadenie obsahuje dôležité systémove súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

1 Otvorte mechaniku alebo jednotku **Garmin**.

2 V prípade potreby otvorte priečnik alebo jednotku.

3 Vyberte súbor.

4 Na klávesnici stlačte kláves **Vymazať**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: zmenou ikony označuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite <http://www.garmingarage.com>.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.

Detaili mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekršovanie mapy.

Téma mapy: mení farbu údajov mapy.

Tlačidlá mapy: nastavuje, ktoré ikony sú zahrnuté do mapy. Do mapy je možné zahrnúť až dve ikony.

Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 8).

Infopanely: nastavuje rozvrhnutie infopanelu.

moje Mapy: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu www.garmin.com/us/maps.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavuje preferenciu trasy.

Prepočítanie mimo trasy: nastavuje spôsob, akým vaše zariadenie prepočíta trasu v prípade, že sa od trasy odchýli.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na trase vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Rozšírené obchádzky: nastavuje dĺžku obchádzky.

Bezpečnostný režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS od zariadenia a šetrí energiu batérie.

Režim výpočtu

Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založený na rýchlostných obmedzeniach cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Kľukaté cesty: vypočíta trasy uprednostňujúce kľukaté cesty.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch zariadenia.

Nastavenia zobrazenia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Zobraziť**.

Farebný režim: mení jas obrazovky. Zníženie jasú môže šetriť napätie v batérii.

Časový limit displeja: nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku. **Jas:** upravuje jas displeja.

Snímka: umožňuje nasnímať obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priechinka Snímka.

Bluetooth nastavenia

Vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth**.

Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: vyhľadáva zariadenia Bluetooth vo vašej blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý

1 Vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth**.

2 Vyberte **Bluetooth**.

Nastavenia cestnej premávky

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: povoľuje cestnú premávku.

Predplatnia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

trafficTrends: pozrite si časť [strana 16](#).

O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje.

Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka** >

Predplatnia.

trafficTrends™

Keď je funkcia trafficTrends zapnutá, vaše zariadenie používa na vypočítanie najefektívnejších trás predošlé údaje o doprave. **POZNÁMKA:** na základe dopravných trendov pre daný deň v týždni alebo hodinu v rámci dňa sa môžu vypočítať odlišné trasy.

Vypnutie funkcie trafficTrends

Ak nechcete, aby vaše zariadenie zaznamenávalo alebo zdieľalo dopravné informácie, vypnite funkciu trafficTrends.

Vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka** > **trafficTrends**.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia** > **Jednotky a čas**. **Aktuálny čas:** nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použítu na vzdialenosť.

Jazyk a nastavenie klávesnice

Vyberte **Nastavenia** > **Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: Nastaví jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: Nastaví všetok text na obrazovke na vybraný jazyk.

POZNÁMKA: Zmena jazyka textu nemení zmenu jazyka užívateľom zadávaných dát alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: Služi na nastavenie jazyka klávesnice.

Rozvrhnutie klávesnice: Služi na nastavenie rozloženia klávesnice.

Klávesnica prispôbená režimu: Nastaví rozloženie klávesnice, keď zmeníte režim dopravy.

Nastavenia zariadenia a súkromia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami zariadenia, v hlavnej

ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Zariadenie**. **Info:**

Zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách. **Dokumenty EULA:** zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom, ktoré sa vzťahujú na vašu voľbu.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov. **História jász:** zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trász. **Vymazať históriu jász:** vymaže vašu históriu jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trász.

Nastavenia výstrah blízkosti

Vyberte položky **Nastavenia** > **Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Výstrahy: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku **≡ > Obnoviť**.

Príloha

Napájacie káble

Prístroj môže byť napájaný štyrmi spôsobmi.

- napájací kábel na motocykli
- napájací kábel vo vozidle
- USB kábel
- AC adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

Bateriu v zariadení môžete nabíjať pomocou jednej z nasledovných metód:

- Zariadenie pripojte k napájacímu káblu do vozidla.
- Zariadenie pripojte k napájacímu káblu motocykla.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Starostlivosť o zariadenie

NOTICE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý alebo ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNAM

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNAM

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Odskrutkujte koncovku ①.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Nainštalujte 2 A tavnú poistku.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zaskrutkujte koncovku späť na napájací kábel vozidla ④.

Upevnenie na palubnú dosku

OZNAM

Po nalepení sa permanentná lepiaca páska extrémne obtiažne odstraňuje.

Použite disk na upevnenie vášho zariadenia na palubnú dosku a dodržujte náležité štátne predpisy.

- 1 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, na ktoré chcete disk pripevniť.
- 2 Odstráňte ochranu lepiacej pásky na spodnej strane disku.
- 3 Umiestnite disk na palubnú dosku.
- 4 Z hornej strany disku odstráňte priehľadnú fóliu.
- 5 Na hornú stranu disku umiestnite prísavkový držiak.
- 6 Otočte páčku nadol (smerom k disku).

Odstránenie zariadenia, kolísky a držiak

Odstránenie zariadenia z kolísky

- 1 Stlačte západku v hornej časti kolísky.
- 2 Nakoľte zariadenie dopredu.

Odstránenie kolísky z držiak

- 1 Otočte kolísku doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na držiak.

Odstránenie prísavky zo skla

- 1 Odklopte páčku na prísavke smerom k vám
- 2 Zatiahnite za výstupok na prísavke smerom k vám.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na www.garmin.sk.
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Bezpečnostné kamery

OZNAM

Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť a dôsledky používania databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy bezpečnostných kamier.

V niektorých oblastiach sú k dispozícii informácie o bezpečnostných kamerách. Ich dostupnosť zistíte na lokalite www.garmin.com/safetycameras. Pre tieto miesta si môžete zakúpiť predplatné informácií o bezpečnostných kamerách. Predplatné obsahuje umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa približujete k bezpečnostnej kamere, a môže vás upozorniť, ak jazdíte príliš rýchlo. Údaje sa aktualizujú najmenej raz týždenne, takže môžete svoje zariadenie pravidelne aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie.

Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie. Každá oblasť, ktorú si zakúpite, má dátum skončenia platnosti.

Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôbené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

Instalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader

Viac informácií o aplikácii POI Loader nájdete v súbore pomocníka.

V otvorenej aplikácii POI Loader kliknite na položku **Nápoveda**.

Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (strana 18).

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie**. 2 Presuňte sa do časti **Ostatné kategórie** a vyberte kategóriu.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na <http://buy.garmin.com>.

Ťažkosti

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 16).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 17).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vnútri vozidla v rozsahu 32 až 113 °F (v rozsahu 0 až 45 °C).
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v poistkovej skrínke vo vozidle.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (strana 16).
- Skráťte časový limit displeja (strana 16).
- Znížte hlasitosť (strana 3).
- Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (strana 16).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku (strana 3).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť presný

- 1 Umožnite úplné vybitie zariadenia.
- 2 Zariadenie úplne nabite bez prerušenia cyklu nabíjania.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie.

Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia

USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel USB.
TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača a nie do rozbočovača USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

Index

Symbols

- 2D pohľad na mapu 8
 - 3D pohľad na mapu 8
 - A** adresy, vyhľadávanie 5
 - aktuálna poloha 9
 - Aplikácia Garmin Express aktualizácia softvéru 3
 - registrácia zariadenia 3
 - B** batéria
 - maximalizácia 18
 - nabíjanie 3, 17, 18
 - ťažkosti 18
 - bezdrôtová náhlavná súprava 9
 - bezpečnostné kamery, databáza 18
 - Bluetooth technológia 10
 - nastavenia 16
 - odpojenie zariadenia 10
 - odstraňovanie spárovaného zariadenia 10
 - vypína sa 16
 - zapnutie 9
 - body záujmu (POI Loader) 18
 - body záujmu (POI) 18
 - hodnotenie 5
 - POI Loader 18
 - rozšírenia 18
 - užívateľské 18
- budík 13
 - C** cables, power 17
 - cesta domov 5
 - cestná premávka 13, 14, 16
 - aktívacia predplatného 14
 - alternatívna trasa 14
 - ikony 14
 - nehody 14
 - prepočítania trasy 14
 - prepočítanie trás 14
 - pridanie predplatných prijímač 14
 - trafficTrends, údaje 14
 - upozornenia 9
 - vyhľadanie zdržaní 14
 - vyhnutie sa 14
 - vypína sa 15
 - cesty
 - náhľad 6
 - prepočítava sa 14
 - vypočítava sa 6
 - začína 6
 - zastavenie 7
 - zobrazenie na mape 9
 - ciele. *Viať* miesta
 - D** device care 17
 - Dokumenty EULA 16
 - domov
 - cesta 5
 - nastavenie poloh 5
 - telefónne číslo 10
 - úprava polohy 5
 - volanie 10
 - držák na palubnú dosku 17
 - G** Garmin Express 3
 - geocaching 5
 - GPS 3
 - H** história jász 16
 - história servisu
 - kategórie 12
 - úprava 13
 - vymazanie 12, 13
 - záznamy 12, 13
 - hlasitosť, úprava 3
 - hlasový pokyn 9
 - hodiny 13
 - hodnotenie, zaujímavé miesta 5
 - hovory 10
 - čakanie na hovor 10
 - domov 10
 - história 10
 - kontakty 10
 - prijímanie 10
 - volanie 10
 - vytáčanie 10
 - I** ID jednotky 16
 - identifikačné číslo 16
 - ikony, cestná premávka 14
 - informácie o trase, zobrazenie 9
 - J** jas 3
 - K** káble, motocyklový držák 1
 - kalkulačka 13
 - kamery, bezpečnostné 18
 - karta microSD, inštalácia 15
 - Kde som? 6, 9
 - jazyk klavesnice 16
 - menu 16
 - klávesnica 4
 - kolíska, odstránenie 17
 - kompas 12
 - konvertor jednotiek 13
 - konverzia jednotky 13
 - mena, konverzia 13
 - krádež, zabránenie 17
 - križovatky, vyhľadávanie 5
 - M** mapa 7
 - dátové pole 8
 - mapy 15
 - aktualizácia 3
 - nahlasovanie chýb 4
 - núMaps Guarantee 4
 - núMaps Lifetime 3
 - prehľadanie 5
 - stav dopravy 14
 - téma 15
 - úroveň detailov 15
 - usporiadanie údajov 8
 - zakúpenie 17
 - zobrazenie trás 9
 - miesta 4, 12 aktuálne 6, 9
 - nastavenie domovskej lokality 5
 - odoslanie do zariadenia 6
 - ukladanie 6
 - úprava 5
 - vyhľadávanie 5
 - motocyklový držák, káble 1
 - mounting the device, suction cup 17
 - myTrends, trasy 7
 - N** nabíjanie zariadenia 3, 17, 18
 - nahlasovanie chýb v POI 4
 - náhlavná súprava, párovanie 9
 - napájacie káble, výmena poistky 17
 - nastavenia 16
 - nastavenia času 4, 16
 - nastavenia zobrazenia 16
 - navigácia 7
 - mimo cesty 8
 - náhľad na cesty 6
 - nastavenia 16
 - navigácia mimo cesty 8
 - nedávno nájdené polohy 5
 - núMaps Guarantee 3
 - núMaps Lifetime 3
 - O** obchádzky 7
 - rozšírenie 8
 - obmedzenia cesta 8
 - oblasť 7
 - odstraňovanie 8
 - prispôbenie 7
 - úseky ciest 7
 - vypína sa 8
 - obnovenie nastavení 17
 - obrazovka, jas 3
 - odosielanie poloh 6
 - odpojenie, Bluetooth zariadenie 10
 - odstránenie kolisky 17
 - odstraňovanie
 - cesty 11
 - spárovanie zariadenie Bluetooth všetkých údajov používateľa 10
 - P** pamäťová karta 15
 - panel vyhľadávania 4
 - parkovisko 5
 - posledný bod 12
 - párovanie
 - náhlavná súprava 9
 - odpojenie 10
 - odstraňovanie spárov. zariadenia 10
 - telefón 10
 - perspektíva mapy 8
 - plánovač cesty 10, 11
 - úprava cesty 11
 - počítač, pripojenie 15, 18
 - podpora pre produkty 10
 - POI Loader 18
 - poistka, výmena 17
 - polohy 5
 - naposledy nájdené simulované 5
 - ukladanie 6
 - volanie 10
 - pomocník 10
 - používateľské údaje 15
 - odstraňovanie 15
 - napájacie káble 17
 - premenovanie ciest 11
 - prijímanie hovorov 10
 - príslušenstvo 18
 - prispôbenie, obmedzenia 7
 - prispôbenie zariadenia 15
 - R** registrácia produktu 3
 - registrácia zariadenia 3 r
 - ežim spánku 3, 12
 - režimy dopravy 3
 - automobil 3
 - motocykel 3
 - zmena 11
 - riešenie problémov 18
 - rozšírenie obchádzky 8
 - rozšírenia
 - bezpečnostné kamery 18
 - vlastné body záujmu (POI) 18
 - Rýchle vyhľadávanie 4

S satelitné signály
prehliada sa 3
vyhľadávanie 3
nastavenie 16
simulované polohy 5
skrátene príkazy 4
odstraňovanie
prívania 4
sledovanie paliva 8
služby pri výjazdoch 7
vyhľadávanie 7
smery 9
smery jazdy 9
snímky obrazovky 16
softvér
aktualizácia 3
verzia 16
súbory
podporované typy 15
prenos 15
suction cup 17
súradnice 5

T telefón, párovanie 10
telefónne hovory 10
čakanie na hovor 10
hlasové vytáčanie 10
príjmanie 10
stíšenie 10
vytáčanie 10
telefónne hovory bez použitia rúk
9

tlakové snímače 11
snímače 11, 12
tlačidlá na obrazovke 4
tlačidlo napájania 3 tlak
v pneumatikách režim
spánku 12 upo-
zornenia 12
TracBack 11
trafficTrends 16
vypnutie 16

trasový počítač 9
vynulovanie informácií
trasy 9

myTrends 7
navrhované 7
preskočenie bodu
pridanie bodu 7
režim výpočtu 6, 16
začína 6

U
ukladanie, aktuálna poloha 6
uložené polohy 6, 11
kategórie 6
odstraňovanie 6
úprava 6
Uložené polohy 6
upevnenie zariadenia
automobil 2
motocykel 1
palubná doska 17
vybratie z držiaka 2, 17
upozornenia
bezpečnostné kamery 16
body v blízkosti 16
cestná premávka 9
zvuk 16
USB, odpojenie 15

V
varovanie nízkej hladiny paliva 8
vlastné POI 18
vyhľadávanie miest kategórie 4
krížovky 5
používanie
mapy 5

prehliadanie mapy 5
vyhľadávanie poloh. 4
Viť polohy
adresy 5
mestá 5
súradnice 5
vymazanie
servisné kategórie 12
servisné záznamy 13
vynulovanie
údaje o trase 9
zariadenie 3
výstrahy pre body v blízkosti, nastave-
nia 16
vytáčanie 10

Z
Zaujímavé miesto POI. 18
záznam trasy, zobrazenie 8
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 5
zmena oblasti vyhľadávania 4
zobrazenie križovatky 9
zobrazenie mapy
2-D 8
3-D 8
zoznam odbočiek 9
zvuk, body v blízkosti 16

CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.



ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk. Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000





CONAN
satelitná navigácia

www.garmin.sk
0800 135 000

 913-397-8200
1-800-800-1020

 00 32 2672 5254

 0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550

 00800 4412 454
+44 2380 662 915

 0808 2380000
+44 (0) 870.8501241

 00 45 4810 5050

 00 39 02 3669 9699

 00 35 1214 447 460

 1-866-429-9296

 00 358 19 311 001

 0800-0233937

 00 902 00 70 97

 43 (0) 3133 3181 0

 00 33 1 5517 81 89

 815 69 555

 00 46 7744 52020

 0800 135 000

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown
Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(R.O.C.)

Táto **slovenská** verzia anglickej príručky je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie Garmin zúmo.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ
ZA PRESNOSŤ TEJTO **SLOVENSKEJ** PRÍRUČKY
A ODMIETA AKÚKOLIEK ZODPOVEDNOSŤ
VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



COPIE
satelitná navigácia

