



## Approach<sup>®</sup> S6 používateľská príručka

### Začínáme



#### VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Pri prvom použití postupujte nasledovne:

- 1 Nabite hodinky (strana 1).
- 2 Zapnite hodinky (strana 2).
- 3 Začnite hru (strana 5).

### Nabíjanie



#### VAROVANIE

Zariadenie obsahuje lithium-ionový akumulátor. Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

#### POZNÁMKA

Aby ste predišli korózii, dôkladne vysušte kontakty a zariadenie pred nabíjaním alebo pripojením hodínok k počítaču.

- 1 Zasuňte USB kábel do USB portu vášho počítača.
- 2 Priložte kontakty na nabíjacej kolíske na kontakty na hodinkách a zatlačte nabíjaciu kolísku ① kým nezacvakne.
- 3 Hodinky úplne nabite.



## Zapnutie hodínok

POZNÁMKA: Čas a dátum sa automaticky nastaví po pripojení na signál GPS. Môžete ich tiež nastaviť manuálne (strana 15).

- 1 Stlačte a podržte .
- 2 Môžete začať hrať (strana 5).

## Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®. Niektoré služby nemusia byť pre vaše zariadenie dostupné.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Mapa, graf alebo aktualizácie dráh
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky




## Nastavenie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Použitie dotykového displeja







Dotyková obrazovka hodínok je odlišná od väčšiny mobilných zariadení. Je navrhnutá tak, aby ste ju mohli ovládať ťuknutím prsta aj v rukaviciach. Je optimalizovaná, aby sa predišlo nežiadúcim dotykom počas hry.

**POZNÁMKA:** Na výber položiek a zmenu strán musíte dôraznejšie tlačiť. Pred hrou by ste si mali vyskúšať použitie dotykového displeja.



- Pre pohyb medzi zobrazovanými stránkami ťuknite na displej.
- Vyberte  > Setup (Nastavenia) > Lock screen (Zamknut obraz.) pre zamknutie displeja pri zobrazení náhľadu jamky, oblúkové vzdialenosti a zalomenia, merania dĺžky rany alebo počítadla prejdenej vzdialenosti. 
- Stlačte tlačidlo okrem  pre opustenie úsporného režimu alebo pre odomknutie displeja.
- Ťuknutím na displej potvrdíte správu.
- Pre pohyb v menu ťuknite na hornú alebo spodnú časť displeja.
- Každý výber na dotykovom displeji robte jednotlivo.



## Tlačidlá



①		Zapnutie podsvietenia. Stlačením a podržaním vypnete/zapnete hodinky.
②		Meranie dĺžky rany.
③		Zobrazenie menu pre aktuálne zobrazenú stránku.
④		Vloženie skóre pre jamku.
⑤		Náhľad ihriska.
⑥		Návrat na predošlú zobrazenú stránku.

## Ikony

	Slabá batéria.
	Odometer meria prejdenu vzdialenosť a čas počas hry.

	Budík je zapnutý.
	Bluetooth je zapnutý.

## Hra

Hru môžete začať až po pripojení hodínok na GPS signál. To môže trvať 30–60 sekúnd.

1 Vyberte  > Start round (Začať hru).

2 Vyberte ihrisko zo zoznamu.

### Náhľad jamky

Hodinky zobrazia aktuálnu jamku, ktorú hráte a automaticky sa s vami presunú na ďalšiu.

**POZNÁMKA:** Hodinky sú od výroby nastavené tak, že počítajú vzdialenosť na začiatok, stred a koniec greenu. Ak poznáte umiestnenie jamky, môžete ho nastaviť presnejšie použitím náhľadu na green (strana 6).



①	Číslo aktuálnej jamky
②	Vzdialenosť na koniec greenu


③	Vzdialenosť do stredu greenu
④	Vzdialenosť na začiatok greenu
⑤	Par jamky
▲	Nasledujúca jamka
▼	Predchádzajúcu jamka

### Zobrazenie jamky

Počas hry môžete zobrazíť bližší náhľad na ihrisko a náhľad akejkolvek pozície a vzdialenosti na mape ihriska.

- 1 Začnite hru (strana 5).
- 2 Vyberte . Ihrisko je zobrazené podľa driver distance (Dĺžky odpalu).




POZNÁMKA: Dĺžka odpalu sa zadáva pri užívateľskom nastavení.

- 3 Vyberte možnosť:
  - Pre zobrazenie pozície vrátane dĺžky odpalu potiahnite prst na pozíciu.
  - Pre zobrazenie pozície mimo dráhy odpalu alebo z roughu vyberte  a potiahnite prst na pozíciu.

Nová pozícia sa zobrazí.

### Zobrazenie greenu

Počas hry si môžete zvoliť bližší náhľad na green a zmeniť pozíciu jamky.

- 1 Začnite hru (strana 5).
- 2 Zvoľte .
- 3 Vyberte .
- 4 Potiahnite  pre zmenu pozície jamky.

Vzdialenosti na zobrazenom náhľade jamky sa upravujú podľa novej pozície jamky. Pozícia jamky sa uloží len pre aktuálne kolo.

## Zobrazenie smeru na jamku

Pred zobrazením smeru na jamku je potrebné kalibrovať kompas (strana 17). Funkcia PinPointer je kompas, ktorý zobrazuje smerovanie, ak nevidíte pozíciu jamky.


V zobrazení jamky dvakrát rýchlo za sebou ťuknite na stred displeja.

## Meranie dĺžky rany

Kedykoľvek môžete odmerať dĺžku rany.

1 Stlačte .

2 Choďte k svojej loptičke.

Dĺžka sa automaticky vynuluje, keď prejdete na ďalšiu jamku. Stlačením a podržaním  vynulujete dĺžku kedykoľvek.

## Zobrazenie oblúkových vzdialeností, zalomení a uložených pozícií





Môžete zobrazíť zoznam oblúkových vzdialeností a zalomení pre jamky s parom 4 a 5. Uložené pozície sa tiež zobrazia v tomto zozname.


V zobrazení jamky (strana 5) vyberte stred displeja.


POZNÁMKA: Vzdialenosť a pozície sú odstránené zo zoznamu, keď ich prekročíte.

## Záznam skóre

Predtým, ako začnete zaznamenávať skóre, musíte začať hru (strana 5).

- 1 V zobrazení jamky (strana 5), vyberte  .
- 2 Ak je potrebné zmeniť par jamky, vyberte  > Change Par (Zmeniť par).
- 3 Pre záznam skóre zvolte  alebo  . Vaše celkové skóre ① sa upraví.



- 4 Podržte  pre zobrazenie zoznamu skóre pre všetky jamky. Zo zoznamu si môžete vybrať ktorúkoľvek jamku a zmeniť skóre pre túto jamku.

### Nastavenie metódy záznamu skóre

1 Vyberte možnosť:

- Ak práve hráte, vyberte  >  > Setup Scoring (Nast. skorovania).
- Ak nehráte  > Setup (Nastavenia) > Scoring (Skorovanie).

2 Vyberte metódu záznamu skóre.





## Stableford

Pri hre Stableford (strana 8) sa body pripočítajú podľa počtu úderov vzhľadom na par. Na konci kola/hry vyhráva najvyššie skóre. Approach pripočítava body podľa špecifikácie United States Golf Association.

POZNÁMKA: V skóre karte pre hru s metódou evidencie skóre Stableford sú zaznamenané body namiesto úderov.

Body	Rany vzhľadom na par
0	2 a viac nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

## Záznam skóre s handicapom

1 V zobrazení jamky (strana 5), zvolte  >  >  
Setup Scoring > Handicap Scoring (Skore s HCP).

2 Vyberte možnosť:

- Vyberte Local Handicap (miestny HCP) pre vloženie počtu rán, ktoré budú odpočítané od celového skóre hráča.
- Vyberte Index/Slopee pre vloženie handicap indexu hráča a slope rating ihriska pre hráča.

## Zobrazenie skóre kariet v počítači



1 Pripojte hodinky do USB portu vášho počítača použitím nabijacej kolísky.

2 Zariadenie sa zobrazí ako vymeniteľný disk v Môj počítač v počítači s OS Windows® a ako pripojený zväzok v počítači s OS Mac®.

3 Otvorte ScorecardViewer.html pre zobrazenie skóre kariet v počítači.












## Sledovanie štatistík

Zapnutie funkcie sledovania vašich štatistík.

V zobrazení jamky (strana 5) vyberte  >  > Setup scoring (Skorovanie) > Stat Tracking (Sledovanie štatistík) > ON (Zapnute).

## Nahrávanie štatistík

Pre nahrávanie štatistík musíte mať zapnutú funkciu sledovania štatistík.

- 1 V zobrazení jamky vyberte  .
  - 2 Vyberte  alebo  pre nastavenie počtu odohraných rán. Celkové skóre sa aktualizuje.
  - 3 Vyberte  .
  - 4 Vyberte  alebo  pre počet odohraných puttov.
  - 5 Vyberte  .
  - 6 Vyberte možnosť:
    - Lopta na fairway zvolte  .
    - Lopta mimo fairway, zvolte  alebo  .
  - 7 Podržte  pre zobrazenie zoznamu skóre pre všetky jamky.
  - 8 Ak je to potrebné, vyberte jamku a zmeňte skóre tejto jamky.
- Vaše štatistiky sa nahrávajú do skóre karty. (strana 9).

## Uloženie pozície

Počas hry si môžete uložiť až 5 pozícií na každej jamke.

- 1 Postavte sa na pozíciu, ktorú chcete uložiť.

**POZNÁMKA:** Nie je možné uložiť pozíciu, ktorá je príliš vzdialená od aktuálne vybranej jamky.

2 Zvoľte **≡** > Save location (Ulož pozíciu).

3 Vyberte označenie pre danú pozíciu.

## **Použitie počítadla kilometrov (odometer)**

Odometer odmeria čas a vzdialenosť prejdenu počas hry. Automaticky sa zapne a vypne, keď začnete alebo ukončíte hru, ale môžete ho zapnúť/vypnúť aj manuálne.

1 Vyberte **≡** > Odometer pre zobrazenie alebo zapnutie odometra.

2 Vyberte možnosť:

- Pre vypnutie odometra **≡** > Turn Off (Vypnúť).
- Pre vynulovanie času a vzdialenosti **≡** > Reset (Vynulovať).

## **Oznámenia z telefónu**

POZNÁMKA: Upozornenia z telefónu sú možné pre Apple® iPhone® s Bluetooth® 4.0 technológiou a iOS® 7 a novším.

Keď na váš telefón príde správa alebo iné upozornenie, telefón pošle upozornenie do hodínok.

### **Zapnutie Bluetooth oznámení**

POZNÁMKA: Zapnuté Bluetooth upozornenia skrátujú výdrž batérie v režime hodínok (strana 18).

1 Vyberte **≡** > Setup (Nastavenia) > Bluetooth.

Hodinky vás vyzvú správať ich s telefónom.

2 Vyberte možnosť:

- Pre zapnutie oznámení vyberte Yes (Áno).
- Pre vypnutie oznámení vyberte No (Nie).




3 Ak ste zariadenia spárovali, zvoľte, či budú oznámenia zasielané do hodínok stále alebo len počas hrania golfu.

4 Na telefóne zapnite Bluetooth.

Na displeji hodínok sa zobrazí správa. Môžete vybrať správu a otvoriť oznámenie.

## Zobrazenie upozornení

Aby bolo možné zobrazíť upozornenia, je potrebné zapnúť funkciu Bluetooth upozornení.

- 1 Vyberte  > Notifications (Oznamenie).
- 2 Vyberte oznamenie.
- 3 Vyberte  alebo  pre pohyb v obsahu oznamenia.



## SwingStrength™

Na meranie sily a tempa švihů môžete použiť funkciu SwingStrength.

### Nastavenie SwingStrength

Aby bola analýza SwingStrength správna, hodinky musíte mať na zápästí dominantnej ruky.

POZNÁMKA: Pred prvým použitím funkcie SwingStrength nakalibrujte hodinky.

- 1 Zvoľte SwingStrength.
- 2 Vyberte palicu.
- 3 Vykonajte úplný švih.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Pre uloženie dobrého švihů zvolte .
  - Pre odstránenie zlého švihů a nový pokus zvolte .
- 5 Pre každú palicu zopakujte 2-4 krok.

## Analyzujte svoj švih pomocou SwingStrength

Pred analýzou švihu pomocou funkcie SwingStrength je potrebné, aby ste mali hodinky na dominantnej ruke, aby bola analýza správna.

POZNÁMKA: SwingStrength funkcia najlepšie pracuje, ak máte dobrý kontakt s loptičkou..

1 Zvoľte SwingStrength .


2 Vyberte palicu.

3 Vykonajte úplný švih.

Hodinky zobrazia analýzu vášho švihu.

## Kalibrácia palice

Pred kalibráciou palicu pomocou funkcie SwingStrength je nutné, aby ste mali hodinky na dominantnej ruke pre správnu analýzu.

1 Zapnite SwingStrength funkciu zvoľte  >

Swingstrenght > Vyberte typ palice.

2 Vykonajte úplný švih.

3 Vyberte možnosť:

• Pre uloženie dobrého švihu zvoľte .

• Pre vymazanie zlého švihu a nový pokus zvoľte .

## Zmena palice

1 Na stránke SwingStrength funkcie zvoľte  > Change club (Zmeniť palicu).

2 Vyberte palicu.

3 Ak nie je palica nakalibrovaná, je potrebné to spraviť teraz (strana 13).

# TempoTraining

TempoTraining učí, ako spraviť správny švih pomocou merania tempa náprahu a švihnutia. Správne tempo a pomer medzi náprahom a švihom vedie k lepšej presnosti a vzdialenosti.

## Úvodné nastavenie

Pri prvom použití funkcie TempoTraining sa na hodinkách zobrazia tipy, ktoré vám pomôžu porozumieť analýze vášho švih. Tieto tipy je možné zobrazit' kedykoľvek počas zobrazenia stránky nastavení TempoTraining (strana 15).

## Zmena nastavenia tempa

- 1 Zvoľte TempoTraining.
- 2 Vyberte ▲ alebo ▼ pre zmenu nastavenia tempa.

## Analýza švih pomocou TempoTraining

Pre správnu analýzu je potrebné mať hodinky na dominantnej ruke.

- 1 Zvoľte TempoTraining.
- 2 Vykonajte úplný švih.  
Hodinky zobrazia analýzu vášho švih.


POZNÁMKA: Ak je váš švih vyhodnotený ako pomalý, skúste zmeniť nastavenie tempa (strana 14).

## Nastavenie tónov funkcie TempoTraining

- 1 V zobrazení stránky funkcie TempoTraining zvoľte ≡  
> Tones (Tóny).
- 2 Vyberte možnosť:
  - Pre zapnutie tónov zvoľte ON (Zapnut).
  - Pre vypnutie tónov zvoľte OFF (Vypnut).

## Tipy

Kedykoľvek počas zobrazenia stránky nastavení TempoTraining si môžete zobrazit' tipy.

Na stránke TempoTraining zvolíte  > Tips (Tipy).

## Prispôsobenie hodinek

### Nastavenie systému

Vyberte  > Nastavení.

**Tones (Tóny):** Vypnutie/zapnutie tónov.

**Display (Displej):** Nastavenie farby pozadia (strana 15) a zvýraznenej farby.

**Scoring (Skorovanie):** Nastavenie metódy skóre (strana 8), zapnutie alebo vypnutie skórovania s handicapom (strana 9), zapnutie/vypnutie sledovania štatistik (strana 10).

**Time (Čas):** Automatické alebo manuálne nastavenie času (strana 15).

**Format:** Nastavenie formátu času 12- alebo 24-hodinový.

**Language (Jazyk):** Nastavenie jazyka.



**Units (Jednotky):** Nastavenie merných jednotiek

vzdialeností.

### Manuálne nastavenie času

V hodinkách sa čas nastaví automaticky po pripojení na satelitný signál.

1 Vyberte  > Setup (Nastavenia) > Time (Čas) > Manual.

2 Vyberte  a  pre nastavenie hodiny a minúty.

3 Vyberte Dopoludnia alebo Odopoludnia.

### Zmena farby displeja

Na hodinkách si môžete zmenit' farbu pozadia.

1 Vyberte  > Setup (Nastavenia) > Display (Displej).

2 Vyberte možnosť:

- Pre zobrazenie čierneho textu na bielom pozadí vyberte White (Biela).
- Pre zobrazenie bieleného textu na čiernom pozadí vyberte Black (Cierna).

### Zmena zvýraznenej farby

Na hodinkách môžete zmeniť zvýraznenú farbu.

1 Zvoľte **≡** > Setup (Nastavenia) > Display (Displej) > Accent (Farba).

2 Vyberte zvýraznenú farbu.

### Nastavenie budíka

1 Vyberte **≡** > Alarm (Budík) > Setup alarm (Nastaviť budík).

2 Vyberte **—** alebo **+** pre nastavenie hodiny a minúty.

3 Vyberte Once (Raz), Daily (Denne), Weekdays (Cely tyzden).

## Príloha

### Starostlivosť o zariadenie

#### UPOZORNENIE

Vyvarujte sa nárazom a hrubému zaobchádzaniu, pretože to zkracuje životnosť zariadenia. Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

---

Nepoužívajte ostré predmety na čistenie zariadenia.

---

Nepoužívajte chemické čističe, rozpúšťadlá a repelenty, ktoré môžu zničiť plastové časti.

---

Dôkladne opláchnite zariadenie čistou vodou, ak bolo vystavené pôsobeniu chlóru, slanej vody, kozmetickým krémom, krémom na opaľovanie, alkoholu alebo inej chemikálie. Predĺženie pôsobenia týchto látok môže zničiť obal.



Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

---


## Čistenie hodín

- 1 Utrite hodinky tkaninou namočenou v jemnom saponátovom roztoku.
- 2 Hodinky osušte.

## Kalibrácia kompasu

POZNÁMKA: Elektronický kompas sa kalibruje vonku. Nestojte v blízkosti objektov s magnetickým poľom ako autá, budovy alebo vedenie vysokého napätia.

Hodinky sú nakalibrované už počas výroby a automaticky sa kalibrujú. Ak kompas nereaguje správne, napríklad pri dlhých vzdialenostiach alebo extrémnych zmenách teploty, môžete kalibrovať kompas manuálne.

- 1 V zobrazení jamky zvolte 2x ťuknutím zobrazit' Pin pointer >  > Calibrate (Kalibrovať).
- 2 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií.






## Špecifikácie

Typ batérie	Lithium-ion
Výdrž batérie	V režime hodínok: 4 mesiace V režime hodínok so zapnutými Bluetooth upozorneniami: 15 hodín V režime hry: 8 hodín POZNÁMKA: Aktuálna výdrž úplne nabitej batérie závisí od doby, počas ktorej je zapnuté GPS, podsvietenie a úsporný režim. Výdrž batérie tiež znižujú extrémne nízke teploty.
Prevádzková teplota	Od -20°C do 60°C (Od -4°F do 140°F)
Teplota počas nabíjania	Od 5°C do 40°C (Od 40°F do 104°F)
Vodotesnosť	5 ATM*

\*Hodinky vydržia tlak zodpovedajúci hĺbke 50 metrov.

### Vymazanie údajov používateľa

POZNÁMKA: Týmto budú vymazané všetky údaje vložené používateľom.

- 1 Vypnite hodinky podržaním .
- 2 Podržte tlačidlo  a zvolte .
- 3 Vyberte ANO.



**CONYAN**

*satelitná navigácia*

Garmin®, logo Garmin a Approach® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, registrovaných v USA a iných krajinách. Garmin Connect™ je obchodnou značkou Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez expresného súhlasu spoločnosti Garmin. Apple®, iPhone® a Mac® sú obchodné značky Apple Inc., registrovanej v USA a ďalších krajinách. iOS® je registrovaná obchodná značka Cisco Systems, Inc. použiteľ pod licenciou Apple Inc. Bluetooth® označenie a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení Garminom je chránené licenciou. microSD™ a microSDHC logo sú obchodnými značkami SD-3C, LLC. Ostatné obchodné značky sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Táto slovenská verzia anglickej príručky je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie Garmin Approach S6.

**SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.**



© 2014 Garmin Ltd. alebo jeho

subdodávateľa

www.garmin.sk  
september 2014