



epix® Príručka používateľa

⚠ UPOZORNENIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

⚠ UPOZORNENIE

Predtým, ako začnete alebo zmeníte akýkoľvek cvičebný program, vždy sa poraďte so svojim lekárom.

Začíname

Pri prvom použití Vášho epix postupujte podľa uvedených pokynov.

- 1 Nabitie a ovládanie hodínok (strana 2).
- 2 Registrácia produktu (strana 22).
- 3 Použitie aplikácie Garmin Connect (str. 9).
- 4 Nastavenie a obsluha hodínok (strana 4).
- 5 Použitie hodínok pri aktivitách (str. 4).
- 6 Tréning s hodinkami (strana 7).
- 7 Navigácia s hodinkami (strana 6, 16).
- 7 Vytvorenie/uloženie bodu waypoint (str. 9).

Nabíjanie hodínok

POZNÁMKA

Aby ste zabránili korózii pred nabíjaním a pripojením k počítaču, dôkladne vysušte kontakty a ich okolie.

Hodinky sú napájané vstavanou lithium-ion batériou, ktorá môže byť nabíjaná cez bežnú sieť (220V) alebo po pripojení k PC/MAC cez priložený USB kábel.

Pripojenie adaptéra k hodinkám (vid' obr.)

- 1 Pripojte jeden koniec kábla s USB do AC adaptéra 220V alebo do počítača.
- 2 Zarovnajte konektor ① nabíjačky na spodnú hranu hodínok.
- 3 Jemne zatlačte konektor k vrchnej hrane hodínok ②, až kým nezapadne.
- 4 Následne priložte hodinky celou plochou na kolísku a uvoľnite svorky. Keď pripojíte hodinky k zdroju energie, automaticky sa zapnú.
- 5 Nechajte hodinky nabíjať na 100%.

Nabíjanie je signalizované ikonkou na displeji 



Tlačidlá



<p>① ○</p>	<p>podsvietenie uzamknutie tlačidiel</p>	<p>Krátkym stlačením aktivujete podsvietenie. Podržaním tlačidla zobrazíte ponuku pre uzamknutie tlačidiel/ displeja.</p>
<p>②</p>	<p>štart stop enter</p>	<p>Stlačte pre sputenie / pozastavenie stopiek (záznamu). Potvrdenie voľby pri výbere položiek z menu (enter).</p>
<p>③</p>	<p>späť LAP (okruh)</p>	<p>Stlačte pre pohyb späť na predchádzajúcu stránku. Stlačte pre označenie LAP alebo času odдыхu počas aktivity.</p>
<p>④</p>	<p>kurzor dole DOWN</p>	<p>Stlačte pre pohyb/zobrazenie ďalších stránok, správ, nastavenie a možností. Stlačte pre zobraz. dlhých správ a upozornení. Podržaním</p>
	<p>kurzor hore MENU / UP</p>	<p>Stlačte pre zobrazenie menu položiek widgetov (počasie, kroky, notifikácie, iné). Podržaním tlačidla zobrazíte</p>
<p>⑥</p>	<p>Dotykový displej / ovládanie</p>	<p>Ovládanie dostupné aj cez dotykový</p>

Zobrazenie dátových stránok

Nastaviteľné dátové stránky (widget) s dátovými poliami umožňujú okamžitý prístup a zobrazenie údajov z integrovaných a externých (pripojených) snímačov. Stránky sú dostupné okamžite po spustení aktivity.

Od základnej stránky s časom cez prednastavené stránky s dátovými poliami sa presúvate pomocou tlačidiel s označením UP alebo DOWN.

Uzamknutie tlačidiel

Náhodnému a neželanému stláčaniu tlačidiel a dotykového displeja na hodinkách môžete predchádzať. Stačí, keď ich jednoducho uzamknete.

- 1** Zvoľte stránku, ktorú si želáte, aby bola zobrazená po uzamknutí tlačidiel.
- 2** Podržte tlačidlo **LIGHT** po dobu dvoch sekúnd a zobrazení ponuky zvoľte: Uzamk. obraz. alebo Uzamk. zariadenie.
- 3** Podržte tlačidlo **LIGHT** po dobu dvoch sekúnd a zvoľte Odomk. zariadenie pre odblokovanie.

Použitie hodínok pri aktivitách

Hodinky môžu byť vďaka svojej výbave použité pri rôznych outdoorových, atletických alebo iných športových aktivitách. Po spustení záznamu (tlačidlo **START**) sa automaticky zobrazia preddefinované dátové stránky a polia z údajmi zo snímačov. Pre archiváciu, analýzu a prípravu tréning plánov môžete využiť bezplatnú aplikáciu Garmin Connect™ a stať sa členom rastúcej komunity.

Niektoré funkcie hodinek sú určené len pre určité aktivity (napr. metrika plávania). Zobrazenie a dostupnosť položiek MENU sa môže líšiť v závislosti od zvolenej aktivity.

Spustenie (záznamu) aktivity

Pred použitím funkcie pre záznam GPS dát je potrebný príjem GPS signálu. Presuňte sa na otvorené priestranstvo (s výhľadom na oblohu). Čas a dátum bude nastavený automaticky na základe polohy (GPS).

- 1** Stlačte tlačidlo **START**.
- 2** Zvoľte požadovaný druh aktivity.
- 3** Ak je to potrebné, postupujte podľa zobrazených pokynov pre doplnenie dodatočných informácií.
- 4** Počkajte na pripojenie externých ANT+™ snímačov (napr. pulzomer), ak používate.
- 5** Ak zvolená aktivita vyžaduje príjem GPS signálu, tak choďte na otvorené priestranstvo a počkajte na príjem GPS signálu.
- 6** Stlačte tlačidlo pre spustenie stopiek (záznamu).

POZNÁMKA: Aktivita nebude zaznamenaná, pokiaľ nespustíte stopky (záznam).

Pozastavenie (záznamu) aktivity

POZNÁMKA: Niektoré funkcie a možnosti nie sú dostupné pri určitých aktivitách.

1 Stlačte tlačidlo s označením STOP.

2 Zvoľte jednu z dostupných možností:

- Pre vynulovanie počítadiel aktuálnej aktivity zvolte **Odhodiť** (odstráni celý záznam).
- Pre navigáciu späť po prejdenej trase zvolte **TracBack**.
- Pre obnovenie záznamu (spustenie stopiek) zvolte **Obnoviť** resp. **Obnoviť neskôr**.
- Pre uloženie aktivity a prepnutie GPS do úsporného režimu zvolte **Uložiť**.
- Pre odloženie pokračovania aktivity zvolte **Obnoviť neskôr**.



Navigácia do zvoleného cieľa

Hodinky môžete využiť aj ako základný navigátor pre navigáciu k zvolenému bodu (waypoint), po trase k bodom záujmu alebo ku konkrétnej súradnici. Pre navigáciu sú tiež dostupné funkcie TracBack® alebo Sight 'N Go (ukázať a ísť).

1 Podržaním tlačidla UP si zobrazíte ponuku.

Následne zvolte položku > **Navigácia**.

2 Vyberte typ destinácie (cieľa) pre navigáciu.

3 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií pre výber cieľového miesta alebo dráhy pre navigáciu.

Hodinky budú zobrazovať o.i. informácie o nasledujúcom bode na zvolenej trase počas navigácie.

4 Stlačením tlačidiel **UP** alebo **DOWN** si zobrazíte ďalšie navigačné stránky.


Bežecký tréning s hodinkami

Ešte pred odchodom nezabudnite vaše hodinky nabiť (viac strana 2). Pred použitím akéhokoľvek ANT+ snímača nezabudnite najskôr na úvodné spárovanie s hodinkami (viac strana 10).

- 1 Nasadíte si ANT+ snímač (pulzomer, footpod, iné).
- 2 Stlačíte tlačidlo **START > Beh/Run**.
- 3 Zvoľte možnosť:

- Pre použitie spárovateľných ANT+ snímačov, počkajte na ich pripojenie k hodinkám.
- Vyhľadávanie ANT+ snímačov môžete tiež nastaviť v hlavnom menu nastavení hodínok.

4 Chodíte na otvorené priestranstvo a počkajte na lokalizáciu GPS signálu. Vyhľadávanie je signalizované červeným vodorovným pásikom vo vrchnej časti displeja. Po aktivovaní prijmu signálu hodinky zavibrujú a červený pásik sa zmení na zelený.



- 5 Stlačením **START** spustíte stopky (záznam).
- 6 Chodíte si zabehať.
- 7 Stlačením **LAP** zaznamenáte okruh.
- 8 Stlačením tlačidiel **UP** alebo **DOWN** si zobrazíte ďalšie dátové stránky.
- 9 Po ukončení behu (aktivity) stlačíte tlačidlo s označením **STOP > Uložiť** pre uloženie aktivity. Následne sa zobrazia dostupné štatistiky behu.

Trasy

Trasa je záznam pohybu v teréne. Trasa obsahuje informácie o jednotlivých bodoch na trase, vrátane času, polohy, nadmorskej výške pre každý bod.

Hodinky zaznamenávajú trasu automaticky použitím GPS. Pokiaľ pri aktivite používate GPS, tak pri jej uložení sa zaznamenajú aj trasové dáta, ako časť aktivity. Následne si z daného záznamu môžete vytvoriť trasu pre navigáciu po nej. Pre spracovanie, analýzu a prípravu trás používajte bezplatnú aplikáciu pre PC/MAC BaseCamp™ a jej mobilnú verziu BaseCamp Mobile.

Použitie hodinek pri turistike

Ešte pred odchodom nezabudnite vaše hodinky nabiť (viac strana 2).

- 1 Stlačte tlačidlo **START > Turistika**.
- 2 Počkajte na lokalizáciu satelitov.
- 3 Vyrazte na trasu (záznam je spustený).
- 4 Pokiaľ máte prestávku alebo oddychujete, tak môžete záznam trasy pozastaviť, stlačte tlačidlo **STOP > Obnoviť neskôr**.
- 5 Stlačte tlačidlo **START > Obnoviť** pre spustenie záznamu a pokračovanie.
- 7 Po ukončení pohybu (aktivity) stlačte tlačidlo s označením **STOP > Uložiť** do zoznamu prejdenej trás (história).

Waypointy (uložené body)

Waypointy sú body so súradnicou, ktoré sú uložené v pamäti hodínok pre použitie pri navigácii alebo vyhľadavaní umiestnenia.

Vytvorenie Waypointu

Okrem iného môžete okamžite vytvoriť bod uložením aktuálnej polohy.

- 1 Podržte tlačidlo s označením UP > z ponuky vyberte **Uložiť polohu**
- 2 Zvoľte výber:
 - Pre uloženie bodu bez zmien, zvoľte **Uložiť**.
 - Pre editáciu záznamu bodu, zvoľte **Upraviť (edit)** a následne **Uložiť (save)**.

Funkcie integrovaného Bluetooth®

Integrované Bluetooth má v prípade epix hodínok niekoľko funkcií spojených s použitím kompatibilného smartfónu alebo iného mobilného zariadenia, ktoré používa aplikáciu Garmin Connect Mobile alebo Basecamp Mobile. Pre viac informácií navštívte stránku na odkaze www.garmin.com/apps.

Upozornenia zo smartfónu: zobrazenie notifikácií (hovor, sms) na displeji hodínok.

Zobrazenie dát cez widgety: zobrazenie informácií o počasi, kalendára a mnoho iných.

Živá jazda/LiveTrack: umožňuje vašim priateľom, trénerovi alebo rodine sledovať vaše jazdy a tréningy v reálnom čase. Pozvánky posielate cez e-mail alebo priamo cez sociálne siete. Pozvaný si všetko potrebné môže prehliadať v okne internetového prehliadača.

Nahratie aktivity na Garmin Connect: epix automaticky "nahrá" vašu činnosť na Garmin Connect, akonáhle dokončíte záznam/nahrávanie danej činnosti.

Zobrazenie záznamu aktivity v aplikácii

Basecamp Mobile: (dosupné iba pre iOS) funkcia umožňuje zobrazenie údajov trasy v kompatibilnom smartfóne. Trasa sa zobrazí na mape s doplnkovými údajmi.

Zálohovanie údajov trás cez aplikáciu

Garmin Connect Mobile App & Basecamp

Mobile: umožňujú zálohovať dáta z trás použitím služby Garmin® Cloud.

Adventure downloads: umožňuje prehliadať dobrodružstvá (adventures) v aplikácii BaseCamp Mobile a odoslať ich pre použitie v hodinkách.

Párovanie hodínok so smartfónom

1 Vyhľadajte a nainštalujte si aplikáciu Garmin Connect Mobile (GCM) do vášho smartfónu. Viac o dostupných aplikáciách nájdete na stránke www.garmin.com/apps.

2 Zapnite Bluetooth na smartfóne. Hodinky sa musia nachádzať v dosahu smartfónu v okruhu maximálne do 10-tich metrov.

3 Pre zapnutie Bluetooth na hodinkách, stlačte a podržte tlačidlo s označením **UP**.

3 Z ponuky zvolte **Nastavenia > Bluetooth**.

4 Dokončite nastavenie zapnutím Bluetooth.

5 Na smartfóne otvorte nainštalovanú aplikáciu GCM a prihláste sa do vášho účtu Connect. V prípade potreby si vytvorte novú registráciu. Po prihlásení postupujte s pridaním zariadenia a následným nastavením podľa zobrazených inštrukcií.

Na displeji epix sa zobrazí sa kľúč (passkey).

6 Vpíšte kľúč do nastavení BT v smartfóne.

7 Zvoľte nastavenie pre zobrazenie alebo vypnutie zobrazovania notifikácií zo smartfónu na displeji epix v menu Bluetooth.

Garmin Connect

Je jednoduchý spôsob, ako ukladať a sledovať vaše aktivity, analyzovať dáta a zdieľať ich s ostatnými. Vytvorte si účet zdarma na stránke www.garminconnect.com/start.

Použitie Garmin Connect

Stránka Garmin Connect bola navrhnutá pre radu športových hodín, cyklopočítačov a pod. Naši technici pracovali a výlučne pracujú so zariadeniami značky Garmin, aby vám priniesli najlepšiu možnú stránku na analýzu, report a motiváciu.

1 Pripojte hodinky k počítaču pomocou USB.

2 Navštívte www.garminconnect.com/start

3 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Connect IQ™

Nová služba Connect IQ umožňuje „pridávať“ do vašich hodín nové funkcie a výbavu. Všetko je dostupné vďaka on-line službe a obsahu od spoločnosti Garmin a ďalších producentov. Všetko dostupné aj cez mobilnú verziu aplikácie pre smartfóny Garmin Connect™ Mobile app.

Zobrazovanie hodín / Watch Faces: dostupné stále rastúci počet aplikácií zobrazovania denného času a ďalších údajov.

Dátové polia / Data Fields: dostupné možnosti rozšírenia výstupov vo forme nových dátových polí, ktoré si zostavíte podľa potrieb.

Widgets: dostupné samostatné stránky s výstupom, napr. o počasí, notifikáciách a pod.

Aplikácie / Apss: nové interaktívne funkcie pre vaše hodinky, ako napríklad nové typy outdoor alebo fitness aktivít.

ANT+™ Snímače

Vaše hodinky môžu byť použité s extrémnymi bezdrôtovými snímačmi ANT+ (napr. HRM-Run pulzomer - hrudný pás, snímač kadencie alebo externý snímač teploty - tempe). Informácie o kompatibilita a zakúpení voliteľného príslušenstva nájdete na stránke www.garmin.sk.

Párovanie ANT+ snímačov

Pred úvodným párovaním si nasadíte váš snímač (napr. pulzomer-hrudný pás). Následne sa každý spárovaný externý snímač pripojí automaticky vždy, pokiaľ bude aktivovaný a v dosahu hodínok.

POZNÁMKA: Každý snímač je potrebné pripojiť k hodinkám samostatne (zo zoznamu) alebo môžete vyhľadávať všetky dostupné v okolí.

1 Pri párovaní pulzomera s hodinkami si nasadíte hrudný pás. Pulzomer odosiela dáta až po priložení na telo.

2 Hodinky umiestnite max. do 3m od snímača.

POZNÁMKA: Dodržte min. vzdialenosť 10 m od ďalších aktívnych snímačov ANT+ počas párovania.

3 Na hodinkách stlačte a podržte tlačidlo **UP**.

4 Z ponuky zvolíte **Nastavenia > Snímače**.

5 Z ponuky zvolíte externý snímač pre pridanie.

6 Pre spustenie vyhľadávania zvolíte **Pridať nové**.

Po úspešnom spárovaní snímačov s hodinkami sa status automaticky zmení z **Hľadajú sa...** do stavu **Pripojený**. Dáta z pripojených snímačov budú k dispozícii pre zobrazenie na dátových stránkach.

Použitie pulzomera

POZNÁMKA: Ak nemáte pulzomer, môžete túto kapitolu preskočiť.

Snímač pulzu nosíte priamo na pokožke. Umiestnite ho podľa ilustrácie na obrázku nižšie. Zároveň by mal by dostatočne priliehať, aby počas aktivity nepohyboval.

1 Pripevnite modul pulzomera ① na expanzný hrudný pás.



Po správnom nasadení pulzomera budú obé logá Garmin® (na module a páse) na pravej strane. V prípade potreby navlhčíte elektródy ② na zadnej strane hrudného pásu tak, aby sa vytvorilo dostatočné prepojenie medzi pokožkou a snímačom pulzu.



3 Ak má použitý pulzomer tzv. kontaktný pásik ③, tak ho nezabudnite navlhčiť.

4 Nasadte si popruh okolo hrude a spojte ho háčikom ④ o druhý koniec hrudného pásu ⑤.



Spustenie záznamu dennej aktivity

Funkcia pre monitorovanie vašej bežnej dennej aktivity zabezpečuje záznam celkového počtu krokov za deň, denný cieľ, celkovú prejdenu vzdialenosť, počet spálených kalórií za deň a pod. Celkové spál. kCal sú vrátane kalórií, ktoré telo spotrebuje na fungovanie bazálneho metabolizmu.

Spustenie záznamu monitoru dennej aktivity môže byť nastavené už pri úvodnom spustení hodinek.

POZNÁMKA: Zapnutie záznamu dennej aktivity môže znižovať výdrž batérie a skracovať čas medzi nabíjaniami hodinek.

1 Stlačte a podržte tlačidlo **MENU (UP)**.

2 Zvoľte **Nastavenia > Sledovanie aktivity > Stav > Zapnúť**.

Po prvom zapnutí hodinek sa počet krokov (denná aktivita) začne zobrazovať až po prvom fixe GPS satelitov / signálu GPS. Následne sa automatický nastaví čas a dátum.

Celkový počet krokov v danom dni sa zobrazuje na samostnej stránke (widget) s dennou aktivitou.

Počítadlo krokov je aktualizované periodicky.

Používanie výzvy k pohybu

Pred použitím výzvy na pohybe je nutné zapnúť sledovanie aktivity. Dlhodobé sedenie môže spôsobiť nežiadúce zmeny metabolického stavu.

Výzva k pohybu Vám pripomína, aby ste sa neprestali hýbať. Po jednej hodine neaktivity sa zobrazí výzva **Hýbte sa!** a rozsvieti sa červená lišta na displeji. Podľa nastavenia hodinky tiež môžu spustiť upozornenie: zvukové a/alebo vibráciu.

Výzvu na pohyb deaktivujete jednoducho pohybom (niekoľko minútová prechádzka).

Automatický denný cieľ aktivity

Hodinky automaticky vytvárajú denný cieľový počet krokov na základe vašich predchádzajúcich úrovní dennej aktivity. Počas vášho pohybu v priebehu dňa zobrazujú hodinky informáciu o celkovom počte denných krokov (najväčšie číslo) v porovnaní s cieľovým počtom krokov v danom dni (číslo nad).



Ak sa rozhodnete, že funkciu Automatický cieľ denného počtu krokov používať nechcete, môžete si nastaviť vlastný cieľový počet krokov na svojom účte Garmin Connect.

Sledovanie aktivity počas spánku

V tomto režime hodinky monitorujú vašu aktivitu počas spánku. Výsledná štatistika obsahuje celkový čas spánku, čas pohybu a čas kludného spánku.

Použitie režimu spánku

Pre monitorovanie spánku musíte mať hodinky na ruke.

- 1 Zo stránky hodiniek zvolte posunom (tlačidlo **UP** alebo **DOWN**) stránku (widget) s monitorom dennej aktivity (vid'. obr. vyššie).
- 2 Stlačte tlačidlo **START > Ísť spať? > Áno**.
- 3 Po zobudení stlačením akéhokoľvek tlačidla deaktivujete režim spánku **Zobudiť? > Áno**.

POZNÁMKA: Cez Váš účet na Garmin Connect si môžete ručne nastaviť obvyklý čas spánku a čas, keď ste bdely.

Použitie mapy a navigácie.

Hodinky epix podporujú používanie niekoľkých typov mapových edícií - topografické (predinštalovaná Topo EU - Recreational + Slovakia Topo v.4), BirdsEye mapy, BlueChart® námorné mapy a tiež cestné mapy z edície City Navigator®.

Pre výber a dostupnosť voliteľných máp navštívte stránku www.garmin.sk.

Zobrazená ikonka ▲ reprezentuje vašu aktuálnu polohu na mape. Pri zvolenom ciele navigácie sa trasa zobrazuje ako línia vytýčená farebnou čiarou na mape.

Zobrazenie a prezeranie mapy

Pre zobrazenie mapovej stránky medzi stránkami ako denný čas, monitor aktivity a iné, ktoré sú dostupné po stlačení tlačidla UP alebo DOWN, je potrebné zobrazenie nastaviť.

1 Stlačte a podržte tlačidlo **MENU (UP)**

2 Zvoľte **Nastavenia > Miniaplikácie > Mapa > Stav > Zobrazit'**.

Po nastavení je mapová stránka dostupná aj mimo spustenej aktivity (záznamu) po stlačení tlačidla UP alebo DOWN v zozname miniaplikácií.

Prezeranie mapy

Predinštalované mapy môžete prezerat' použitím kombinácie užívateľských rozhraní - dotykový displej a/alebo tlačidlá. Zobrazenie nástrojov na ovládanie mapovej stránky aktivujete.

1 Na zobrazenej mape kliknite na displej alebo stlačte a podržte tlačidlo **MENU**. Následne sa zobrazí dostupná ponuka nástrojov pre prácu s mapou.

2 Zvoľte nástroj pre prácu s mapou:

- Pre priblíženie (zoom) mapy môžete použiť multidotykové gestá. Napr. dvoma prstami v pohybe smerom od seba približujete zobrazenie (mierku) mapy.

Pre posun/zoom mapy môžete tiež použiť:

- Kliknutím a podržaním prsta na mape s následným posunom prsta dokážete mapu prezerat' posunom všetkými smermi.
- Dotykom ovládať zobrazené (virtuálne) tlačidlá + / -. Prípadne sú tiež ovládateľné cez blízke tlačidlá na hodinkách.
- Pre zmenu zobrazených ovládacích (virtuálnych) tlačidiel zo zoom na posun mapy stlačte tlačidlo **START**.
- Pre výber bodu na mape použijete „terčik“. Kliknutím na terčik alebo podržaním tlačidla **START** potvrdíte výber.

Uloženie a navigácia k bodu na mape

Pre označenie polohy (bodu) môžete použiť rozhranie dotykového displeja. Bod jednoducho označíte dotykom na dané miesto. Následne sa zobrazí

s možnosťami pre uloženie alebo štart navigácie.

- 1 Kliknite na zobrazenej mape pre zobrazenie mapových nástrojov.
- 2 Nad mapou sa zobrazia nástroje pre zoom a terčik.

3 Podľa potreby použite zoom a posun mapy pre vycentrovanie žiadaného bodu do stredu terčika.

4 Kliknite na terčik.

5 Podľa potreby vyberte body napr. zo zoznamu okolitých bodov záujmu (POI).

6 Zvoľte / vyberte možnosť:

- Pre štart navigácie k zvolenému bodu zvoľte **Chod'**.
- Pre uloženie bodu do pamäte zvoľte **Uložiť**.
- Pre zobrazenie informácií o bode zvoľte **Prehľad**.

Použitie navigácie „Späť na štart“

Po prejdení trasy so zapnutým GPS a záznamom aktivity (napr. beh) môžete kedykoľvek využiť funkciu pre navigáciu späť na miesto štartu - TracBack.

Pre spustenie kedykoľvek počas aktivity stlačte tlačidlo **STOP** a z ponuky zvoľte > **Navigovať späť na štart (TracBack)**



Vaša aktuálna poloha a orientácia na mape je reprezentovaná šípkou ① a trasa pre navigáciu je vytýčená „nad“ mapou ②.

Špecifikácie

Typ batérie	Nabíjateľná vstavaná Lithium-ion batéria
Výdrž batérie	Do 24-tich týždňov (bez GPS) - vid' nižšie
Vodotesnosť	Vodotesnosť podľa normy (5 ATM*) - povrchové plávanie
Prevádzkové teploty	Od -20°C do 55°C
Bezdrôtové rozhranie	2.4 GHz ANT+ / Bluetooth® Smart device

Dôležité informácie o batérii

Aktuálna výdrž batérie je závislá hlavne od použitia GPS, integrovaných snímačov, voliteľných snímačov a podsvietenia.

Výdrž batérie	Režim GPS
do 20 hodín	GPS+GLONASS režim
do 24 hodín	GPS režim
do 50 hodín	UltraTrac režim (úsporný)
do 3 týždňov	Režim hodínok + Bluetooth
do 24 týždňov	Režim hodínok

*Zariadenie odoláva tlaku, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Registrácia zariadenia

Zaregistrujte si Váš nový produkt a pomôžte nám pri poskytovaní podpory k produktom.

- Navštívte lokalitu <http://my.garmin.com>.
- Uschovajte originál alebo kópiu dokladu .

Starostlivosť o hodinky

UPOZORNENIE

Pri práci s hodinkami nepoužívajte ostré predmety, ktoré by ich mohli poškodiť. Na čistenie nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a roztoky, ktoré by mohli poškodiť plastové komponenty. Zabráňte stláčaniu tlačidiel pod vodnou hladinou.

Predchádzajte silným úderom a surovému zaobchádzaniu. Môže to výrazne znížiť životnosť hodínok. Neskladujte hodinky na miestach, kde môžu byť vystavené dlhodobému pôsobeniu extrémnych teplôt, ktoré môžu viesť k trvalému poškodeniu.

Pre získanie detailných informácií

Navštívte uvedené odkazy pre získanie požadovaných informácií, ktoré nie sú v tejto príručke.

- www.garmin.sk
- www.klub.garmin.sk
- Go to www.garmin.com/learningcenter.

Získanie kompletného manuálu

Pre stiahnutie rozšíreného používateľského manuálu postupujte podľa pokynov nižšie.

1. Cez webový prehliadač navštívte lokalitu:
klub.garmin.sk
2. Zaregistrujte sa a nezabudnite sa prihlásiť.
3. Stiahnite si dostupnú dokumentáciu.

Podpora a aktualizácie


Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin. Niektoré služby nemusia byť pre vaše zariadenie dostupné.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Garmin Express™ je dostupný bezplatne po stiahnutí z webových stránok výrobcu na odkaze:

<http://software.garmin.com/sk-SK/express.html>

Inštalácia aplikácií Connect IQ

- 1 Vo vašom smartfóne spustíte nainštalovanú aplikáciu Connect™ Mobile app a z ponuky Zariadenia vyberte pripojené hodinky.
- 2 Zvoľte epix a z ponuky vyberte  Aplikácie Connect IQ. Následne postupujte podľa zobrazených inštrukcií pre synchronizáciu obsahu.

Zobrazenie widgetov (miniaplikácie)

Hodinky sú dodávané s predinštalovanými widgetami, ktoré umožňujú okamžitý prístup k stránkam (rožširociam) s dodatočným obsahom. Predinštalované widgety si zobrazíte jednoducho stláčaním tlačidla **UP** alebo **DOWN** pri zobrazení hodín. Takto máte okamžitý prístup k výškomeru, barometru, teplomeru a pri pripojenom smartfóne máte k dispozícii prevzaté dáta, podľa nastavenia: kalendár, počasie, smart notifikácie a mnoho iného.



CONYAN

satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

.....

sériové číslo:

.....

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

.....

Adresa:

.....

Telefón:

.....

Email:

.....

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdací doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje).
 2. Nadobúdací doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia).
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie.
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou.
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie.
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa.

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina,

tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000



CONYAN

satelitná navigácia



CONYAN

satelitná navigácia



CONYAN

satelitná navigácia

Garmin®, logo Garmin, zūmo® a MapSource® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek registrovaných v USA a iných krajinách. fenix™, Connect IQ™, Tempe™, myGarmin™ a BaseCamp™, sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tohto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SD-3C, LLC. Android je obchodná značka spoločnosti Google Inc.

Táto slovenská verzia príručky fenix (Garmin 190-01507-01, revízia A) je poskytovaná ako výhoda pre užívateľa. V prípade nejasností alebo nových funkcií je vhodné preštudovať aktualizované verzie príručky na internetových stránkach výrobcu.

GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA SPRÁVNOSŤ TOHOTO PREKLADU DO SLOVENČINY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



© 2012 Garmin Ltd. alebo jeho spoločnosti.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062,
USA Garmin Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

www.garmin.sk