

GARMIN



Forerunner[®] 230 / 235
Príručka používateľa



Všetky práva vyhradené. Na základe autorských zákonov nie je povolené túto príručku kopírovať (ani ako celok ani akúkoľvek jeho časť) bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo zmeniť alebo vylepšiť svoje produkty a previesť zmeny v obsahu tohto návodu bez záväzku vyrozumieť o takýchto zmenách alebo vylepšeniach akoukoľvek osobou alebo organizáciou. Aktuálne informácie a dostupné aktualizácie o použití tohto produktu nájdete na stránkach výrobcu - www.garmin.com.

Garmin®, logo spoločnosti Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause® a Forerunner® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo ich dcérskych spoločností registrovaných v USA a ďalších krajinách.

Garmin Connect™ a Garmin Express™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo ich dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky nie je možné používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth® a loga sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tohto názvu spoločnosti Garmin podlieha licencií.

Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách. Philips® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Koninklijke Philips N.V. Windows® a Windows NT® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách. Ostatné použité ochranné známky a obchodné názvy prináležia príslušným vlastníkom. Tento produkt obdržal certifikáciu ANT+®. Zoznam kompatibilných produktov a aplikácií nájdete na stránke www.thisisant.com/directory.

Obsah príručky

Úvod.....	1
Tlačidlá a ich funkcie.....	1
Význam zobrazených ikoniek.....	1
Použitie hodínok a detekcia pulzu.....	4
Použitie pri behu.....	2
Snímanie pulzu v hodinkovom režime.....	4
Garmin Connect.....	4
Použitie aplikácie Garmin Connect.....	4
Funkcie integrovaného Bluetooth.....	5
Nabíjanie hodínok.....	7
Monitor dennej aktivity.....	8
Spustenie záznamu dennej aktivity.....	8
Použitie „výzvy na pohyb“.....	8
Automatický cieľ dennej aktivity.....	8
Monitor spánku.....	8
Nastavenie hodínok.....	9
Nastavenie profilu používateľa.....	9
Starostlivosť o hodinky.....	10
Informácie o hodinkách.....	11
Príloha.....	10
Registrácia produktu.....	10
Získanie rozšírenej príručky.....	10
Záručné podmienky a záručný list.	12



Úvod



UPOZORNENIE





Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s používaním a iné dôležité informácie.

Predtým, ako začnete alebo zmeníte akýkoľvek cvičebný program, vždy sa poraďte so svojim lekárom.

Tlačidlá a ich funkcie



ODPORÚČANIE: Pred prvým použitím (zapnutím) hodínok, odporúčame pozorne prečítať nasledujúce vysvetlenie priradených funkcií k jednotlivým tlačidlám. Hneď po prvom zapnutí budete vyzvaný na nastavenie profilu (používateľa) hodínok, čo si vyžaduje použitie tlačidiel.

①		<p>Stlačením zapnete / vypnete podsvietenie displeja. Podržaním celkovo zapnete / vypnete hodinky.</p>
②		<p>Stlačte pre odomknutie uzamknutých tlačidiel. Stlačte pri štarte a ukončení záznamu aktivity behu. Stlačte pre potvrdenie voľby výberu alebo správy.</p>
③		<p>Stlačením (počas aktivity) označíte nový okruh (LAP)</p>
④		<p>Tlačidlá pre „pohyb“ v menu hodinek a dátových stránok. Podržaním zrýchlite posun kurzora.</p>

Uzamknutie / odomknutie tlačidiel

Náhodnému stláčaniu tlačidiel môžete predchádzať ich uzamknutím.

1Pre uzamknutie stlačte a podržte tlačidlo .








2Po zobrazení ponuky zvolte Uzamknúť zariadenie a tlačidlá sa zablokujú.

3Pre odomknutie stlačte a podržte tlačidlo .





Význam zobrazených ikoniek

Stavové ikonky sa zobrazujú v hornej časti displeja (stavový riadok) na základnej obrazovke. Blikajúca ikonka signalizuje vyhľadávanie.

(GPS signálu, Bluetooth atď^m). Po pripojení sa ikonka rozsvieti na zeleno a prestane blikať.



	Pulzomer - stav pripojenia
	Foot pod - stav pripojenia
	Bluetooth [®] pripojenie
	GPS signál (status)
	Snímač teploty tepe [™]
	Virb [®] akčná kamera pripojenie
	Snímač kadencie & rýchlosti


Hlavná ponuka (menu) nastavení

- 1 Stlačte  a posunom  zvolte Iné (Other).
- 2 Následne stlačte tlačidlo  a potom .
- 3 Zobrazí sa ponuka menu nastavení.

Použitie hodinek pri behu

Hodinky sa dodávajú s čiastočne nabitou batériou. Pred prvým použitím odporúčame dobiť batériu hodinek (viac strana č. 7). 1 Stlačte  a zvolte profil aktivity.

- 2 Počkajte na lokalizáciu GPS signálu
- 3 Záznam aktivity (stopky) spustíte .
- 4 Choďte si zabehať
- 5 Počas aktivity si stláčaním  zobrazíte ďalšie (nastavené) dátové stránky.

6 Po dokončení behu (pauze) stlačte tlačidlo  pre pozastavenie záznamu (stopky).

7 Po následnom zobrazení ponuky zvolíte:

- **Obnovit** pre pokračovanie v aktivite
- **Uložit** pre ukončenie a uloženie záznamu s vynulovaním stopiek. Následne sa zobrazí sumár aktivity.



POZNÁMKA: Záznam aktivity môžete obratom odoslať do Garmin Connect™ Mobile App (aplikácia) vo vašom smartfóne.

- **Odstranit** pre trvalé vymazanie aktivity a súvisiacich údajov (dát).



ANT+™ Snímače

Váš Forerunner môže byť použitý s externými bezdrôtovými snímačmi ANT+ (napr. pulzomer - hrudný pás, snímač kadencie a iné). Informácie o kompatibilitate a dostupnosti voliteľného príslušenstva nájdete na stránke www.garmin.sk.

Párovanie ANT+ snímačov

Pred úvodným párovaním si nasadíte váš snímač (napr. pulzomer-hrudný pás). Následne sa každý spárovaný externý snímač pripojí automaticky vždy, pokiaľ bude aktivovaný a v dosahu Forerunner.

1 Pre pripojenie pulzomera s Forerunner si nasadíte hrudný pás. Pulzomer odosiela dáta až po priložení na telo.

Poznámka: pokiaľ vlastníte model Forerunner 230 Bundle, tak dodávaný pulzomer (v balení) je už s hodinkami spárovaný.

2 Pokiaľ párujete nový ANT+ snímač, tak hodinky k nemu pri úvodnom párovaní priložte do vzdialenosti 1cm. Počkajte na pripojenie snímača, ktoré bude potvrdené správou na displeji hodínok.

3 Pokiaľ potrebujete všetky spárované ANT+ snímače spravovať, tak sú dostupné v hlavnom menu nastavení
> Nastavenia > Snímače a príslušenstvo.



Použitie pulzomera

Poznámka: ak nemáte pulzomer (alebo Forerunner 235), tak kapitolu preskočte.

Snímač pulzu nosíte priamo na pokožke. Umiestnite ho podľa ilustrácie na obrázku nižšie. Zároveň by mal byť dostatočne priliehať, aby sa počas aktivity nepohyboval.

1 Pripevnite modul pulzomera **1** na expanzný hrudný pás.



Po správnom nasadení pulzomera budú obé logá Garmin (na module a páse) na pravej strane.

2 V prípade potreby navlhčíte elektródy **2** na zadnej strane hrudného pásu tak, aby sa vytvorilo dostatočné prepojenie medzi pokožkou a snímačom pulzu.



3 Ak má použitý pulzomer tzv. kontaktný pásik **3**, tak ho nezapomnite navlhčiť.

4 Nasaďte si popruh okolo hrude a spojte ho háčikom **4** o druhý koniec hrudného pásu **5**.



Použitie hodínok s detekciou pulzu na zápästí (len pre model Forerunner 235)

• Pre optimálne snímanie pulzu počas aktivity (beh) odporúčame umiestniť hodinky podľa obrázku nižšie. Dostatočne dotiahnite remienok a ustite sa, že pulz je snímaný správne.



POZNÁMKA: Hodinky musia pevne priliehať, nie však neprijemne tlačiť, a nesmú sa počas behu hýbať na ruke.

- Zabráňte poškodeniu snímača tepu na zadnej strane zariadenia.
- Zariadenie Forerunner noste nad zápästnou kosťou.

POZNÁMKA: hodinky môžete skúsiť posunúť na predlaktí vyššie. Takisto môžete skúsiť zariadenie nasadiť na druhé predlaktie.

Tipy pre správnu funkčnosť integrovaného optického snímača pulzu (Forerunner 235)

Ak pri používaní hodínok dochádza k výpadkom snímania pulzu alebo sa pulz

vôbec nezobrazuje, tak odporúčame vyskúšať nasledujúce tipy:


- Pred použitím hodínok si umyte a ošušte ruku (zápästie).
- Pred štartom aktivity (behu) a snímaním pulzu sa 5 až 10 minút zahrievajte (rozcvičenie).


POZNÁMKA: Pri použití v chladnom prostredí sa zahrievajte vo vnútri.


- Po každom použití (napr. pri behu) hodinky jemne opláchnite pod tečúcou vodou.

Zobrazenie mini-aplikácie s priebehom srdcovej činnosti

Obrazovka mini-aplikácie zobrazuje aktuálny pulz (v úderoch za minútu), najnižší pulz za dnešný deň s priebehovým grafom pulzu za posledný deň - vid' obrázok nižšie.

1 Obrazovka je dostupná z hl. stránky denného času, posunom pomocou tlačidla .



2 Na zobrazenej stránke stlačte tlačidlo  pre zobrazenie hodnôt priemerného pulzu za posledných 7 dní.

Smart funkcionalita

Párovanie smartfónu cez Bluetooth

Pre využitie všetkých dostupných funkcií a doplnkových možností využitia hodínok Forerunner, odporúčame pripojenie k smartfónu cez Bluetooth.

TIP: Kompletne možnosti nastavení a iného obsahu sú tiež dostupné po pripojení hodínok cez USB kábel (v balení) k počítaču s použitím aplikácie **Garmin Express™**.

1Cez webový prehliadač navštívte webovú stránku www.garmin.com/intosports/apps a stiahnite si aplikáciu Garmin Connect Mobile do svojho smartfónu.

2Hodinky musia byť v okruhu do 10 m od smartfónu.

3Po odomknutí tlačidiel zvolte z menu na základnej stránke (hodiny):

Stlačte  a posunom zvolte Iné (Other). Následne stlačte tlačidlo  a potom .

Vyberte posunom položku > *Bluetooth* >

Sparovat mobilne zariadenie. Následne postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

4Vo vašom smartfóne otvorte nainštalovanú aplikáciu Garmin Connect Mobile a priúvodnom párovaní postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Inštrukcie pre spárovanie Forerunner so smartfónom sú kedykoľvek dostupné priamo v aplikácii v časti Pomoc (Help).

Pre používanie aplikácie je potrebné prihlásenie do vášho účtu (profilu) na connect.garmin.com/sk-SK/. Ak nemáte ešte vytvorený účet, vytvorte si ho vyplnením registrácie. Služba je používateľov Garmin bezplatná.

POZNÁMKA: pre spoľahlivú funkčnosť v spojení so smartfónom sa vyžaduje Bluetooth Smart. Návštívte odkaz www.garmin.com/ble pre zoznam kompatibilných smartfónov.

Mini-aplikácie (Widgets)

Forerunner 230 / 235 podporuje aj použitie tzv. mini-aplikácií. Použitie niektorých si vyžaduje pripojený smartfón. V hodinkách sú predinštalované:

Smart notifikácie: z pripojeného smartfónu (Bluetooth) zobrazuje informácie o prichádzajúcom hovore, sms a pod. (podľa nastavenia).

Kalendár: zobrazenie udalostí z kalendára v pripojenom smartfóne (Bluetooth).

Ovládanie hudby: ovládanie prehrávača hudby v pripojenom smartfóne (Bluetooth).

Počasie: zobrazenie informácií o aktuálnom počasi a na najbližšie dni. Z pripojeného smartfónu (Bluetooth).

Sledovanie dennej aktivity (kroky): zobrazenie informácií o aktuálnom vývoji počtu krokov s cieľom na daný deň.



Diaľkové ovládanie: mini-aplikácia pre rýchly prístup k nastaveniam konektivity hodinek a napríklad ovládanie funkcie “Find my phone” a ďalšie.

Ovládanie kamery VIRB: hodinky poslúžia ako diaľkový ovládač pre kompatibilnú kameru Garmin VIRB Elite / X / XE.

Stiahnuteľné aplikácie a rozšírenia

Služba **Connect IQ™** umožňuje „pridávať“ do vašich hodinek nové funkcie a rozšírenia. Všetko je dostupné vďaka on-line službe a obsahu od spoločnosti Garmin a ďalších producentov. Všetko dostupné aj cez mobilnú verziu aplikácie pre smartfóny Garmin Connect™ Mobile app.

1 Po otvorení aplikácie Connect Mobile™ na vašom smartfóne si zobrazte hlavnú ponuku a vyberte **Connect IQ store**.

2 Vyberte zariadenie pre nahrávanie.

Funkcie Integrovaného Bluetooth

Integrované Bluetooth má v prípade Forerunner 230 / 235 niekoľko funkcií spojených s použitím kompatibilného smartfónu alebo iného mobilného zariadenia, ktoré používa aplikáciu Garmin Connect Mobile. Pre viac informácií navštívte stránku na odkaze

www.garmin.com/intosports/apps.

Živá jazda/LiveTrack: umožňuje vašim priateľom, trénerovi alebo rodine sledovať

vaše jazdy a tréningy v reálnom čase.

Pozvánky posielate cez e-mail alebo priamo cez sociálne siete. Pozvaný si všetko potrebné môže prehliadať v okne internetového prehliadača.

Odoslanie aktivity na Garmin Connect: Forerunner automaticky odošle záznam vašej aktivity Garmin Connect (účet), ihneď po uložení záznamu aktivity.

Aktualizácie softvéru (firmware hodínok): Forerunner automaticky detekuje dostupné aktualizácie. Prijatie a spustenie aktualizácie potvrdíte na hodinkách po zobrazení správy o dostupnej aktualizácii.

Sťahovanie tréningov:

Pomocou aplikácie Garmin Connect môžete prehľadávať dostupné (aj preddefinované) vytvorené tréningy priamo do hodínok. Dostupné záznamy na Garmin Connect pomocou smartfónu odošlete do vášho Forerunner a následne ich môžete opakovať ako dráhu alebo tréning.

Interakcia na sociálnych sieťach: jednoduché zdieľanie na vašich obľúbených sociálnych sieťach. Ihneď po exporte do dát na Garmin Connect.

Smart notifikácie: z pripojeného smartfónu zobrazuje informácie o prichádzajúcom hovore, sms a pod.



Garmin Connect aplikácia

Je jednoduchý spôsob, ako ukladať a sledovať vaše aktivity, analyzovať dáta a zdieľať ich s ostatnými. Stránka Garmin Connect bola navrhnutá pre radu športových hodínok, cyklopočítačov a pod. Naši technici pracovali a výlučne pracujú so zariadeniami značky Garmin, aby vám priniesli najlepšiu možnú stránku na analýzu, report a motiváciu. Vytvorte si účet zdarma na www.garminconnect.com/start.

Uložte si svoje aktivity

Po dokončení a uložení činnosti s prístrojom, môžete nahráť túto činnosť na Garmin Connect a archivovať ju tak dlho, ako budete chcieť.

Analyzujte dáta

Môžete si zobrazit' podrobnejšie informácie o vašej aktivite, vrátane zobrazenia na mape, tempa a rýchlosti, grafov, nastaviteľných správ a detailných reportov.

Plánovanie vašich aktivít

Zvoľte si tréningový cieľ (napr. 5K, 10K, half marathon) a dosiahnite ho plánovaným denným tréningom.

POZNÁMKA: Zobrazenie niektorých dátových polí si vyžaduje pripojenie voliteľných snímačov (napr. Food Pod).

Nabíjanie hodínok


⚠ UPOZORNENIE

Tento produkt obsahuje lithium-ion batériu. Pozrite si príručku, Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o produkte v balení Forerunner pre výstrahy a ďalšie dôležité informácie.

ODPORÚČANIE

Aby ste zabránili korózii, tak pred nabíjaním alebo pripojením hodínok k nabíjačke/počítaču dôkladne vysušte USB a konektory na hodinkách.

- 1 Pripojte USB kábel do USB portu na vašom počítači.
- 2 Zarovnajte kolísku na zadnej strane hodínok ku kontaktom (podľa obrázka nižšie). Kolísku pridržiňte na strane ① a pritlačte ju až celkom zaklikne.




- 3 Nabite vaše hodinky na 100%. Informácie o priebehu nabíjania sú zobrazené na displeji.
- 4 Stlačte tlačidlo podľa obrázku ② pre uvoľnenie nabíjacej kolísky od hodínok.


Spustenie záznamu dennej aktivity

Funkcia pre monitorovanie vašej bežnej dennej aktivity zabezpečuje záznam celkového počtu krokov za deň, denný cieľ, celkovú prejdenú vzdialenosť, počet spálených kalórií za deň a pod.

Celkové spál. kCal sú vrátane kalórií, ktoré telo spotrebuje na fungovanie bazálneho metabolizmu. Spustenie záznamu monitoru dennej aktivity môže byť nastavené už pri úvodnom spustení hodinek.

1 Stlačte  pre návrat na stránku s časom.

2 Stláčaním tlačidiel  alebo  si zobrazíte ďalšie dostupné informácie.

Celkový počet krokov v danom dni sa zobrazuje pri ikonke . Počítadlo krokov je aktualizované periodicky.

Používanie výzvy k pohybu

Pred použitím výzvy k pohybu je nutné zapnúť sledovanie aktivity. Dlhodobé sedenie môže spôsobiť nežiadúce zmeny metabolického stavu. Výzva k pohybu vám pripomína, aby ste sa neprestali hýbať.

Po jednej hodine neaktivity sa zobrazí výzva **Hýbte sa!** a rozsvieti sa červená lišta po obvode displeja hodinek.

Hodinky podľa nastavenia zapípujú prípadne zavibrujú, aby vás upozornili na pohyb.

Výzvu na pohyb deaktivujete jednoducho pohybom (niekoľko minútová prechádzka).

Automatický denný cieľ aktivity

Hodinky automaticky vytvárajú **Denný cieľový počet krokov** na základe vašich predchádzajúcich úrovní Aktivity. Počas vášho pohybu v priebehu dňa, zobrazujú hodinky informáciu o celkovom počte denných krokov

①.



Ak sa rozhodnete, že funkciu Automatický cieľ denného počtu krokov používať nechcete, môžete si nastaviť vlastný cieľový počet krokov na svojom účte Garmin Connect alebo cez aplikáciu v smartfóne.

Sledovanie spánku

Forerunner monitoruje vaše pohyby počas spánku. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas spánku. Svoje zvyčajné hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.

Nastavenie hodínok

Nastavenie profilu používateľa

Profil používateľa hodínok si môžete kedykoľvek prispôbiť, nezávislo od úvodného nastavenia pri prvom spustení hodínok. Vždy môžete aktualizovať pohlavie, hmotnosť a nastavenia zón pulzu.

Tieto informácie používajú hodinky pre výpočet optimálnych tréningových dát.

1 Z ponuky zvolte *Menu > Moje štatistiky > Profil používateľa*

2 Vyberte položky pre úpravu.

Nastavenie zón pulzu

Forerunner 230 / 235 používa informácie vášho (zadaného) profilu používateľa od počiatočného nastavenia na autom. výpočet a stanovenie vašich zón pulzu.

Zóny môžete nastaviť aj manuálne podľa vašich kondičných cieľov. Pre presnejšie údaje o kalóriách nastavte vašu max. tepovú frekvenciu, pokojovú tepovú frekvenciu a zóny pulzu manuálne.

Význam zobrazovaných zón pulzu

Mnohí atléti používajú zóny pulzu (tepovej frekvencie) na meranie a zvyšovanie svojej kardiovaskulárnej sily a zlepšovanie úrovne svojej fyzickej kondície. Zóna pulzu je nastavený rozsah úderov srdca za minútu.

5 bežne akceptovaných zón pulzu je označených číslami 1 - 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity.

Vo všeobecnosti sa zóny pulzu počítajú podľa percenta vašej maximálnej tepovej frekvencie.

Význam a vysvetlenie používanej farebnej škály počas prebiehajúcej aktivity (behu)

	Zahrievanie Relaxačná aktivita (šedá)	Uvoľnené a kludné tempo behu.
	Ľahká záťaž (modrá)	Pohodlné tempo, pri ktorom človek zvládne konverzáciu.
	Aeróbny prah (zelená)	Stredné tempo; optimálny kardiovaskulárny tréning.
	Limitná hodnota (oranžová)	Rychlé tempo; namáhavé dýchanie.
	Maximálna (červená)	Záťaž ako ako pri šprinte, neudržiteľné tempo dlhší čas.

Starostlivosť o hodinky

POZNÁMKA

S hodinkami na ruke sa vyhýbajte nárazom a drsnému zaobchádzaniu, ktoré môže mať trvalé následky na funkčnosť.

Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Na čistenie nepoužívajte ostré predmety.

Hodinky by nemali prichádzať do styku s chemickými čistiacimi prostriedkami a rozpúšťadlami, ktoré by ich poškodili.

Hodinky vždy poriadne vymzte pod tečúcou vodou, aby ste dokonale odstránili napr. zvyšky slanej vody, opaľovacieho krému, chlóru a pod. Tieto látky môžu pri dlhšom pôsobení spôsobiť trvalé poškodenie.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám. Môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Čistenie hodínok

POZNÁMKA

Dokonca aj drobné pozostatky potu alebo usadenej vlhkosti môžu spôsobovať koróziu elektrických kontaktov, keď sú hodinky pripojené cez konektor k počítaču alebo nabíjačke. Vzniknutá korózia môže ovplyvňovať nabíjanie i pripojenie k počítaču.

Registrácia zariadenia

Pomôžte nám lepšie podporovať vás a vyplňte online registráciu:

- Navštívte <http://my.garmin.com>
(z ponuky si vyberte slovenčinu)
 - Nezabudnite si uchovať účtenku alebo jej kópiu na bezpečnom mieste.

Navštívte uvedené odkazy pre získanie podrobných informácií o produkte, dostupnom voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch.

- www.garmin.sk
- www.klub.garmin.sk
- www.garmin.com/learningcenter

Získanie kompletného manuálu

(rozhšírenej príručky)

Pre stiahnutie rozšíreného používateľského manuálu postupujte podľa pokynov nižšie.

1. Cez webový prehliadač navštívte webovú stránku: klub.garmin.sk
2. Zaregistrujte sa a následne sa prihláste.
3. Stiahnite si dostupnú dokumentáciu cez menu: *Klubové služby > Slovenské menu / Príručka > Forerunner 230 / 235*

Informácie o produkte

Typ batérie	Nabíjateľná, vstavaná - lítium-ion
Vodotesnosť	5 ATM*
Prevádzková teplota	Od -20° do 60°C
Teplota pri nabíjaní	Od 0° do 45°C
Rádiová komunikačná frekvencia	Protokol bezdrôtovej technológie 2.4 GHz ANT+ Bluetooth Smart - bezdrôtová technológia
Výdrž batérie modelu Foreruner 230, režim hodinky	Až 12 týždňov (len hodinky) Až 11 týždňov (s monitorom aktivity) Až 5 týždňov so sledovaním aktivít a smart notifikáciami zo smartfónu
Výdrž batérie modelu Foreruner 230, režim s GPS	Až 16 hodín v režimu GPS Až 12 hodín v režimu GPS + GLONASS
Výdrž batérie modelu Foreruner 235, režim hodinky	Až 9 týždňov (len hodinky bez sledovania aktivít a pulzu) Až 8 týždňov so sledovaním aktivít Až 4 týždne so sledovaním aktivít a smart notifikáciami zo smartfónu Až 9 dní so sledovaním aktivít, smart notifikáciami a nepretržitím meraním pulzu na zápästí.
Výdrž batérie modelu Foreruner 235, režim s GPS a snímaním pulzu	Až 11 hodín v režimu GPS Až 9 hodín v režimu GPS + GLONASS

*Zariadenie odoláva tlaku, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdací doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia. Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje).
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia).
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie.

Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou.
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie.
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa.

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00,
servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

Podpora a aktualizácia (inštalácia Slovenčiny)

Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin. Niektoré služby nemusia byť pre vaše zariadenie dostupné.

- Registrácia produktu
- Inštalácia Slovenského jazyka
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Garmin Express™ je dostupný bezplatne po stiahnutí z webových stránok výrobcu na odkaze:

<http://software.garmin.com/sk-SK/express.html>.



Garmin
satelitná navigácia

Garmin®, logo Garmin, Forerunner® a MapSource® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek registrovaných v USA a iných krajinách. fenix™, Connect IQ™, Tempe™, myGarmin™ a BaseCamp™, sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tohto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SD-3C, LLC. Android je obchodná značka spoločnosti Google Inc.

Táto slovenská verzia príručky Forerunner 235 (Garmin 190-01887-00, revízia A) je poskytovaná ako výhoda pre užívateľa. V prípade nejasností alebo nových funkcií je vhodné preštudovať aktualizované verzie príručky na internetových stránkach výrobcu.

GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA SPRÁVNOSŤ TOHOTO PREKLADU DO SLOVENČINY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



© 2012 Garmin Ltd. alebo jeho spoločnosti.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062,
USA Garmin Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

www.garmin.sk