


# FLUX 2 & FLUX S Assembly



**Tacx**  
A Garmin Company

© 2022 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, logo Garmin a Tacx® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Campagnolo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Campagnolo S.r.l. Shimano® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Shimano, Inc. SRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti SRAM LLC.

Tento produkt je ANT+® certifikovaný. Na adrese [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory) nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.

M/N: T2980, T2900S

# Obsah

<b>Pokyny k používaniu zariadenia Tacx FLUX 2/S.....</b>	<b>1</b>
<b>Informácie o zariadení.....</b>	<b>5</b>




# Pokyny k používaniu zariadenia Tacx FLUX 2/S

## ⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

## Diely trenážera




Overte si, či sú v balení všetky potrebné diely.

①	011-05424-02, 011-05424-01	Trenažér Tacx FLUX 2/S
②	011-05450-01, 011-05450-02	Predné nožičky
③	013-00928-02	Štandardný rýchlopínací upínač kolesa
④	Špecifické pre danú krajinu	Napájací kábel
⑤	213-00169-02	Dištančný prstenec kazety
⑥	117-01575-02	Rýchlopínací koncový uzáver a 135 mm os (QR x 135 NDS)
⑦	117-01575-10	Koncový uzáver (strana pohonu) pre 12 mm pevnú os (12 DS)
⑧	117-01575-12	Koncový uzáver (strana, na ktorej nie je pohon) pre pevnú os s rozmermi 12 mm x 142 mm (12 x 142 NDS)
⑨	117-01575-14	Koncový uzáver (strana, na ktorej nie je pohon) pre pevnú os s rozmermi 12 mm x 148 mm (12 x 148 NDS)
⑩	211-04965-37	Skrutky (2)
⑪	212-00150-00	Podložky (2)
⑫	013-00936-00	8 mm šesťhranný kľúč


## Montáž kazety

**POZNÁMKA:** kazeta nie je súčasťou trenažéra.

1 Položte trenažér na bok tak, aby orech ① smeroval nahor.



2 Vyberte jednu z možností:



- Ak máte kazetu Shimano® alebo SRAM® s 8, 9 alebo 10 rýchlosťami, použite štandardný orech s rozpierkou ⑤.
- Ak máte kazetu Shimano alebo SRAM s 11 alebo 12 rýchlosťami, použite štandardný orech bez rozpierky.
- Ak máte iný typ kazety, ako je napríklad Campagnolo®, SRAM XD alebo XD-R, prejdite na stránku [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com), kde si môžete zakúpiť kompatibilný orech.


3 Namontujte kazetu na trenažér.

Pozrite si príručku používateľa dodanú s vašou kazetou.


## Inštalácia koncových uzáverov pre pevnú os

Na trenažéri sú namontované štandardné 130 mm rýchlopínacie koncové uzávery. Ak máte 135 mm rýchlopínacie koncové uzávery alebo pevnú os, koncové uzávery môžete vymeniť.

- 1 Na odstránenie koncového uzáveru na strane pohonu použite šesťhranný kľúč.
- 2 Namontujte koncový uzáver ⑦.



- 3 Na strane, na ktorej nie je pohon, vyberte možnosť:
  - Ak má os rozmery 12 x 142 mm, použite koncový uzáver ⑧.
  - Ak má os rozmery 12 x 148 mm, použite koncový uzáver ⑨.




- 4 Vložte koncový uzáver do trenažéra a ručne ho utiahnite.
- 5 Na úplné utiahnutie použite 17 mm maticový kľúč.

## Pripevnenie bicykla ku trenažéru


### ⚠ VAROVANIE

Pri trenažéroch s priamym pohonom musí byť správne namontovaná zadná náprava. Ak rýchloupínaciu páku neupevníte a neuzavriete dostatočne, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku. Videonávod nájdete na adrese [www.garmin.com/tacx/axle](http://www.garmin.com/tacx/axle).

- 1 Položte trenažér na pevný a rovný povrch.
- 2 Pripevnite prednú nožičku trenažéra ② pomocou skrutiek ⑩, podložiek ⑪ a šesťhranného kľúča ⑫.



- 3 Z bicykla odmontujte zadné koleso.
- 4 Zarovnajte zadnú nápravu bicykla s rámom trenažéra.
- 5 Uťahnite a uzavrite rýchloupínač kola alebo pevnú os.
- 6 Konektor napájacieho kábla ④ zapojte do portu zariadenia Tacx FLUX 2/S.



- 7 Zapojte napájací kábel do štandardnej stenovej zásuvky.  
Počas normálnej prevádzky svieti indikátor LED napájania nazeleno.
- 8 Potočte ramenom kľuky a skontrolujte vôľu.



## Aplikácia Tacx Training

Aplikáciu Tacx Training si môžete prevziať do kompatibilného telefónu, tabletu alebo počítača.

- Jazdite po vzrušujúcich dráhach bez toho, aby ste museli vyjsť z domu.
- Vytvorte si vlastné trasy jazd, cvičenia a ďalšie aktivity.
- Spravujte si svoj tréning, prispôbte predvolené nastavenia a vykonajte diagnostiku problémov.
- Synchronizujte údaje o tréningu v interiéri so svojím účtom Garmin Connect™.
- Aktualizujte softvér trenažera.

## Informácie o zariadení

### Starostlivosť o zariadenie a jeho uskladnenie

- Keď trenažér nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Po každom použití trenažér utrite.
- Pred uskladnením trenažér vyčistite.

### Technické údaje

Napájací zdroj	Použite pribalený napájací kábel. 100 až 240 V pri frekvencii 50/60 Hz, 40 W
Rozsah prevádzkovej teploty	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Frekvencia bezdrôtového rozhrania	2,4 Ghz pri max. 3 dBm
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IP21 Zariadenie vydrží náhodné vystavenie zvislo padajúcim kvapkám vody.

### Stredisko podpory Garmin®

Prejdite na adresu [support.garmin.com](https://support.garmin.com), kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

