

# GARMIN®

## Approach S20



Používateľská príručka



## Začíname pracovať

### ⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.


### Tlačidlá



①	⏻ UP	Zapnutie/Vypnutie. Listovanie v menu, jamky a nastavenia.
②	DOWN	Listovanie v menu, jamky a nastavenia.
③	OK  ☀	Výber možností menu a potvrdenia. Počas hry vstup do funkcií hry. Stlačením a podržaním zapnutie podsvietenia.
④	BACK	Návrat na predchádzajúcu položku menu.





## Zapnutie hodín

Pri prvom zapnutí hodín môžete konfigurovať systémové nastavenia.

1 Stlačte a podržte .

2 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií.

## Ikony stavu

	Stav signálu Bluetooth®
	Stav batérie
	Spálené kalórie
	Prejdená vzdialenosť
	Kroky
	Východ slnka
	Západ slnka

## Nabíjanie hodín

### VAROVANIE


Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

### OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si pokyny na čistenie uvedené v prílohe.

1 Pripojte kábel USB do portu USB v počítači.

2 Zarovnajzte kontakty nabíjačky s kontaktami na zadnej strane zariadenia a pevne pripojte napájací klip ① k hodinám.



3 Hodiny úplne nabite.

4 Nabíjačku odpojte stlačením v bode ②.

## Hra

Pred hrou je nevyhnutné, aby sa hodiny pripojili k satelitnému signálu, čo môže trvať 30 až 60 sekúnd.

1 Stlačte OK.

2 Zvoľte Start Round . Hodiny lokalizujú satelity a vypočítajú vašu polohu.

3 Vyberte ihrisko zo zoznamu.

4 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií pre dokončenie nastavenia a spustenie hry.

## Zobrazenie jamky

Hodiny zobrazia aktuálne hranú jamku a automaticky sa posunú na ďalšiu, keď sa pohnete k ďalšej jamke.

**POZNÁMKA:** Hodiny vypočítajú vzdialenosť na začiatok, stred a koniec greenu. Ak poznáte pozíciu jamky, jej nastavením získate presnejšie údaje o vzdialenosti (strana 5).



①	Aktuálne číslo jamky.
②	Vzdialenosť k jamke.
③	Vzdialenosť na koniec greenu.
④	Vzdialenosť na začiatok greenu.
⑤	Približný tvar greenu. Pozícia jamky je naznačená +.
⑥	Par jamky.

## Zmena pozície jamky

Bližší náhľad greenu a pozíciu jamky zmeníte:

1 Počas hry stlačte OK.

2 Zvoľte Move Flag.

3 Stlačte UP alebo DOWN pre zmenu pozície jamky.

4 Stlačte OK.

### Meranie dĺžky rany

1 Počas hry stlačte OK.

2 Zvoľte Measure Shot.

3 Chodte k loptičke.

Vzialenosť sa automaticky vynuluje, keď odpálite ďalšiu ranu.


**TIP:** Môžete stlačiť DOWN pre zobrazenie predošlých rán.

### Zobrazenie prekážok

Zobrazenie vzdialeností k prekážkam pozdĺž fairway je možné pre jamky s parom 4 a 5. Prekážky, ktoré ovplyvnia voľbu rany sú zobrazené samostatne alebo v skupinách, aby vám pomohli určiť vzdialenosť k oblúku alebo dĺžku doletu.

1 Počas hry stlačte OK.

2 Zvoľte Hazards.



- Vzdialenosti na začiatok ① a koniec ② najbližšej prekážky sa zobrazia na displeji.
- Typ prekážky ③ je označený na hornej časti displeja.

- Green je naznačený ako polkruh ④ v hornej časti displeja. Priamka pod greenom naznačuje stred fairway.
- Prekážky ⑤ sú zobrazené pod greenom v približných pozíciách vzhľadom k fairway.

3 Stlačte UP alebo DOWN pre zobrazenie iných prekážok na aktuálnej jamke.

### Zobrazenie oblúkových vzdialeností a zalomení

Zoznam oblúkových vzdialeností a zalomení fairway je možné zobraziť pre jamky s parom 4 a 5.

1 Počas hry stlačte OK.

	100 Layup	242	
①	150 Layup	190	②
	200 Layup	135	

2 Zvoľte Layups.

Oblúkové vzdialenosti a zalomenia ① a vzdialenosť na dosiahnutie oblúka ② sa zobrazia na displeji.

### Použitie odometra (počítadla kilometrov)

Pre záznam prejdenej vzdialenosti a času hry môžete použiť odometer.

V hlavnom menu vyberte Odometer.

### Vynulovanie odometra

1 V hlavnom menu vyberte Odometer.

2 Zvoľte OK.

3Vyberte Reset.

## Vypnutie odometra

1V hlavnom menu vyberte Odometer.

2Stlačte OK.

3Zvoľte Turn Off.

## Záznam skóre

Ak je zapnuté skórovanie, môžete vložiť vaše skóre, keď ste na greene. Skóre môžete kedykoľvek počas hry manuálne upraviť.

1Počas hry stlačte OK.

2Zvoľte Scorecard.

3Vyberte UP alebo DOWN pre výber jamky a stlačte OK.

4Vyberte UP alebo DOWN pre nastavenie skóre a stlačte OK.

## Záznam štatistík

Aby bolo možné zaznamenať štatistiky, je potrebné zapnúť sledovanie štatistík (strana 13).

1Počas hry stlačte OK.

2Zvoľte Scorecard.

3Nastavte počet rán a stlačte OK.

4Nastavte počet puttov a stlačte OK.

5Vyberte možnosť:

- Ak rana z odpaliska zasiahla fairway, zvolte In Fairway.
- Ak rana z odpaliska minula fairway, zvolte Missed Left alebo Missed Right.

Vaše štatistiky sú zaznamenané v skóre karte. Skóre kartu si zobrazíte v konte na Garmin Connect.



## Garmin Connect

Garmin Connect je online nástroj na sledovanie štatistík, ktoré môžete analyzovať a zdieľať všetky svoje hry. Môžete sa spojiť so svojimi priateľmi na stránke Garmin Connect alebo cez mobilnú aplikáciu. Garmin Connect vám umožní sledovať, analyzovať, zdieľať vaše aktivity. Pre vytvorenie bezplatného konta navštívte [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf).

**Ukladajte svoje hry:** Po dokončení a uložení hry v hodinách môžete preniesť túto hru do Garmin Connect a môžete sa k nej kedykoľvek vrátiť.

**Analyzujte svoje údaje:** V konte si zobratíte detailnejšie informácie o vašej hre vrátane skóre kariet, štatistík, informácií o ihrisku a prispôbitelné reporty.

**Zdieľajte svoje aktivity:** Môžete sa spojiť so svojimi priateľmi, sledovať ich aktivity alebo zverejniť odkazy k vašim aktivitám na obľúbených sociálnych sieťach.

### Automatická detekcia rán

Approach disponuje funkciou automatickej detekcie rán a ich zaznamenaním. Vždy, keď odpálite ranu, zaznamená sa vaša pozícia a neskôr si môžete tento záznam pozrieť na Garmin Connect. Pre spustenie automatickej detekcie rán je potrebné zapnúť skórovanie (strana 13).

### Automatické aktualizácie ihriska

Approach v spojení s mobilnou aplikáciou Garmin Connect Mobile umožňuje automatické aktualizácie ihriska. Keď pripojíte hodiny k smartfónu, ihriská, ktoré hráte najčastejšie, sa automaticky aktualizujú.

## Párovanie so smartfónom

Aby ste naplno využili svoj Approach, mali by ste hodiny spárovať so smartfónom a dokončiť nastavenie cez aplikáciu Garmin Connect Mobile app.

**POZNÁMKA:** Na rozdiel od iných zariadení pripojených cez Bluetooth k vášmu smartfónu, Approach musí byť spárovaný priamo cez mobilnú aplikáciu Garmin Connect Mobile app.

- 1 Stiahnite a nainštalujte si do svojho smartfónu najnovšiu verziu Garmin Connect Mobile app.
- 2 Otvorte aplikáciu Garmin Connect Mobile app.
- 3 Vyberte možnosť pridania hodín do vášho účtu na Garmin Connect Mobile:
  - Ak je to prvé zariadenie, ktoré párujete s Garmin Connect Mobile app, postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií.
  - Ak už máte spárované iné zariadenie v Garmin Connect Mobile app, v nastaveniach menu zvolte Zariadenia Garmin > +.
- 4 Na hodinách stlačte OK.

5 Vyberte Settings > Bluetooth > Pair Smartphone.

6 Na smartfóne zvolte Vyhľadať zariadenie.

### **Smart notifikácie**

Je potrebné, aby boli hodiny spárované s vaším smartfónom, aby sa upozornenia z vášho smartfónu zobrazili na hodinách. Na hodinách sa zobrazia akékoľvek notifikácie a upozornenia z vášho smartfónu.

### **Zapnutie a vypnutie notifikácií**

- 1 V hlavnom menu vyberte Settings > Bluetooth > Notifications.
- 2 Zvolte možnosť:
  - Pre zapnutie notifikácií vyberte Turn On.
  - Pre vypnutie notifikácií vyberte Turn Off.

## Zobrazenie notifikácií

1 V Hlavnom menu vyberte Notifications.

2 Vyberte notifikáciu.

3 Zvoľte UP alebo DOWN pre prezeranie obsahu notifikácie.

## Sledovanie dennej aktivity

### Zapnutie a vypnutie sledovania dennej aktivity

Funkcia sledovania dennej aktivity zaznamenáva kroky, denný cieľ, prejdenu vzdialenosť a spálené kalórie každý deň. Spálené kalórie zahŕňajú váš bazálny metabolizmus plus aktívne kalórie.

Kedykoľvek môžete funkciu sledovania dennej aktivity zapnúť alebo vypnúť.

1 V hlavnom menu vyberte Activity Tracking.

2 Vyberte možnosť:

- Pre zapnutie funkcie sledovania aktivity zvoľte Turn On.
- Pre vypnutie funkcie sledovania aktivity zvoľte Turn Off.

### Zobrazenie sumára krokov

Aby bolo možné zobrazenie sumárov krokov, musí byť spustená funkcia sledovania aktivity (strana 11).

V zobrazení hodín stlačte **UP** alebo **DOWN** pre zobrazenie počtu krokov, denného cieľa, prejdenej vzdialenosti a spálených kalórií.

### Použitie výzvy na pohyb

Pre použitie upozornenia na pohyb musíte zapnúť funkciu sledovania aktivity a upozornenie na pohyb (strana 11).

Sedenie počas dlhej doby môže spôsobiť nežiaduce zmeny metabolizmu. Upozornenie na pohyb vám pripomenie, aby ste sa nezapadli hýbať. Po hodine neaktivity sa zobrazí

Move! a výzva na pohyb. Ak sú zapnuté tóny, hodiny aj pípnu (strana 15).

Stačí krátka prechádzka (niekoľko minút) a výzva na pohyb sa vymaže.

## Skrytie denného cieľa

Z displeja môžete skryť denný cieľ.

V hlavnom menu vyberte Activity Tracking > Goal > Hide.

## TruSwing™

Funkcia TruSwing umožní zobrazíť metriky švihu zaznamenané zo snímača TruSwing.

Navštívte [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) pre nákup snímača TruSwing.

## Zobrazenie metrik zo snímača TruSwing na hodinách

Pred spustením funkcie TruSwing na hodinách Approach sa ubezpečte, že snímač TruSwing je bezpečne upevnený na palici. Pre viac informácií si preštudujte používateľkú príručku k snímaču TruSwing.

1 Zapnite snímač TruSwing.

2 V hlavnom menu hodín vyberte TruSwing.

3 Vyberte palicu.

4 Odpáľte ranu.

Merania švihu sa zobrazia na hodinách Approach po každom švihu.

5 Stlačte UP alebo DOWN pre listovanie v nahratých metrikách švihu.

## Zmena palíc

1 Z menu TruSwing v hodinách Approach stlačte OK.

2Zvoľte Change Club.

3Vyberte palicu.

## Zmena ruky

Snímač TruSwing používa vašu ruku pre výpočet korektných údajov analýzy švih. Kedykoľvek môžete na hodinách Approach zmeniť ruku.

1Z menu TruSwing na hodinách stlačte OK.

2Vyberte Golf Swing.

3Vyberte ruku.

## Odpojenie snímača TruSwing

1V menu TruSwing v hodinách Approach stlačte OK.

2Vyberte End TruSwing.

## Prispôsobenie zariadenia

### Nastavenie budíka

1V hlavnom menu vyberte Alarm.

2Vyberte možnosť:

- Pre nastavenie nového budíka stlačte Turn On a postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií.
- Pre upravenie existujúceho budíka stlačte Edit Alarm a postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií.
- Pre vypnutie budíka stlačte Turn Off.

### Systemové nastavenia

V hlavnom menu vyberte Settings.

**Color Theme:** Nastavenie farby displeja (strana 14).

**User Profile:** Nastavenie profilu používateľa - pohlavie, rok narodenia, výška a váha (strana 14).

**Bluetooth:** Zapnutie Bluetooth a zobrazenie nastavení pre notifikácie.

**Tones:** Zapnutie/Vypnutie tónov (strana 15).

**Stat. Tracking:** Zapnutie detailných štatistík počas hry.

**Club Tracking:** Zapnutie sledovania použitých palíc a nastavenie driver vzdialenosti.

**Scoring:** Skórovanie.

**Time:** Nastavenie času.

**Language:** Nastavenie jazyka hodín.

**POZNÁMKA:** Zmena jazyka hodín nezmení jazyk údajov uložených používateľom ako aj mapových dát.

**Units:** Nastavenie merných jednotiek vzdialeností.

**Software Update:** Aktualizácia softvéru hodín, ak je k dispozícii.

**POZNÁMKA:** Je potrebné pripojiť hodiny k aplikácii Garmin Connect Mobile.

## Nastavenie farby displeja

1 V hlavnom menu stlačte Settings > Color Theme.

2 Vyberte možnosť:

- Pre zobrazenie bieloho textu na čiernom pozadí vyberte Dark.
- Pre zobrazenie čierneho textu na bielom pozadí vyberte Light.

## Nastavenie profilu používateľa

Môžete nastaviť svoje pohlavie, rok narodenia, výšku a váhu. Hodiny používajú tieto informácie pre výpočet presných nastavení sledovania dennej aktivity.

1 V hlavnom menu stlačte **Settings** > **User Profile**.

2 Vyberte možnosť pre úpravu nastavení profilu.

## **Nastavenie tónov**

1 V hlavnom menu vyberte **Settings** > **Tones**.

2 Vyberte možnosť:

- Pre zapnutie alebo vypnutie tónov pri stlačení tlačidiel stlačte **Key Tones**.
- Pre zapnutie alebo vypnutie tónov upozornení stlačte **Alert Tones**.

## **Príloha**

### **Starostlivosť o zariadenie**

#### **OZNÁMENIE**

Vyvarujte sa extrémnym nárazom a hrubému zaobchádzaniu, pretože to môže skrátiť životnosť zariadenia.

Vyvarujte sa stláčaniu tlačidiel pod vodou.

Pri čistení zariadenia nepoužívajte ostré predmety..

Vyvarujte sa použitiu chemických čističov, rozpúšťadiel a repelentov, ktoré môžu poškodiť plastové časti.

Dôkladne opláchnite zariadenie čistou vodou po kontakte s chlórrom, so slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými chemikáliami. Dlhšie pôsobenie týchto látok môže poškodiť zariadenie.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

## Čistenie hodín

### OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

1 Hodiny čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Hodiny dosucha utrite.

Po vyčistení nechajte hodiny úplne vyschnúť.

### Špecifikácie

Typ batérie	nabíjateľná lithium-ion
Výdrž batérie	v režime hodín: až do 8 týždňov v režime hry s GPS: až do 15 hodín POZNÁMKA: Skutočná výdrž úplne nabitej batérie závisí od použitia GPS, podsvietenia a režimu úspory energie. Pôsobenie príliš extrémne chladným teplotám tiež skracuje výdrž batérie.
Prevádzková teplota	od -20° do 60°C (od -4° do 140°F)
Teplota počas nabíjania	od 5° do 40°C (od 40° do 104°F)
Vodeodolnosť	5 ATM*
Radio frekvencia/protokol	Bluetooth Smart bezdrôtová technológia



# ZÁRUČNÝ LIST

## Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

## Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Telefón: .....

Email: .....

## Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

# Záručné podmienky

**Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.**

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

## **Reklamácia musí obsahovať:**

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk), ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie

Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: [podpora@garmin.sk](mailto:podpora@garmin.sk).

## **Strata uvedených záruk nastáva v prípade:**

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

## **Servisné stredisko pre Slovensko:**

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00,

[servis@garmin.sk](mailto:servis@garmin.sk)

**bezplatná linka podpory**

**HOT-LINE: 0800 135 000**



# CONYAN

*satelitná navigácia*

Garmin®, Garmin logo a Approach sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej subdodávateľov registrovaných v USA a iných krajinách. Garmin Connect™ a Garmin Express sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej subdodávateľov. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Bluetooth® značka a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie značky spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Ďalšie obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom ich vlastníkov. Táto slovenská verzia anglického manuálu Approach S20 (Garmin katalógové číslo 190-01989-00, revízia A) je poskytnutá ako výhoda. Ak je to potrebné, preštudujte si najnovšiu revíziu anglického manuálu pre prevádzku a použitie Approach S20. GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA PRESNOSŤ TOHTO SLOVENSKEHO MANUÁLU A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



© 2016 Garmin Ltd. a jeho subdodávateľa

